



Problèmes rencontrés sur FSS1600,

Nettoyeur vapeur à main

PROBLEME	SOLUTIONS
Mon nettoyeur à main ne fait pas de vapeur	Assurez-vous que l'interrupteur situé sur le produit est bien enclenché
	Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le réservoir
	La gâchette est doté d'un système de sécurité, vous devez appuyer sur les 2 parties afin que la vapeur soit libérée
Le niveau de vapeur est faible	Le nettoyeur à main produit de la vapeur au bout de 15 secondes mais le débit de la vapeur est maximal au bout de 45 secondes
Les accessoires de mon nettoyeur à main ne tiennent pas et tombent	Assurez vous que vos accessoires sont correctement mis en place. Lorsque que vous les installez, il faut légèrement les tourner pour que les petits ergos se verrouillent dans la bonne position.

