

Problèmes rencontrés sur FSM1630, produit avec la tête delta

PROBLEME	SOLUTIONS
Mon Steam Mop ne se met pas en marche. Le cadran digital Autoselect ne s'éclaire pas	Assurez-vous que le manche en acier est bien enfoncé jusqu'au fond de son emplacement afin de permettre la connexion électrique nécessaire au fonctionnement du produit.
Mon Steam Mop ne fait pas de vapeur	Assurez-vous que l'interrupteur situé sur le corps du produit est bien enclenché Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le réservoir Assurez-vous que le réservoir est correctement remis en place et bien enfoncé Le produit doit être dans une position de travail, c'est-à-dire penché. En effet, en position verticale le produit se coupe automatiquement.
Le niveau de vapeur est faible	Pour un niveau de vapeur plus élevé, choisir la position "TILES/VINYL" correspondant à l'application carrelage / lino sur le cadran digital Autoselect
Quelles sont les références des patins de remplacement ?	FSMP20 : 2 patins rectangulaires en microfibre FSMP30 : 2 patins triangulaires en microfibre

