

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- . Read all instructions carefully before using.
- . Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- . To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or appliance in water or other liquid.
- . Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- . Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts or before cleaning the appliance.
- . Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized KRUPS Service Center for examination, repair or adjustment (see Guarantee of Performance).
- . The use of accessory attachments not recommended or sold by KRUPS may cause injuries.
- . Do not use outdoors.
- . Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- . Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- . Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- . To disconnect or turn off the appliance, remove plug from wall outlet.
- . Do not use appliance for other than intended use.
- . Do not use metallic fasteners to hold the sandwiches in place. Sharp utensils should not be used.
- . Always check that the voltage indicated on the identification panel matches that of your electrical installation.

- . Any error in connecting the appliance invalidates the guarantee.
- . Position the appliance on a flat, heat resistant surface.
- . Do not leave or use the appliance in a damp area.
- . Do not touch the non-stick toasting plates when in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

This appliance is for household use. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by the nearest authorized KRUPS Service Center (see Guarantee of Performance).

- . Do not immerse appliance in water.
- . To reduce the risk of fire or electric shock, do not open the appliance. No user serviceable parts inside. Repair should be done by an authorized KRUPS Service Center only.

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

Regarding your Cord Set:

- A. A short power-supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- B. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- C. If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
- D. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

Thank you for choosing an appliance from the **KRUPS** Food Prep assortment.

Description

- a** Non-stick grill plates
- b** Insulated Cool-touch handle
- c** Safety locking latch for storage
- d** On/Off indicator light
- e** Ready indicator light
- f** Floating Hinge System

Before using your appliance for the first time

- Wipe the surface of the plates (a) with a damp cloth and dry. Then close the appliance and plug it in.

The indicator lights (d) and (e) will come on.

- Leave for a few minutes to remove the «new» smell.

Using the Krups Universal Grill

- Close the appliance and plug into outlet. Both the indicators (d) and (e) will illuminate **(1)**.

When the appliance reaches the required temperature, the ready indicator light **(e)** will go out **(2)**.

- Open the appliance and place the food on the lower grill plate.
- Close the appliance. The Krups floating hinge system (f) easily adjusts to accommodate different food thickness **(3)**.
- Leave the food to cook for the desired time.
- Open the appliance and remove the food using a wooden utensil to avoid damaging the non-stick coating **(4)**.
- Unplug the appliance and allow it to cool.

Practical Hints

- It is recommended to adapt cooking according to your own taste.
- Avoid the use of metallic or sharp utensils, as they will damage the non-stick coating of the grill plates.
- For the cooking time of the Panini sandwiches and Bruschetta, refer to the recipe book enclosed.

Cleaning

- Always disconnect the appliance before cleaning, and leave to cool.
- Do not place the appliance in water or under running water.
- To clean the exterior, wipe with a damp cloth and dry.
- To clean the interior, wipe the grill plates with a damp cloth, some dishwashing soap may be used, then wipe with a wet sponge and dry carefully.
- Do not use metal scouring pads, scouring powders, or abrasives when cleaning the interior or exterior of this appliance.

Storage:

The appliance can be stored vertically to save space. Close the safety locking latch (c) for a convenient upright storage **(5)**.

What to do if your appliance does not work

- Check that the appliance is plugged in correctly.

If your appliance still does not work, consult a KRUPS authorized service center (see list in KRUPS service booklet)

Limited One Year Warranty

Your KRUPS #FDE3 is covered by the following warranty :

If within one year from date of purchase this KRUPS product fails to function because of defects in materials or workmanship, KRUPS North America will, at its option, repair or replace the unit with out charge, provided the owner has a proof of date of purchase.

This warranty will be void if malfunction was caused by damage to the product by accident, misuse, use on frequency or voltage other than marked on the product and/or described in the instructions, abuse including tampering, damage in transit, or use for commercial purposes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

GUARANTEE OF PERFORMANCE

This fine KRUPS product is manufactured according to a rigid code of quality standards, and, with minimum care, should provide quality service. However, should the need arise for repairs or for replacement parts within or after the warranty period, please call our CONSUMER SERVICE DEPARTMENT:

USA : (800) 526-5377
24-hours a day, 7 days a week

Canada : (905) 669-0114
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30

You will be provided with specific instructions on how to get your product repaired, as well as the name and address of your nearest authorized KRUPS Service Center.

The department will also be able to answer any general product questions you may have.

Before calling the Consumer Service Department, please have the model number of your KRUPS appliance available.

You must have this information before calling our Consumer Service Department so that we may better answer your questions. The model number can be located by looking at the bottom of your appliance.

This product is Model #FDE3

Any general correspondence can be addressed to:

USA : KRUPS North America, Inc.
P.O. Box 3900
Peoria, IL 61612

Canada : Service KRUPS
20 Caldari Rd
Concord, Ontario
L4K 4N8

IMPORTANTES MISES EN GARDE

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des mesures de sécurité de base s'imposent, y compris les mesures suivantes:

- . Lisez toutes les instructions.
- . Ne touchez pas de surfaces chaudes. Utilisez les poignées et les boutons.
- . Afin de prévenir les risques de chocs électriques, ne plongez pas le cordon, les fiches ou l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
- . Une surveillance étroite s'impose si l'appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité.
- . Débranchez l'appareil de la prise quand il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de poser ou de retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
- . N'utilisez aucun appareil électrique si la fiche ou le cordon sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas comme il faut, s'il est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Dans ces cas, retournez l'appareil au centre de service autorisé KRUPS le plus proche pour le faire examiner, réparer ou régler (voir «Garantie de rendement»).
- . L'utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par KRUPS peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- . N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- . Ne laissez pas le cordon pendre le long du bord de la table ou du comptoir, ni toucher une surface chaude.
- . Ne placez pas l'appareil sur un élément à gaz ou électrique chaud, ni à proximité de celui-ci, ni dans un four chaud.
- . Faites très attention lorsque vous déplacez un appareil contenant une préparation chaude, de l'eau ou autres liquides chauds.
- . Pour débrancher ou arrêter l'appareil, retirez la fiche de la prise murale.
- . Utilisez l'appareil aux seules fins prévues.

- N'utilisez d'ustensils métalliques pour maintenir les préparations en place. N'utilisez pas d'ustensils aiguisés.
- Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Placez l'appareil sur un plan de travail stable et résistant à la température.
- Ne rangez ou n'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.
- Ne touchez pas les plaques anti-adhérentes lorsque l'appareil est en fonctionnement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MISE EN GARDE

Cet appareil est destiné à un usage domestique exclusivement. Toute manipulation autre que le nettoyage, ainsi que la réparation de l'appareil doivent être effectuées auprès du Centre de service agréé KRUPS le plus proche (voir Garantie de rendement).

- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Aucune pièce réparable par le consommateur. Toute réparation doit être effectuée par un Centre de service agréé KRUPS

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE CORDON

Au sujet de votre cordon:

- A. Un cordon d'alimentation court fourni avec l'appareil permet de réduire le risque de trébucher sur un cordon long ou de l'emmêler.
- B. Des rallonges sont disponibles et vous pouvez les utiliser, à condition de faire preuve de prudence.
- C. Si vous utilisez une rallonge : (1) la puissance nominale qui est indiquée doit être au moins égale à la puissance nominale de l'appareil; (2) si l'appareil est mis à la terre, la rallonge doit être à

3 fils dont un de terre, et (3) le cordon, plus long, ne doit pas pendre du comptoir ni de la table, car des enfants pourraient le tirer et il pourrait faire trébucher.

D. Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut se brancher que d'une seule façon. S'il vous est impossible de l'insérer dans la prise, inversez-la. Si c'est toujours impossible, faites appel à un électricien qualifié. N'essayez pas de neutraliser ce dispositif de sécurité.

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil de la gamme **Krups**.

Description

- a** Plaques avec revêtement anti-adhérent
- b** Poignées thermo-isolantes
- c** Verrou de fermeture pour rangement
- d** Voyant de mise sous tension
- e** Voyant de régulation
- f** Charnières ajustables

Avant une première utilisation

- Nettoyez les plaques avec une éponge humide rincez-les et séchez-les. Fermez ensuite l'appareil et branchez-le.
- Les voyants (d) et (e) s'allument.
- Laissez chauffer quelques minutes pour éliminer l'odeur de neuf.

Mise en service

- Fermez l'appareil et branchez-le. Les voyants (d) et (e) s'allument **(1)**.

Lorsque l'appareil atteint la bonne température, le voyant de régulation (e) s'éteint **(2)**.

- Ouvrez l'appareil et placez les préparations sur les plaques.
- Fermez l'appareil. Les charnières s'ajustent en fonction de l'épaisseur des différents aliments **(3)**.
- Laissez la préparation cuire le temps désiré.
- La cuisson terminée, ouvrez l'appareil et retirez les préparations à l'aide d'une spatule en bois pour éviter d'endommager le revêtement anti-adhérent **(4)**.
- Après utilisation, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.

Conseils pratiques

- Ajustez les temps de cuisson à vos goûts.
- Évitez l'emploi d'ustensiles métalliques et coupants, car il pourraient endommager le revêtement des plaques.
- Pour les temps de cuisson des «panini» et «bruschetta», référez-vous au livre de recettes joint.

Nettoyage

- Avant tout nettoyage, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
- **Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil**, utilisez une éponge humide et essuyez soigneusement.
- **Pour nettoyer les plaques**, utilisez une éponge humide avec du produit à vaisselle. Rincez-les et essuyez-les soigneusement.
- **N'utilisez jamais de tampon abrasif ni de poudre à récurer.**

• **Rangement** : L'appareil peut être rangé verticalement pour gagner de la place. Fermez le verrou (c) pour faciliter le rangement vertical **(5)**.

Si votre appareil ne fonctionne pas que faire ?

- Vérifiez le branchement.

Votre appareil ne fonctionne toujours pas? Adressez-vous à un centre service agréé KRUPS (voir liste dans le livret service).

Garantie limitée d'un an

Votre appareil n° FDE3 est couvert par la garantie suivante :

Si dans la période d'un an qui suit la date de l'achat, le présent appareil KRUPS cesse de

fonctionner du fait de vices de matériaux ou de fabrication, KRUPS Amérique du Nord, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'appareil sans facturation, à condition que le propriétaire possède la preuve de la date d'achat.

La présente garantie est nulle si le mauvais fonctionnement résulte de dégâts causés à l'appareil par accident, mauvaise utilisation, utilisation à une fréquence ou à une tension autres que celles indiquées sur l'appareil ou décrites dans les instructions, usage abusif y compris altération, dégâts en cours de transport ou utilisation à des fins commerciales. La présente garantie vous donne des droits juridiques déterminés. Vous pouvez bénéficier également d'autres droits, qui peuvent varier suivant la province et l'état.

GARANTIE DE RENDEMENT

Cet appareil KRUPS de qualité est fabriqué suivant un code strict de normes de qualité et, avec un minimum de soin, devrait vous donner satisfaction pendant de longues années. Toutefois, si des réparations ou des pièces de rechange devaient se révéler nécessaires pendant ou après la période visée par la garantie, veuillez téléphoner à notre SERVICE À LA CLIENTÈLE :

USA : (800) 526-5377
24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Canada : (905) 669-0114
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30

Vous recevrez des instructions précises sur la façon de faire réparer votre appareil.

Le service pourra aussi répondre à toute question générale que vous aimeriez poser au sujet des appareils.

Avant de téléphoner au Service à la clientèle, veuillez disposer du numéro du type de votre appareil KRUPS.

Vous devez posséder cette information avant de téléphoner à notre service à la clientèle pour nous permettre de mieux répondre à vos questions. Le numéro du type se trouve sur le fond de votre appareil.

Le présent appareil est du type n° FDE3

Veuillez adresser toute correspondance générale à :

USA : KRUPS North America, Inc.
P.O. Box 3900
Peoria, IL 61612
Canada : Service KRUPS
20 Caldari Rd
Concord, Ontario
L4K 4N8