

¡Gracias!

Gracias por comprar **Karmin™**. ¡Ahora es dueño de una de las mejores **Herramientas para el Estilizado Profesional del Cabello** con tecnología innovadora!

Por favor, asegúrese de leer este manual antes de utilizar su nueva **Karmin™ G3 Salon Pro** con el fin de mantener su nueva Plancha de Pelo en el mejor estado, así como para descubrir consejos útiles para estilizar su pelo.

Garantía

Este producto está garantizado para defectos debidos a errores de fabricación o de material durante un período de 3 años a partir de la fecha de compra. Se requiere el comprobante de compra con la fecha para la validez de la garantía. Esta garantía no es válida si el daño ha sido causado al caerse el producto o al ser reparado por personas no autorizadas.

Registre Su Garantía En Línea Visitando

www.karmin.ca/warranty

Gracias por Elegir Karmin

Limpiar Su Karmin™ G3 Salon Pro

Cuando limpia su plancha asegúrese siempre de que esté desconectada y fría. Con un paño suave y limpio, frote suavemente las placas y el mango de su plancha de pelo. Se recomienda hacer esto después de cada uso para evitar que los residuos se acumulen en las placas de la plancha de pelo.

Sobre Su Nueva Karmin™ G3 Salon Pro Plancha de Pelo de Edición Limitada

La Karmin G3 Salon Pro™ es una Plancha de Pelo de Edición Limitada, que cuenta con un sistema de placa revolucionario de Cerámica y Turmalina con borde curvado resistente a los arañazos. El diseño de la placa con borde curvado le permite realizar una variedad de diferentes estilos de cabello, incluyendo liso, ondulado y estilos rizados. El calor de la cerámica y la tecnología iónica protege y revitaliza su cabello por lo que lo deja increíblemente brillante, suave y saludable.

Instrucciones de seguridad

Cuando use aparatos eléctricos, especialmente si hay niños, debe seguir las medidas básicas de seguridad en todo momento, incluyendo las siguientes;

- **NO** tocar las placas calientes.
- **NO** la utilice cerca del agua.
- Leer todas las instrucciones antes de su uso.
- Al igual que con la mayoría de los aparatos, las partes eléctricas son eléctricamente activas incluso cuando el interruptor está apagado (así que por favor tenga cuidado).
- Siempre desenchufe su plancha después de usarla.
- **NO** trate de coger ningún aparato eléctrico si se ha caído en el agua, si esto sucede, desenchufe el aparato inmediatamente.
- **NUNCA** limpie su aparato con disolvente, gasolina o alcohol.

Cómo Utilizar Su Karmin™ G3 Salon Pro para Crear Ondas Suaves.

1. Una vez que se ha lavado y secado el cabello, seccione el cabello en capas, para que pueda trabajar desde las capas inferiores de su cabello y hacia arriba.
2. Tomando secciones de una pulgada cada vez, cierre suavemente las placas de su plancha estilizadora cerca de las raíces de su cabello y gire la plancha 180 grados y con cuidado y **RÁPIDAMENTE** deslice la plancha hacia abajo, hacia las puntas de su cabello. De forma a la onda con los dedos y rocíe ligeramente con una laca de fijación flexible.

Cómo Utilizar su Karmin™ G3 Salon Pro para crear rizos suaves.

1. Una vez que se ha lavado y secado el cabello, seccione el cabello en capas, para que pueda trabajar desde las capas inferiores de su cabello y hacia arriba.
2. Tomando secciones de una pulgada cada vez, cierre suavemente las placas de su plancha estilizadora cerca de las raíces de su cabello y gire la plancha 180 grados y con cuidado y LENTAMENTE deslice la plancha hacia abajo, hacia las puntas de su cabello. De forma al rizo con los dedos y rocíe ligeramente con una laca de fijación flexible.

- **NO** utilice ningún accesorio no recomendado por el fabricante.
- **NO** utilice esta plancha para cualquier otro uso distinto del que se menciona en este manual.
- **NUNCA** utilice el aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o se ha caído al agua.

Consejos de Estilizado Útiles

1. Utilice su plancha de pelo sólo después de que se haya lavado el pelo. Esto evitará que los residuos del pelo se acumulen en las placas de la plancha, que pueden causar daño a su pelo.
2. Use su plancha de pelo sólo con el cabello seco. Esta Plancha de Pelo Profesional es para sólo el peinado con el cabello seco, no debe utilizarla en el cabello húmedo o mojado puesto que el pelo es más susceptible a daños cuando no esta completamente seco.
3. Para los cabellos aclarados, frágiles, dañados y / o finos, se recomienda un ajuste de temperatura más bajo.
4. Para el cabello grueso, y / o resistente que se encuentre en una condición saludable, se recomienda el ajuste máximo de calor para ahorrar tiempo y esfuerzo.
5. Se recomienda que para cualquier tipo de peinado con calor, utilice un protector para el calor en el cabello primero para no dañarlo. Visite a un profesional en su salón local para encontrar un protector de calor adecuado para su tipo de cabello.

Cómo usar su Karmin™ G3 Salon Pro para crear un estilo recto, liso.

1. Una vez que se ha lavado y secado el cabello, seccione el cabello en capas, para que pueda trabajar desde las capas inferiores de su cabello y hacia arriba.
2. Tomando secciones de una pulgada cada vez, cierre suavemente las placas de su plancha estilizadora cerca de las raíces de su cabello y LENTAMENTE deslice la plancha hacia abajo por la sección de pelo manteniendo la plancha recta hasta que las puntas salgan de la plancha.
3. Repita el paso 2 hasta que haya terminado todas las secciones de su cabello, trabajando desde la capa de abajo hacia arriba.

Nota - El Karmin™ G3 Salon Pro está diseñado para dejar el pelo liso y suave durante todo el día sin necesidad de utilizar productos de estilizado adicionales, tales como laca para el cabello y serums para brillo, sin embargo, si su cabello es seco, dañado o extremadamente rizado es posible que desee aplicar un spray de acabado o suero a su pelo alisado para que se quede liso durante todo el día.

Cómo usar su Karmin™ G3 Salon Pro para crear un estilo recto, liso.

1. Una vez que se ha lavado y secado el cabello, seccione el cabello en capas, para que pueda trabajar desde las capas inferiores de su cabello y hacia arriba.
2. Tomando secciones de una pulgada cada vez, cierre suavemente las placas de su plancha estilizadora cerca de las raíces de su cabello y LENTAMENTE deslice la plancha hacia abajo por la sección de pelo manteniendo la plancha recta hasta que las puntas salgan de la plancha.
3. Repita el paso 2 hasta que haya terminado todas las secciones de su cabello, trabajando desde la capa de abajo hacia arriba.

Cómo usar su Karmin™ G3 Salon Pro para estilizar el pelo hacia fuera o hacia dentro.

1. Una vez que se ha lavado y secado el cabello, seccione el cabello en capas, para que pueda trabajar desde las capas inferiores de su cabello y hacia arriba.
2. Tomando secciones de una pulgada cada vez, cierre suavemente las placas de su plancha estilizadora cerca de las raíces de su cabello y LENTAMENTE deslice la plancha hacia abajo por la sección de pelo manteniendo la plancha recta hasta las últimas 1-2 pulgadas del cabello y gire la plancha hacia abajo, o hacia fuera, para voltear las puntas en la dirección deseada.