

单页尺寸：81*70mm

整页尺寸：95*350mm

材质：128g 铜版纸

装订方式：折页

此页不做印刷

Hello

RAVPOWER RP-PB060 6700MAH ACE SERIES
EXTERNAL BATTERY PACK

User Guide



6700
mAh

US UK CA

Product Diagram

- ① Power Button
- ② Battery Level Indicator
- ③ Input Port (DC 5V/2A)
- ④ Output Port (DC 5V/2.4A max)

FR

Schéma

- ① Bouton d'alimentation
- ② Indicateur de niveau de batterie
- ③ Port d'entrée (DC 5V/2A)
- ④ Port de sortie (DC 5V/2.4A max)

IT

Diagramma

- ① Pulsante di accensione
- ② Indicatore del livello di batteria
- ③ Porta Input (DC 5V/ 2A)
- ④ Porta Output (DC 5V/2.4A max)

DE

Produkt Diagramm

- ① Ein-/Ausschalter
- ② Akkustatusanzeige
- ③ Eingangsstromanschluss (5V/2A)
- ④ Ausgangsstromanschluss (5V/2.4A max)

ES

Diagrama

- ① Botón de Encendido
- ② Indicador del nivel de Batería
- ③ Puerto de Entrada (DC 5V/2A)
- ④ Puerto de Salida (DC 5V/2.4A max)

JP

製品図

- ① 電源ボタン
- ② 残容量インジケータ
- ③ 入力ポート (DC 5V/2A)
- ④ 出力ポート (DC 5V/2.4A max)

US UK CA

Thank you for choosing RAVPower Ace 6700mAh external battery pack. You can download the online user manual from www.ravpower.com/support/. If you need any further assistance, please contact us by email at support@ravpower.com.



Scan the QR code to view on-line guide



How to use

- Connect the battery pack to your device and charging will start automatically. If nothing happens after connecting your device, press the power button to restart the battery pack.
- Press the power button once to check the battery level.
- Use a 5V/2A AC adapter to charge the battery pack.

Caution

- It is normal for the battery pack to get slightly warm during charging/discharging
- Keep away from heat sources and liquid
- Please do not dismantle this product
- Fully charge the battery pack at least once every 6 months

Warranty

RAVPower battery pack is covered with 18 months warranty from the date of its original purchase. If any problem occurs, please contact us. We will instruct you on how to return the defective unit back to us for repair/replacement.

We only provide warranty cover for RAVPower products purchased from RAVPower or RAVPower authorized distributors.

DE

Vielen Dank, dass Sie die RAVPower Ace 6700mAh Externer Akku Pack gekauft haben. Sie können die online Anleitung unter www.ravpower.com/support/ herunterladen. Wenn Sie Fragen haben und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter: support.de@ravpower.com.



Sie können die online Anleitung auch durch Scannen des QR-Codes herunterladen



Ein Gerät aufladen

- Schließen Sie die Akku pack an Ihr Gerät an. Die Aufladung startet automatisch. Sollte nach dem Anschließen des Gerätes keine Reaktion erfolgen, drücken Sie die Stromtaste, um das Gerät erneut zu starten.
- Drücken Sie die Power-Taste einmal, um den Ladezustand der Akku Pack zu überprüfen
- Verwenden Sie einen 5V/2A AC Netzteil, um die Akku Pack aufzuladen

Warnung

- Es ist vollkommen normal, dass sich die Akku Pack während des Auf- und Entladens leicht erhitzt
- Halten Sie die Akku pack von Feuer und extremen Hitzequellen fern.
- Bitte demontieren Sie das Produkt nicht
- Bitte laden Sie die Akku Pack mindestens einmal alle 6 Monate vollständig auf

Garantie

Die RAVPower Externer Akku Pack unterliegt einer 18-monatigen Garantie ab dem Datum des Kaufs bei einem autorisierten Händler. Falls das Produkt defekt sein sollte, kontaktieren Sie bitte unverzüglich unseren Kundendienst, um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen. Sie werden von uns Anweisungen zur Rücksendung des defekten Produkts erhalten, zwecks Reparatur oder Ersatzlieferung.

Wir bieten unsere Garantie nur für Produkte an, die bei RAVPower oder einem autorisierten Händler verkauft wurden.

FR

Merci d'avoir choisi la batterie externe RAVPower Ace 6700mAh. Vous pouvez télécharger le mode d'emploi en ligne sur www.ravpower.com/support/. Pour toutes assistances, veuillez nous contacter par courriel à support.fr@ravpower.com.



Scannez le code QR pour visualiser le mode d'emploi en ligne



Utilisation

- Connectez la batterie externe à votre périphérique et la charge va démarrer automatiquement. Si rien ne se passe après la connexion de votre appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation pour redémarrer la batterie externe.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie
- Utilisez un adaptateur 5V/2A AC pour recharger la batterie externe

Attention

- Il est normal que la batterie externe se chauffe légèrement pendant la charge/décharge
- Tenir à l'écart de toute autres sources de chaleur et de l'eau
- Ne pas démanteler ce produit
- Rechargez la batterie au moins une fois tous les six mois

Garantie

Chaque batterie externe RAVPower est couverte d'une garantie de produits limitée de 18 mois à partir de la date d'achat initiale. Si vous avez des questions, contactez-nous. Nous vous communiquerons les étapes à suivre pour le remplacement ou la réparation.

Les produits achetés chez les revendeur sou distributeurs non-autorisés ne sont pas couverts par notre garantie.

RP-PB060

RAVPOWER

www.ravpower.com

NORTH AMERICA

E-mail : support@ravpower.com(US)

support.ca@ravpower.com(CA)

Tel : 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00-17:00 PST)

Address : 46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

EUROPE

E-mail:

support.uk@ravpower.com(UK)

support.de@ravpower.com(DE)

support.fr@ravpower.com(FR)

support.es@ravpower.com(ES)

support.it@ravpower.com(IT)

EU Importer : ZBT International Trading GmbH, Lederstr

21a, 22525 Hamburg, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail : support.jp@ravpower.com(JP)

MANUFACTURER

Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology Development Company Limited

Address: Block D, Minle Industrial Park, Meiban Road,

Longhua District, Shenzhen, China. 518131



ES

Gracias por escoger la batería externa RAVPower Ace 6700mAh. Usted puede descargar el manual de usuario en línea de www.ravpower.com/support/. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a support.es@ravpower.com.



Escanee el código QR para ver el manual de usuario en línea



Instrucciones de uso

- Conectar la batería a su dispositivo y la carga se iniciará automáticamente. Si no ocurre nada después de conectarlo a su dispositivo, por favor pulse el botón de encendido para reiniciar el power bank.
- Presione el botón de encendido para revisar el nivel de energía restante en la batería
- Utiliza un adaptador CA de 5V/2A para cargar la batería externa

Precaución

- Es normal que la batería externa se caliente un poco cuando se está cargando/descargando
- Por favor mantenga la batería lejos de cualquier líquidos y de lugares calientes
- Por favor no desmantelar este producto
- Debe cargar completamente la batería externa al menos una vez cada 6 meses

Garantía

La Batería Externa RAVPower está cubierta por la garantía total de RAVPower por 18 meses a partir de la fecha de compra. Si la batería presenta cualquier problema, por favor contacte a nuestros. Nosotros le indicaremos los pasos a seguir para devolver el producto defectuoso y obtener un reemplazo.

La garantía RAVPower solamente cubre los productos RAVPower comprados a través de nuestras tiendas oficiales o a través de distribuidores.

IT

Grazie per aver scelto il Carica Batteria Esterno RAVPower Ace 6700mAh power bank. Puoi scaricare il manuale d'uso online su www.ravpower.com/support/. In caso di ulteriore assistenza, vi invitiamo a contattarci via email al seguente indirizzo di posta elettronica support.it@ravpower.com.



Scansiona il QR Code per visualizzare il manuale d'uso online.



Modalità d'uso

- Connettere il caricabatterie al proprio dispositivo e la ricarica inizierà automaticamente. Se ciò non avviene, premere il tasto di accensione per riavviare il caricabatterie.
- Per visionare il livello della batteria, premere una volta il pulsante di accensione
- Utilizzare un'adattatore 5V/2A CA per caricare la power bank

Attenzione

- È normale che la power bank si riscaldi leggermente durante il processo di acquisizione/rilascio energia
- Tenere lontano dalle fonti di calore e dai liquidi
- Non smontare il prodotto
- Caricare interamente il Carica Batterie almeno una volta ogni 6 mesi

Garanzia

Il Caricabatterie Esterno RAVPower è coperto da una garanzia di 18 mesi dalla sua data d'acquisto. In caso di eventuali problemi, vi invitiamo a contattarci via email per ricevere istruzioni sulla restituzione dell'unità difettosa per riparazione o sostituzione.

RAVPower si limita a fornire una copertura della garanzia esclusivamente per prodotti acquistati da RAVPower o da suoi distributori autorizzati.

JP

この度、RAVPower Ace シリーズ 6700mAh モバイルバッテリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。www.ravpower.com/support/ からオンライン取り扱い説明書をダウンロードできます。何かご不明なところがありましたら、support.jp@ravpower.com までご連絡ください。



QR コードをスキャンして、オンライン・取り扱い説明書をご覧ください。



使い方

- ご利用されているデバイスと本製品を接続すると、自動的に充電を開始します。反応のない場合は、電源ボタンを押し、モバイルバッテリーを再起動してください。
- 電源ボタンを押すと、残容量インジケータの LED ランプが点灯し、モバイルバッテリー残量をご確認ください。
- 5V/2A AC アダプタを使用して、本製品への充電を行ってください。

ご注意

- 充電中或いは放電中、本体はちよつと温かくなるのが正常ですので、ご安心ください。
- 火気のそばや高温多湿な場所（浴室など）に放置しないでください。
- ご自分自身で内蔵されているバッテリーを分解すれば、爆発する恐れがあります。
- 本製品を長期使用しない場合でも、6ヶ月ごとに少なくともバッテリー本体を一度充電してください。

製品保証とアフターサービス

本製品はご購入日から 18 ヶ月の保証期間をご提供いたします。RAVPower が販売の権限を授けられた販売業者によって購入された場合だけアフターサービスを提供いたします。万が一、商品の不良など問題がございましたら、ご連絡頂ければ早急に対応させていただきます。弊社が返品、交換、修理及び返金依頼を受け付け致します。

お願い

当社は RAVPower 公式ウェブサイト及び販売の権限を授けられた販売業者によって購入された場合だけアフターサービスを提供いたします。他の小売業者から購入された商品の交換・返品・返金に関しましてはご購入先へお問い合わせください。あらかじめご了承の程お願い申し上げます。

POWER YOUR LIFE

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must withstand any interference received, including interference that may cause undesired operation.