



US UK CA

Product Diagram

- ① Pitcher Lid
- ② Zusatzdeckel
- ③ Pitcher
- ④ Blender Base
- ⑤ Plunger
- ⑥ 20 oz Personal Cup
- ⑦ Personal Cup Blade Base
- ⑧ Personal Cup Lid

FR

Schéma Produit

- ① Couvercle du pichet
- ② Bouchon du pichet
- ③ Pichet
- ④ Base du blender
- ⑤ Piston
- ⑥ Boutelle personnelle 20 oz
- ⑦ Base à lames de la bouteille personnelle
- ⑧ Couvercle de la bouteille personnelle

ES

Diagrama del producto

- ① Tapa de la jarra
- ② Tapón de la tapa
- ③ Jarra
- ④ Base de la licuadora
- ⑤ Émbolo
- ⑥ Taza Personal 20 oz
- ⑦ Base de la Cuchilla de la Taza Personal
- ⑧ Tapa de la Taza Personal

DE

Produktidiagramm

- ① Behälterdeckel
- ② Zusatzdeckel
- ③ Mixbehälter
- ④ Mixerbasis
- ⑤ Stößel
- ⑥ 600 ml Becher
- ⑦ Drehmesser für den Becher
- ⑧ Becherdeckel

IT

Schema del Prodotto

- ① Coperchio Carafa
- ② Tappo Coperchio
- ③ Carafa
- ④ Base
- ⑤ Stantuffo a Immersione
- ⑥ Bicchieri Contenitore 20 oz / 591 ml
- ⑦ Base con Lama per Bicchieri Contenitore
- ⑧ Tappo Bicchieri Contenitore

JP

製品図

- ① ミニサー容器的蓋
- ② 蓋プラグ
- ③ ビンジャー
- ④ ブレンダー土台
- ⑤ プランジャー
- ⑥ 20オンス (600ml) パーソナルカップ
- ⑦ パーソナルカップ土台
- ⑧ パーソナルカップ蓋

US UK CA

Thank you for choosing the VAVA VA-EB011 Multi-Function Blender. Please read this manual carefully and store it in a safe place for future reference. If you have any questions or concerns, please contact our customer support team by email at support@vava.com.

Specifications (US/CA/UK)

Model	VA-EB011
Voltage	US/CA: AC 120V 60Hz UK: AC 230V 50Hz
Power	1200W
Personal cup capacity	20 oz Max.
Pitcher capacity	68 oz Max.

How to Assemble

Product	Preparation	Steps	Please Note
For Pitcher	Place Blender Base on a flat, stable surface that is not near water or extreme heat.	<ol style="list-style-type: none"> Position the Pitcher on the four blocks on the Blender Base. A 'click' sound indicates the Pitcher is correctly assembled. Push the Pitcher Lid on top of the Pitcher. Add ingredients into the Pitcher. Twist the Lid Plug clockwise to lock it. Once the assembly is in position, plug in the power cord. Turn on the power. Select the correct setting according to your expected result. 	<ol style="list-style-type: none"> Be certain that the ingredients do not exceed maximum capacity. The Blender Base has a Safety Lock. The Safety Lock is engaged when the Pitcher is mounted properly. The Safety Lock will prevent the Blender from functioning if not properly assembled.
For Personal Cup	Place Blender Base on flat, stable surface that is not near water or extreme heat.	<ol style="list-style-type: none"> Add ingredients of your choice into the Personal Cup. Twist the Personal Cup Blade Base onto the Personal Cup tightly. Once assembled tightly, turn the Personal Cup upside down, with the Personal Cup Blade Base side down. Position the Personal Cup and Personal Cup Blade Base on to the Blender Base. Be certain that both orange triangle signs on the Personal Cup Blade Base and Blender Base is aligned. A 'click' sound indicates that it is correctly assembled. Once the assembly is in position, plug in the power cord. Turn on the power. Select the correct setting according to your expected result. Note: Only SINGLE SERVER function is available under Personal Cup mode. 	<ol style="list-style-type: none"> Be certain that the ingredients do not exceed maximum capacity. The Personal Cup Blade has a Safety Lock. The Safety Lock is engaged when the Personal Cup Blade Base is mounted properly. The Safety Lock will prevent the Blender from functioning if the triangles signs are not aligned.

Function Buttons

Button	Operation Time	Function
SINGLE SERVER	Maximum operation time per press is 1 minute. Blender will stop automatically afterwards.	This setting is specifically designed to be used with the included Personal Cup.
PUREE	Maximum operation time per press is 1 minute. Blender will stop automatically afterwards.	Use this function to blend ingredients into a smooth, thick, soup-like consistency.
CRUSH	Maximum operation time per press is 1 minute. Blender will stop automatically afterwards.	Use this function to crush ice and frozen ingredients.
SOUP	Maximum operation time per press is 7 minutes. Blender will stop automatically afterwards.	Use this function to create healthy soups from fresh ingredients.
SMOOTHIE/CLEAN	Maximum operation time per press is 1 minute. Blender will stop automatically afterwards.	This button has 2 functions. Use it to create healthy smoothies from fresh ingredients or follow the Cleaning Guidelines.
POWER	/	This button will start or stop the appliance.
LOW	Maximum operation time per press is 1 minute. Blender will stop automatically afterwards.	Low speed blending.
MID	Maximum operation time per press is 1 minute. Blender will stop automatically afterwards.	Medium speed blending.
HIGH	Maximum operation time per press is 3 minutes. Blender will stop automatically afterwards.	High speed blending.
PULSE	Default maximum operation time is set to 1 minute.	Pulse mode takes 5 seconds to reach maximum blending speed from initial start. Long press for continuous operation. Release to stop.

How to Use the Blender

- Connect to an electrical outlet with the same voltage as stated on the appliance. Once powered, all ten LED lights located on the function buttons will flash once to initiate a self-inspection. Once self-inspection is complete, the appliance will enter standby mode. Only the POWER button is functioning under standby mode.
- Short press the POWER button once to enter work mode. The POWER button indicator light will flash.
- The appliance will automatically recognize the blender size and choose a suitable work mode: Personal Cup mode or Pitcher mode.
 - Personal Cup mode: Only the SINGLE SERVER button is functioning. Other functions become unavailable. Press SINGLE SERVER to start the appliance and the indicator light will flash. The maximum operating time under this mode is 1 minute. When the procedure is complete, the appliance will enter standby mode.
 - Pitcher mode: All functions are working except the SINGLE SERVER button. Available functions include LOW, MID, HIGH, SMOOTHIE/CLEAN, PULSE, PUREE, CRUSH and SOUP. Select a function to start the appliance.
- To stop the appliance from running, press the POWER button or respective function button again.
- Unplug the appliance after use. Wash, rinse, and dry thoroughly.

How to Use the Plunger

- Never use the Plunger when it is running.
- The Plunger should be used in combination with the Pitcher Lid.
- To prevent spillage, be certain that the ingredients do not exceed 2/3 of maximum capacity when using the Plunger.
- Do not use the Plunger for longer than 30 seconds each time. Excessive use will result in overheating.
- If using the Plunger from straight down does not help to move the ingredients, move it side to side.
- Do not force the Plunger to the bottom of the Pitcher. This may damage the Blender, Plunger, or surrounding area and cause injury.

Caution

- This appliance should not be used by children or individuals with certain disabilities unless under supervision or instruction by another person responsible for their safety.
- Do not disassemble the appliance by yourself. Please contact VAVA customer support for product issues.
- Keep away from heat, moisture, and corrosive substances.
- Please do not remove the power cable with wet hands as it may cause electric shock.
- Use with caution when blending hot liquids and ingredients. Escaping steam and spraying/splashing of liquid may occur.
- To reduce the risk of injury, please ensure the lid is securely covered before using the appliance.
- Blades are very sharp. Please handle with care.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für den VAVA VA-EB011 Multifunktionalen Mixer entschieden haben. Bei Fragen oder Bedenken können Sie sich an unseren Kundendienst wenden support.de@vava.com.

Technische Daten

Modell	VA-EB011
Spannung	AC 230V 50Hz
Power	1200W
Fassvermögen Becher	600 mL Max.
Fassvermögen Mixbehälter	2 L Max.

Aufbau

Produkt	Vorbereitung	Schritte	Hinweis
Mixbehälter	Platzieren Sie die Mixerbasis auf einer ebenen und stabilen Oberfläche, die sich nicht in der Nähe von Feuchtigkeit oder extremer Hitze befindet.	<ol style="list-style-type: none"> Bringen Sie den Mixbehälter auf den vier Blöcken auf der Mixerbasis an. Wenn der Behälter korrekt einrastet, hören Sie ein Klicken. Bringen Sie den Deckel auf dem Behälter an. Geben Sie die Zutaten Ihrer Wahl durch die Öffnung im Deckel in den Behälter. Drehen Sie den Zusatzdeckel im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Wenn der Aufbau vollständig ist, können Sie das Netzkabel einstecken. Wählen Sie die Einstellung gemäß dem Ergebnis, das Sie wollen. 	<ol style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass Sie nicht das maximale Fassvermögen überschreiten. Die Mixerbasis verfügt über eine Sicherheitsperre. Die Sicherheitsperre wird deaktiviert, wenn der Mixer korrekt zusammengesetzt ist. Die Sicherheitsperre verhindert, dass der Mixer in den Standby-Modus übergeht.
Becher	Platzieren Sie die Mixerbasis auf einer ebenen und stabilen Oberfläche, die sich nicht in der Nähe von Feuchtigkeit oder extremer Hitze befindet.	<ol style="list-style-type: none"> Füllen Sie den Becher mit Zutaten Ihrer Wahl. Schrauben Sie das Drehmesser für den Mixbecher fest auf den Becher. Wenn fest verschlossen, drehen Sie den Becher auf den Kopf, sodass das Drehmesser unten ist. Platzieren Sie den Becher mit dem Drehmesser auf der Mixerbasis. Stellen Sie sicher, dass das orangefarbene Dreieck des Bechers auf das orangefarbene Dreieck der Mixerbasis passt. Wenn der Becher korrekt einrastet, hören Sie ein Klicken. Wenn der Aufbau vollständig ist, können Sie das Netzkabel einstecken. Wählen Sie die Einstellung gemäß dem Ergebnis, das Sie wollen. Hinweis: Für den Becher gibt es nur die SINGLE SERVER-Funktion. 	<ol style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass Sie nicht das maximale Fassvermögen überschreiten. Das Drehmesser des Bechers verfügt über eine Sicherheitsperre. Die Sicherheitsperre wird deaktiviert, wenn der Mixer korrekt zusammengesetzt ist. Die Sicherheitsperre verhindert, dass der Mixer bei Nichtüberreinstimmung der orangefarbenen Dreiecke funktioniert.

Funktionstasten

Taste	Betriebszeit	Funktion
SINGLE SERVER	Die maximale Betriebszeit pro Knopfdruck beträgt 1 Minute. Der Mixer stellt automatisch ab nach einer Minute.	Diese Einstellung wurde speziell zur Anwendung mit dem Mixbecher entwickelt.
PUREE	Die maximale Betriebszeit pro Knopfdruck beträgt 1 Minute. Der Mixer stellt automatisch ab nach einer Minute.	Benutzen Sie diese Funktion, um Ihre Zutaten in eine gleichmäßige, dicke und suppenartige Konsistenz zu verwandeln.
CRUSH	Die maximale Betriebszeit pro Knopfdruck beträgt 1 Minute. Der Mixer stellt automatisch ab nach einer Minute.	Benutzen Sie diese Funktion bei Eis und gefrorenen Zutaten.
SOUP	Die maximale Betriebszeit pro Knopfdruck beträgt 7 Minuten. Der Mixer stellt automatisch ab nach sieben Minuten.	Benutzen Sie diese Funktion, um leckere Suppen zu zaubern.
SMOOTHIE/CLEAN	Die maximale Betriebszeit pro Knopfdruck beträgt 1 Minute. Der Mixer stellt automatisch ab nach einer Minute.	Diese Taste verfügt über 2 Funktionen. Zaubern Sie außerdem gesunde Smoothies aus frischen Zutaten oder reinigen Sie den Mixer (sehen Sie dazu die Reinigungsrichtlinien hinzu).
POWER	/	Diese Taste schaltet den Mixer ein/aus.
LOW	Die maximale Betriebszeit pro Knopfdruck beträgt 1 Minute. Der Mixer stellt automatisch ab nach einer Minute.	Mixen auf niedriger Geschwindigkeitsstufe.
MID	Die maximale Betriebszeit pro Knopfdruck beträgt 1 Minute. Der Mixer stellt automatisch ab nach einer Minute.	Mixen auf mittlerer Geschwindigkeitsstufe.

Modus	Maximale Betriebszeit pro Knopfdruck	Funktion
HIGH	Die maximale Betriebszeit pro Knopfdruck beträgt 3 Minuten. Der Mixer stellt automatisch ab nach drei Minuten.	Mixen auf hoher Geschwindigkeitsstufe.
PULSE	Maximale Voreinstellung beträgt 1 Minute.	Der Pulsmodus benötigt 5 Sekunden, um die maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Halten Sie die Taste gedrückt, für kontinuierlichen Betrieb. Lassen Sie die Taste los, um zu stoppen.

Benutzung:

- Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose, wie auf dem Gerät spezifiziert. Sobald eingesteckt werden alle zehn LED-Lichter der Funktionstaste der Mixerbasis einmal aufleuchten und der Mixer startet die Selbstprüfung. Wenn die Selbstprüfung abgeschlossen ist, wird das Gerät in den Standby-Modus übergehen. Im Standby-Modus funktioniert nur die POWER-Taste.
- Drücken Sie die POWER-Taste einmal kurz, um den Mixer einzuschalten. Die Anzeige der POWER-Taste wird blinken.
- Die Mixerbasis erkennt automatisch, ob Sie mit dem Mixbehälter oder dem -becher verbunden ist und stellt sich auf den entsprechenden Modus ein: Mixbecher- oder Mixbehältermodus.
 - Mixbechermodus: Nur die SINGLE SERVER-Taste funktioniert, die anderen Tasten sind gesperrt. Drücken Sie die SINGLE SERVER-Taste, um den Mixprozess zu starten, die Statusanzeige wird blinken. Die maximale Betriebsdauer dieser Funktion beträgt 1 Minute. Wenn der Mixprozess abgeschlossen ist, wird der Mixer in den Standby-Modus übergehen.
 - Mixbehältermodus: Alle Tasten funktionieren, außer die SINGLE SERVER-Funktion. Anwendbare Funktionen: LOW, MID, HIGH, SMOOTHIE/CLEAN, PULSE, PUREE, CRUSH und SOUP. Drücken Sie eine Taste, um den Mixprozess zu starten.
- Um den Mixer auszuschalten, drücken Sie die Power-Taste oder die entsprechende Funktionstaste.
- Stecken Sie den Mixer nach der Verwendung aus und waschen und trocknen Sie ihn gründlich.

Benutzung des Stößels:

- Benutzen Sie den Stößel nicht, wenn der Mixer in Betrieb ist.
- Der Stößel sollte durch die Öffnung im Deckel benutzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die maximale Kapazität des Mixbehälters nicht überschritten, wenn Sie den Stößel benutzen, da der Behälter überlaufen kann.
- Benutzen Sie den Stößel jeweils nur für 30 Sekunden, das es sonst zu Überhitzungen kommen kann.
- Benutzen Sie den Stößel nicht nur direkt von oben nach unten, sondern stellen Sie sicher, dass Sie ihn auch benutzen, um die Zutaten von der Seite in die Mitte zu bringen.
- Drücken Sie den Stößel nicht zu fest nach unten. Dies kann zu Schäden am Mixer, Stößel und Umgebung oder zu Verletzungen führen.

Warnung:

- Das Gerät sollte nicht von Kindern oder Personen, mit gewissen Beeinträchtigungen benutzt werden, außer unter Beaufsichtigung oder Anweisung einer für deren Sicherheit verantwortlichen Person.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht. Bei Produktproblemen, kontaktieren Sie bitte den VAVA-Kundendienst.
- Halten Sie das Gerät von Hitze, Feuchtigkeit und ätzenden Substanzen fern.
- Entfernen Sie das Stromkabel nicht mit nassen Händen, da Sie eventuell einen elektrischen Schock erhalten können.
- Mixen Sie heiße Flüssigkeiten und Zutaten besonders vorsichtig. Der austretende Dampf oder die heißen Spritzer können zu Verbrennungen führen.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest auf dem Behälter oder Becher sitzt, bevor Sie den Mixer benutzen, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
- Die Klingen sind sehr scharf. Gehen Sie bitte mit entsprechender Sorgfalt und Vorsicht vor.

Model: VA-EB011



NORTH AMERICA

E-mail: support@vava.com
Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday, 9:00 - 17:00 PST)
Address: 4574 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

EUROPE

E-mail: supportuk@vava.com (UK)
supportde@vava.com (DE)
supportfr@vava.com (FR)
supportes@vava.com (ES)
supportit@vava.com (IT)
EU Importer: ZBT International Trading GmbH, Halstenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: supportjp@vava.com (JP)
JP Importer: 株式会社ニアバイドレトジャパン

MANUFACTURER

Shenzhen NearbyExpress Technology Development Company Limited
Address: Block D, Minle Industrial Park, Meiban Road, Longhua District, Shenzhen, China. 518131



Merci d'avoir choisi le Blender Multifonctions VAVA VA-EB011. Veuillez lire ce guide attentivement et le garder précieusement pour vous y référer à l'avenir. Pour toute question ou mise au point, veuillez contacter notre support client à **support.fr@vava.com**.

Spécifications

Modèle	VA-EB011
Voltage	AC 230V 50Hz
Puissance	1200W
Capacité de la bouteille personnelle	600 mL Max.
Capacité du pichet	2 L Max.

Comment l'assembler

Produit	Préparation	Étapes	Veuillez noter
Pour le pichet	Placez la base du blender sur une surface plate et stable, éloignée de feu ou des chaleurs extrêmes.	<ol style="list-style-type: none">Placez le pichet sur les quatre encoches de la base du blender. Un "click" indique que le pichet est bien placé. Placez le couvercle du pichet sur le haut du pichet. Ajoutez les ingrédients dans le pichet. Vissez le bouchon de pichet dans le sens horaire pour le verrouiller. Une fois l'ensemble monté, branchez le câble d'alimentation. Mettez en route. Sélectionnez le réglage adapté en fonction du résultat attendu.	<ol style="list-style-type: none">Assurez-vous que les ingrédients ne dépassent pas la capacité maximale. La base du blender présente un verrou de sécurité. Le verrou de sécurité est enclenché lorsque le pichet est bien monté. Le verrou de sécurité empêche le blender de fonctionner s'il n'est pas bien assemblé.
Pour la bouteille personnelle	Placez la base du blender sur une surface plate et stable, éloignée de feu ou des chaleurs extrêmes.	<ol style="list-style-type: none">Ajoutez les ingrédients de votre choix dans la bouteille personnelle. Vissez fermement la base à lames à la bouteille personnelle. Une fois assemblé fermement, retournez la bouteille personnelle à l'envers, avec la base à lames vers le bas. Placez la bouteille personnelle et la base à lames sur la base du blender. Assurez-vous que les deux triangles oranges sur la base de lames et la base du pichet sont alignés. Un "click" confirme que l'ensemble est bien assemblé. Une fois l'ensemble monté, branchez le câble d'alimentation. Mettez en route. Sélectionnez le réglage adapté en fonction du résultat attendu. Note: Seule la fonction SINGLE SERVER est disponible en mode Bouteille personnelle.	<ol style="list-style-type: none">Assurez-vous que les ingrédients ne dépassent pas la capacité maximale. La base à lames possède un verrou de sécurité. Le verrou de sécurité est enclenché lorsque la base à lames est bien montée. Le verrou de sécurité empêche le blender de fonctionner si les symboles en triangles ne sont pas alignés.

Boutons de fonctionnement

Bouton	Temps de fonctionnement	fonction
SINGLE SERVER	Temps de fonctionnement maximal de 1 minute. Le blender s'èteindra automatiquement ensuite.	Ce réglage est conçu spécifiquement pour une utilisation avec la bouteille personnelle.
PURE	Temps de fonctionnement maximal de 1 minute. Le blender s'èteindra automatiquement ensuite.	Utilisez cette fonction pour mixer des ingrédients en purée douce et épaisse.
CRUSH	Temps de fonctionnement maximal de 1 minute. Le blender s'èteindra automatiquement ensuite.	Utilisez cette fonction pour casser de la glace et des ingrédients congelés.
SOUP	Temps de fonctionnement maximal de 7 minutes. Le blender s'èteindra automatiquement ensuite.	Utilisez cette fonction pour créer des soupes saines à base d'ingrédients frais.
SMOOTHIE/CLEAN	Temps de fonctionnement maximal de 1 minute. Le blender s'èteindra automatiquement ensuite.	Ce bouton a 2 fonctions: smoothies à base d'ingrédients frais ou suivez les consignes de nettoyage.
POWER	/	Ce bouton allume ou éteint l'appareil.
LOW	Temps de fonctionnement maximal de 1 minute. Le blender s'èteindra automatiquement ensuite.	Mixage à basse vitesse.
MID	Temps de fonctionnement maximal de 1 minute. Le blender s'èteindra automatiquement ensuite.	Mixage à moyenne vitesse.
HIGH	Temps de fonctionnement maximal de 3 minutes. Le blender s'èteindra automatiquement ensuite.	Mixage à haute vitesse.



Grazie per aver scelto il Frullatore Multifunzione VA-EB011 di VAVA. Nel caso ci fosse bisogno di ulteriore assistenza, si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti a **support.it@vava.com**.

Specifiche Tecniche

Modello	VA-EB011
Voltaggio	AC 230V 50Hz
Alimentazione	1200W
Capacità bicchiere contenitore	600 mL Max.
Capacità caraffa	2 L Max.

Comment l'assembler

Prodotto	Preparazione	Passaggi	Avvertenze
Caraffa	Posiziona la base su una superficie piana e uniforme lontano da acqua e fonti di calore.	<ol style="list-style-type: none">Posizionare la caraffa sul quattro angoli della base. Si sentirà un "click" quando la caraffa è inserita correttamente. Ajoutez le couvercle qui se trouve au-dessus du couvercle. Ajouter les ingrédients dans la caraf. Vissez le bouchon de pichet dans le sens horaire pour le verrouiller. Une fois l'ensemble monté, branchez le câble d'alimentation. Mettez en route. Sélectionnez le réglage adapté en fonction du résultat attendu.	<ol style="list-style-type: none">Assicurarsi che gli ingredienti non eccedano la capacità massima della caraffa. La base del frullatore ha un blocco di sicurezza. Il meccanismo di blocco farà in modo che la funzione frullatore non si attivi se il dispositivo non è assemblato correttamente.
Bicchiere Contenitore	Posiziona la base su una superficie piana e uniforme lontano da acqua e fonti di colore.	<ol style="list-style-type: none">Aggiungere gli ingredienti desiderati all'interno del bicchiere contenitore. Ruotare l'apposita base con lama su bicchiere contenitore in posizione. Una volta che la base con lama è fissata sul bicchiere contenitore, girare quest'ultimo a testa in giù (con la base con lama verso il basso). Posizionare il bicchiere contenitore con tanto di base con lama sulla base allineando i due triangoli arancioni. Un clic signfica che il dispositivo è assemblato correttamente. Una volta assemblato il tutto, connettere il cavo dell'alimentazione e accendere il dispositivo. Selezionare le impostazioni desiderate. Una volta assemblato il tutto, connettere il cavo dell'alimentazione e accendere il dispositivo. Selezionare le impostazioni desiderate. Nota: Con l'utilizzo del bicchiere contenitore solo la funzione PORZIONE INDIVIDUALE è disponibile.	<ol style="list-style-type: none">Assicurarsi che gli ingredienti non eccedano la capacità massima del bicchiere contenitore. La base con lama ha un blocco di sicurezza. Il meccanismo di blocco farà in modo che la funzione frullatore non si attivi se i due segni triangolari non sono allineati con il dispositivo non è assemblato correttamente.

Funzione Tasti

Tasto	Autonomia	Funzione
PORZIONE INDIVIDUALE	1 minuto ad ogni pressione del tasto. Il frullatore si interromperà automaticamente ad operazione terminata.	Impostazione ideale per l'utilizzo del bicchiere contenitore.
PURÉ	1 minuto ad ogni pressione del tasto. Il frullatore si interromperà automaticamente ad operazione terminata.	Per frullare gli ingredienti in un composto denso simile ad una zuppa/purè.
TRITATUTTO	1 minuto ad ogni pressione del tasto. Il frullatore si interromperà automaticamente ad operazione terminata.	Per tritare ghiaccio ed alimenti congelati.
ZUPPA	7 minuti ad ogni pressione del tasto. Il frullatore si interromperà automaticamente ad operazione terminata.	Ideale per realizzare delle zuppe.
FRULLATI/FUNZIONE PULITE	1 minuto ad ogni pressione del tasto. Il frullatore si interromperà automaticamente ad operazione terminata.	Tasto con 2 funzioni: Per realizzare frullati o per la pulizia del dispositivo (fare riferimento alla Guida per la Pulizia).
ACCENSIONE	/	Per accendere/spgnere il dispositivo.
BASSA	1 minuto ad ogni pressione del tasto. Il frullatore si interromperà automaticamente ad operazione terminata.	Rotazione a bassa velocità.

MEDIA	1 minuto ad ogni pressione del tasto. Il frullatore si interromperà automaticamente ad operazione terminata.	Rotazione a velocità media.
ALTA	3 minuti ad ogni pressione del tasto. Il frullatore si interromperà automaticamente ad operazione terminata.	Rotazione ad alta velocità.
PULSAZIONE	Tempo predefinito pari ad 1 minuto.	In modalità pulsazione si impiegano 5 secondi per raggiungere la massima velocità di rotazione. Tenere premuto per un utilizzo continuato. Rilasciare il tasto per interrompere.

Come Utilizzare il Frullatore

- Connettere ad una presa elettrica corrispondente al voltaggio indicato sul dispositivo. Quando il frullatore è acceso, i 3O indicatori LED posizionati in coincidenza dei tasti funzione lampeggeranno una volta per segnalare che un controllo automatico delle funzionalità è in corso. A controllo automatico terminato, il dispositivo passerà automaticamente in modalità standby. L'unico tasto funzionante in modalità standby è il Tasto d'Accensione.
- Premere una volta il tasto di accensione per azionare il dispositivo. L'indicatore del tasto di accensione lampeggerà una volta.
- Il frullatore riconoscerà automaticamente la taglia del contenitore utilizzato e sceglierà la modalità corrispondente: Bicchiere Contenitore o Caraffa.
 - Bicchiere Contenitore: Il solo tasto funzionante è quello della PORZIONE INDIVIDUALE. Premelo per avviare il dispositivo l'indicatore corrispondente inizierà a lampeggiare. Tale funzionalità dura per un tempo massimo di 1 minuto al termine del quale il frullatore entra in modalità standby.

- Caraffa: Tutti i tasti funzionano ad eccezione di quello della PORZIONE INDIVIDUALE. Tra le funzioni disponibili si trovano quella a velocità BASSA, MEDIA e ALTA, la funzione per FRULLATI/PULIZIA, quelle PULSAZIONE, PURE, TRITATUTTO e ZUPPA. Selezionare una funzione per avviare il dispositivo.

- Premere il tasto di accensione o quello della funzione corrispondente per interrompere il dispositivo durante il processo di trita.

- Scollegare il dispositivo dopo l'uso. Lavare, risciacquare e asciugare.

Come Utilizzare lo Stantuffo a Immersione

- Non inserire/utilizzare lo stantuffo mentre il frullatore è in funzione.
- Lo stantuffo a immersione è utilizzato tramite il tappo del coperchio della caraffa.
- Assicurarsi che gli ingredienti non superino i 2/3 della capacità massima della caraffa per evitare che il contenuto schizzi/fuorisca.
- Non utilizzare lo stantuffo per più di 30 secondi per volta. Un uso prolungato può portare al surriscaldamento del dispositivo.
- Se utilizzare lo stantuffo verticalmente non permette di spostare gli ingredienti, cercate di muoverlo lateralmente.
- Non spingere lo stantuffo fino al fondo del frullatore. Ciò potrebbe danneggiare lo stantuffo/il frullatore e costituire un rischio per l'utente.

Attenzione

- Dispositivo non adatto all'utilizzo dalla parte di individui (inclusi i bambini) con handicap fisici, sensoriali o mentali, o privi di esperienza con dispositivi analoghi. L'utilizzo è consentito esclusivamente in caso di supervisione o istruzioni ricevute dalla parte dell'individuo/entità responsabile della loro sicurezza.
- Non smontare il dispositivo. Contattare il servizio clienti VAVA per qualsiasi domanda relativo al prodotto.
- Tenere lontano da fonti di calore, umidità e sostanze corrosive.
- Non connettere il cavo con le mani bagnate per evitare shock elettrici.
- Aspettare che il cibo/liquido si raffreddi prima di tagliarlo/tritarlo/frullarlo.
- Assicurarsi che il coperchio/tappo sia chiuso correttamente prima dell'utilizzo.
- Prestare particolare attenzione alle lame del dispositivo in quanto affilate.



Gracias por elegir la licuadora multifunción VAVA VA-EB011. Lea atentamente este manual y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente por correo electrónico o**support@vava.com**.

Especificaciones Técnicas

Modelo	VA-EB011
Voltaje	AC 230V 50HZ
Potencia	1200W
Capacidad de la Taza Personal	600mL Max.
Capacidad de la Jarra	2L Max.

Come Armar

Producto	Preparación	Pasos	Nota
Para la Jarra	Coloque la base de la licuadora en una superficie estable y plana que no esté cerca de agua ni calor extremo	<ol style="list-style-type: none">Coloque la Jarra en los cuatro bloques de la base de la licuadora. Un sonido de "click" indica que la jarra está correctamente montada. Empuje la tapa de la jarra en la parte superior de la jarra. Agregue los ingredientes en la jarra. Gire el tapón de la tapa en el sentido de los manojos del reloj para cerrarlo. Una vez que el conjunto esté en posición, enchufe el cable de alimentación. Encienda la máquina. Selección el ajuste correcto de acuerdo con el resultado deseado.	<ol style="list-style-type: none">Asegúrese de que los ingredientes no excedan la capacidad máxima. La base de la licuadora tiene un bloqueo de seguridad. El bloqueo de seguridad se activa cuando la jarra no está montada correctamente. El bloqueo de seguridad impedirá que la licuadora funcione si no se ensambla correctamente.
Para la Taza Personal	Coloque la base de la licuadora en una superficie estable y plana que no esté cerca de agua ni calor extremo	<ol style="list-style-type: none">Agregue los ingredientes de su elección en la taza personal. Gire firmemente la taza personal sobre la base de la licuadora. Una vez montada firmemente, gire la taza personal boca abajo, con la base hacia abajo. Coloque la taza personal y la base personal en la base de la licuadora. Asegúrese de que los dos signos naranjas en la base de la cuchilla y la base de la licuadora están alineados. Un sonido de "click" indica que está correctamente montado. Una vez que el conjunto esté en posición, enchufe el cable de alimentación. Encienda la máquina. Selección el ajuste correcto de la función SEGURIDAD IMPEDIDA. Nota: Sólo la función Personal Individual está disponible para la taza personal.	<ol style="list-style-type: none">Asegúrese de que los ingredientes no excedan la capacidad máxima. La cuchilla de la taza personal tiene una cerradura de seguridad. La cerradura de seguridad se engancha cuando la base de la cuchilla de la taza personal está montada incorrectamente. El Bloqueo de Seguridad impedirá que la licuadora funcione si los signos de los triángulos no están alineados.

Función de los Botones

Botón	Tiempo de Operación	Función
Porción Individual	El tiempo máximo de operación al ser presionado es de 1 minuto. La licuadora se detendrá automáticamente después.	Esta configuración está específicamente diseñada para utilizarse con la taza personal.
Puré	El tiempo máximo de operación al ser presionado es de 1 minuto. La licuadora se detendrá automáticamente después.	Utilice esta función para licuar ingredientes en una consistencia suave, gruesa y similar a una sopa.
Triturar	El tiempo máximo de operación al ser presionado es de 1 minuto. La licuadora se detendrá automáticamente después.	Utilice esta función para triturar el hielo y los ingredientes congelados.
Sopa	El tiempo máximo de operación al ser presionado es de 7 minutos. La licuadora se detendrá automáticamente después.	Utilice esta función para crear sopas saludables de ingredientes frescos.
Licuada/limpiar	El tiempo máximo de operación al ser presionado es de 1 minuto. La licuadora se detendrá automáticamente después.	Este botón tiene 2 funciones. Úselo para crear batidos saludables de ingredientes frescos o siga las instrucciones de limpieza.
Encender	/	Este botón encenderá o apagará el electrodoméstico
Baja	El tiempo máximo de operación al ser presionado es de 1 minuto. La licuadora se detendrá automáticamente después.	Licuar a baja velocidad.
Mediana	El tiempo máximo de operación al ser presionado es de 1 minuto. La licuadora se detendrá automáticamente después.	Licuar a velocidad media.
Alta	El tiempo máximo de operación al ser presionado es de 3 minutos. La licuadora se detendrá automáticamente después.	Licuar a alta velocidad.
Pulso	El tiempo máximo de operación está fijado a 1 minuto	En modo de pulso tarda 5 segundos en alcanzar la velocidad máxima desde cero. Mantenga presionado para un funcionamiento continuo. Suelte para detener.

Cómo usar la Licuadora

- Conecte a una toma de corriente eléctrica con el mismo voltaje que indica el aparato. Una vez encendidas, las diez luces LED ubicadas en los botones, parpadearán una vez para iniciar una auto-inspección. Una vez que se complete la inspección, el aparato pasará al modo de espera. Sólo el botón de Encender está funcionando en modo de espera.
- Pulse brevemente el botón Encender una vez para entrar en el modo de trabajo. El indicador luminoso del botón de Encender parpadeará.
- El aparato reconocerá automáticamente el tamaño de la licuadora y escogerá un modo de trabajo adecuado. Modo de Taza Personal o Modo Jarra.
 - Modo de Taza Personal: Sólo funciona el botón de Porción Individual. Otras funciones no están disponibles. Pulse Porción Individual para encender el aparato y el indicador LED parpadeará. El tiempo de funcionamiento máximo en este modo es de 1 minuto. Una vez finalizado el procedimiento, el aparato pasará al modo de espera.
 - Modo Jarra: Todas las funciones están funcionando excepto el botón Porción Individual. Las funciones disponibles incluyen Bajo, Mediana, Alta, Licuada/lmpiar, Pulso, Puré, Triturar y Sopa. Seleccione una función para encender el aparato.
- Para detener el funcionamiento del aparato, vuelva a presionar el botón de Encender o el respectivo botón de función. Desenchufe el aparato después de usarlo. Lave, enjuague y seque completamente.

Cómo Usar el Émbolo

- Nunca utilice el émbolo cuando esté en uso.
- El émbolo debe utilizarse en combinación con la tapa de la jarra.
- Para evitar derrames, asegúrese de que los ingredientes no excedan 2/3 de la capacidad máxima cuando se usa el émbolo.
- No utilice el émbolo durante más de 30 segundos cada vez. El uso excesivo provocará un sobrecalentamiento.
- Si usar el émbolo desde abajo no ayuda a mover los ingredientes, muévelo de lado a lado.
- No fuerce el émbolo a la parte inferior de la jarra. Esto puede dañar la licuadora, el émbolo o el área alrededor y causar lesiones.

Precaución

- Este aparato no debe ser utilizado por niños o personas con ciertas discapacidades o a menos que estén bajo supervisión o instrucción de la persona responsable por su seguridad.
- No desmonte el aparato por usted mismo. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de VAVA para obtener información sobre los productos.
- Mantener alejado del calor, humedad y sustancias corrosivas.
- No retire el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que podría causar una descarga eléctrica.
- Use con precaución al mezclar líquidos calientes e ingredientes. Se pueden producir fugas de vapor y rocío / salpicar el líquido.
- Para reducir el riesgo de lesiones, asegúrese de que la tapa esté bien cubierta antes de usar el aparato.
- Las cuchillas son muy afiladas. Por favor, manéjelas con cuidado.



この度は VAVA VA-E011 ミキサーをご購入いただき誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いくださいませ。何かありましたら弊社カスタマーサポートまで **support.jp@vava.com** のメールにてご連絡ください

商品概要

型番	VA-EB011
電圧	AC 100-130V 50/60Hz
電源	1200W
パーソナルカップ容量	最大 600 mL
ビチャー容量	最大 2 L

組み立て方法

プロダクト	準備	手順	注意点
Blender	Blenderの土台を、水近く、熱源の近くではない、平らな場所に設置します。	<ol style="list-style-type: none">Blenderを土台の4つの突起に対して正しく設置します。ナギと音がして正しく装着されたことが確認できます。 材料をBlenderに入れ、蓋を時計回りに押しロックします。 Blenderの上部にミキサー容器の蓋をつけてロックします。 準備ができたら、電源コードを差し込み、電源を入れます。必要に応じて設定を選択してください。*	<ol style="list-style-type: none">容量を超える材料を入れないようにしてください。 ミキサー本体は安全ロックがついていません。安全ロックはBlenderが正しく設置している場合のみ作動します。正しくBlenderが装着されていない場合は、ミキサーは使えません。
Blenderジャー	Blenderの土台を、水近く、熱源の近くではない、平らな場所に設置します。	<ol style="list-style-type: none">お好みの材料をパーソナルカップに入れます。 パーソナルカップにパーソナルカップの土台を押し込み、電源を入れます。必要に応じて設定を選択してください。* パーソナルカップの羽の部分には安全ロック機能があります。三角形の印の蓋が正しく合った状態でないか安全ロックがかかるのを確認し、ヒューズを確認してください。	<ol style="list-style-type: none">容量を超えるように材料の入れ方に注意してください。 パーソナルカップの羽の部分には安全ロック機能があります。三角形の印の蓋が正しく合った状態でないか安全ロックがかかるのを確認し、ヒューズを確認してください。
Blender Personal	Blenderの土台を、水近く、熱源の近くではない、平らな場所に設置します。	<ol style="list-style-type: none">Agregue los ingredientes de su elección en la taza personal. Gire firmemente la taza personal sobre la base de la licuadora. Una vez montada firmemente, gire la taza personal boca abajo, con la base hacia abajo. Coloque la taza personal y la base personal en la base de la licuadora. Asegúrese de que los dos signos naranjas en la base de la cuchilla y la base de la licuadora están alineados. Un sonido de "click" indica que está correctamente montado. Una vez que el conjunto esté en posición, enchufe el cable de alimentación. Encienda la máquina. Selección el ajuste correcto de la función SEGURIDAD IMPEDIDA. Nota: Sólo la función Personal Individual está disponible para la taza personal.	<ol style="list-style-type: none">Asegúrese de que los ingredientes no excedan la capacidad máxima. La cuchilla de la taza personal tiene una cerradura de seguridad. La cerradura de seguridad se engancha cuando la base de la cuchilla de la taza personal está montada incorrectamente. El Bloqueo de Seguridad impedirá que la licuadora funcione si los signos de los triángulos no están alineados.

機能ボタンについて

ボタン	操作時間	機能
シングルサーバー	ワンタッチで最大1分間動作し、自動的に停止します。	この設定は、付属のパーソナルカップを使うために設計されています。
ピュール	ワンタッチで最大1分間動作し、自動的に停止します。	滑らかなスムーズ状にするためのブレンド機能です。
クラッシュ	ワンタッチで最大1分間動作し、自動的に停止します。	凍った材料を解凍するための機能です
スープ	ワンタッチで最大7分間動作し、自動的に停止します。	新鮮な素材からヘルシーなスープを作るための機能です。
スムージー/クラン	ワンタッチで最大1分間動作し、自動的に停止します。	このボタンは2つの機能があります。新鮮な素材からヘルシーなスムージーを作る時と、清掃の時に使います。
パワー	/	ON/OFF の切り替えボタン
弱	ワンタッチで最大1分間動作し、自動的に停止します。	ゆっくりとしたスピードでブレンドします。
中	ワンタッチで最大1分間動作し、自動的に停止します。	中間のスピードでブレンドします。
強	ワンタッチで最大3分間動作し、自動的に停止します。	早いスピードでブレンドします。
ポーズ	デフォルト設定 最大の動作時間は1分に設定されています。	ポーズモードは、スタートから最速のスピードになるのに5秒かかれます。長押しして使います。ボタンを押していないと継続しません。

キサーの使い方

- 本器に記載している電圧と同じ電圧のコンセントに接続します。最初に電源が入った時は、10回のLEDフライトがすぐで高減速し自己点検が始まります。それが完了すると、本器はスタンバイ状態になりパワーボタンのみが機能します。
- パワーボタンを短押しすると作業モードになり、パワーボタンのインジケーターが点滅します。
- 本器は自動的にブレンダーの機能を事前に対応するボタンが無効になります。パーソナルカップモードまたはビッチャーモードの場合は自動的にブレンダーの機能を事前に有効にします。パーソナルカップモードまたはビッチャーモードシングルサーバーボタンのみが有効です。他の機能ボタンは無効になっています。シングルサーバーボタンを押すとインジケーターが点滅します。最大1分間動作します。動作が終了すると自動的にスタンバイ状態になります。
 - ビッチャーモード/シングルサーバーボタン以外のすべてのボタンの操作が可能です。弱、中、強、スムージー/クラン、ポーズ、ピュール、クラッシュ、そしてスープのボタンを選択することができます。
- 動作中の本器を止める時は、パワーボタンを押す、または、それぞれのファンクションボタンをもう一度押します。
- ご使用が終わりましたら、プラグを抜き、洗って、すずぎ、しっかりと乾燥させてください。

ブラッシャーの使い方

- 本器動作中にブラッシャーを使うのはおやめください。
- ブラッシャーはミキサー容器の蓋と組み合わせて使います。
- 遅れないようにするために、ブラッシャーを使う場合は最大容量の2/3を超えないようにしてください。
- 30秒以上ブラッシャーを使わないようにしてください。過度に使用すると過熱の原因になります。
- 真上から下にブラッシャーを使って中の物が移動しない場合は、左右に動かしてみてください。
- ブラッシャーをBlenderの底まで押し込むのはお止めください。本器の破損、故障の原因になります。

注意

- 本器は、子どもなど安全性に責任のとれない人が使用する場合は、責任のとれる人が側にいる状態でお使いください。
- ご自分で本器を分解しないでください。VAVAのカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 熱の高い場所、湿度の高い場所、腐食性の物の側では使わないようにしてください。
- 感電の原因になるので、濡れた手で操作を控えていただくようにしてください。
- 高温の液体や材料をブレンダーにかけると、蒸気が発生し、液体や噴霧が溢れることがありますので注意してください。
- 本器の使用にあたっては、蓋などがしっかりと閉められていることを確認し、ケガがないようにしてください。
- 羽の部分は大変鋭くなっています。ご注意ください。