



CONNECT

1. After adding batteries, download the DROMIX™ app.
2. Press the DROMIX button on the board to turn it on.
3. Follow in-app instructions to sync the DROMIX board.

Party Tip: Connect or cast your device to a speaker or audio system (not included).

TROUBLESHOOTING

If the DROMIX board is not responding to the app:

- Follow the in-app instructions to connect to the board.
- Ensure the *Bluetooth*® function on your device is turned on.
- If board becomes unresponsive and will not reconnect to the app, press the reset button on the bottom of the board. Then follow in-app instructions to sync.

CONECTAR

1. Después de colocar las baterías, descarga la app DROMIX.
2. Presiona el botón DROMIX en la consola para encender.
3. Sigue las instrucciones en la app para sincronizar la consola DROMIX.

Consejo para fiestas: Conecta tu aparato a un altavoz o sistema de audio (no incluidos).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la consola DROMIX no responde a la app:

- Sigue las instrucciones en la app para conectar con la consola.
- Verifica que la función *Bluetooth*® en tu aparato esté encendida.
- Si la consola no responde y no se conecta con la app, presiona el botón de reinicio debajo de la consola. Después sigue las instrucciones en la app para sincronizar.

CONNEXION

1. Insère les piles dans le plateau, puis télécharge l'appli DROMIX.
2. Presse la barre DROMIX sur le plateau pour l'activer.
3. Suis les instructions de l'appli pour synchroniser le plateau DROMIX.

Astuce pour les fêtes: Connecte ton appareil à un haut-parleur ou à un système audio (non inclus).

DÉPANNAGE

Le plateau DROMIX ne répond pas à l'appli:

- Suis les instructions de connexion de l'appli.
- Assure-toi que la fonction *Bluetooth*® de ton appareil est activée.
- Si le plateau ne répond plus et que la reconnexion échoue, presse le bouton de réinitialisation sous le plateau. Suis ensuite les instructions de synchronisation de l'appli.

CONECTAR

1. Após inserir as pilhas, baixe o app DROMIX.
2. Aperte o botão DROMIX no console para ligá-lo.
3. Siga as instruções no app para sincronizar o console DROMIX.

Dica para festas: Conecte o seu dispositivo a um alto-falante ou sistema de áudio (não incluído).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o console DROMIX não estiver respondendo ao app:

- Siga as instruções no app para conectá-lo.
- Verifique se o *Bluetooth*® do seu dispositivo está ligado.
- Se o console parar de responder e não se reconectar ao app, aperte o botão de reinício na parte inferior do console. Siga as instruções no app para sincronizar.

PLAY

Play DROMIX cards on the board to mix music! Watch demos in the DROMIX app and choose from 3 ways to play.

- **FREESTYLE** No rules. Just drop cards on the DROMIX board to create your mix.
- **CLASH** Face off 1-on-1 or 2-on-2.
- **PARTY** Play as a team to rack up points and beat the high score.

AU JEU

Joue les cartes DROMIX sur le plateau pour créer des mix! Regarde les démos dans l'appli et choisis un des 3 modes de jeu.

- **STYLE LIBRE** Aucune règle. Place simplement tes cartes sur le plateau DROMIX pour créer tes mix.
- **DUEL** Une confrontation 1 contre 1 ou 2 contre 2.
- **PARTY** Joue en équipe pour faire grimper le pointage et battre le meilleur score.

JUGAR

¡Pon tarjetas DROMIX en la consola para mezclar música! Mira demos en la app DROMIX y elige entre 3 maneras de jugar.

- **ESTILO LIBRE** No hay reglas. Tan solo pon tarjetas en la consola DROMIX para crear tu mezcla.
- **CHOQUE** Duelos 1 contra 1 o 2 contra 2.
- **FIESTA** Juega en equipo para acumular puntos y superar la mejor marca.

JOGAR

Use as cartas DROMIX para compilar músicas! Veja demonstrações no app DROMIX e escolha umas das 3 formas de jogar.

- **FREESTYLE** Sem regras. É só colocar as cartas no console DROMIX e compilar músicas.
- **COMPETIÇÃO** Compita em desafios 1 contra 1 ou 2 contra 2.
- **FESTA** Jogue em equipe e tente superar a maior pontuação.

DROMIX CARD OVERVIEW • APERÇU DES CARTES DROMIX TARJETA DROMIX • AS CARTAS DROMIX

Level
Niveau
Nível
Nível



FX Cards
Trigger special events in the game.

Cartes Effet spécial
Déclenche des événements particuliers dans le jeu.

Tarjetas de efectos
Activa eventos especiales durante el juego.

Cartas de efeitos especiais
Acrescentam eventos especiais no jogo.

Wild Cards
Play them in any mix slot to mix it up.

Cartes frimées
Place-les n'importe où pour les insérer dans ton mix.

Comodines
Juégalos en cualquier espacio para mezclar.

Cartas curinga
Podem ser colocadas em qualquer espaço.

ASSERT ORDER

+2

14/15

**BRUNO MARS
24K MAGIC**

1/15

Instrument
Instrumento

Playlist Icon
Style musical
Ícono de playlists
Ícone da playlist

POP HIP-HOP ROCK ELECTRONIC
ÉLECTRONIQUE
ELECTRÓNICA
ELETRÔNICA

15 DROMIX cards make a playlist.
Match cards by the Playlist icon or mix 15 cards for custom playlists.

15 tarjetas DROMIX hacen una playlist.
Combina tarjetas por ícono, o mezcla 15 tarjetas para crear playlists personalizadas.

Une liste de lecture comprend 15 cartes DROMIX. Combine-les selon leur style musical ou mélange les styles pour personnaliser tes listes.

Uma playlist contém 15 cartas DROMIX. É possível usar cartas com o mesmo ícone ou misturar 15 cartas para formar playlists personalizadas.

CARE

- To avoid damage, don't tear or bend your DROMIX cards, and don't get your DROMIX board or DROMIX cards wet.
- Something spilled? Quickly wipe the board or cards dry. Use a slightly damp cloth to clean the DROMIX board, if needed.

ENTRETIEN

- Pour éviter tout dommage, évite de plier ou de déchirer les cartes DROMIX. Ne mouille ni les cartes ni le plateau DROMIX.
- Tu as renversé un liquide? Essuie rapidement le plateau et les cartes. Si nécessaire, utilise un linge légèrement humide pour nettoyer le plateau DROMIX.

CUIDADO

- Para evitar todo daño, no rasgues ni dobles tus tarjetas DROMIX, ni mojes la consola o las tarjetas DROMIX.
- ¿Hubo un derrame? Seca rápidamente la consola o las tarjetas. Usa un paño ligeramente húmedo para limpiar la consola si es necesario.

MANUTENÇÃO

- Para evitar danos, não rasgue ou dobre as cartas DROMIX. Não molhe o console ou as cartas.
- Derramou alguma coisa no console ou nas cartas? Enxugue-os e, se necessário, use um pano úmido para limpar o console DROMIX.