



User Manual EN

1. Introduction

Specifications

| Specifications | |
|----------------|---|
| Dimension | 8,5 Inch, 12 inch |
| Viewing Angle | > 90 degree |
| Battery | |
| Type | Button battery |
| Model | CR2016(for 8.5 inch), CR2025(for 12 inch) |
| Life cycle | 50,000 erasing times |
| Environment | |
| Temperature | 0 C -- 40 C |
| Condition | Use in door, don't expose to sunlight for long time |

Attention: Before using the product, please make sure battery cells are installed properly, and press Erase Button to clear the surface.

2. Function

Writing, Drawing, Taking Notes, Leaving Messages.

3. Key Features

- Environmental: Paper Free, No chalk, No dust, No marker.
- Real writing: Just like writing on the paper.
- Easy to write: You can use the stylus or your finger to write.
- Portable: Light and easy to carry.
- Long life: One battery can be used for 50,000 erasing times, and the battery is replaceable.

4. Troubled shooting

Why I pushed the erase button but some of the writings can't be erased?
Battery is out of power, please change battery. Or the battery is not in the right position, please take it out and put it in again.

Why can't I write clear lines with finger?
Please use fingernail, not soft finger.

5. FCC Statement

Warning: Choking Hazard. With small parts, not for children under 3 years old.
Warning: Please don't expose the product to sunlight or high temperature environment for long time. Please don't put the product into water.
Warning: No self-service parts. Please don't disassemble the product by yourself.
Warning: Please keep the battery away from children. Please use same type of battery. Please don't throw batteries to fire or water. Please dispose the batteries according to local regulations. Please avoid using other hard object other than the stylus and your finger nails to write on the surface.
Attention: Please use soft wiper to clear the surface to make it clean. Please avoid using hard wiper.

中文 电子写字板使用说明书

1. 产品简介

产品规格:

| 产品规格: | |
|-------|-----------------------------|
| 尺寸 | 8.5寸, 12寸 |
| 可视角 | 大于90度 |
| 电池 | |
| 类型 | 纽扣电池 |
| 型号 | CR2016 (8.5寸), CR2025 (12寸) |
| 续航能力 | 5万次擦除操作 (本产品只有在擦除时耗电) |
| 使用环境 | |
| 温度 | 0°C到40°C |
| 其他 | 室内使用, 不能长期暴露在阳光下 |

注意: 产品使用前, 请确认电池是否安装到位, 请务必按“清除按钮”清零, 以清除液晶屏幕上的压痕。

2. 产品功能

书写, 绘画, 记笔记, 留言...

3. 产品特点

- 环保: 无粉尘, 无笔迹, 无电显示, 安全。
- 真实书写感受: 与纸面上的书写感一致。
- 便于携带: 轻巧, 方便出门携带。
- 使用寿命长: 一个电池可重复书写50000次, 且可更换纽扣电池。

4. 使用技巧和故障排除

按“清除按钮”无法清除干净?
出现这种情况可能是因为电池电量不足, 请更换电池。
为什么手指无法写出字迹?
“手指肚”太软无法写出字迹, 用手指尖或其他硬物方可书写。

5. 安全声明

警告: 本产品内含小零件, 不适合3岁及以下儿童使用。
警告: 请勿将手写板长时间暴露在阳光下和高温下; 请勿将手写板放入水中。
警告: 机器内有高压元件, 严禁自行拆机。
警告: 单独存放的纽扣电池请置于儿童接触不到的位置, 如被儿童误食, 请立即就医, 更换纽扣电池时, 只能使用本说明书指定的同型号电池, 请勿将电池投入火中或放入水中, 请勿将电池加热超过100°C, 请勿拆卸或拆解电池, 并依照当地法令或法规之要求处理报废电池。
注意: 请勿使用除手指和自带手写笔外的其他硬物书写以免划伤液晶板, 在书写时请勿用力过大。
注意: 请使用柔软的抹布清理液晶板表面的污渍, 勿使用硬物擦拭。

DE Benutzerhandbuch

1. Einleitung

Spezifikationen

| Spezifikationen | |
|-----------------|--|
| Dimension | 8,5 Zoll, 12 Zoll |
| Blickwinkel | > 90 Grad |
| Batterie | |
| Art | Knopf Batterie |
| Modell | CR2016 (für 8,5 Zoll), CR2025 (für 12 Zoll) |
| Lebenszyklus | 50.000 Löschenzeiten |
| Umwelt | |
| Temperatur | 0 °C - 40 °C |
| Bedingung | Verwenden Sie in der Tür, nicht aussetzen, um Sonnenlicht für lange Zeit |

Achtung: Bevor Sie das Produkt verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die Batteriezellen ordnungsgemäß installiert sind, und drücken Sie die Taste Erase, um die Oberfläche zu löschen.

2. Funktion

Schreiben, Zeichnen, Notizen machen, Nachrichten abgeben.

3. Das wesentliche Eigenschaften

- Umwelt: Papier frei, keine Kreide, kein Staub, kein Marker.
- Echtes Schreiben: So wie das Schreiben auf dem Papier
- Einfach zu schreiben: Sie können den Stift oder Ihren Finger schreiben.
- Tragbar: Leicht und leicht zu tragen.
- Lange Lebensdauer: Eine Batterie kann für 50.000 Löschenzeiten verwendet werden und die Batterie ist austauschbar.

4. Probleme Schießen

Warum habe ich den Löschknopf gedrückt, aber einige der Schriften können nicht gelöscht werden?
Batterie ist außer Betrieb, bitte Batterie wechseln, Oder die Batterie ist nicht in der richtigen Position, bitte nehmen Sie es aus und legen Sie es wieder ein.
Warum kann ich keine klaren Linien mit dem Finger schreiben?
Bitte verwenden Sie Fingernagel, nicht weichen Finger.

5. FCC Erklärung

Warnung: Erstickungsgefahr. Mit kleinen Teilen, nicht für Kinder unter 3 Jahre alt.
Warnung: Bitte setzen Sie das Produkt nicht lange auf Sonnenlicht oder Hochtemperaturumgebung.
Warnung: Keine Selbstbedienung Teile. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.
Warnung: Bitte halten Sie den Akku von Kindern fern. Bitte benutzen Sie den gleichen Akku. Bitte werfen Sie keine Batterien zum Feuer oder Wasser. Bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

Achtung: Vermeiden Sie es bitte, andere harte Gegenstände als den Stift und Ihre Fingernägel zu verwenden, um auf die Oberfläche zu schreiben.
Achtung: Benutzen Sie den weichen Wischer, um die Oberfläche zu entfernen, um sie sauber zu machen. Bitte vermeiden Sie den harten Scheibewischer.

日本語 電子メモ帳説明書

1. 製品の特徴

- 打ち合わせや商談、アウトドア用の電子メモ帳
- 家庭での伝言ボード、お子様のお絵描き、指図帳、家計簿、漢字学習、計算問題などの学習、筆談ツール
- To do リスト、コールセンターの受付内容、ケータイショップの顧客情報、調理室用の容量、薬用の説明書、観光案内所に手書きの地図、建設現場に職員の多い現場での指示など

2. 主な機能

- 環境にやさしい：ペーパーレス、電源操作不要、安全
- 書き味：底にスラスラ書くようだ
- 持ち運びが便利：薄くてコンパクトなので外に持ち運んでも邪魔にならない
- 長寿命：ボタン電池1個で約2年間の使用が可能。電池交換することもできる

3. カスタマー Q & A

(1) Q: 「消去ボタン」を押しても、書いた内容が消えない原因は？
A: 低電圧状態、消えない原因となりますので、電池を交換してください。
(2) Q: 専用ペン以外のもので書くことができますか？
A: 指の爪や指やスタライズペンなどは利用可能です。

4. ご注意

- この製品には小さな部品が含まれており、3歳以下のお子様には適していません。
- 高温多湿は環境、変形などの原因となりますので、直射日光の当たり場所や湿気の多い場所に置かないでください。
- 本製品は防水ではありません。破損の恐れがありますので水濡れにご注意ください。
- ボタン電池が小さいので、小さなお子様の手にお届けしない様で使用・保管してください。電池の誤飲には十分にご注意ください。万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。電池を火に入れたり水に浸したりしないでください。電池を100°C以上に加温しないでください。絶対に電池を分解・改造しないでください。廃棄する場合は、各地方自治体の指示に従ってください。
- 筆跡の消しは、ボールペンや金剛砂などの鋭く鋭いもので削いたり、強い力で一点を押し続けると、画面の表面に傷や線が付き使用が困難になったり、故障の原因になりますのでご注意ください。
- 画面が汚れたら柔らかい乾いた布で拭いてください。

製品仕様:

| 製品仕様: | |
|-------|---------------------------------|
| サイズ | 8.5インチ, 12インチ |
| 視野角 | 90°以上 |
| バッテリー | |
| タイプ | ボタン電池 |
| モデル | CR2016 (8.5インチ), CR2025 (12インチ) |
| 持久力 | 削除回数約50000回 (電気消費は削除瞬間だけ) |
| 環境 | |
| 温度 | 0°C - 40°C |
| その他 | 商品を長時間日光に曝さないでください |

注意: ①使用前に、ボタン電池がついているかどうかを確認してください。
②商品機種は太線と細線に分けられていますので、用途によってご利用ください。
③風乾なアフターサービス保証付きですので、ホームページよりメールでご連絡ください。

Manual del usuario ES

1. Introducción

Especificaciones

| Especificaciones | |
|------------------|--|
| Dimensión | 8,5 pulgadas, 12 pulgadas |
| Ángulo de visión | > 90 grados |
| Batería | |
| Tipo | Batería de botón |
| Modelo | CR2016 (para 8,5 pulgadas), CR2025 (para 12 pulgadas) |
| Ciclo vital | 50.000 veces de borrado |
| Ambiente | |
| Temperatura | 0 °C - 40 °C |
| Condición | Se utiliza bajo techo. Se prohíbe ser expuesto a la luz solar durante mucho tiempo |

Atención: Antes de utilizar el producto, asegúrese por favor de que las pilas estén correctamente instaladas y pulse el botón de borrado para limpiar la superficie.

2. Función

Escribir, dibujar, tomar notas, dejar mensajes.

3. Principales características

- Ambiental: Papel gratuito, sin tiza, sin polvo, sin marcador.
- Escritura real: Al igual que escribir en el papel.
- Fácil de escribir: Puede utilizar el lápiz óptico o el dedo para escribir.
- Portátil: ligero y fácil de llevar.
- Vida larga: Una batería se puede utilizar para 50.000 veces de borrado, y la batería es reemplazable.

4. Solución de problemas

¿Por qué presioné el botón de borrado pero algunas de las escrituras no se pueden borrar?
La batería está apagada, por favor cambie la batería. O la batería no está en la posición correcta, por favor, quítela y vuélvala a colocarla.
¿Por qué no puedo escribir líneas claras con el dedo?
Por favor use la uña en lugar del dedo suave.

5. Declaración de FCC

Advertencia: peligro de atragantamiento. Con piezas pequeñas, no para niños menores de 3 años.
Advertencia: No exponga el producto a la luz solar o en un entorno de alta temperatura durante mucho tiempo. Por favor no ponga el producto en agua.
Advertencia: No hay piezas de autoservicio. No desmonte el producto por sí mismo.
Advertencia: Mantenga por favor la batería alejada de los niños. Haga el favor de utilizar el mismo tipo de batería. No tire las baterías al fuego ni al agua. Despache por favor las baterías de acuerdo con las regulaciones locales.
Advertencia: Evite por favor utilizar otro objeto duro que no sea el lápiz y las uñas para escribir en la superficie.
Advertencia: Utilice por favor el limpiador suave para despejar la superficie para hacerlo limpio. Por favor, evite usar el limpiador duro.

FR Mode d'emploi

1. Introduction

Spécifications

| Spécifications | |
|-----------------|---|
| Dimension | 8,5 Inch, 12 inch |
| Angle visuel | > 90 degrés |
| Batterie | |
| Type | Pile bouton |
| Modèle | CR2016(for 8,5 inch), CR2025(for 12 inch) |
| cycle de la vie | Effacer jusqu'à 50 000 fois |
| Environnement | |
| Température | 0 °C - 40 °C |
| Condition | Utiliser à l'intérieur, ne l'exposez pas sous le soleil pendant longtemps |

Attention: Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que les batteries sont correctement installées et appuyez sur le bouton pour effacer l'écran.

2. Fonctionnements

Ecrire, dessiner, prendre des notes, laisser des messages

3. Caractéristiques principales

- Protéger l'environnement: Sans papier, Pas de craie, Pas de poussière, Pas de marque.
- Écriture réelle: tout comme l'écriture sur le papier.
- Facile à écrire: vous pouvez utiliser le stylet ou votre doigt pour écrire.
- Portable: léger et facile à porter.
- Longue durée de vie: Batterie remplaçable, une batterie peut effacer jusqu'à 50 000 fois.

4. Pourquoi certains écritures ne peuvent pas être effacées après appuyez sur le bouton d'effacement?

La batterie ne décharge pas, changez-la, s.v.p. Ou elle est placé dans une position fautive, retirez-la et mettez encore une fois.
Pourquoi vous ne pouvez pas écrire de lignes claires avec votre doigt?
Utilisez votre ongle, pas votre doigt.

5. Déclaration de FCC

Avertissement: Risque d'étouffement. Avec de petites pièces, il ne servit pas aux enfants moins de 3 ans.
Avertissement: ne l'exposez pas sous le soleil ou dans l'environnement de haute température pendant longtemps. Ne placez pas ce produit sous l'eau.
Avertissement: Pas de pièces en libre-service. Ne le démontez pas par vous même.
Avertissement: Gardez la batterie à l'écart des enfants. Utilisez le même type de batteries. Ne lancez pas les piles au feu ou à l'eau. Disposez les piles conformément au règlement local.
Avertissement: évitez à utiliser d'autres choses ignis pour écrire sur l'écran saut que le stylet et votre ongle.
Avertissement: Please use soft wiper to clear the surface to make it clean. Please avoid using hard wiper. Utilisez le essie souple pour nettoyer l'écran.

RUS Руководство для пользователей

1. Руководство

Характеристики

| Характеристики | |
|------------------|---|
| Измерение | 8,5 Inch, 12 inch |
| Угол обзора | > 90 градусов |
| Батарея | |
| Тип | Кнопка батареи |
| Модель | CR2016(for 8,5 inch), CR2025(for 12 inch) |
| Жизненный цикл | 50,000 разов отчистки |
| Окружающая среда | |
| Температура | 0 °C - 40 °C |
| Состояние | Использовать в двери, не подвергать действию к солнечному свету на долгое время |

Внимание: Перед использованием продукта убедитесь, что элементы батареи установлены правильно, и нажмите кнопку удара, чтобы очистить поверхность.

2. Функция

Написание, рисование, взятие замочек, отправка сообщений.

3. Ключевые особенности

- Настоящее письмо: Так же, как писать на бумаге.
- Легко писать: вы можете использовать ручку или палец для записи.
- Портативный: Легко и легко для носки.
- Долгосрочная жизнь использования: Одна батарея можно использована на 50,000 разов отчистки, и батарея заменяема.

4. Решение вопросов

Почему я нажал кнопку стирания, но некоторые записи нельзя удалить?
Батарея разряжена, пожалуйста, замените батарею. Или батарея находится не в правильном положении, пожалуйста, выньте ее и снова вставьте.
Почему я не могу писать четкие строки пальцем?
Пожалуйста, используйте ноготь, а не мягкий палец.

5. Утверждение

Предупреждение: Опасность задохнуться. С маленькими частями, не для детей до 3 лет.
Предупреждение: Пожалуйста, не подвергайте устройство длительному воздействию солнечного света или высокой температуры. Пожалуйста, не помещайте продукт в воду.
Предупреждение: Нет частей самослуживания. Пожалуйста, не разбирайте изделие самостоятельно.
Предупреждение: Пожалуйста, держите батарею далеко от детей. Используйте батарею того же типа. Пожалуйста, не бросайте батареи в огонь или воду. Утилизируйте батареи в соответствии с местными правилами.
Внимание: Нельзя писать на поверхности используя другой жесткий объект кроме железной ручки и ваших пальцев.
Внимание: Пожалуйста, используйте мягкую салфетку для очистки поверхности. Не используйте жесткий очиститель.