

Insert **TubShroom** into the drain. Installs in seconds



The hair wraps up neatly around the cylinder



All the hair is in one place and ready for clean up



Remove the hair with one effortless move



SPECIAL INSTRUCTIONS



Not Compatible With Walk-in Shower Drains. Look for ShowerShroom™ in 2017



Make Sure Your Drain is a Standard 1.5" in Diameter and Equipped with Crossbar.



Clear the Drain if Clogged Before Installation



TubShroom® Must Sit Raised about 0.5" For Optimal Performance as Illustrated

Instructions et remarques à propos du TubShroom :

1. Insérez le TubShroom à l'entrée du tuyau d'écoulement. TubShroom a été conçu pour dépasser de la canalisation d'environ 1,25 cm et permettre ainsi un écoulement d'eau optimal.

2. Après plusieurs douches, vous pouvez retirer le TubShroom afin d'enlever les cheveux récupérés avec une serviette ou un chiffon.

Si votre canalisation est recouverte d'un filtre standard, retirez d'abord la vis au centre du filtre, puis retirez le filtre. Insérez TubShroom et vous voilà prêt.

Si votre baignoire est équipée d'un bouchon, enlevez-le avant d'installer votre TubShroom. Vous pouvez obtenir l'aide d'un professionnel en cas de configuration plus complexe.

Les cheveux s'enroulent autour du cylindre, à l'abri des regards. Tous les cheveux sont regroupés au même endroit et sont prêts à être nettoyés. Enlevez les cheveux facilement en un seul geste.

TubShroom n'est pas compatible avec les tuyaux d'écoulement des douches à l'italienne. Recherchez ShowerShroom (notre version 2"), à la place. Assurez-vous que votre tuyau d'écoulement est bien un tuyau standard, qu'il mesure 1,5" de diamètre et qu'il est équipé d'une barre transversale. Si votre tuyau est bouché, nettoyez-le avant d'installer TubShroom.

Pour les tuyaux d'écoulement des lavabos, recherchez nos dispositifs de protection de plus petite taille, les SinkShroom (environ 1,25" de diamètre).

TubShroom Anleitung und Hinweise:

1. Setzen Sie TubShroom in die Öffnung des Abflussrohrs ein. TubShroom ist so gestaltet, dass er für optimalen Wasserfluss etwa einen Zentimeter aus dem Abfluss herausragt.

2. Nach mehreren Duschgängen können Sie TubShroom entfernen, um die gesammelten Haare mit einem Handtuch oder Papiertaschentuch abzuwischen.

Sollte Ihr Abfluss mit einem konventionellen Gitterschmutzfänger abgedeckt sein, entfernen Sie die Schraube in der Mitte des Schmutzfängers. Entfernen Sie dann den Schmutzfänger. Setzen Sie TubShroom ein und es kann losgehen.

Falls Ihre Badewanne mit einem Stöpsel ausgestattet ist, kann er entfernt werden, bevor TubShroom an der Stelle platziert wird. Für kompliziertere Einrichtungen kann professionelle Hilfe erforderlich werden.

Die Haare umhüllen den Zylinder sauber außerhalb der Sichtweite. Alle Haare sind an einem Ort und können leicht entfernt werden. Entfernen Sie die Haare mit einem mühelosen Schritt.

TubShroom ist nicht mit Abflüssen begehrter Duschen kompatibel. Verwenden Sie stattdessen ShowerShroom (unsere 2"-Version). Stellen Sie sicher, dass Ihr Abfluss einen normalen Durchmesser von 1.5" hat und mit einer Kreuzschiene ausgestattet ist. Reinigen Sie den Abfluss bei Verstopfung, bevor Sie TubShroom anbringen.

Verwenden Sie für Waschbecken im Bad unseren kleineren SinkShroom-Abflussschützer (etwa 1.25" Durchmesser).

Istruzioni e Note TubShroom:

1. Inserire TubShroom nell'apertura di scarico. TubShroom è progettato per spuntare fuori dallo scarico di circa 1,3 cm per consentire un ottimale scorrimento dell'acqua.

2. Dopo diverse docce si può estrarre TubShroom per rimuovere i capelli raccolti con uno strofinaccio o un fazzoletto di carta.

Se lo scarico è coperto da un comune filtro, rimuovere la vite al centro del filtro e poi rimuovere il filtro. Si potrà quindi inserire TubShroom.

Se la vasca da bagno è dotata di tappo, può essere rimosso prima di posizionare TubShroom. Potrebbe essere necessaria assistenza professionale per installazioni più complicate.

I capelli si avvolgono efficacemente attorno al cilindro e non si vedono. Tutti i capelli confluiscono in un unico posto e sono pronti per essere facilmente rimossi

con una sola mossa.

TubShroom non è compatibile con scarichi di cabine doccia. Al suo posto, si prega di vedere ShowerShroom (la nostra seconda versione). Assicurarsi che lo scarico sia del diametro standard di circa 3,8 cm e che abbia le barre a croce. Liberare lo scarico, se ostruito, prima di inserire TubShroom.

Per gli scarichi dei lavandini si prega di vedere SinkShroom, il nostro proteggi scarico più piccolo (circa 3,2 cm di diametro).

Notas e instrucciones de uso de TubShroom:

1. Introduzca el TubShroom en la entrada del tubo de desagüe. Tubshroom está diseñado para sobresalir aproximadamente un centímetro del desagüe y así permitir un flujo de agua óptimo.

2. Tras varios usos, retire el TubShroom y limpie con un paño o papel el cabello que haya quedado atrapado.

Si su desagüe está cubierto por una rejilla, retire el tornillo del centro y la rejilla, e introduzca el TubShroom. ¡Ya está listo para usar!

Si su bañera incluye un tapón, retírelo antes de instalar el TubShroom. En caso de instalaciones más complejas, es posible que necesite asistencia profesional.

El cabello queda perfectamente atrapado alrededor del cilindro, fuera de la vista, en un solo lugar y listo para ser eliminado. Un sencillo movimiento es suficiente para retirar el cabello.

TubShroom no es compatible con desagües de ducha. Si busca proteger su ducha adquiera nuestro ShowerShroom (modelo de 2"). Asegúrese de que el diámetro de su desagüe sea de 1,5" e incluya una base en forma de cruz y rosca central para sujetar rejillas. Limpie el desagüe en caso de estar atascado antes de instalar el TubShroom.

Si necesita un protector para el desagüe de su lavamanos, adquiera nuestro SinkShroom, de tamaño más reducido (diámetro aprox. de 1,25").