

Guía de soporte técnico

<p>No carga:</p>	<p>Los auriculares inalámbricos CORSAIR VOID PRO RGB Wireless deben estar completamente cargados antes de utilizarlos por primera vez.</p> <ul style="list-style-type: none">-Conecte el cable cargador USB a cualquier puerto USB del ordenador.-Conecte el cable cargador USB al auricular inalámbrico CORSAIR VOID PRO RGB Wireless. <p>La batería de los auriculares inalámbricos CORSAIR VOID PRO RGB Wireless no tiene “efecto memoria”, por tanto no es preciso descargarlo por completo antes de recargarlos.</p> <p>Recuerde que el cable de carga USB requiere un puerto de alta velocidad (USB 2.0 o superior). Algunos puertos USB que se encuentran los dispositivos más antiguos no admiten USB 2.0</p>
<p>La batería no funciona bien:</p>	<p>Para una mayor duración de la batería:</p> <ul style="list-style-type: none">-Asegúrese de que la batería está totalmente cargada antes de su primer uso.-No deje la batería completamente descargada durante largos períodos. La duración de la batería se potencia al máximo al mantener la batería parcialmente cargada.-Si los efectos de iluminación RGB no son relevantes, pueden deshabilitarse con el software CUE. Este procedimiento ampliará considerablemente la duración de la batería.-Retire el cable de carga USB tan pronto como los auriculares se hayan cargado por completo.-Mantenga los auriculares a temperatura ambiente (20-30°C).