

## **USB3.0 DVD-RW User Manual**

### **1.Product Description:**

This product is tray loading external portable optical drive which is suitable to USB 2.0/3.0 connector desktop or laptop.

※Internal Chip: 12.7mm

※USB Interface: USB 3.0 (Backwards compatible with USB3.0&2.0)

※Voltage: DC 5V

※Support Disk Formats:

CD: VCD, CD-ROM, CD-R, CD-RW

DVD: DVD-ROM, DVD +/- R, DVD +/- R DL, DVD-RAM,

DVD +/- RWFeatures:

### **2.Install Instruction:**

※ Connect the external drive to computer USB port through standard USB data cable,the led indicator comes on and blink for seconds.

※ The computer screen should appear detecting new devices icon on the lower right corner.

※ Click "My computer" or "Finder" to find the removable storage drive,right-click and select "Pop-up" or press the physical eject button directly.

※ Put in the CD/DVD disc and push in the disc tray to read or write.

### **3.Notice:**

※ Please don't connect this drive to USB Hub port,the power delivered from the Hub port may not be enough to ensure the drive running.

- ※ Please connect the drive to the rear USB connector which is assembled on the motherboard if your device is a desktop/computer PC.
- ※ If it is Mac/Laptop/Notebook, just plug it to USB port directly, the drive will run automatically, no extra drive needed.
- ※ Internal laser light source may be harmful to the eyes of the face, Please don't look directly.
- ※ Keep the machine steady on the desktop, do not put it on unstable items. Do not put the machine nearby a strong magnetic objects.
- ※ Don't put the machines on the place that easy to be squeezed, don't press your finger on the drive when it is running or ejection.

#### **4.Package Including:**

- ※ 1X USB 3.0 External cd dvd drive
- ※ 1X User Manual

#### **5.FAQ:**

- ※ Q: Why the computer/laptop can't detect the external drive ?  
A: Connect the drive to a USB port on the motherboard if yours is desktop. Don't plug it into a USB Adapter port because the power maybe not enough to ensure the drive running. Make a normal restart of your computer/laptop or change to a different USB port. Check if the led indicator comes on or listen carefully if the drive spin the disc inside. This drive support plug and play, no extra drive needed. If all these method can't make it works, send email to us directly.

- ※ Q: The drive can't pop out from computer control or press the eject button, my disc is stucked inside. How to deal with this case ?

A: Restart your computer or replug the drive connector,try to power up it again to see if it can pop out the disc tray.You can also use a clip end,push it in the small hole on the front panel,force the drive to pop out the disc tray in case of emergency.

※ Q: Is this compatible with Windows 10?

A: Many purchased buyers already confirmed it works well with windows 10,however there also a few buyers replied it can't work with Windows 10 system.So we guess this drive is not fully compatible with all the windows 10 system.This is caused by the compatible issue between windows 10 itself and the external hardwares.

※ Q: Is this only for Apple, or will it also work on Windows?

A: IT is compatible with Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 and all versions of Mac OS system (Note: may not be fully compatible Windows 10)

※ Q: Can you plug this in to a new car with a usb and no cd player to play cds?

A: No, It can't play CD's in your car if connected to audio system, it is not a car DVD player. It is an external CD/DVD drive which can be connected only to Laptops or computers.

※ Q: Does this need a program installed on laptop to play a dvd?

A: Yes you will need some sort of software/player on your PC, but that might be windows media player, depending on what version you have.

#### **6:After-sale contact information:**

If you have any problem with the item,please send email to us immediately.

That is the most effective way to get problem solved and make you satisfied.

We aim to provide best product and customer service to satisfy our customer.

**JP**

## **USB3.0 外部付け DVD ドライブマニュアル**

### **1.製品説明:**

本製品は外付けドライです。USB 3.0 / 2.0 をサポートする PC とノートパソコンに適用します。

**内部チップ:** 12.7mm

**USB インタフェース:** USB 3.0 (USB2.0 と 1.0 をサポートする)

**入力電圧:** DC 5 V

### **サポートしているドライブ:**

CD:VCD, CD-ROM, CD-R, CD-RW

DVD:DVD-ROM, DVD +/- R, DVD +/- R DL, DVD-RAM, DVD +/- RW

### **特徴:**

USB ポートに接続すると使用できますので、別途ドライバーのインストール作業などは必要なく、即時使用できます。

- ・USB3.0 ケーブル転送スピードが速い。
- ・互換性高い、Windows XP / 2003 / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Vista / Linux, Mac 10などのシステムをサポートします。

USB ケーブルの材質は銅で、電波妨害耐える機能があります。データ転送は安定します。

### **2.使用手順:**

2.1 USB ケーブルで PC の USB インタフェースに繋げると、LED ランプが点灯して、数秒間点滅する場合がありますが、気にしないでください、それは正常動作ですから。

2.2 PC の右下に DVD ドライブセットアップするマークが見えます。

2.3 DVD トレー の排出方法は二つがあります。

①マイコンピューターまたは Finder をクリック→リムーバブルディスクが見つかる→右クリックして、ポップアップする。

②DVD ドライブの排出ボタンを押します。

2.4 CD / DVD ディスク をDVD トレーに入れてから、読み取りと書き取り動作できます。

### **3.注意事項:**

3.1 USB Hub に接続すると、パワー提供不足が発生して、DVD ドライブ正常に動作できないので、必ず USB Hub に接続しないでください。

3.2 デスクトップコンピュータの場合 USB ポートをマザーボードの近くに差し込まないと、動作できない可能が有ります。普通マザーボードはデスクトップパソコンの本体の後ろにありますので、ご注意ください。

3.3 パソコンの USB ポートと接続するだけで使用できますので、別途ドライバーのインストール作業などは必要なく、即時使用できます。

3.4 DVD ドライブ電力供給不足を防止するために、パワー提供用 USB ケーブルとデータ転送用 USB ケーブル両方を使ってください。

3.5 DVD 外部付けドライブを Windows システムのパソコンに繋げても、DVD 画像が表示されない場合、すぐに商品の問題と判断せずに、Windows 新しいバージョンが内部の DVD ア

プリケーションソフトを使用停止するかどうかをチェックしてください。もし使用停止の場合、ほかのアプリケーションソフト(たとえば VLC, GOM または MPC-HC)をダウンロードする必要が有ります。

3.6 DVD ドライブ内部のレーザー光源は顔と目に損害がありますので、直視しないでください。

3.7 使用するときに商品を机の上に平らに置いてください。磁気が強い物体の近くに置かないでください。

3.8 DVD ドライブを押し出ししやすいところに置かないでください。DVD ドライブ動作またはポップアップの時に、手で DVD ドライブを押さないでください。

#### **パッケージ:**

1X USB 3.0 外部付け CD DVD ドライブ

1X マニュアル

#### **5.FAQ:**

5.1 【質問】なぜかデスクトップコンピュータ/ノートパソコンと繋がるとき、この DVD ドライブを認識できません？

【回答】まずデスクトップコンピュータ/ノートパソコンを再起動させます。DVD ドライブの LED ランプが点灯するかどうかを確認してください、もししていないと、ノートパソコンの場合、

## 別の

USBインターフェースに変更して、確認してください。デスクトップコンピュータの場合 USB ポートをマザーボードの近くに差し込んでいるかどうかを確認してください。もし間違って、他の USB のインターフェースに差し込むと電力供給不足で正常に動作できないからご注意ください。もし上記の上記の方法でまだ解決できない時は、弊社にご連絡ください。

**5.2【質問】**パソコンの操作と DVD ドライブの排出ボタンを使って、CD / DVD ディスクを排出しない場合、どのように処理したらいいでしょうか？

**【回答】**パソコンを再起動させるあるいは DVD ドライブを再接続して、CD / DVD ディスクを排出できるかどうかを確認ください。もしまだ排出できない場合、製品の排出ボタンの近くにある小さい穴に針を差し込んだら、CD / DVD ディスクを排出できます。

**5.3【質問】**Windows 10 とコンパチですか？

**【回答】**たくさんのお客様情報により、該当商品は Windows 10 とコンパチですが、いくつかのお客様から Windows 10 とコンパチではない答えもあります。そのため、該当 DVD ドライブは Windows 10 システムと完全にコンパチではないと考えます。

**5.4【質問】**iMac、macbook pro とコンパチですか？

**【回答】**はい、コンパチです。MacBook Pro、iMacs は USB2.0 をサポートできますので、問題ないです。そのほか、この DVD ドライブは Windows 2000、XP、Vista7、8 及び Mac OS すべてのバージョンをサポートできますが、完全に Windows 10 とコンパチではない

可能がありますので、ご注意ください。

5.5【質問】この DVD ドライブは車用の CD 再生に使用できますか？

【回答】いいえ、この DVD ドライブはパソコンと使用しかないので、

車用の CD 再生に使用できません。

5.6【質問】ノートパソコンに DVD 再生ソフトをインストールする必要がありますか？

【回答】もし、もともと関係のソフトがない場合、インストールする必要があります。それは Windows 再生器のバージョンに関係があります。

## 6:アフターサービス:

弊社から買った製品について

万が一何か問題がありましたら、ぜひご連絡ください。

その場合、絶対有効的な問題解決方法を提供してあげます。

弊社の目標はお客様に最高な商品とサービスを提供するように精一杯頑張っています。

**DE**

## **USB3.0 DVD-RW Benutzerhandbuch**

### **1. Produktbeschreibung:**

Dieses Produkt ist tray laden externe tragbare optische Laufwerk, das für USB 2.0 / 3.0-Anschluss Desktop oder Laptop geeignet ist.

Interner Chip: 12,7mm

USB Schnittstelle: USB 3.0 (rückwärts kompatibel mit USB2.0 & 1.0)

Eingangsspannung: DC 5 V

Stützplattenformate:

CD: VCD, CD-ROM, CD-R, CD-RW

DVD: DVD-ROM, DVD +/- R, DVD +/- R DL, DVD-RAM, DVD +/-

RWFeatures:

Plug & Play, kein zusätzliches Laufwerk nötig, einfach zu bedienen.

USB3.0 Hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit

Universelle Kompatibilität, kompatibel zu Windows XP / 2003 / Win 7 / Win 8 /

Win 10 / Vista / Linux, Mac 10 OS SystemData Kabel mit reinem Kupfergeflecht,

Anti-Interferenz-Fähigkeit, Signalabschwächung, stabilere Datenübertragung.

### **2. Install Anleitung:**

2.1 Schließen Sie das externe Laufwerk an den USB-Port des Computers über das Standard-USB-Datenkabel an, die LED-Anzeige leuchtet auf und blinkt für Sekunden.

2.2 Der Computerbildschirm sollte das Erkennen eines neuen Gerätesymbols

in der unteren rechten Ecke erscheinen.

- 2.3 Klicken Sie auf "Mein Computer" oder "Finder", um das Wechseldatenträger zu finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Pop-up" oder drücken Sie die physikalische Auswurftaste direkt.
- 2.4 Legen Sie die CD / DVD-Disc ein und schieben Sie das Disc-Fach ein, um zu lesen oder zu schreiben.

**3. Notice:**

1. Bitte schließen Sie dieses Laufwerk nicht an den USB-Hub-Port an, die vom Hub-Port gelieferte Leistung reicht möglicherweise nicht aus, um das Laufwerk zu gewährleisten.
2. Bitte verbinden Sie das Laufwerk an den hinteren USB-Anschluss, der auf dem Motherboard montiert ist, wenn Ihr Gerät ein Desktop- / Computer-PC ist.
3. If es ist Mac / Laptop / Notebook, stecken Sie es einfach an USB-Port direkt, das Laufwerk läuft automatisch, kein zusätzliches Laufwerk benötigt.
4. Internal Laserlichtquelle kann zu den Augen des Gesichtes schädlich sein, bitte schauen nicht direkt.
5. Halten Sie die Maschine ruhig auf dem Schreibtisch, legen Sie es nicht auf instabile Gegenstände. Nicht die Maschine in der Nähe ein starkes magnetisches Objekt setzen.
6. Don't setzen Sie die Maschinen auf den Platz, der einfach zu quetschen, drücken Sie nicht Ihren Finger auf dem Laufwerk, wenn es läuft oder Ausstoß.

**4. Package einschließlich:**

1X USB 3.0 Externe CD-DVD-Laufwerk

## 1X Benutzerhandbuch

### **5.FAQ:**

5.1 Q: Warum kann der Computer / Laptop das externe Laufwerk nicht erkennen?

A: Verbinden Sie das Laufwerk mit einem USB-Port auf dem Motherboard, wenn Ihr Desktop ist. Schließen Sie es nicht an einen USB-Adapter-Port an, da die Stromversorgung möglicherweise nicht genug ist, um das Laufwerk zu gewährleisten. Machen Sie einen normalen Neustart Ihres Computers / Laptops oder ändern Sie es Zu einem anderen USB-Port.Check, wenn die LED-Anzeige auf oder hören Sie sorgfältig, wenn das Laufwerk drehen die Disc inside.This Laufwerk unterstützen Plug-and-Play, kein zusätzliches Laufwerk benötigt.Wenn alle diese Methode kann es nicht funktionieren, senden Sie eine E-Mail an Wir direkt.

5.2 Q: Das Laufwerk kann nicht aus der Computersteuerung herausspringen oder die Auswurftaste drücken, meine Disc ist im Inneren stecken. Wie kann ich mit diesem Fall umgehen?

A: Starten Sie den Computer neu, oder ziehen Sie den Laufwerkstecker wieder an, versuchen Sie es erneut einzuschalten, um zu sehen, ob er das Disc-Fach herausklappen kann. Sie können auch ein Clip-Ende verwenden, es in das kleine Loch auf der Vorderseite drücken, das Laufwerk erzwingen Um im Notfall das Disc-Fach herauszuziehen.

5.3 Q: Ist das mit Windows 10 kompatibel?

A: Viele gekauft Käufer bereits bestätigt, es funktioniert gut mit Windows 10,

aber da auch ein paar Käufer antwortete es kann nicht mit Windows 10 System. So wir vermuten, dass dieses Laufwerk ist nicht vollständig kompatibel mit allen Windows 10 System. Dies wird verursacht Durch das kompatible Problem zwischen Windows 10 selbst und den externen Hardwares.

5.4 Q: Ist das nur für Apple, oder wird es auch bei Windows funktionieren?

A: IT ist kompatibel mit Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 und allen Versionen von Mac OS System (Hinweis: möglicherweise nicht vollständig kompatibel Windows 10)

5.5 Q: Kannst du das in ein neues Auto mit einem USB-Stick und kein CD-Player anschließen, um CDs zu spielen?

A: Nein, es kann keine CDs im Auto abspielen, wenn es mit dem Audiosystem verbunden ist. Es ist kein DVD-Player. Es ist ein externes CD / DVD-Laufwerk, das nur mit Laptops oder Computern verbunden werden kann.

5.6 Q: Gibt es ein Programm, das auf dem Laptop installiert ist, um eine DVD zu spielen?

A: Ja, du brauchst irgendeine Art von Software / Spieler auf deinem PC, aber das könnte Windows Media Player sein, je nachdem, welche Version du hast.

## **6: Kundendaten:**

Wenn Sie irgendein Problem mit dem Einzelteil haben, schicken Sie bitte eMail zu uns sofort.

Das ist der effektivste Weg, um Problem gelöst zu bekommen und machen Sie zufrieden.

Wir zielen darauf ab, den besten Produkt- und Kundendienst zu liefern, um

unseren Kunden zufrieden zu stellen.