


DUAL THREAD AERATOR INSTRUCTIONS - INSTALL BY HAND



(1) Remove old aerator from faucet. Pliers may be required. Use cloth to protect finish. **(2)** Before installing new aerator, turn on water to wash out faucet. Turn off water.

If the faucet has internal threads:

(1) Check aerator assembly to assure proper setup. The setup should be as follows: a thin rubber washer should be inside of the aerator, then a thick rubber washer on top. **(2)** Screw aerator assembly onto faucet. (hand tighten)

If the faucet has external threads:

(1) Remove thick upper washer. **(2)** With thin washer in top of aerator, screw aerator onto faucet. (hand tighten)

Note: Remove aerator and rinse parts occasionally.

****10 YEAR WARRANTY:** AM Conservation Group warranties to the original purchaser of this product that it is free from defects in material and workmanship for a period of ten years. AM Conservation Group will at our choice replace any part of the product which is in our opinion defective provided that the product has not been abused, misused, altered, or damaged after its purchase. This includes damage due to the use of tools or harsh chemicals. In the event a product has been discontinued, AM Conservation Group will replace it with what we determine to be the closest product. AM Conservation Group is not responsible for labor charges, installation, or other consequential cost. AM Conservation Group's responsibility shall not exceed the original cost of the product. Save your receipt as proof of purchase is required for warranty action.




AM CONSERVATION
GROUP, INC.

Offering products by
 **NIAGARA**
CONSERVATION

2301 Charleston Regional Parkway
Charleston, SC 29492
Customer Service: 1.888.866.1624
www.amconservationgroup.com

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE AIREADOR DE ROSCA DUAL - INSTALAR CON LA MANO



(1) Quite el aireador antiguo del grifo. Puede que necesite usar un alicate. Use un paño para proteger el acabado. **(2)** Antes de instalar el aireador nuevo, abra el agua para lavar el grifo. Cierre el agua.

Si el grifo tiene rosca interna:

(1) Revise el ensamblaje del aireador para garantizar que la configuración sea adecuada. La configuración debe ser como sigue: debe haber una arandela delgada de goma dentro del aireador, sobre la cual debe haber otra arandela gruesa de goma. **(2)** Atornille el ensamblaje del aireador en el grifo (apretar con la mano)

Si el grifo tiene rosca externa:

(1) Quite la arandela superior gruesa de goma. **(2)** con la arandela delgada de goma sobre el aireador, atornillelo en el grifo (apretar con la mano)

Nota: Quite el aireador y enjuague sus partes periódicamente.

****10 AÑOS DE GARANTÍA:** AM Conservation Group garantiza al comprador original de este producto que el mismo está libre de defectos materiales y de mano de obra durante el 10 años. AM Conservation Group reemplazará a nuestra discreción, cualquier pieza del producto que, en nuestra opinión, esté defectuosa, siempre que el producto no haya sido objeto de abuso, uso indebido, alteraciones o daños después de haber sido comprado. Esto incluye daños por el uso de herramientas o químicos abrasivos. En caso de que el producto se haya discontinuado, AM Conservation Group lo reemplazará con el producto que, en nuestra opinión, más se aproxime al original. AM Conservation Group no se responsabiliza por los cargos de mano de obra, instalación o gastos secundarios. La responsabilidad de AM Conservation Group no excederá el costo original del producto. Guarde el recibo como comprobante de compra ya que lo necesitará para cualquier reclamación de garantía.