



Better Everyday

# MANUAL DE AYUDA

## ESTUFA DE GAS DE'LONGHI



VBF

VBF2



## LA ESTUFA NO SE ENCIENDE

- Compruebe que la bombona de gas no esté vacía o con poca cantidad de gas.
  - Compruebe que el regulador esté correctamente acoplado y con la válvula en posición abierto.
  - Si ha cambiado la bombona, incremente el tiempo de pulsación para el encendido para dejar salir el aire que pudiera existir en el tubo.
  - Si ha cambiado la bombona y la nueva ha estado en el exterior expuesta a bajas temperaturas, espere a que se caliente en el interior de la vivienda, la gasificación queda afectada por bajas temperaturas.
  - Compruebe el regulador de gas, un mal funcionamiento puede provocar el no encendido de la estufa.
  - Revise de nuevo el procedimiento de encendido de la estufa.
- 



## LA ESTUFA SE APAGA

- Si se apaga una vez finalizadas las instrucciones de encendido, repita el procedimiento, aumentando los tiempos de presión del regulador. Puede ser que el termopar no haya alcanzado la temperatura mínima de funcionamiento.
  - Si se para la estufa una vez transcurridos unos 30 minutos, podría ser motivado por una mala ventilación de la habitación. Revise el apartado de este manual referente a VENTILACIÓN.
  - Revise que la estufa no esté localizada en una zona con corrientes de aire.
  - Revise que la bombona de gas no se haya agotado.
- 



## NO SE PUEDE REGULAR LA ALTURA DE LA LLAMA

- Compruebe que la bombona dispone de suficiente gas. Si queda poca cantidad, puede verse afectada la presión.
- Revise de nuevo el procedimiento de encendido de la estufa.
- En el caso exclusivo del modelo VBF2: esta estufa está equipada con un termostato para regular la temperatura de la habitación, por lo que al inicio de la puesta en marcha, es probable que no pueda regular la altura de la llama.

Cuando la habitación haya alcanzado la temperatura deseada, gire el termostato para regular la llama, de esta manera se mantendrá la temperatura deseada modificando la altura de la llama automáticamente.