



Logitech® G230 Stereo Gaming Headset

Setup Guide


Guide d'installation



Contents

English.	3	Español	7
Français	5		
www.logitech.com/support			11

Features



1. Headset


2. Removable earpads

3. Microphone

4. Volume control


5. Microphone mute switch

Setup



Earpad cleaning


1. Removal



2. Washing

- a. Once removed, the earpads can be hand washed in warm water.
- b. Press with soft towel to dry, do not wring.
- c. Allow to air dry before reattaching.

3. Replacement




What do you think?

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink

Fonctionnalités



1. Casque


2. Coussinets amovibles

3. Microphone

4. Contrôle du volume


5. Mise en sourdine du micro

Installation



Nettoyage des coussinets


1. Retrait



2. Nettoyage

- a. Une fois retirés, lavez les coussinets à la main en utilisant de l'eau chaude.
- b. Séchez-les en absorbant l'eau par pression à l'aide d'un chiffon doux sans les tordre.
- c. Laissez-les sécher à l'air libre avant de les repositionner sur le casque.

3. Repositionnement




Qu'en pensez-vous?

Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink

Funciones



1. Audífono


2. Almohadillas extraíbles

3. Micrófono

4. Control de volumen


5. Conmutador de silencio de micrófono

Configuración



Limpieza de las almohadillas


1. Extracción



2. Lavado

- a. Una vez extraídas, las almohadillas se pueden lavar en agua templada.
- b. Para secar, presionar con una toalla suave; no retorcer.
- c. Dejar secar al aire antes de volver a colocar.

3. Sustitución



¿Cuál es tu opinión?

Nos gustaría conocerla, si puedes dedicarnos un minuto.
Te agradecemos la adquisición de nuestro producto.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/g230



Argentina	+00800-555-3284
Brasil	+0 800-891-4173
Canada	+1 866-934-5644
Chile	1230 020 5484

Colombia	01-800-913-6668
Latin America	+1 800-578-9619
Mexico	01.800.800.4500
United States	+1 646-454-3200



www.logitech.com

© 2013 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2013 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-004994.002

Model: A-00060