



Magic Trackpad

Quick Start

Your wireless Apple Magic Trackpad uses Bluetooth® technology to connect to your Mac and comes with two AA batteries installed.

Read these instructions to update your software, learn about the indicator light, pair and use your trackpad, and replace the batteries.

Updating Your Software

To use your Apple Magic Trackpad and all its features, update your Mac to Mac OS X version 10.6.5 or later.


To update to the latest version of Mac OS X, choose Apple (🍏) > Software Update from the menu bar and follow the onscreen instructions.

When installation is complete and you restart your Mac, use Software Update again to make sure all available updates are installed.

About the Indicator Light

The indicator light displays the status of your Apple Magic Trackpad and the batteries.

- When you first turn on your trackpad, the indicator light glows steadily for 2 to 3 seconds, indicating the batteries are good.
- If your trackpad isn't paired with a Mac, the light blinks to indicate your trackpad is in discovery mode and ready to pair (pairing means connecting your trackpad and Mac to each other wirelessly).
- If you don't pair your trackpad with your Mac within 3 minutes, the light and the trackpad turn off to conserve battery life. Press the on/off button on your trackpad to turn it on again, allowing you to pair it with your Mac.
- When your trackpad is on and connected, the indicator light turns off.



Turning on Your Trackpad

To turn on your trackpad, press and hold the on/off button until the indicator light comes on.

Pairing Your Apple Magic Trackpad

To use your Apple Magic Trackpad with your Mac, you first pair them so they can communicate wirelessly.

To pair your trackpad:

- 1 Choose Apple (🍏) > System Preferences, and then click Trackpad.
- 2 Click “Set Up Bluetooth Trackpad ...” in the lower-right corner.
- 3 Press the on/off button on your trackpad to turn it on.
- 4 Click Continue when your trackpad is detected.

Once your trackpad is paired with your Mac, use Software Update again to make sure you have the latest software installed.

Removing a Pairing

After you pair your Apple Magic Trackpad with a Mac, you can pair it again with a different Mac. To do this, you first remove the existing pairing and then pair the trackpad again.

To pair with a different Mac:

- 1 Choose Apple (🍏) > System Preferences, and then click Bluetooth.
- 2 Select your trackpad in the Bluetooth preferences pane.
- 3 Click the Delete button (–) in the lower-left corner.

To pair your trackpad again, see “Pairing Your Apple Magic Trackpad.”

Using Your Apple Magic Trackpad

Your Apple Magic Trackpad has a Multi-Touch surface for moving the pointer and performing gestures. To set up gestures and set other options, choose Apple (🍏) > System Preferences, and then click Trackpad.

Position your Apple Magic Trackpad on a firm level surface. When you move the pointer or perform gestures, you can rest your hand comfortably on the Apple Magic Trackpad and slide your fingers lightly on the surface.

When you perform trackpad gestures, slide your fingers lightly on the trackpad surface. Trackpad gestures work in many applications.

Here are some ways to use your Apple Magic Trackpad:

- Brush two fingers along the trackpad to scroll in any direction—up, down, or sideways.
- Click with two fingers to open shortcut menus. Or, with Tap to Click enabled, tap two fingers anywhere.
- Use two-finger pinching to zoom in or out on PDFs, images, photos, and more.
- Double-tap the trackpad with two fingers to quickly magnify a web page. Zoom in and out of photos and web pages more precisely by pinching your thumb and finger.
- Turn your thumb and finger clockwise or counterclockwise to rotate an image.
- Swipe with two fingers to flip through web pages, documents, and more.
- Swipe with three fingers to move from one full-screen app to another.
- Swipe up or down with three fingers to open Mission Control and see every open window on your Mac.

- Pinch in with four fingers to view all your apps in Launchpad.
- Pinch out with four fingers to view the Desktop.

For more information, see Trackpad preferences or choose Help > Help Center and search for “trackpad.”

Renaming Your Apple Magic Trackpad

Your Mac automatically gives your Apple Magic Trackpad a unique name the first time you pair it. You can rename it in Bluetooth preferences.

To rename your trackpad:

- 1 Choose Apple (🍏) > System Preferences, and then click Bluetooth.
- 2 Select your trackpad in the Bluetooth pane of System Preferences.
- 3 Choose Rename from the Action pop-up menu (⚙️) in the lower-left corner.
- 4 Enter a name and click OK.

Changing the Batteries

Your Apple Magic Trackpad comes with two AA batteries installed. You can replace them with alkaline, lithium, or rechargeable AA batteries.

Important: Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.


To change the batteries:

- 1 Use a coin to remove the battery compartment cover.

Battery compartment cover



- 2 Insert the batteries into the battery compartment as shown here.



- 3 Replace the battery compartment cover.

WARNING: Replace or recharge both batteries at the same time. Don't mix old batteries with new batteries and don't mix battery types (for example, alkaline and lithium batteries). Don't open or puncture the batteries, install them backwards, or expose them to fire, high temperatures, or water. Don't charge nonrechargeable AA batteries. Keep batteries out of the reach of children.

Battery Level Indicator

To check the battery level, choose Apple (🍏) > System Preferences, and then click Trackpad. The battery level indicator is in the lower-left corner.

Note: When you aren't using the Apple Magic Trackpad, it goes to sleep to conserve battery power.

If you won't be using your trackpad for an extended period, turn it off.

Cleaning

To clean the outside of your trackpad, use a lint-free cloth. Don't get moisture in any openings or use aerosol sprays, solvents, or abrasives.

Ergonomics

When using your Apple Magic Trackpad, it's important to find a comfortable posture, change your position often, and take frequent breaks.

For information about ergonomics, health, and safety, visit the Ergonomics website at www.apple.com/about/ergonomics.

More Information

For more information about using your Apple Magic Trackpad, choose Help > Help Center and search for "trackpad."

For support and troubleshooting information, user discussion boards, and the latest Apple software downloads, go to www.apple.com/support.

Hızlı Başlangıç

Kablosuz Apple Magic Trackpad'iniz Mac'inize bağlanmak için Bluetooth® teknolojisini kullanır ve iki adet AA pil takılı olarak gelir.

Yazılımınızı güncellemek, gösterge ışığı hakkında bilgi edinmek, izleme dörtgeninizi eşlemek ve kullanmak ve pilleri değiştirmek için bu yönergeleri okuyun.

Yazılımınızı Güncelleme

Apple Magic Trackpad'inizi ve tüm özelliklerini kullanmak için, Mac'inizi Mac OS X sürüm 10.6.5 veya daha yenisine güncelleyin.


En son Mac OS X sürümüne güncellemek için, menü çubuğundan Elma () > Yazılım Güncelleme komutunu seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yükleme tamamlandı Mac'inizi yeniden başlattığınızda, kullanılabilir güncellemelerin tümünün yüklendiğinden emin olmak için Yazılım Güncelleme'yi yeniden kullanın.

Gösterge Işıđı Hakkında

Gösterge ışığı Apple Magic Trackpad'inizin ve pillerin durumunu görüntüler.

- İzleme dörtgeninizi ilk kez açtığınızda, gösterge ışığı pillerin iyi durumda olduğunu belirtmek üzere 2 - 3 saniye süresince sabit bir şekilde yanar.
- İzleme dörtgeniniz bir Mac ile eşlenmemişse ışık, izleme dörtgeninizin bulma modunda olup eşlenmeye hazır olduğunu belirtmek üzere yanıp söner (eşleme, izleme dörtgeninizi ve Mac'inizi birbirine kablosuz olarak bağlama anlamına gelir).
- İzleme dörtgeninizi Mac'inizle 3 dakika içinde eşlemezsiniz, ışık ve izleme dörtgeni pil ömründen tasarruf etmek için kapanır. İzleme dörtgeninizi yeniden açmak için üzerindeki açma/kapama düğmesine basın; böylece onu Mac'inizle eşleyebilirsiniz.
- İzleme dörtgeniniz açık ve bağlıysa gösterge ışığı kapanır.



İzleme Dörtgeninizi Açma

İzleme dörtgeninizi açmak için, gösterge ışığı yanana dek açma/kapama düğmesini basılı tutun.

Apple Magic Trackpad'inizi Eşleme

Apple Magic Trackpad'inizi Mac'inizle kullanmak için, önce onları eşlersiniz; böylece birbirleriyle kablosuz olarak iletişim kurabilirler.

İzleme dörtgeninizi eşlemek için:

- 4 Elma (🍏) > Sistem Tercihleri komutunu seçin ve daha sonra İzleme Dörtgeni'ni tıklayın.
- 5 Sağ alt köşedeki "Bluetooth İzleme Dörtgenini Ayarla ..." düğmesini tıklayın.
- 6 İzleme dörtgeninizi açmak için üzerindeki açma/kapama düğmesine basın.
- 7 İzleme dörtgeniniz bulunduğunda Sürdür'ü tıklayın.

İzleme dörtgeniniz Mac'inizle eşlendikten sonra, en son yazılımların yüklü olduğundan emin olmak için Yazılım Güncelleme'yi yeniden kullanın.

Eşlemeyi Kaldırma

Apple Magic Trackpad'inizi bir Mac ile eşledikten sonra, onu farklı bir Mac ile yeniden eşleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, önce var olan eşlemeyi kaldırır ve daha sonra izleme dörtgenini yeniden eşlersiniz.

Farklı bir Mac ile eşlemek için:

- 1 Elma (🍏) > Sistem Tercihleri komutunu seçin ve daha sonra Bluetooth'u tıklayın.
- 2 Bluetooth tercihleri bölümünde izleme dörtgeninizi seçin.
- 3 Sol alt köşedeki Sil düğmesini (-) tıklayın.

İzleme dörtgeninizi yeniden eşlemek için, "Apple Magic Trackpad'inizi Eşleme" konusuna bakın.

Apple Magic Trackpad'inizi Kullanma

Apple Magic Trackpad'inizde imleci taşımak ve hareketleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz çoklu dokunmatik (Multi-Touch) bir yüzey vardır. Hareketleri ve diğer seçenekleri ayarlamak için, Elma (🍏) > Sistem Tercihleri komutunu seçin ve daha sonra İzleme Dörtgeni'ni tıklayın.

Apple Magic Trackpad'inizi sallanmayan düz bir yüzeye yerleştirin. İmleci hareket ettirirken veya hareketleri gerçekleştirirken, elinizi Apple Magic Trackpad'in üzerine rahat bir şekilde koyabilir ve parmaklarınızı yüzeyde hafifçe kaydırabilirsiniz.

İzleme dörtgeni hareketlerini gerçekleştirirken, parmaklarınızı izleme dörtgeni yüzeyinde hafifçe kaydırın. İzleme dörtgeni hareketleri birçok uygulamada çalışır.

Apple Magic Trackpad'inizi kullanmanın bazı yolları şunlardır:

- Herhangi bir yönde (yukarıya, aşağıya veya yanlara) kaydırmak için iki parmağınızı izleme dörtgeni boyunca fırçalar gibi hareket ettirin.
- Kestirme menülerini açmak için iki parmağınızla tıklayın. Veya Tıklamak İçin Vurma seçeneği etkinse iki parmağınızla herhangi bir yere dokunun.
- PDF'lerde, görüntülerde, fotoğraflarda ve daha birçok şeyde küçültmek veya büyütme için iki parmağınızla kısıtım açmayı kullanın.
- Bir web sayfasını çabucak büyütme için iki parmağınızla izleme dörtgenine çift dokunun. Başparmağınızla diğer parmağınızı kısıtım açarak fotoğrafları ve web sayfalarını daha hassas bir şekilde küçültüp büyütün.
- Bir görüntüyü döndürmek için başparmağınızla diğer parmağınızı saat yönünde veya saat yönünün tersinde çevirin.
- Web sayfalarına, belgelere ve daha birçok şeye göz atmak için iki parmağınızla kaydırın.

- Bir tam ekran uygulamadan diğereine geçmek için üç parmağınızla kaydırın.
- Mission Control'ü açmak ve Mac'inizdeki tüm açık pencereleri görmek için üç parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırın.
- Tüm uygulamalarınızı Launchpad'de görüntülemek için dört parmağınızla kısıtın.
- Masaüstünü görüntülemek için dört parmağınızla kısıtayıp açın.

Daha fazla bilgi için, İzleme Dörtgeni tercihlerine bakın veya Yardım > Yardım Merkezi komutunu seçin ve "izleme dörtgeni" ifadesini aratın.

Apple Magic Trackpad'inizin Adını Değıştirme

Apple Magic Trackpad'inizi ilk kez eşlediğinizde Mac'iniz ona otomatik olarak benzersiz bir ad verir. Bu adı Bluetooth tercihlerinde değıştirebilirsiniz.

İzleme dörtgeninizin adını değıştirmek için:

- 1 Elma (🍏) > Sistem Tercihleri komutunu seçin ve daha sonra Bluetooth'u tıklayın.
- 2 Sistem Tercihleri'nin Bluetooth bölümünde izleme dörtgeninizi seçin.
- 3 Sol alt köşedeki Eylem açılır menüsünden (⚙️) Adını Değıştir'i seçin.
- 4 Bir ad girin ve Tamam'ı tıklayın.

Pilleri Deęiřtirme


Apple Magic Trackpad'iniz iki adet AA pil takılı olarak gelir. Bunları alkalin, lityum veya řarj edilebilir AA pillerle deęiřtirebilirsiniz.

Önemli: Pilleri, yerel çevre yasalarınıza ve yönetmeliklerinize uygun olarak atın.


Pilleri deęiřtirmek için:

- 1 Pil bölmesinin kapaęını çıkarmak için bozuk para kullanın.

Pil bölmesi kapaęı



- 2 Pilleri burada gösterildięi řekilde pil bölmesine yerleřtirin.



- 3 Pil bölmesi kapaęını yerine takın.

UYARI: Her iki pili de aynı anda deęiřtirin veya řarj edin. Eski pillerle yeni pilleri veya farklı pil türlerini bir arada kullanmayın (örneęin alkalin pille lityum pili birlikte kullanmayın). Pilleri açmayın veya delmeyin, ters takmayın veya ateře, yüksek sıcaklıklara veya suya maruz bırakmayın. řarj edilebilir olmayan AA pilleri řarj etmeyin. Pilleri çocukların erişemeyeceęi bir yerde tutun.

Pil Düzeyi Göstergesi

Pil düzeyini denetlemek için, Elma (🍏) > Sistem Tercihleri komutunu seçin ve daha sonra İzleme Dörtgeni'ni tıklayın. Pil düzeyi göstergesi sol alt köşededir.

Not: Apple Magic Trackpad kullanılmadığı zamanlarda pil gücünden tasarruf etmek için uyku durumuna geçer.

İzleme dörtgeninizi uzun bir süre kullanmayacaksanız, onu kapatın.

Temizleme

İzleme dörtgeninizin dışını temizlemek için tüy bırakmayan bir bez kullanın.

Açıklıkların nemlenmesinden kaçının ve püskürtmeli temizleyiciler, çözücü maddeler veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.

Ergonomi

Apple Magic Trackpad'inizi kullanırken rahat bir duruş bulmak, ara sıra konumunuzu değiştirmek ve sık sık mola vermek önemlidir.

Ergonomi, sağlık ve güvenlik hakkında bilgi için, www.apple.com/about/ergonomics adresindeki Ergonomi web sitesini ziyaret edin.

Daha Fazla Bilgi

Apple Magic Trackpad'inizi kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Yardım > Yardım Merkezi komutunu seçin ve "izleme dörtgeni" ifadesini aratın.

Destek ve sorun giderme bilgileri, kullanıcı tartışma panoları ve en son Apple yazılım indirmeleri için, www.apple.com/tr/support adresine gidin.

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices. If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Canadian Compliance Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Europe— EU Declaration of Conformity

For more information, see www.apple.com/euro/compliance.



Japan VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Warning Statements

대한민국 규정 및 준수

방통위고시에 따른 고지사항

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,
이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지
역에서 사용할 수 있습니다.

Korea KCC Statements



APL-A1339

명 칭/모 델 명 : Apple Magic Trackpad / A1339
인 증 자 상 호 : 애플코리아 유한회사
제 조 년 월 : 별도표기
제 조 자/제 조 국 : Apple Inc. / 중국

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB00063

Taiwan Wireless Statement

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Disposal and Recycling Information

When this product reaches its end of life, please dispose of it according to your local environmental laws and guidelines.

For information about Apple's recycling program, visit www.apple.com/recycling.

European Union—Disposal Information



The symbol above means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne—informations sur l'élimination

Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung

Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento

Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere smaltito separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter

Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Türkiye

EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Battery Disposal Information

Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.

Australia: More information is available on the web at: www.apple.com/au/recycling/batteries

Deutschland: Das Gerät enthält Batterien. Diese gehören nicht in den Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien beim Handel oder bei den Kommunen unentgeltlich abgeben. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie die Pole der Batterien vorsorglich mit einem Klebestreifen ab.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

台灣



廢電池請回收

中国

有毒或 有害物质	零部件		
	电路板	附件	电池
铅 (Pb)	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



2013

Apple and the Environment

Apple Inc. recognizes its responsibility to minimize the environmental impacts of its operations and products. More information is available on the web at: www.apple.com/environment

© 2013 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır.

Apple, Apple logosu, Mac, Mac OS ve OS X, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. Launchpad, Mission Control ve Multi-Touch, Apple Inc.'in ticari markalarıdır.

Bluetooth® sözcüğü markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'in kayıtlı ticari markalarıdır ve söz konusu markaların Apple tarafından kullanımı lisanslıdır. Printed in XXXX.

