



Fast wireless charger

User Manual



English	01
Deutsch	08
Français	13
Español	19
Italiano	24
日本語	29

Connection



EN

- ❶ Quick Charge Adapter
- ❷ USB Cable
- ❸ Micro USB Port
- ❹ Charging Coils
- ❺ Intelligent LED light

DE

- ❶ Schnellladegerät Adapter
- ❷ USB Kabel
- ❸ Mikro-Anschluss
- ❹ Ladungsspule
- ❺ Intelligente LED Licht


FR

- ❶ Adaptateur de Charge Rapide
- ❷ Câble USB
- ❸ Micro USB Port
- ❹ Bobines de recharge
- ❺ Voyant LED intelligent

IT

- ❶ Adattatore di carica rapida
- ❷ Cavo USB 2.USB
- ❸ Micro- USB Port
- ❹ Bobine di ricarica
- ❺ Luce LED intelligente

Place Your Phone



2

ES

- ❶ Adaptador AC de carga rápida
- ❷ Cable USB
- ❸ Puerta Micro USB
- ❹ Bobinas de carga
- ❺ Luz indicadora inteligente

JP

- ❶ 急速充電器
- ❷ USB ケーブル
- ❸ USB ポート
- ❹ 充電コイル
- ❺ LED インジケーター

EN

- Thanks for choosing Wireless Charger!
- This wireless charging allows you stand to freely use your smartphone.
- Please read the user manual carefully, and keep it for future reference.
- For any inquires or comments concerning our products, please contact us through the link "contact the seller" in our storefront, and we will respond to you as soon as possible.

Instructions

Fast Wireless Charger for Samsung Galaxy S8 / S8 Plus / S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note 5 / note 8 need Quick Charge 2.0 / 3.0+ Data Cable

LED light will be green finally when connected successfully; if not, please readjust the position of mobile phone to make it.

3

Popular Smartphones that Support Qi Enabled Direct Charging

- Samsung Galaxy S8 / S8 Plus / Note 5 / note 8 / Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge Plus / S7 / S7 Edge
- iPhone X / 8 / 8 plus
- Nokia Lumia 920 / 1020 / 928 / 1520
- Motorola Moto 360 Smart Watch / Moto Droid Maxx
- Droid Mini
- Google Nexus 4 / 5 / 6
- LG Optimus Vu2 / G2 / G3

Models Requiring a Wireless Charging Adapter

- Samsung Galaxy Note 2 / Note 3 / Note 4 / S3 / S4/ S5
- iPhone 6 / 6 plus / 5C / 5S / 4 / 4S
- Nokia 720 / 820
- LG G4 / LG V10

Attention

1. Please keep the charger away from water or other liquid.

2. If you need to clean the charger, please make sure it is not connected with power supply.
3. Do not place too close to magnetic stripe or clip card (ID card, bank cards, etc) to avoid magnetic failure.
4. This item is not to be used on any mobile device with metal plates, as it will cause extreme heat that may burn and / or damage the device.

Wireless Charging-Questions & Tips

What to do when the phone is not charging properly using the wireless charging stand or charging yet slow?

1. Ensure to properly place back center of cellphone on the charging stand center.
2. Remove any foreign materials between the wireless charger and the phone as they may cause the device not charging properly.
3. Some kinds of back covers may also halt the wireless charging. Please check the back cover of your phone, or remove the back cover and then try to charge again.
4. When installing 3rd party wireless charging cards, be sure that it is installed correctly, and won't create bubble to the cover to interfere with wireless charging.

How long will it normally take to complete a full charge using the wireless charger?

Normally, it would take three hours for the battery to be fully charged using the wireless charger. However, the actual charging time may vary depending on the device status and charging conditions as mentioned above.

Can I use a third-party back cover during wireless charging?

If your phone can charge normally with the case, then that will not be a problem. Otherwise, please place your phone very close to the charging stand in case that the protective phone case is too thick to prevent your phone from charging properly. If it still doesn't work, please remove your phone case then charge again.

What to do when the wireless charging stand gets warmer while charging?

It's normal for the wireless charging stand to become warmer while charging. That said, it's not a device fault. According to the charging environment or device state, the wireless charging stand or device itself may heat up while charging. Normal as it's deemed, this should not affect the device's performance or life span.

Correct Disposal of This Product



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature,  indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

- Danke, dass Sie sich für die drahtlose Ladestation entschieden haben!
- Es erlaubt Ihnen das Smartphone während des Ladevorgangs frei zu nutzen.
- Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und halten Sie es für die Zukunft griffbereit.
- Für alle Anfragen oder Kommentare zu unseren Produkten, kontaktieren Sie uns bitte über den Link "Kontakt zum Verkäufer" in unserem Storefront, und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

Anleitung

Kompatibel mit Samsung Galaxy S8 / S8 Plus / S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note 5 / Note 8 braucht einen Schnellladegerät 2.0 / 3.0+ Datenkabel

Das LED Licht leuchtet Grün wenn es erfolgreich verbunden ist. Wenn es nicht der fall sein sollte, sollten Sie das Handy leicht nach links oder rechts schieben.

Smartphones die Qi unterstützen(Die geeignet sind)

- Samsung Galaxy S8 / S8 Plus / Note 5 / Note 8 / Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge Plus / S7 / S7 Edge
- iPhone X / 8 / 8 plus
- Nokia Lumia 920 / 1020 / 928 / 1520
- Motorola Moto 360 Smart Watch / Moto Droid Maxx
- Droid Mini
- Google Nexus 4 / 5 / 6
- LG Optimus Vu2 / G2 / G3

Modelle, die einen drahtlosen Ladeadapter benötigen

- Samsung Galaxy Note 2 / Note 3 / Note 4 / S3 / S4 / S5
- iPhone 6 / 6 plus / 5C / 5S / 4 / 4S
- Nokia 720 / 820
- LG G4 / LG V10

Achtung

1. Halten Sie bitte das Ladegerät fern von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
2. Wenn Sie das Ladegerät reinigen möchten dann stellen Sie sicher, dass es nicht mit der Stromversorgung verbunden ist.
3. Stellen Sie das Ladegerät nicht zu nah an

Magnetstreifen z.B von einer Kreditkarte (Karten die Magnetstreifen beinhalten).

4. Dieser Artikel darf nicht auf einem Mobilgerät mit Metallplatten verwendet werden, da es extreme Hitze verursacht, die das Gerät verbrennen und / oder beschädigen können.

Drahtloses Ladegerät – Fragen und Tipps

Was muss ich tun, wenn das Smartphone nicht mit dem drahtlosen Ladekabel richtig aufgeladen wird?

1. Stellen Sie sicher, dass das Smartphone in der Mitte des Ladegeräts richtig positioniert ist.
2. Entfernen Sie alle Fremdmaterialien zwischen dem drahtlosen Ladegerät und dem Smartphone, da dies dazu führen kann, dass das Gerät nicht richtig aufgeladen wird.
3. Einige Schutzhüllen könnten die drahtlose Aufladung auch verhindern. Nachdem Sie die Schutzhülle entfernt haben, müsste dies nun aufladen.
4. Bitte achten Sie darauf bei der Installation von Drittanbieter der drahtlosen Ladekarten das es richtig installiert ist, und es keine Blase an der Abdeckung entsteht,sonst kann es zu einer Aufladestörung kommen.

Wie lange dauert es normalerweise, bis eine vollständige Ladevorgang mit dem drahtlosen Ladegerät abgeschlossen ist?

In der Regel dauert es drei Stunden bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Die tatsächliche Ladezeit kann jedoch nicht genau festgesetzt werden, da die Smartphones unterschiedliche Ladezeitvorgänge haben.

Kann ich eine Handyhülle von anderen Marken bei der Aufladung verwenden?

Das Smartphone sollte im normalfall auch mit einer Schutzhülle laden. Ansonsten stellen Sie bitte Ihr Handy sehr nah an das Auflade Pad auf. Falls der Ladevorgang in diesem Fall auch nicht funktionieren sollte, dann sollten Sie die Handyhülle von dem Smartphone entfernen.

Was sollte ich tun, wenn die drahtlose Ladestation während des Ladevorgangs wärmer wird?

Es ist normal das es während des Ladevorgangs warmer wird. Die Leistung sowie Lebensdauer des Smartphones wird mit dem drahtlosen Ladegerät nicht beeinträchtigt.

Richtige Entsorgung dieses Produkts



(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Diese Markierung, die auf dem Produkt oder seiner Literatur gezeigt wird, deutet darauf hin, dass es nicht mit anderen Haushaltsabfällen am Ende seiner Nutzungsdauer entsorgt werden sollte.

Um die Umwelt oder die menschliche Gesundheit vor unkontrollierter Abfallentsorgung zu schützen, trennen Sie dies bitte von anderen Abfallarten und recyceln sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern.

Der Haushaltbenutzer sollte sich entweder mit dem Händler in Verbindung setzen, in dem sie dieses Produkt oder ihre örtliche Behörde gekauft haben, für Details darüber, wo und wie sie diesen Artikel für umweltfreundliches Recycling nehmen können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufkontakts. Dieses Produkt sollte nicht mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

FR

- Merci d'avoir choisi ce chargeur sans fil !
- Ce chargeur sans fil vous permet d'utiliser librement votre smartphone.
- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour la future référence.
- Pour toute demande de renseignements ou commentaires concernant nos produits, veuillez nous contacter via le lien "contacter le vendeur" dans notre page de boutique, et nous vous répondrons le plus vite possible.

Instructions

Chargeur sans fil rapide pour Samsung Galaxy S8 / S8 Plus / S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note 5 / Note 8
besoin de chargeur rapide 2.0 / 3.0 + câble USB.

La lumière LED sera vert enfin lorsqu'il est connecté correctement; Sinon, s'il vous plaît réajuster la position du téléphone mobile pour le faire.

Les Smartphones populaires qui soutiennent Qi sont capables de charger directement.

- Samsung Galaxy S8 / S8 Plus / Note 5 / Note 8 / Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge Plus / S7 / S7 Edge
- iPhone X / 8 / 8 plus
- Nokia Lumia 920 / 1020 / 928 / 1520
- Motorola Moto 360 Smart Watch / Moto Droid Maxx
- Droid Mini
- Google Nexus 4 / 5 / 6
- LG Optimus Vu2 / G2 / G3

Modèles nécessitant un adaptateur de charge sans fil

- Samsung Galaxy Note 2 / Note 3 / Note 4 / S3 / S4 / S5
- iPhone 6 / 6 plus / 5C / 5S / 4 / 4S
- Nokia 720 / 820
- LG G4 / LG V10

Attention

1. Veuillez conserver le chargeur loin de l'eau ou d'autres liquides.
2. Si vous devez nettoyer le chargeur, assurez-vous qu'il n'est pas connecté à l'alimentation.

3. Ne placez pas trop près d'une bande magnétique ou d'une carte clip (carte d'identité, cartes bancaires, etc.) pour éviter une défaillance magnétique.
4. Cet élément ne doit pas être utilisé sur un appareil mobile muni de plaques métalliques, car il peut causer une chaleur extrême qui peut brûler et / ou endommager l'appareil.

Questions et conseils sur la recharge sans fil

Comment faire lorsque le téléphone ne se recharge pas correctement en utilisant le chargeur sans fil ou en rechargeant encore lentement?

1. Veillez à placer correctement le centre du dos du téléphone au centre du bloc de chargement.
2. Enlevez tous les matériaux étrangers entre le chargeur sans fil et le téléphone, car ils risquent de ne pas charger correctement.
3. Certains types des coques protectives arrières peuvent également arrêter la charge sans fil. Veuillez vérifier la couverture arrière de votre téléphone, ou retirer la coque arrière, puis essayer de recharger.

4. Lors de l'installation de cartes de recharge sans fil tiers, assurez-vous qu'il est installé correctement et ne créera pas de bulle sur le couvercle pour interférer avec la recharge sans fil.

Combien de temps faut-il normalement pour compléter une charge complète à l'aide du chargeur sans fil?

Normalement, il faudra trois heures pour que la batterie soit complètement chargée en utilisant le chargeur sans fil. Cependant, le temps de charge réel peut varier en fonction de l'état du dispositif et des conditions de charge comme mentionné ci-dessus.

Puis-je utiliser une couverture arrière tierce pendant la recharge sans fil?

Si votre téléphone peut charger normalement avec la coque, alors ce ne sera pas un problème. Sinon, placez votre téléphone à proximité de la zone de chargement si la coque de protection du téléphone est trop épaisse pour empêcher le téléphone de se charger correctement. Si cela ne fonctionne pas toujours, veuillez retirer votre coque téléphonique et puis recharger.

Comment faire lorsque le chargeur sans fil devient plus chaud pendant le chargement?

Il est normal que le chargeur sans fil devienne plus chaud pendant le chargement. Cela dit, ce n'est pas un défaut de périphérique. Selon l'environnement de charge ou l'état du dispositif, le chargeur sans fil ou le dispositif lui-même peut s'échauffer pendant le chargement. Normal comme il est considéré, cela ne devrait pas affecter la performance de l'appareil ou la durée de vie.

Élimination correcte de ce produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

■ Cette marque figurant sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers en fin de vie.

Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine causés par l'élimination incontrôlée des déchets, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

L'utilisateur du ménage doit contacter le détaillant où il a acheté ce produit ou le bureau de son gouvernement local pour savoir où et comment il peut prendre cet article pour le recyclage sans danger pour l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat.

Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour l'élimination.

ES

- ¡Muchas gracias por elegir nuestro cargador inalámbrico!
- Este cargador le permitirá utilizar el móvil con más conveniencia y comodidad.
- Por favor lea este manual de usuario atentamente y guardarlo para posible referencia futura.
- Cualquier problema o sugerencia sobre nuestro producto no dude en ponernos en contacto con el enlace "contacta con Amazon" en la página de nuestra tienda. Le responderemos lo más pronto como posible.

Instrucciones

Carga rápida para Galaxy S8 / S8 Plus / S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note 8 / Note 5 necesita utilizar juntos un adaptador 2.0 / 3.0 y un cable USB espeical para carga rápida.

La luz LED indicadora se convertirá en verde si la conexión está correcta; si no, ajuste la posición del móvil para conseguirlo.

Modelos populares compatibles con carga inalámbrica Qi:

- Samsung Galaxy S8 / S8 Plus / Note 5 / note 8 / Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge Plus / S7 / S7 Edge
- iPhone X / 8 / 8 plus
- Nokia Lumia 920 / 1020 / 928 / 1520
- Motorola Moto 360 Smart Watch / Moto Droid Maxx
- Droid Mini
- Google Nexus 4 / 5 / 6
- LG Optimus Vu2 / G2 / G3

Modelos que requieren un receptor Qi para realizar carga inalámbrica

- Samsung Galaxy Note 2 / Note 3 / Note 4 / S3 / S4/ S5
- iPhone 6 / 6 plus / 5C / 5S / 4 / 4S
- Nokia 720 / 820
- LG G4 / LG V10

Atención

1. Mantenga el cargador lejos de agua u otros líquidos.
2. Desenchufe antes de limpiar el cargador.
3. Mantenga tarjetas magnéticas (tarjeta de identificación, tarjetas bancarias, etc.) lejos del cargador para evitar fallas magnéticas.

4. Para evitar sobrecalentamiento o/y daños causados por ésto, NO cargue por este cargador móviles con placas de metal.

Preguntas&soluciones del uso del cargador inalámbrico

Qué hacer si el móvil no carga correctamente o carga muy lenta por el cargador inalámbrico?

1. Asegúrese de que haya colocado correctamente el centro de la parte posterior del teléfono en el centro de la tablet de carga.
2. Quite todos los obstáculos entre el cargador inalámbrico y el móvil que puedan causar fallas de carga.
3. Algunos tipos de funda protectora puedan afectar la carga inalámbrica. Compruebe la funda protectora o quítela antes de la carga.
4. Si utiliza receptor inalámbrico Qi de 3ª parte, asegúrese de que esté instalado correctamente y no haya burbujas que puedan interferir la carga inalámbrica.

Cuándo tiempo lleva normalmente para hacer una carga completa por el cargador inalámbrico?

Normalmente tarda unas 3 horas para que la batería se carga completamente por el cargador inalámbrico. Sin embargo, el tiempo concreto varía según diferentes tipos y estados del dispositivo, la capacidad de la batería y la condición de carga.

Es necesario quitar la funda protectora para cargar?

Si puede cargar correctamente con la funda puesta, no tendrá que hacerlo. Si no, es posible que la funda protectora sea demasiado gruesa, evitando que se cargue correctamente. Por favor coloque su móvil muy cerca a la tableta de carga. Si todavía no funciona, quite la funda e intente de nuevo.

Qué debo hacer cuando el cargador inalámbrico se calienta en el proceso de carga?

Es normal que el cargador inalámbrico o el móvil se caliente en el proceso de carga según el entorno de carga y el estado del móvil. No se trata de un fallo. Es un fenómeno normal que no afectará el rendimiento o la duración de la batería.

Eliminación correcta de este producto



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Esta Marca que aparece en el producto o en su  literatura indica que no debe desecharse con otros desechos domésticos al final de su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la evacuación incontrolada de los desechos, por favor separe esto de otros tipos de desechos y reciclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

El usuario del hogar debe ponerse en contacto con el minorista donde compró este producto, o con la oficina de su gobierno local, para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden tomar este artículo para un reciclaje ambientalmente seguro.

Los usuarios empresariales deben contactar a su proveedor y verificar los términos y condiciones del contacto de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.

- Grazie per aver scelto il caricabatterie wireless!
- Questa Caricatore senza fili consente di utilizzare liberamente lo smartphone.
- Leggete attentamente il manuale d'uso e mantenerlo per un futuro riferimento.
- Per qualsiasi domanda o commento riguardante i nostri prodotti, vi preghiamo di contattarci tramite il link "contatta il venditore" nel nostro storefront e ti risponderemo al più presto.

Istruzioni

Caricatore veloce veloce per Samsung Galaxy S8 / S8 Plus / S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note 5 / Note 8 bisogno di Quick Charge 2.0 / 3.0+ Cavo dati

La luce del LED diventerà verde quando si collega con successo; altrimenti si prega di modificare la posizione del telefono cellulare per farlo.

Smartphones popolari che sostengono Qi abilitata la ricarica diretta

- Samsung Galaxy Galaxy S8 / S8 Plus / Note 5 / note 8 / Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge Plus / S7 / S7 Edge
- iPhone X / 8 / 8 plus
- Nokia Lumia 920 / 1020 / 928 / 1520
- Motorola Moto 360 Smart Watch / Moto Droid Maxx
- Droid Mini
- Google Nexus 4 / 5 / 6
- LG Optimus Vu2 / G2 / G3

Modelli che richiedono un adattatore di Caricatore senza fili

- Samsung Galaxy Note 2 / Note 3 / Note 4 / S3 / S4/ S5
- iPhone 6 / 6 plus / 5C / 5S / 4 / 4S
- Nokia 720 / 820
- LG G4 / LG V10

Attenzione

1. Si prega di tenere il caricatore lontano da acqua o altro liquido.
2. Se avete bisogno di pulire il caricabatterie, assicuratevi che non sia collegato all'alimentazione.
3. Non posizionare troppo vicino alla banda magnetica o alla scheda (carta d'identità, carte bancarie, ecc.) per evitare l'errore magnetico.

4. Questo prodotto non deve essere utilizzato su qualsiasi dispositivo mobile con piastre metalliche, in quanto provoca un calore estremo che può bruciare e / o danneggiare il dispositivo.

Domande e Suggerimenti

Cosa fare quando il telefono non sta caricando correttamente utilizzando lo stand di Caricatore senza fili o la carica ancora lenta?

1. Assicurarsi di posizionare correttamente il centro del telefono sul centro del supporto di ricarica.
2. Rimuovere tutti i materiali stranieri tra il caricatore wireless e il telefono in quanto potrebbero causare che il dispositivo non carichi correttamente.
3. Alcuni tipi di coperture posteriori possono anche arrestare il caricatore senza fili. Controllare la copertina posteriore del telefono, oppure rimuovere il coperchio posteriore e riprovare.
4. Quando installate le schede di caricatore senza fili di terze parti, assicurati che sia installato correttamente e che non crei bolle sul coperchio per interferire con la ricarica wireless.

Quanto dura normalmente per completare una carica completa utilizzando il caricatore senza fili?

Normalmente, ci vorrebbe tre ore per essere completamente caricatore con senza fili. Tuttavia, il tempo di ricarica effettivo può variare a seconda dello stato del dispositivo e delle condizioni di carica come sopra indicato.

Posso utilizzare un coperchio posteriore di terze parti durante il caricatore senza fili?

Se il tuo telefono può caricare normalmente con un coperchio posteriore, allora questo non sarà un problema. Altrimenti, metti il telefono vicino al banco di caricatore nel caso in cui la custodia protettiva sia troppo spessa per evitare che il telefono si carichi correttamente. Se ancora non funziona, rimuovi il tuo caso del telefono e ricarichi nuovamente.

Cosa fare quando il basamento di caricatore senza fili si riscalda durante la ricarica?

È normale che il supporto di caricatore senza fili diventi più caldo durante la ricarica. Detto questo, non è un errore del dispositivo. Secondo l'ambiente di ricarica o lo stato del dispositivo, il basamento o il dispositivo di caricatore senza fili potrebbero riscaldarsi durante la ricarica. Normalmente, come si ritiene, questo non dovrebbe pregiudicare la prestazione o la durata del dispositivo.

Corretto smaltimento di questo prodotto



(Rifiuti di apparecchiature elettriche & elettroniche)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si prega di separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

L'utente domestico deve contattare il rivenditore dove hanno acquistato il prodotto o l'ufficio locale, per i dettagli di dove e come possono prendere questo elemento per riciclaggio.

Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contatto acquisto. Questo prodotto non deve essere miscelato ad altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.

JP

- 弊社のワイヤレス充電器をご購入いただき、誠にありがとうございます。
- 本製品は携帯をより自由に充電できるための設計です。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、大切にしてください。ご使用中、商品について何か問題がありましたら、ご遠慮なく弊社の商品ページで「出品者に連絡」をクリックして、ご連絡ください。弊社は是非ご満足までに対応致します。

説明

Samsung Galaxy S8 / S8 Plus / S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus / Note 5 / Note 8 を急速充電する時、急速充電可能の 2.0 或いは 3.0USB ケーブルで充電してください。

接続が成功しましたらライトが緑になります。ライトの色が変わらない場合は、携帯の位置を調整し直してください。

直接充電できる機種 (Qi 受信カード内蔵)

- Samsung Galaxy S8 / S8 Plus / Note 5 / Note 8 / Galaxy S6 / S6Edge / S6 Edge Plus / S7 / S7 Edge

- iPhone X / 8 / 8 plus
Nokia Lumia 920 / 1020 / 928 / 1520
- Motorola Moto 360 Smart Watch / Moto Droid Maxx
- Droid Mini
- Google Nexus 4 / 5 / 6 / 7(2013)
- LG Optimus Vu2 / G2 / G3

Qi 受信カード取付必要の機種

- Samsung Galaxy Note 2 / Note 3 / Note 4 / S3 / S4 / S5
- iPhone 6 / 6 plus / 5C / 5S / 4 / 4S
- Nokia 720 / 820
- LG G4 / LG V10

警告

1. なるべく充電器を水や他の液体の近くに置かないでください。
2. 充電器を清掃する場合は、電源と接続していないことを是非ご確認ください。
3. 磁気障害にならないよう、磁気を帯びる物とカード（ID カード、銀行カード等）の近くに置かないでください。
4. 本製品はいかなる金属板が付いているモバイル機器には対応出来ません、極端な熱で製品が焼損・破損する恐れがあります。

ワイヤレス充電器の FAQ

ワイヤレス充電器で携帯を充電する時、正常に充電出来ないまたは遅くなる場合はどうすればいいのでしょうか？

1. 携帯背面の中間部を充電器の真中に正しく置いてください。
2. 充電器と携帯の間に何か異物がありましたら、正常に充電できない可能性があります。よくご確認ください。
3. 機種の裏カバーによって、ワイヤレス充電が停止される可能性もあります。裏カバーをチェックし、またはカバーを取ってから、再度にご充電ください。
4. ワイヤレス受信カードを取付場合は正しく取り付けられていることをご確認ください。また、ワイヤレス充電が妨げられないようにカバーに気泡が生じることを避けてください。

ワイヤレス充電器でフル充電完了するのはどのぐらいかかりますか？

通常の状況にはフル充電の状態になるのは3時間ぐらいかかりますが、携帯の配置状態と充電条件の影響によってフル充電時間が変わる可能性もあります。

ワイヤレス充電器で充電中携帯カバーを使ってもいいのでしょうか？

携帯カバーを使っても正常に充電できる場合なら大丈夫です。携帯カバーが厚すぎる場合は、携帯が正しく充電される

ようため、なるべく充電スタンドの近くに携帯電話を置いてください。それでも問題が解決出来ないなら、カバーを取り外して再度に充電してみてください。

充電中に充電スタンドが熱くなるならどうすればいいのでしょうか？

充電する時、ワイヤレス充電スタンドが熱くなるのは正常な現象で、つまり機器故障ではないということなのです。充電周囲の環境と機種によって、充電スタンド本体と機種本体でも熱くなる可能性があり、異常な現象ではありません。充電器の寿命と機能にも影響されません。

廃棄について



(廃棄の電気製品或いは電子製品)

このマークが表示される場合、当該製品をほかの家庭廃棄物と混せて廃棄するべきではないことを示します。不適切な廃棄方法は環境や人の健康を壊るのを避けるために、本製品をほかの廃棄物と分別してリサイクルしてください。リサイクルにご協力いただける場合、自宅での利用者は、当地小売者或いは政府関係部門へ適切な廃棄方法についてご相談ください。ビジネスユーザーは、サプライヤーにご連絡して、契約書の条目と条件をご確認ください。ほかの商業廃棄物と混せて廃棄しないでください。