
amazonbasics



Performance Range 32-70" Triple Arms Full Motion TV Wall Mount

Support Mural à Mouvement Total et Triple Bras pour TV 32-70 pouces (81-178 cm), Gamme Performance

Performance Range 32–70 Zoll (81–178 cm) Dreiarmige, Vollständig Bewegliche TV-Wandhalterung

Supporto da Parete per TV Full Motion a Braccio Triplo 32–70 pollici (81–178 cm) Performance Range


Soporte Mural con Movimiento Total y Triple Brazo para TV, Gama Performance, 32 - 70 pulgadas (81 - 178 cm)

Performance-Serie Drie-Armige TV-Muurbeugel met Volledige Beweging 32-70 inch (81-178 cm)

パフォーマンスレンジ 32-70 インチ（81-178 cm）トリプルアームフルモーション TV ウォールマウント

B07QJCSD2L


English 4
Français 6
Deutsch 9
Italiano 12
Español 15
Nederlands 18
日本語 21






Ø 13/32" (10 mm)












A (1 x)



B (2 x)



C (6 x)



D (6 x)



E (4 x)
M4 x 25 mm



F (4 x)
M5 x 25 mm



G (4 x)
M6 x 25 mm



H (4 x)
M8 x 25 mm



I (4 x)



J (2 x)

IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

- Use a level to ensure flat mounting and at the desired height.
- Check all cables are sufficient length before mounting.
- Assistance may be required to lift the flat panel.
- Check for and be careful of in-wall utilities (electrical, plumbing, gas).
- This product is for Plasma/LCD displays having up 32 - 70" (81 - 178 cm) diagonal screen weighing up to 88 lbs (40 kg).
- This product if for use on vertical walls, mounted onto concrete, brick or wood stud walls. A wood stud wall should have a minimum of 2x4" (5 x 10 cm) studs with a minimum spacing of 16" (40 cm) and maximum spacing of 24" (60 cm). When mounting onto a drywall or plaster wall, the wall should have a covering with a maximum thickness of 0.5" (1.3 cm).
- For custom installations seek assistance from a qualified installer.
- For safe mounting, the supporting wall must be able to support 4 times the total weight of the installation. The installer is responsible for verifying that the wall structure and anchors used will safely support the total load.
- Do not use this product for any application other than specified.
- Faulty installation or assembly or incorrect use of the equipment could be dangerous.

⚠ CAUTION This wall mount is intended for use only with the maximum weights indicated. Use with products heavier than stated maximum load indicated may result in collapse of the mount and its accessories causing possible injury. Users must remove TV from the mount before adjustments are made.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Before First Use



- Check for transport damages.

⚠ DANGER **Risk of suffocation!** Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

Cleaning and Maintenance



- Periodically clean your mount with a dry cloth. Inspect all screws and hardware at regular intervals to ensure that no connections have become loose over time. Re-tighten as needed.
- Users should check and maintain the product frequently to ensure the TV and mount work normally, safely and securely. Make sure the screws are tightened every two months.

Specifications



Display size:	32 - 70" (81 - 178 cm)
Max. load:	88 lbs (40 kg)
Mounting pattern:	3.93 - 3.93" (100 x 100 mm) 7.87 - 3.93" (200 x 100 mm) 7.87 - 7.87" (200 x 200 mm) 15.7 - 7.87" (400 x 200 mm) 15.7 - 15.7" (400 x 400 mm)
Profile:	3 - 16.8" (7.6 - 42.8 cm)

Feedback and Help



Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.

US: amazon.com/review/review-your-purchases#
UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us
UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

- Utilisez un niveau pour assurer un montage horizontal et à la hauteur désirée.
- Vérifiez que tous les câbles sont d'une longueur suffisante avant le montage.
- Une aide peut être nécessaire pour soulever l'écran plat.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de conduites sous-jacentes (électricité, eau, gaz) et faites preuve de prudence à cet égard.
- Ce produit est destiné aux écrans Plasma/LCD dotés d'une diagonale allant de 32 à 70 pouces (81-178 cm) et pesant jusqu'à 88 livres (40 kg).
- Ce produit est destiné à être utilisé sur des murs verticaux et monté sur des murs en béton, en briques ou sur un mur en charpente. Un mur en charpente devrait avoir des montants de 2x4 pouces minimum (5 x 10 cm) avec un espacement minimal de 16 pouces (40 cm) et un espacement maximal de 24 pouces (60 cm). Lors du montage sur un mur en cloison sèche ou en plâtre, le mur doit présenter un revêtement d'une épaisseur maximale de 0,5 pouce (1,3 cm).
- Pour les installations sur mesure, demandez l'aide d'un artisan qualifié.
- Pour un montage sûr, le mur cible doit pouvoir supporter 4 fois le poids total de l'installation. Il incombe à l'installateur de s'assurer que la structure du mur et les fixations utilisées supporteront en toute sécurité la charge totale.
- N'utilisez pas ce produit pour d'autres utilisations que celles indiquées.
- Une installation, un montage défectueux ou une utilisation incorrecte de l'équipement peuvent être dangereux.

⚠ ATTENTION Ce support mural est destiné à être utilisé uniquement avec les poids maximums indiqués. L'utilisation avec des produits plus lourds que la charge maximale mentionnée peut entraîner l'affaissement du support et de ses accessoires voire causer des blessures. Les utilisateurs doivent retirer le téléviseur du support avant de procéder aux réglages.

IMPORTANT, CONSERVEZ LES PRÉSENTES INFORMATIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT : LISEZ ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

Avant La Première Utilisation



- Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.

⚠ DANGER **Risque d'étouffement !** Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

Nettoyage et Entretien



- Nettoyez périodiquement votre support à l'aide d'un chiffon sec. Examinez toutes les vis et le matériel à intervalles réguliers pour vous assurer qu'aucun raccordement ne s'est desserré au fil du temps. Resserrez-les au besoin.
- Les utilisateurs doivent vérifier l'état du produit et entretenir le celui-ci fréquemment afin de s'assurer que le téléviseur et le support fonctionnent normalement et en toute sécurité. Assurez-vous que les vis sont serrées tous les deux mois.

Caractéristiques

Taille d'écran :	32-70 pouces (81-178 cm)
Charge max. :	88 livres (40 kg)
Dimensions de fixation :	3,93-3,93 pouces (100 x 100 mm) 7,87-3,93 pouces (200 x 100 mm) 7,87-7,87 pouces (200 x 200 mm) 15,7 - 7,87 pouces (400 x 200 mm) 15,7 - 15,7 pouces (400 x 400 mm)
Profil :	3-16,8 pouces (7,6-42,8 cm)

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#
CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us
CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigefügt werden.

Bei der Verwendung des Produkts sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um die Gefahr von Verletzungen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

- Verwenden Sie eine Wasserwaage, um eine ebene Montage auf gewünschter Höhe zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Kabel ausreichend lang sind.
- Beim Anheben des Flachbildschirms ist möglicherweise Unterstützung erforderlich.
- Überprüfen und achten Sie auf Versorgungsleitungen in der Wand (Strom, Wasser, Gas).
- Dieses Produkt ist für Plasma-/LCD-Bildschirme mit einer Diagonale von 32 – 70 Zoll (81 – 178 cm) und einem Gewicht von bis zu 88 Pfund (40 kg) geeignet.
- Zur Verwendung an senkrechten Wänden kann dieses Produkt auf Beton-, Ziegel- oder Holzständerwänden montiert werden. Eine Holzständerwand sollte mindestens 2 x 4 Zoll (5 x 10 cm) Ständer mit einem Mindestabstand von 16 Zoll (40 cm) und einem Maximalabstand von 24 Zoll (60 cm) aufweisen. Bei der Montage an Gipskarton- oder Putzwänden sollte die Wandstärke maximal 0,5 Zoll (1,3 cm) betragen.
- Für individuell angepasste Montagen wenden Sie sich an einen qualifizierten Monteur.
- Für eine sichere Montage muss die tragende Wand das 4-fache Gesamtgewicht der Installation tragen können. Der Monteur ist dafür verantwortlich, dass die Wandstruktur und die verwendeten Dübel die Gesamtlast sicher tragen können.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Anwendungen.
- Eine fehlerhafte Installation oder Montage oder eine unsachgemäße Verwendung des Produktes kann gefährlich sein.

⚠ VORSICHT Diese Wandhalterung ist ausschließlich zur Verwendung mit dem angegebenen Maximalgewicht vorgesehen. Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebene Maximallast sind, kann zu einer Beschädigung der Halterung und des Zubehörs führen und Verletzungen verursachen. Bevor Einstellungen vorgenommen werden, muss der Fernseher aus der Halterung genommen werden.

WICHTIG – FÜR EIN SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN



Vor der ersten Verwendung

- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

⚠ GEFAHR **Erstickungsgefahr!** Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen Gefahrensituationen für Kinder dar, z. B. Erstickungsgefahr.



Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie die Halterung regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Überprüfen Sie alle Schrauben und Befestigungsteile regelmäßig, um sicherzustellen, dass sich keine Verbindungen gelöst haben. Ziehen Sie diese bei Bedarf wieder fest.
- Überprüfen und warten Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass der Fernseher und die Halterung einwandfrei und sicher funktionieren. Überprüfen Sie alle 2 Monate, ob die Schrauben festgezogen sind.



Technische Daten

Bildschirmgröße:	32 – 70 Zoll (81 – 178 cm)
Max. Last:	88 Pfund (40 kg)
Montagemuster:	3,93 - 3,93 Zoll (100 x 100 mm) 7,87 - 3,93 Zoll (200 x 100 mm) 7,87 - 7,87 Zoll (200 x 200 mm) 15,7 - 7,87 Zoll (400 x 200 mm) 15,7 - 15,7 Zoll (400 x 400 mm)
Profil:	3 – 16,8 Zoll (7,6 – 42,8 cm)



Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.

amazon.de/review/review-your-purchases#

amazon.de/gp/help/customer/contact-us

AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

Durante l'uso del prodotto, osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, incluse le seguenti:

- Utilizzare una livella per garantire un montaggio piano e all'altezza desiderata.
- Prima del montaggio, controllare che tutti i cavi siano di lunghezza sufficiente.
- Per sollevare il pannello piatto potrebbe essere necessaria assistenza.
- Controllare e prestare attenzione alle utenze a parete (elettriche, idrauliche, gas).
- Questo prodotto è destinato a schermi al plasma/LCD con diagonale fino a 32 - 70 pollici (81 - 178 cm) del peso massimo di 88 libbre (40 kg).
- Questo prodotto va utilizzato su pareti verticali e montato su pareti in cemento, mattoni o montanti in legno. Una parete con montanti in legno deve avere dei montanti da almeno 2x4 pollici (5 x 10 cm) con una spaziatura minima di 16 pollici (40 cm) e massima di 24 pollici (60 cm). In caso di montaggio su cartongesso o muro di gesso, il muro deve avere un rivestimento con uno spessore massimo di 0,5 pollici (1,3 cm).
- Per installazioni personalizzate richiedere l'assistenza di un installatore qualificato.
- Per un montaggio sicuro, la parete di supporto deve essere in grado di sostenere 4 volte il peso totale dell'installazione. L'installatore ha la responsabilità di verificare che la struttura della parete e gli ancoraggi utilizzati sosterranno in sicurezza il carico totale.
- Non utilizzare questo prodotto per applicazioni diverse da quelle specificate.
- Un'errata installazione o montaggio o un uso improprio dell'apparecchiatura potrebbero essere pericolosi.

⚠ ATTENZIONE Questo supporto a parete è destinato all'uso solo con i pesi massimi indicati. L'uso con prodotti di peso superiore al carico massimo indicato può causare il crollo del supporto e dei suoi accessori, provocando possibili lesioni. Prima di effettuare le regolazioni, gli utenti devono rimuovere il televisore dal supporto.

IMPORTANTE! CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO: LEGGERE ATTENTAMENTE

Prima del primo utilizzo



- Verificare che non vi siano danni causati dal trasporto.

⚠ PERICOLO **Rischio di soffocamento!** Tenere qualsiasi materiale d'imballaggio lontano dai bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

Pulizia e manutenzione



- Pulire periodicamente il supporto con un panno asciutto. Ispezionare tutte le viti e il materiale metallico ad intervalli regolari per assicurarsi che non si siano allentati nel tempo. Se necessario, serrare nuovamente.
- Gli utenti dovrebbero controllare il prodotto ed effettuarne la manutenzione frequentemente per assicurarsi che il televisore e il supporto funzionino normalmente e in tutta sicurezza. Assicurarsi che le viti siano serrate ogni due mesi.

Specifiche



Dimensioni del display:	32 - 70 pollici (81 - 178 cm)
Carico max.:	88 libbre (40 kg)
Schema di montaggio:	3,93 - 3,93 pollici (100 x 100 mm) 7,87 - 3,93 pollici (200 x 100 mm) 7,87 - 7,87 pollici (200 x 200 mm) 15,7 - 7,87 pollici (400 x 200 mm) 15,7 - 15,7 pollici (400 x 400 mm)
Profilo:	3 - 16,8 pollici (7,6 - 42,8 cm)



Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.

amazon.it/review/review-your-purchases#

amazon.it/gp/help/customer/contact-us

CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo incluyendo las siguientes:

- Utilice un nivel para asegurarse de que el montaje es plano y a la altura deseada.
- Antes del montaje, compruebe que todos los cables tengan la longitud suficiente.
- Es posible que necesite ayuda para levantar la pantalla plana.
- Compruebe y tenga cuidado con los tubos de electricidad, fontanería y gas empotrados en la pared.
- Este producto es para pantallas de plasma / LCD con una pantalla diagonal de hasta 32 - 70 pulgadas (81 - 178 cm) y un peso de hasta 88 libras (40 kg).
- Este producto debe instalarse en paredes verticales de cemento, ladrillo o montantes de madera. La pared con montante de madera debe tener montantes de 2 x 4 pulgadas (5 x 10 cm) con una separación mínima de 16 pulgadas (40 cm) y máxima de 24 pulgadas (60 cm). Al montar en una pared de yeso o pladur, la pared debe tener un revestimiento con un grosor máximo de 0,5 pulgadas (1,3 cm).
- Para instalaciones personalizadas, solicite ayuda a un instalador profesional.
- Para que el montaje sea seguro, la pared de soporte debe poder soportar 4 veces el peso total de la instalación. El instalador es responsable de verificar que la estructura de la pared y los anclajes utilizados soportarán la carga total de forma segura.
- No utilice este producto para una aplicación distinta a la especificada.
- Una instalación o montaje incorrectos, o el uso inadecuado del equipamiento, puede suponer un peligro.

⚠ ATENCIÓN Este soporte de pared se ha diseñado solo para ser utilizado con los pesos máximos indicados. El uso con productos con un peso superior a la carga máxima indicada puede provocar la caída del soporte y de los accesorios y, en consecuencia, causar lesiones. Los usuarios deben sacar el televisor del soporte antes de realizar cualquier ajuste.

¡IMPORTANTE! GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER ATENTAMENTE



Antes del Primer Uso

- Compruebe si se han producido daños durante el transporte.

⚠ PELIGRO **¡Riesgo de asfixia!** Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).



Limpieza y Mantenimiento

- Limpie el soporte con un paño seco. Revise todos los tornillos periódicamente para asegurarse de que las conexiones no se aflojan. Vuelva a apretarlos si fuera necesario.
- Los usuarios deben revisar y mantener el producto con frecuencia para comprobar que el televisor y el soporte funcionan normalmente y de forma segura. Cada dos meses compruebe que los tornillos están bien apretados.



Especificaciones

Tamaño de la pantalla:	32 - 70 pulgadas (81 - 178 cm)
Carga máx.:	88 libras (40 kg)
Patrón de montaje:	3,93 - 3,93 pulgadas (100 x 100 mm) 7,87 - 3,93 pulgadas (200 x 100 mm) 7,87 - 7,87 pulgadas (200 x 200 mm) 15,7 - 7,87 pulgadas (400 x 200 mm) 15,7 - 15,7 pulgadas (400 x 400 mm)
Perfil:	3 - 16,8 pulgadas (7,6 - 42,8 cm)



Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.

ES: amazon.es/review/review-your-purchases#
MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us
MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Tijdens het gebruik van het product moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te vermijden:

- Gebruik een waterpas om een vlakke montage op de gewenste hoogte te waarborgen.
- Controleer of alle kabels voldoende lang zijn voordat u start met de montage.
- Hulp kan nodig zijn om het beeldscherm op te tillen.
- Controleer op en wees voorzichtig voor (elektrische, water- en gas-) leidingen in de muur.
- Dit product is bestemd voor plasma/LCD-schermen met een schermdiameter tussen 32-70 inch (81-178 cm) en een gewicht tot 88 pond (40 kg).
- Dit product is voor geschikt voor montage op verticale wanden van beton, baksteen of houten stijlen. Een houten wand moet bestaan uit stijlen van minimum 2 x 4 inch (5 x 10 cm) met telkens een tussenruimte van minimum 16 inch (40 cm) en maximum 24 inch (60 cm). Voor montage op een wand van gips of pleister, zorg dat de wand is bedekt met een laag van maximum 0,5 inch (1,3 cm) dik.
- Voor een klantspecifieke installatie, laat u bijstaan door een vakbekwame installateur.
- Voor een veilige montage moet de draagmuur 4 keer het totale gewicht van de installatie kunnen ondersteunen. De installateur is verantwoordelijk om erop toe te zien dat de wandopbouw en de gebruikte verankeringen de totale last probleemloos kunnen dragen.
- Gebruik dit product niet voor andere toepassingen dan waarvoor aangegeven.
- Een verkeerde installatie, montage of gebruik van het product kan gevaar opleveren.

⚠ VOORZICHTIG Deze muurbeugel is alleen bestemd voor gebruik met de maximum aangegeven gewichten. De beugel gebruiken met producten die zwaarder zijn dan de maximum aangegeven last kan leiden tot het ineenzakken van de beugel en het toebehoren en letsel aan personen. De gebruikers moeten de TV van de muurbeugel verwijderen voordat aanpassingen worden gemaakt.

BELANGRIJK: BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING: LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG DOOR

Vóór het eerste gebruik



- Controleer op transportschade.

⚠ GEVAAR **Verstikkingsgevaar!** Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

Reiniging en onderhoud



- Reinig de beugel regelmatig met een droge doek. Controleer regelmatig alle schroeven en materialen om ervoor te zorgen dat er na verloop van tijd geen verbindingen zijn losgeraakt. Draai ze indien nodig opnieuw vast.
- Gebruikers moeten het product regelmatig controleren en onderhouden om ervoor te zorgen dat de tv en de montagevoorziening veilig kunnen worden gebruikt. Zorg ervoor dat de schroeven om de twee maanden worden vastgedraaid.

Specificaties



Schermgrootte:	32-70 inch (81-178 cm)
Max. belasting:	88 pond (40 kg)
Montagepatroon:	3,93 - 3,93 inch (100 x 100 mm) 7,87 - 3,93 inch (200 x 100 mm) 7,87 - 7,87 inch (200 x 200 mm) 15,7 - 7,87 inch (400 x 200 mm) 15,7 - 15,7 inch (400 x 400 mm)
Profiel:	3 - 16,8 inch (7,6 - 42,8 cm)



Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.

amazon.nl/review/review-your-purchases#

amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

安全に関する重要なお知らせ



このお知らせをよく読み、今後のため常に注意深く保存してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

本製品を使用する際には、怪我やダメージの可能性を避けるため、常に基本的な安全予防策を守ってください：

- 水準器を使用して確実に、好みの高さに、フラットに取り付けてください。
- 取り付ける前に全てのケーブルの長さが十分であることを確認してください。
- フラットパネルを持ち上げる際には手伝いが必要になるかもしれません。
- 壁の中の配線・配管（電気、水道、ガス）の有無をチェックし、気を付けてください。
- 本製品はプラズマ/LCD ディスプレーで最大 32 - 70 インチ (81 - 178M) の対角線があり、重さが 88 ポンド (40 kg) のスクリーン用です。
- 本製品は垂直な壁で、コンクリート、レンガまたは木の間柱の壁に取り付けて使用するように作られています。木の間柱壁は最低 2x4 インチ (5 x 10 cm)の間柱で、間柱の間隔が最低 16 インチ (40 cm) 最高 24 インチ (60 cm) あるべきです。乾式工法の壁やしっくいの壁に取り付ける場合は、壁には厚さ最大 0.5 インチ (1.3 cm) の被覆があることが必要です。
- カスタムインストールについては資格のあるインストーラーに援助を求めてください。
- 安全なマウンティングのためには、サポートする壁は取り付ける物の総重量の 4 倍の重さを支えることができることが必要です。壁の構造と使用するアンカーが全重量を支えることができることを確認するのは取り付ける人の責任です。

- 本製品を指定された以外の使い方をするのはおやめください。
- 装置の誤った取り付けや組み立て、または不正な使用は危険を伴います。

⚠ 注意 このウォールマウントはここに述べられた最大重量での使用を意図しています。ここに述べた最大積載量より重い製品で使用することはマウントとその付属品の崩壊につながり、怪我のもととなることがあります。調整を行う前にテレビをマウントから外してください。

重要！また見ることができるように保管してください：注意してお読みください



最初にお使いになる前に

- 運送中にダメージが生じていないことをチェックしてください。

⚠ 危険 **窒息の危険あり！**包装材料はお子様の手の届かない所においてください - これらの材料は、例えば窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。



掃除およびメンテナンス

- 定期的にマウントを乾いた布できれいにしてください。時間の経過と共に接続が緩むことがないよう、全てのハードウェアを定期的に検査してください。必要に応じてしめなおしてください。
- テレビとマウントが普通に、安全でしっかり作動することを頻繁にチェックし、メンテナンスを施してください。ネジは2ヶ月ごとにしっかりしめてください。

規格

ディスプレーサイズ:	32 - 70 インチ (81 - 178 cm)
最大荷重:	88 ポンド (40 kg)
マウントのパターン:	3.93 - 3.93 インチ (100 x 100 mm) 7.87 - 3.93 インチ (200 x 100 mm) 7.87 - 7.87 インチ (200 x 200 mm) 15.7 - 7.87 インチ (400 x 200 mm) 15.7 - 15.7 インチ (400 x 400 mm)
プロフィール:	3 - 16.8 インチ (7.6 - 42.8 cm)

フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか?お気に召しませんでしたか?
カスタマーレビューでお知らせください。

AmazonBasics は、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。

amazon.jp/review/review-your-purchases#


amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

A


Wooden Wall / Cloison en bois / Holzwand / Parete in legno / Pared de madera / Houten wand / 木製の壁

B


Concrete Wall / Mur en béton / Betonwand / Parete in calcestruzzo / Pared de cemento / Betonnen wand / コンクリート壁




1



A (1 x)







2



C (6 x)





3




C (6 x)




D (6 x)

4



J (2 x)



5



B (2 x)



E (4 x)



F (4 x)




G (4 x)




H (4 x)




I (4 x)



6





7



EN	CLICK	FR	DÉCLIC	DE	KLICK	IT	CLICK
ES	CLIC	NL	KLIK	JP	クリック		

8





amazonbasics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
中国製

V02-08/19