



# Quick Start Guide

English 1

Français 17



# *Welcome!*

Congratulations on the purchase of your new FOSSIL® Wrist Net™ watch! Your new watch integrates leading edge wireless technology with trend-setting fashion. When you sign up for MSN® Direct service, you choose exactly which information you want to receive. MSN Direct is a wireless service that delivers content directly to your watch. With a quick glance at your wrist, stay in-the-know on a variety of topics such as news, weather, and sports.


Setting up your watch is quick and easy. Just follow the **Ready, Set, Go** steps below. If you can't complete all the steps at one time, that's okay. You can stop after any step and continue the setup process at a later time.

# Ready

## Charging Your Watch


### 1. Set up the charger.

- Rotate the charger arm into the open position, in the direction indicated on the arm.
- Connect the power cord to the charger, and plug into an electrical wall outlet.



## 2. Charge your watch.

- Be sure to close the watch clasp completely. This allows your watch to receive your information.
- Place your watch on the charger arm.
- Make sure that the pushers on the watch match the diagram on the charger arm.
- Wait 2-4 hours for your watch to fully charge.




Your watch is now charged! You are ready to activate the MSN Direct service and personalize the information you receive on your watch. When you want to do so, complete the **Set** steps. The activation and personalization process takes approximately 20 minutes.

# Set

## Setting Up the MSN Direct Service


### 3. Turn on your watch.

- Remove your watch from the charger once the display reads “Charged.”
- If your watch does not show anything on the screen, at the same time, press and release the **Previous**, **Enter**, and **Next** buttons. Wait a moment, and a time face should appear on your watch display.




#### 4. Activate and personalize the MSN Direct service.

- Press the **Channel** button until the “*Register!*” screen appears.
- Wait a moment for your watch ID to appear.
- From a computer connected to the Internet, go to the MSN Direct Web site at [www.direct.msn.com/go](http://www.direct.msn.com/go), and then follow the instructions on your screen.
- When the “*Done!*” page appears, click the **Personalize Service Now** button, and then follow the instructions on your screen (see next page).







Congratulations! Your MSN Direct service is now activated and personalized. You should receive a *“Welcome”* message on our watch shortly. You should also receive a confirmation email within 24 hours. You can return to the **Channels** tab on the MSN Direct Web site at any time to change your selections.


# Go

## Using Your Watch

### 5. Verify that your watch is activated.

- If necessary, turn on your watch as described in step 3.
- Within 10 minutes you will receive the current time and date.
- Within 12 hours you will receive your personalized content, including a “Welcome” message.
- To view the “Welcome” message, look for the message symbol on your watch screen, or press the **Channel** button until the **Messages** channel appears.
- Wait a moment for the “Welcome” message to appear.

\*If you do not see the message symbol on your watch screen, see the “*Frequently Asked Questions*” section in the *Reference Guide*.



## 6. Enjoy your watch!

- **Light** – Press this button to illuminate your watch screen. It will remain lit as long as you press buttons, and will turn off once you stop.
- **Channel** – Press this button to access your personal channels.
- **Next** – Press this button to view the next channel in your personal list.
- **Previous** – Press this button to view the previous channel in your personal list.
- **Enter** – Press this button to select the channel that's currently displayed.





## Fun Things to Do with Your Watch

**Receive messages** – Use the **Messages** channel to receive text messages.

**Check the weather** – Be prepared! Scan weather reports for major cities in the world. View current conditions (wind, humidity, barometric pressure, and UV index), three-day forecasts, and more.

**Read the news** – Stay abreast of what's going on in the world. Receive only the types of news stories that interest you, including world, national, business, sports, entertainment, health, and travel.

**Tailor your style** – Change the watch face as often as you like. Choose from a variety of styles to suit your mood, match your outfit, or just for fun!

**Know the score** – Follow your favorite professional and college sports teams. View scores, schedules, game highlights, news, statistics, and standings for your teams.

For more information about using your watch, see the *Reference Guide* included. For information about the MSN Direct service, including how to personalize the information you receive, channel updates, new channels, changing your location, and customer support, go to the MSN Direct Web site at [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com).





# Manuel de Configuration Rapide

Français



# ***Bienvenue !***

Nous vous remercions et vous félicitons de votre achat d'une montre FOSSIL® Wrist Net™ ! Votre nouvelle montre incorpore une technologie sans fil de pointe et les toutes dernières tendances de mode pionnière. Lorsque vous souscrivez au service MSN® Direct, vous choisissez exactement les informations que vous voulez recevoir. MSN Direct est un service sans fil qui charge directement des données sur votre montre. Il vous suffit alors de jeter rapidement un coup d'œil à votre montre pour vous informer sur toute une variété de sujets d'actualité tels que les dernières informations, le bulletin météo et les résultats sportifs.


Il est très facile et rapide de configurer votre montre. Il vous suffit de suivre les étapes **À vos Marques, Prêt, Partez** ci-dessous. Si vous ne pouvez pas terminer toutes les étapes en une seule fois, pas de problème. Vous pouvez suspendre le processus puis le reprendre plus tard.

# À vos Marques

## Charge de la Montre


### 1. Configurez le chargeur.

- Faites tourner l'armement du chargeur en position ouverte, dans la direction indiquée sur l'armement.
- Branchez le cordon d'alimentation au chargeur puis à une prise murale.



## 2. Chargez votre montre.

- Veillez à bien fermer le clapet de la montre complètement. Cela permet à votre montre de recevoir les informations.
- Placez votre montre sur l'armement du chargeur.
- Veillez à ce que les boutons poussoir de la montre correspondent au diagramme de l'armement du chargeur.
- Attendez de 2 à 4 heures que votre montre soit complètement chargée.




Votre montre est maintenant chargée ! Vous êtes prêt à activer le service MSN Direct et à personnaliser les informations que vous recevez sur votre montre. Quand vous voulez procéder à cette démarche, suivez les étapes **Prêt** ci-après. Le processus d'activation et de personnalisation prend environ 20 minutes.

# Prêt

## Configuration du Service MSN Direct


### 3. Mettez votre montre en marche.

- Retirez votre montre du chargeur lorsque le cadran indique “Chargée”.
- Si votre montre n’affiche rien sur le cadran, appuyez simultanément sur les boutons **Précédent**, **Entrer** puis **Suivant** et relâchez-les. Attendez un moment qu’un cadran horaire apparaisse.




#### 4. Activez et personnalisez le service MSN Direct.

- Appuyez sur le bouton **Chaîne** jusqu'à ce que l'écran "*Souscrire*" apparaisse.
- Attendez un moment que l' ID de votre montre apparaisse.
- A partir d'un ordinateur connecté à l'Internet, atteignez le site Web de MSN Direct à l'adresse [www.direct.msn.com/go](http://www.direct.msn.com/go) puis suivez les instructions données à l'écran.
- Lorsque la page "*Terminé !*" apparaît, cliquez sur le bouton **Personnaliser votre Service Maintenant** puis suivez les instructions données à l'écran (voir page suivante).







Félicitations ! Votre service MSN Direct est maintenant activé et personnalisé. Vous devriez bientôt recevoir un message *“Bienvenue”* sur le cadran de votre montre. De même, vous recevrez une confirmation par courriel dans les 24 heures qui suivent. Vous pouvez revenir à l'écran **Chaînes** du site Web MSN Direct quand vous le souhaitez pour modifier vos sélections.


# Partez

## Utilisation de Votre Montre

### 5. Vérifiez que votre montre est activée.

- Si nécessaire, mettez votre montre en marche comme indiqué dans l'étape 3.
- Vous devriez dans les 10 minutes qui suivent voir s'afficher la date et l'heure en cours.
- Vous recevrez aussi dans les 12 heures qui suivent votre sommaire personnalisé, qui comprend le message "*Bienvenue*".
- Pour afficher le message "*Bienvenue*", cherchez le symbole de message à l'écran de votre montre ou appuyez sur le bouton **Chaîne** jusqu'à ce que le bouton **Messages** apparaisse.
- Attendez un moment que le message "*Bienvenue*" apparaisse.

\*Si le symbole de messages n'apparaît pas sur le cadran, consultez la section *“Foire Aux Questions”* du *Guide de Référence*.



## 6. Profitez bien de votre montre !

- **Lumière** – Appuyez sur ce bouton pour éclairer le cadran de votre montre. Il restera allumé pendant que vous appuierez sur des boutons et s'éteindra lorsque vous cesserez de le faire.
- **Chaîne** – Appuyez sur ce bouton pour accéder à vos chaînes personnelles.
- **Suivant** – Appuyez sur ce bouton pour afficher la chaîne suivante de votre liste personnalisée.
- **Précédent** – Appuyez sur ce bouton pour afficher la chaîne précédente de votre liste personnalisée.
- **Entrée** – Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la chaîne actuellement affichée.





## Comment Profiter de Votre Montre

**Recevez des messages** – Utilisez la chaîne Messages pour recevoir des messages textuels.

**Vérifiez la météo** – Soyez prêt ! Examinez les bulletins météo de toutes les grandes villes du monde. Affichez les conditions météo actuelles (vent, humidité, pression barométrique et index UV), des prévisions de trois jours et bien plus.

**Lisez les nouvelles** – Restez au courant de ce qui se passe dans le monde. Vous pouvez ne recevoir que les informations et les articles qui vous intéressent, qu'il s'agisse d'actualités internationales, nationales, économiques, sportives, d'informations sur les loisirs, la santé et les voyages.

**Personnalisez votre style** – Changez la face de votre montre aussi souvent que vous le voulez. Choisissez parmi toute une variété de styles qui correspondent à votre humeur, votre tenue ou simplement pour vous amuser !

**Qui a gagné** – Suivez de près vos équipes sportives préférées. Affichez les scores, les programmes, les points forts d'une partie, les nouvelles, les statistiques et les classements de vos équipes.

Pour en savoir plus sur votre montre, consultez le *Guide de Référence* expédié avec votre montre. Pour en savoir plus sur le service MSN Direct, comme par exemple pour savoir comment personnaliser les informations que vous recevez, les mises à jour de chaînes, les nouvelles chaînes, comment changer d'endroit et contacter l'assistance à la clientèle, allez sur le site Web MSN Direct à l'adresse [www.direct.msn.com](http://www.direct.msn.com).

