5″ 5″ 8.5″

In the US, Toll-Free:
1-800-265-5659
P.O. Box 190, Marysville, OH 43040

In the Canada Toll-Free Needs per:
Scotts Canada Ltd. Ltée
2000 Argentia Road, Plaza #2, Suite 300
Mississauga, Ontario L5N 1V9

Questions or Comments?
1-800-265-5659 or www.ortho.com
In the Canada, Questions or/ou Comments/Commentaires?
1-800-265-5659 or/ou www.scotts.ca

© 2013 The ORTHO Group.
Wo®ldr rights reserved./Droits mondiaux réservés.
Made in China / Fabriqué en Chine

ScareCrow®

MANUAL/MANUEL

www.ortho.com
www.scotts.ca

English 3
Français 11

5″ 5″ 8.5″

Owner's Manual

- *Cautionary Reminders (p. 3)*
- *Assembly Guide (p. 4)*
- *Setting Sensitivity (p. 6)*
- *Adjusting Water Coverage (p. 7)*
- *Troubleshooting (p. 9)*

Manuel d'utilisation

- *Mises en garde (p. 11)*
- *Guide d'assemblage (p. 12)*
- *Réglage de la sensibilité (p. 14)*
- *Réglage de la surface d'arrosage (p. 15)*
- *Dépannage (p. 17)*

Thank you for purchasing this product.

What you will need

Hardware

Cautionary Reminders

Multisensing sprinklers carry an inherent risk of causing water damage to your property. Mitigate your risks by limiting the amount of water available to the unit (open valve 3/4 turn), employing good quality hoses and ensuring your water pressure is within the normal operating range of the unit.

- Intended to operate between 30 and 80 psi (2-5.5 bar). Install a pressure-reducing valve on top if your water pressure exceeds 80 psi. Opening your tap part way does NOT change the water pressure.
- Do not push down or apply weight on the sensor housing.
- Before disconnecting the unit or the hose, always turn water off and activate the unit with your hand to reduce line pressure in the hose.
- To prevent damage from freezing water, take the ScareCrow® inside and remove the battery before the first winter frost.
- Dust, dirt or hard water buildup on the white lens will limit sensitivity. Keep the lens clean by wiping gently with a damp cloth.
- The eye on the ScareCrow® should may fighten small birds.
- To minimize false triggering, avoid pointing at moving water, sandy areas and moving vehicles.

5″ 5″ 8.5″

SENSOR HOUSING
LENS
BATTERY COVER
GARDEN HOSE FLOW THROUGH
STAKE
SENSITIVITY KNOB
NOZZLE ATTACHMENT POINT

ScareCrow® Assembly Guide

If you encounter any problems while assembling your ScareCrow®, please refer to the Troubleshooting section, or in the US: call us at 1-800-265-5659 or www.ortho.com. In Canada call 1-800-265-5659 or www.scotts.ca.

1. Examine the contents of the ScareCrow® package.

Your ScareCrow® package includes:

A. Owner's manual
B. Sprinkler
C. Sensor housing
D. Stake Top
E. Stake Bottom
F. ScareCrow® Decal (Front) (Optional)
G. Flow through cap

OPTIONS: ScareCrow™'s beak and eye decals may be applied now. The Quick Connect coupling is only for use with hoses that have quick connects.

2. Open battery cover and install 9 volt battery.

The battery cover is located under the sensor housing.

Sensitivity Knob
Reset/Off

3. Check ScareCrow® operation. (Dry test)

First, turn the sensitivity knob to 6 or 5. Next, wave your hand in front of the sensor. The ScareCrow® should "spot" you and the internal water valve should open. Then after a closed 3 seconds time. There is an 8 second reset interval after the valve closes, during which the sensor does not detect motion.

Sensitivity knob
RESET / OFF

If you have no flicking, try a new battery and by testing your ScareCrow® to water. If the problem persists, in the US call our customer service at 1-800-265-5659 or www.ortho.com. In Canada call 1-800-265-5659 or www.scotts.ca.

4. Assemble stake and attach sprinkler head and stake to housing.

These fittings should only be hand tightened.

5. Connect hose and position the ScareCrow®.

Aim the ScareCrow® towards the area you want to protect.

Do not push on the sensor housing or sprinkler head. If the ground is too hard or otherwise unsuitable for the plastic stake, try placing the ScareCrow® on a flipper pad filled with a weighted material like sand or gravel.

Multiple Connections

If you have more than one ScareCrow® you can hook them up in series by removing the flow through cap and connecting them as shown below.

5″ 5″ 8.5″

Setting Sensitivity

If you can hear the ScareCrow™'s disks from 10 metres (25 feet) away, you do not need to turn on the water for this section. It is noisy area where the sprinkler disks cannot be heard each time you move, deliver turn the water on for setup purposes. If you decide to turn the water on for your setup process, just point the water spray to one side to avoid getting wet.

1. Turn the sensitivity knob on.

Sensitivity Knob
RESET / OFF

Set the sensitivity knob high enough to see to target animal when it is approaching the area. Start at 6 or 5 to avoid water spray, but not beyond that point. It is not beneficial to serve animals or moving objects outside the area you wish to protect.

2. Confirm sensing area.

The ScareCrow™ is most sensitive to movement across the field of view. Motion towards or away from the sensor may not always trigger the unit.

Start outside your desired coverage area and work your way inwards. The ScareCrow™'s sprinkler will activate once it detects you. Make minor adjustments until you feel the ScareCrow™ will only trigger when movement is detected inside the area you wish to protect. After the initial activation, the ScareCrow™ remains off for approximately 8 seconds. After each activation, while the ScareCrow™ resets itself. Repeat this process until you have a good idea of the ScareCrow™'s area of coverage at this setting.

3. Increase or decrease the ScareCrow™'s sensitivity.

Suggested sensitivity settings

Distance at which you wish to detect animal

Animal Size	10 ft / 3 m	20 ft / 6 m	30 ft / 9 m
Small	6-7	7-9 *	
Medium	3-4	5-6	7-9
Large	2-3	4-5	6-9

* Some small animals might not be seen at this distance.

Adjusting Water Coverage

After you have set the ScareCrow™'s sensitivity and positioned it securely with its flame aimed at the desired area, use this section to help you adjust the arc and distance of the ScareCrow™'s water spray.

Make sure the water is turned OFF, then follow the steps below.

1. Position stem tabs to adjust sprinkler travel.

Position the stem tabs so the metal wire clip travels between these tabs and forces the areas to be sprayed. Stem tabs determine the arc range of the ScareCrow™ from 0 to 350 degrees.

Wide tabs produce wide arc
Narrow tabs produce narrow arc

2. Adjust the distance of water spray.

Raise or lower the water deflector disk to control the distance of the water spray.

Maximum
Water deflector disk
Spout
Spout down reduces spray distance
Minimum

3. Turn the water ON and test from behind.

The ScareCrow® should activate. Adjust the arc and distance to suit your needs.

5″ 5″ 8.5″

How the ScareCrow® Works

The ScareCrow® protects any open area of the garden or yard that receives the unwanted attention of animals. Its sprinkler directs water occasionally up to 10 m (25 feet), protecting a 90 square metre (1,000 sq. ft.) area. The ScareCrow® can see large animals farther away than it can small animals.

The ScareCrow® uses a passive infrared sensor to see the temperature difference between an animal and the background. However, if the animal and the background are similar temperatures the ScareCrow® will have difficulty detecting movement.

When an animal or person moves into the field of view, the ScareCrow® notices the change and opens an electronic valve to release a 2 second burst of water through the sprinkler. The ScareCrow® then pauses for 8 seconds before resuming sensing. This pause creates an element of randomness and unpredictability preventing animals from becoming used to the device.

Sideway Motion
Approaching Motion

Sensing Area

The sensing area consists of several dozen slideways through which an animal must cross to be detected.

Detection Range
Side View
15 m (45 FEET)
Top View
10 m (30 FEET)

Animals like rabbits, cats and squirrels may cross under the sensor deflector. The sensor will eventually see them. Larger animals and people are seen the second.

The chart on page 4 shows suggested settings for various animals.

Troubleshooting

If you encounter a problem not covered here, or if these suggestions don't solve your problem, in the U.S. please refer to the Troubleshooting section of our website at www.ortho.com or call us at 1-800-265-5659. In Canada call 1-800-265-5659 or www.scotts.ca

The ScareCrow® seems to have erratic sensitivity

This could be due to the ScareCrow™'s auto adjust circuit. Turn the sensitivity knob to the OFF (0) position for 2 seconds. This resets the auto adjust circuit. If this does not work, ensure the ScareCrow™'s lens is clean by wiping it with a soft damp cloth.

The ScareCrow® does not 'see' animals.

Reason the ScareCrow®. Refer to figure 2 on page 6 of this manual. If this doesn't work, ensure the ScareCrow™'s lens is clean by wiping it with a soft damp cloth.

The ScareCrow® only 'spits' water or makes a "pinging" sound.

This indicates the battery is low or your water pressure is too high. Replace the battery or add a pressure reducer to the water supply.

The ScareCrow® leaks water through its sprinkler.

Debris is lodged in its fittings. Remove the sprinkler head and stake. Backflush water through the valve in the sensor head to dislodge the debris.

In the U.S. www.ortho.com
In Canada www.scotts.ca

A-MB Sprinkler Head
B-MB Stake Assembly
C-ED Sensor Housing
Valve Repair Kit
Sensitivity Knob
Repair bottom portion of part D)
D-Sensitivity Knob
E-Sensitivity Knob
F-Stake
G-Flow through cap
H-Quick Connect coupling
I-Stake Top
J-MM ScareCrow® Beak*
K-Flow through cap
L-Quick Connect coupling
M-Stake Top
N-Stake Bottom
O-Eye*
P-Non-replaceable

5″ 5″ 8.5″

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, the buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with Scotts Miracle-Gro's instructions.

LIMITED TWO YEAR WARRANTY ON SCARECROW®

The Ortho Group ("we", "us" or "our") warrants to the original purchaser ("you" or "your") of its ScareCrow® product (the "Product"), that the Product will be free from defects in material and workmanship for the period of two (2) years from date of purchase (the "Warranty Period"). Except as provided by this limited warranty, we make no other warranties or representations. We do not, by this limited warranty, or any other specific limited rights, and you may also have other rights, which vary from state to state/province to province. The limited warranty can also be found online at www.ortho.com/warranty. Our sole obligation and your exclusive remedy under this Product Warranty shall be to repair and/or replace the defective Product, at our sole discretion, or refund of the purchase price or a replacement Product, at our sole discretion. The foregoing remedies are your sole remedies. We will not be liable for any other costs incurred by you subsequent to a claim under this limited warranty. We reserve the right to change the availability of this limited warranty, at our discretion, but any changes will not be retroactive. This limited warranty does not cover any damage due to: (a) transportation; (b) storage; (c) improper use; (d) failure to follow the product instructions; (e) improper installation; (f) improper care; (g) abuse; (h) unauthorized repairs; (i) normal wear and tear; or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond our reasonable control. If you believe your Product is defective in materials or workmanship, call 1-800-265-5659 (U.S.) / 1-800-265-5659 (Canada) to request your refund or replacement Product.

LIMITATION OF LIABILITY

The remedies described above are your sole and exclusive remedies and our entire liability under this limited warranty. In no event will we be liable for any other costs, expenses, losses or damages, including, but not limited to, lost profits, delay, or any other direct, indirect, incidental, special or punitive damages in Boxes, whether direct or indirect. Some states/provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Questions or Comments?

Call 1-800-265-5659 or visit our website at www.ortho.com

In the US call by The Ortho Group
P.O. Box 190
Marysville, OH 43040

In Canada call 1-800-265-5659 or visit our website at www.scotts.ca

In Canada call by/envoie par:
Scotts Canada Ltd. Ltée
2000 Argentia Road
Plaza #2, Suite 300
Mississauga, Ontario
L5N 1V9

© 2013 The Ortho Group.
Wo®ldr rights reserved.
Made in China / Fabriqué en Chine

Veuillez lire les présentes instructions avant toute utilisation.

Merci d'avoir acheté ce produit.

Ce qu'il vous faut :

Pile de 9 volts

Mises en garde

Un arroseur rotatif détecteur présente un risque de dommages causés par l'eau à votre propriété. Atténuez vos risques en limitant la quantité d'eau disponible à l'appareil (ouvrez la valve d'un tour 3/4 seulement), en utilisant des tuyaux d'arrosage de bonne qualité et en vous assurant que la pression de l'eau respecte la plage de fonctionnement normal de l'appareil.

- Prévoir de fonctionnement prévue entre 30 et 80 lb/po² (2,5 à 5 bars). Installez un réducteur de pression sur le dessus si votre pression d'eau dépasse 80 lb/po². L'ouverture partielle du robinet NE CHANGE PAS la pression de l'eau.
- Ne pousse pas et ne vous appuyez pas sur le boîtier du capteur.
- Avant de débrancher l'appareil ou le tuyau d'arrosage, fermez toujours l'eau et activez l'appareil à la main pour réduire la pression dans le tuyau.
- Pour prévenir les dommages causés par le gel, retirez l'arroseur ScareCrow™ à l'intérieur et enlevez la pile avant le premier gel hivernal.
- Le dépôt de poussière, de saleté ou d'eau dure sur la lentille blanche réduit la sensibilité de l'appareil. Gardez la lentille propre en l'essuyant délicatement avec un linge humide.
- L'œil sur l'extrémité de l'arroseur peut effrayer les petits oiseaux.
- Pour réduire les faux déclenchements, évitez de pointer l'appareil vers de l'eau qui s'écoule, des zones exposées au vent ou des véhicules en mouvement.

5″ 5″ 8.5″

BOÎTIER DU CAPTEUR
LENTILLE
COUVERCLE DU COMPARTIMENT À PILE
CONDUIT D'EAU
TÊTE DE L'ARROSEUR
BOUTON-CAPUCHON
PIEUX
POINT DE RAMÈNEMENT DU TUYAU
BOUTON DE SENSIBILITÉ
RÉINITIALISATION/ARRÊT

Guide d'assemblage de l'arroseur ScareCrow™

Si vous avez des difficultés à assembler l'arroseur ScareCrow™, consultez la section « Dépannage » ou appelez-nous au 1-800-265-5659.

1. Examinez le contenu de l'emballage de ScareCrow™.

L'emballage de votre arroseur ScareCrow™ comprend ce qui suit :

A. Manuel d'utilisation
B. Arroseur
C. Boîtier du capteur
D. Partie supérieure du piquet
E. Partie inférieure du piquet
F. Autocollant de ScareCrow® (facultatif)
G. Bouchon de la conduite d'eau

OPTIONS : Les décalcomanies du bec et de l'œil du ScareCrow™ peuvent être appliquées maintenant. Le raccord rapide ne s'utilise qu'avec des tuyaux d'arrosage pourvoyant un type de raccords.

2. Ouvre le couvercle du compartiment à pile et insérez la pile de 9 volts.

Le couvercle du compartiment à pile est situé sous le boîtier du capteur.

Bouton de sensibilité
RÉINITIALISATION/ARRÊT

3. Vérifiez le fonctionnement du ScareCrow™. (Test à sec)

Tournez le bouton de sensibilité à 6 ou 5. Puis, passez la main devant le capteur. Le ScareCrow™ devrait « vous voir » et l'ouvrir. Il y a un intervalle d'une minute de 8 à chaque mouvement, suivant l'ouverture d'un intervalle de 3 secondes dans lequel le capteur ne détecte pas.

Bouton de sensibilité
RÉINITIALISATION/ARRÊT

Si vous n'entendez aucun clic, changez la pile et branchez le ScareCrow™ à l'eau. Si le problème persiste, appelez-nous au 1-800-265-5659 ou www.scotts.ca.

4. Assemblez le piquet et fixez la tête de l'arroseur et le piquet au boîtier.

Ces raccords doivent être serrés uniquement à la main.

5. Branchez le tuyau d'arrosage et positionnez le ScareCrow™.

Orientez le ScareCrow™ vers la zone à protéger.

N'appuyez pas sur le boîtier du capteur ni sur la tête du arroseur. Si le sol est trop dur ou ne convient pas au piquet de plastique, placez le ScareCrow™ dans un pot à fleurs rempli d'un matériau dense comme le sable ou de gravier.

Branchements multiples

Si vous avez plus d'un arroseur ScareCrow™, vous pouvez les brancher en série en enlevant le bouchon de la conduite d'eau et en les reliant tel qu'il est indiqué ci-dessous.

5″ 5″ 8.5″

Réglage de la sensibilité

Si vous entendez le ScareCrow™ dans la zone de 10 m (25 pi), vous n'avez pas besoin d'ouvrir l'eau pour cette section. Dans une zone bruyante où il est impossible d'entendre le bruit à chaque mouvement, ouvrez l'eau aux fins de réglage. Si vous décidez d'ouvrir l'eau pour procéder au réglage, dirigez le jet d'eau sur un côté pour éviter de vous mouiller.

1. Tournez le bouton de sensibilité vers la droite.

Bouton de sensibilité
RÉINITIALISATION/ARRÊT

Réglez le bouton de sensibilité de façon à détecter l'animal à temps. Il est à la position de cet d'eau de 10 m (25 pi), mais pas nécessaire. Il ne sert à rien de détecter des animaux ou des objets en mouvement situés à l'extérieur de la zone à protéger.

2. Confirmez la zone de détection.

Commencez à l'extérieur de la zone à protéger et déplacez-vous vers la zone. L'arroseur ScareCrow™ se déclenche dès qu'il vous détecte. Faites des réglages mineurs nécessaires pour que le ScareCrow™ ne se déclenche que lorsque un mouvement est détecté dans la zone à protéger. Après le premier déclenchement, le ScareCrow™ reste inactif pendant 8 secondes après chaque déclenchement. Le temps que l'arroseur se réinitialise. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez une bonne idée de la surface couverte par le ScareCrow™ à ce réglage.

3. Augmentez ou diminuez la sensibilité du ScareCrow™.

Réglages de sensibilité suggérés (Distance en pieds)

Distance de détection d'un animal

Taille de l'animal	10 pieds (3 m)	20 pieds (6 m)	30 pieds (9 m)
Petit	6-7	7-9 *	
Moyen	3-4	5-6	7-9
Gros	2-3	4-5	6-9

* Certains petits animaux ne sont pas nécessairement détectés à cette distance.

5″ 5″ 8.5″

Réglage de la surface d'arrosage

Une fois que vous avez réglé la sensibilité du ScareCrow™ et que vous l'avez positionné adéquat en prévoyant la lentille vers la zone à protéger, utilisez cette section pour ajuster l'arc et la distance du jet d'eau de l'arroseur.

1. Positionnez les onglets pour ajuster la course de l'arroseur.

Positionnez les onglets de façon que le prince métallique se déplace entre les onglets et vous force les surfaces à arroser. Les onglets déterminent l'amplitude de l'arc d'arrosage allant de 0 à 350 degrés.

Onglets larges produisent un arc large
Onglets étroits produisent un arc étroit

2. Réglez la distance du jet d'eau.

Relevez ou abaissez le cadran du déflecteur d'eau pour contrôler la distance du jet d'eau.

Maximum
Cadran du déflecteur d'eau
Un déflecteur abaissé réduit la distance du jet
Minimum

3. Ouvrez l'eau et testez de l'arrière de l'appareil.

Le ScareCrow™ devrait se déclencher. Ajustez l'arc et la distance selon vos besoins.

5″ 5″ 8.5″

Mode de fonctionnement du ScareCrow™

Le ScareCrow™ protège toute surface ouverte du jardin à laquelle s'intéresse un animal. L'arroseur arrose de l'eau avec précision jusqu'à 10 m (33 pi), protégeant ainsi une surface de 90 m² (1 000 pi²). Le ScareCrow™ peut détecter un gros animal à une plus grande distance que dans le cas d'un « petit animal ».

Le ScareCrow™ utilise un capteur infrarouge passif pour détecter l'écart de température entre un animal et l'arrière-plan. Toutefois, si l'animal et l'arrière-plan sont à la même température, le ScareCrow™ aura de la difficulté à détecter le mouvement.

Lorsque un animal ou une personne se déplace dans le champ de capteur, le ScareCrow™ note le changement et déclenche l'ouverture d'une soupape électronique qui libère un jet d'eau pendant 2 secondes. Le ScareCrow™ ensuite une pause de 8 secondes avant de se remettre en mode de détection. Cette pause apporte un élément aléatoire et imprévisible qui empêche les animaux de s'habituer à l'appareil.

Zone de détection

La zone de détection se compose de plusieurs dizaines de « voies » qu'un animal doit traverser pour être détecté.

Échelle de détection
Vue latérale
15 m (45 PIEDS)
Vue de dessus
10 m (30 PIEDS)

Les animaux comme les lapins, les chats et les écureuils peuvent traverser le champ du capteur, qui finira par les détecter. Les animaux plus gros et les personnes sont les plus faciles à détecter.

Le tableau de la page 14 indique les réglages recommandés selon divers animaux.

Dépannage

Si vous êtes confronté à un problème non traité dans le présent manuel, ou si vos suggestions ne permettent pas de résoudre votre problème, consultez la section dépannage sur le site Web de www.scotts.com, ou appelez-nous au 1-800-265-5659.

La sensibilité du ScareCrow™ est parfois inconstante.

Cette situation peut être attribuable au circuit de réglage automatique du ScareCrow™. Tournez le bouton de sensibilité à la position d'arrêt (0) pendant deux secondes, ce qui a pour effet de réinitialiser le circuit de réglage automatique. Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que la lentille du ScareCrow™ est propre en l'essuyant avec un linge doux humide.

Le ScareCrow™ ne détecte pas les animaux.

Réorientez le ScareCrow™. Consultez la figure 2 à la page 6 du présent manuel. Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que la lentille du ScareCrow™ est propre en l'essuyant avec un linge doux humide.

Le ScareCrow™ ne fait que « cracher » de l'eau ou fait des cliquetis.

C'est souvent le signe que la pile est faible ou que la pression de l'eau est trop élevée. Remplacez la pile ou fixez un réducteur de pression à la conduite d'alimentation d'eau.

Le ScareCrow™ a une fuite d'eau au niveau de l'arroseur.

Il y a des débris dans les raccords. Enlevez la tête et le piquet de l'arroseur. Faites circuler l'eau à contresoucrant dans la soupape de la tête de capteur pour déloger les débris.

www.scotts.ca

A-MB Tête de l'arroseur
B-MB Ensemble de piquet
Réparation de la valve
Bouton de sensibilité
C-ED Boîtier du capteur
D-Bouchon de la conduite d'eau
E-Bouchon inférieur
F-Bouchon du compartiment à pile
G-MM pour le ScareCrow™
H-Œil Crevé Inspiré*
I-Non-remplaçable

5″ 5″ 8.5″

AVIS: Dans la mesure des lois applicables, l'acheteur assume tous les risques liés à l'utilisation, à l'entreposage ou à la manutention de ce produit contrairement aux directives de Scotts Miracle-Gro.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS SUR LE PRODUIT SCARECROW™

Ortho Group (« nous » ou « notre ») garantit à l'acheteur initial (« vous » ou « votre ») de ce produit ScareCrow™ (le « produit »), que le produit ne présentera aucun défaut de matériaux ou de main-d'œuvre pendant la période de deux (2) ans à compter d'achat (la « période de garantie »). Excepté tels des dispositions prévues à la présente garantie limitée, nous ne faisons aucune autre garantie expresse relativement au produit. Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques particuliers, ainsi que d'autres droits potentiels, qui varient d'un à l'autre province à l'autre. Ce nouveau garantie limitée peut être consulté en ligne à www.ortho.com/warranty. Notre seule et exclusive obligation et votre seul recours en vertu de cette garantie du produit. Nous remplacerons le produit défectueux, à notre seule discrétion, ou remboursera le prix d'achat. Les garanties de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier ne s'appliquent pas à la présente garantie. Certaines lois provinciales n'autorisent pas de limites à la durée d'une garantie implicite, la limite susmentionnée peut donc ne pas s'appliquer à vous. Si le produit devait présenter des défauts matériels, au cours de la période de garantie, notre responsabilité relativement au produit défectueux se limite au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat, à notre seule discrétion. La période de garantie n'est pas prolongée si vous remplacez le produit. Cette garantie limitée n'est pas transférable à tout propriétaire ultérieur du produit. Nous ne sommes pas responsables des coûts encourus par vous ultérieurement à la date de la présente garantie limitée. Les présentes garanties limitées ne couvrent pas les dommages attribuables à l'un des facteurs suivants : (a) transport; (b) entreposage; (c) utilisation inappropriée; (d) non-respect des règles d'emploi ou des mesures d'entretien prévues du produit; (e) installations inappropriées; (f) entretien inadéquat; (g) abus; (h) réparations non autorisées; (i) usure normale; (j) causes externes telles que des accidents, utilisation abusive ou autre action ou événement échappant à notre contrôle raisonnable. Si vous croyez que votre produit présente un défaut matériel ou de main-d'œuvre, composez le 1-800-265-5659 pour obtenir un remboursement ou un remplacement du produit.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Les recours décrits ci-dessus sont votre seul et unique recours et notre entière responsabilité en vertu de la présente garantie limitée. Nous ne serons en aucun cas responsables pour toute perte de profits, délai, ou autres dommages directs ou indirects, spéciaux ou punitifs dans les Boîtes, que ces dommages soient directs ou indirects. Certaines lois provinciales n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ci-dessus ne s'applique pas à vous.

Si vous avez des questions ou des commentaires, appelez-nous au 1-800-265-5659 ou visitez notre site Web à www.ortho.com.

Si vous êtes au Canada, appelez-nous au 1-800-265-5659 ou visitez notre site Web à www.scotts.ca.

Si vous êtes aux États-Unis, appelez-nous au 1-800-265-5659 ou visitez notre site Web à www.ortho.com.

Si vous êtes au Canada, appelez-nous au 1-800-265-5659 ou visitez notre site Web à www.scotts.ca.

Si vous êtes au Canada, Questions ou/ou Commentaires?
1-800-265-5659 ou/ou www.scotts.ca

© 2013 Scotts Canada Ltd./Ltée. Wo®ldr rights reserved/Droits mondiaux réservés.
™ Utilisée sous licence par Scotts Canada Ltée.

5″ 5″ 8.5″

Scotts Miracle-Gro | stevenson

Any copyrights, trademarks, trade secrets, patent rights and intellectual property rights in the design, artwork, and any other intellectual property contained in this document are the property of Stevenson. Stevenson shall retain all such rights and shall have the right to use such intellectual property in the ordinary course of its business. Stevenson shall not use such intellectual property of the customer for the benefit of any other customer or disclose such intellectual property to any other customer or third party.

ART		PRINTER	
Design Studio/Contact:	Supervisor/Contact:	Printer & Location:	Print Method: / Color Stations: 1
Design File Name:		Web Offset/Rotoweb, Co.Ltd.	Additions/Information
		Colors:	Black

PRODUCTION/PACKAGE			VERSION
Job Description: Ortho Scare Crow Booklet			3
Component # MB24893A	Package Type: Booklet	File Name: R__MB24893__MB24893A	
Component # MB24893	Substrate	Date Modified: 10.04.13, 3:06 PM	
Scotts Project Number: 3238	UPC #	Size Modified: 4.25 x 11.00 in	
Scotts Project Lead:	Translation Approval Code:	Final Artwork Size: 2 X 4.25"	

REGULATORY DATES		
Label Revision Of Primary Front/Sheet(s) Square Inches (SFI):	42	Sq.Inches
Temp Out of Reach of Children*	N/A	Date
*Only Applicable if Product Is Ready Mix Or Concentrate	N/A	Date
Storage And Disposal/Freezing	N/A	Date
Minimum Font Size (If Needed)	6	Point

THIS PAGE PRINTS AT 24% REDUCTION OF THE ORIGINAL LABEL TO FIT ON 11" x 17" PAGE