

日本語

電池をお使いになるときは

- 2本とも新しい同じ銘柄・種類のアルカリ電池を使用してください。
- アルカリ電池以外は使用しないでください。
- 次のような場合は、電池を2本とも交換してください。
 - フリンダーの横にあ赤いランプが点灯したとき
 - 電源を入れたとき、どのランプも点灯または点滅しないとき
- 新しい電池で、約100枚（10パック）撮影することができます。（当社試験条件による）
- 寒いときは、電池の性能が低下します。電池をポケットの中などで温めながら使用してください。
- 同梱の電池は動作確認用の試供品です。

フィルムパックを入れるときは

- 電池が入っているのを確認してからフィルムパックを入れてください。
- 直射日光があたらぬ場所フィルムパックを入れてください。
- フジフィルム"instax mini"以外のインスタントカラーフィルムを使用しないでください。
- フィルムパック入れた後は、裏ぶたをすぐに閉めてください。フィルムが感光するおそれがあります。
- フィルムパックを入れて裏ぶたを閉めた後、シャッターボタンを押してフィルムカバーを排出してください。
- フィルムを使い切ると、本機背面のフィルムカウンターが「0」になります。新しいフィルムパックと交換してください。

本機をお使いになるときは

- 電源を入れるときは、レンズの横のボタンを押してください。
- 電源を切るときは、レンズを押し戻してください。
- 電源が入ったまま約5分間操作しないと、自動的にすべてのランプが消灯し、省電状態になります。このようなときは、電源を切って入れ直すか、シャッターボタンを押して電源が入った状態にしてから撮影してください。
- フラッシュ撮影が禁止されている場所では使用しないでください。
- フィルムが残っている状態フィルムカバーを開けないでください。フィルムが感光するおそれがあります。

上手な撮影のヒント

- 撮影対象から0.6 m以上離れて撮影してください。また、フラッシュの光が届く範囲は0.6 m～2.7 mです。本機は自動で撮影に最も適した明るさを感じ、お知らせします。撮影するときは、レンズを被写体の中心に向けて明るさを測ります。レンズを被写体に向けたままで、ランプが点灯している設定に明るさ調整ダイヤルを合わせてください。
- フラッシュの横にある2つの窓を手などでふさがないように、カメラを構えてください。ふさいでしまうと、明るさを正しく測ることができません。

主な仕様

使用フィルム	フジフィルムインスタントカラーフィルム Instax mini
画面サイズ	62mm × 46mm
レンズ	2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
フリンダー	実効倍率フリンダー 0.37倍 <p>ターゲットマーク付き</p>
撮影範囲	0.6m ～∞
シャッター	1/60秒
露光調節	手動切り替え式（簡易露出計のLED表示による）
フィルム送り出しフラッシュ	電動式 <p>常時発光フラッシュ（自動調光）</p> <p>充電時間：0.2秒～6秒（新品電池使用時）</p> <p>フラッシュ撮影距離：0.6m～2.7m</p>
電源	単3形アルカリ電池（LR6）2本 <p>撮影可能1パック数：約10パック（当社試験条件による）</p>
オートパワーオフ時間	5分間
その他	フィルムカウンター・フィルムパック確認窓付き
大きさ・質量	116mm × 118.3mm × 68.2mm/307g（電池、ストラップ、フィルム別）

- 仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

English

Notes on the batteries

- Use new alkaline batteries of the same brand/type only.
- Do not use any batteries other than alkaline batteries.
- Replace the both batteries in the following cases:
 - When the red lamp on viewfinder lights
 - When no lamp lights or blinks even though the power is turned on
- About 100 pictures (10 packs) can be taken with new batteries (based on our company research).
- The battery performance may be reduced when it is cold. In this case, warm up the batteries by putting them in your pocket, etc. before using this camera.

Notes on the film pack

- Make sure that the batteries are installed before loading the film pack.
- Avoid direct sunlight when loading the film pack.
- Do not use any instant color film other than FUJIFILM "instax mini".
- Close the film cover immediately after loading the film pack; otherwise, the film may be exposed to the light.
- After loading the film pack then closing the film cover, press the shutter release button to eject the film case.
- When all film is used, "0" is shown on the exposure counter on the rear. Replace with a new film pack.

Notes on operation

- To turn on the power, press the power button next to the lens.
- To turn off the power, retract the lens.
- If no operation is done for about 5 minutes while the power is turned on, all lamps turn off, and energy saving mode is activated. To restore, turn off the power, then turn it on, or press the shutter release button.
- Do not take pictures where flash photography is forbidden.
- Do not open the film cover when the film counter shows any number other than "0"; otherwise, the film may be exposed to the light.

Tips for taking a good picture

- Keep a distance from the subject of at least 0.6 m. The flash has an effective range of between 0.6 m and 2.7 m.
- This camera automatically determines and informs the best brightness for taking a picture. When taking a picture, point the lens at the center of the subject to measure the subject brightness. Turn the dial while keeping the lens pointed at the subject.
- Do not cover the two small windows next to the flash on the camera with your finger, etc.; otherwise, the camera cannot measure the brightness correctly.

Specifications

Film	FUJIFILM Instant Color Film "instax mini"
Picture Size	62mm × 46 mm
Lens	2 components, 2 elements, f=60mm, 1:12.7
Viewfinder	Real image finder 0.37x with target spot
Shooting range	0.6m – ∞
Shutter Speed	1/60 sec
Exposure Control	Manual switching system (LED indicator in exposure meter)
Film Feeding Out	Automatic
Flash	Constant firing flash (automatic light adjustment) <p>Recycle time: 0.2 sec. to 6 sec. (when using new batteries)</p> <p>Effective flash range: 0.6 m – 2.7 m</p>
Power Supply	Two LR6/AA-size 1.5V alkaline batteries <p>Capacity: 100 shots (10 film packs) (based on our company research)</p> <p>5 min.</p>
Auto power off time	5 min.
Others	Exposure counter (number of unexposed films), film pack confirmation window
Dimensions & Weight	116 mm × 118.3 mm × 68.2 mm/307 g (without batteries, strap and film pack)

- Specifications are subject to change without notice.

Deutsch

Hinweise zu den Batterien

- Verwenden Sie nur neue Alkalibatterien der gleichen Marke/des gleichen Typs.
- Verwenden Sie keine anderen als Alkalibatterien.
- Ersetzen Sie beide Batterien in den folgenden Fällen:
 - Wenn die rote Lampe am Sucher leuchtet
 - Wenn keine Lampe leuchtet oder blinkt, obwohl die Kamera eingeschaltet ist
- Etwa 100 Bilder (10 Packungen) können mit neuen Batterien aufgenommen werden (basierend auf firmeninternen Tests).
- Die Batterieleistung kann bei niedrigen Temperaturen abnehmen. In diesem Fall wärmen Sie die Batterien, indem Sie sie vor der Verwendung der Kamera in eine Tasche o.ä. legen.
- Die mitgelieferten Batterien dienen nur zur Funktionsprüfung.

Hinweise zur Filmpackung

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien eingelegt sind, bevor Sie die Filmpackung einlegen.
- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht beim Einlegen der Filmpackung.
- Verwenden Sie keinen anderen Sofortbild-Farbfilm als FUJIFILM "instax mini".
- Schließen Sie die Filmpackung sofort nach dem Einlegen der Filmpackung; andernfalls kann der Film dem Licht ausgesetzt werden.
- Nach dem Einlegen der Filmpackung und Schließen der Filmpackung drücken Sie den Auslöser, um Filmpackbedeckung zu entfernen.
- Wenn alle Filme verwendet sind, wird "0" auf dem Bildzählwerk an der Rückseite angezeigt. Ersetzen Sie die verbrauchte Filmpackung durch eine neue.

Hinweise zur Bedienung

- Zum Einschalten drücken Sie die Ein/Aus-Taste neben dem Objektiv.
- Zum Ausschalten ziehen Sie das Objektiv ein.
- Wenn etwa 5 Minuten lang keine Bedienung vom Auslöser aus erfolgt, wird die Kamera eingeschaltet ist, erlöschen alle Lampen, und der Energiesparmodus wird aktiviert. Zum erneuten Aktivieren schalten Sie die Kamera aus und dann wieder ein, oder drücken Sie den Auslöser.
- Nehmen Sie keine Bilder an Orten auf, wo Blitzfotografie untersagt ist.
- Öffnen Sie die Filmpackbedeckung nicht, wenn das Bildzählwerk eine andere Zahl als "0" anzeigt; andernfalls kann der Film dem Licht ausgesetzt werden.

Tipps zum Aufnehmen guter Bilder

- Halten Sie einen Abstand von mindestens 0,6 m zum Motiv. Der Blitz hat eine Reichweite von zwischen 0,6 m und 2,7 m.
- Diese Kamera bestimmt automatisch die beste Helligkeit zum Fotografieren und zeigt diese an. Beim Fotografieren richten Sie das Objektiv auf die Mitte des Motivs, um die Motivhelligkeit zu messen. Drehen Sie die Scheibe, während Sie das Objektiv auf das Motiv gerichtet halten.
- Öffnen Sie nicht die beiden kleinen Fenster neben dem Blitz an der Kamera mit Ihrem Finger o.ä.; andernfalls kann die Kamera die Helligkeit nicht richtig messen.

Technische Daten

Film	FUJIFILM Sofortbild-Farbfilm "instax mini"
Bildgröße	62 mm × 46 mm
Objektiv	2 Gruppen, 2 Elemente, f=60 mm, 1:12,7
Visur	0,6m – ∞
Plage de prise de vue	1/60 sec.
Vitesse de l'obturateur	1/60 s.
Contrôleur d'exposition	Système de commutation manuelle (témoin DEL dans le posémètre)
Avancement du film	Automatique
Flash	Flash à déclenchement constant (réglage automatique de la luminosité) <p>Temps de recyclage: 0,2 sec. à 6 sec.</p> <p>Efficacité de la lumière: 0,6 m – 2,7 m.</p>
Alimentation électrique	Deux piles alcalines 1,5 V de format LR6/AA <p>Capacité: 10 film-packages (basé sur les recherches de notre compagnie)</p>
Temps d'interruption automatique de l'alimentation	5 min.
Autres	Compteur d'exposition (nombre de films non exposés), fenêtre de confirmation de cassette film
Dimensions & Poids	116 mm × 118,3 mm × 68,2 mm/307 g (sans les piles, la dragonne et la cassette film)

- Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Français

Remarques concernant les piles

- Utilisez uniquement des piles alcalines neuves de la même marque et du même type.
- N'utilisez aucune autre pile que des piles alcalines.
- Remplacez les deux piles dans les cas suivants:
 - Quand le témoin rouge s'allume sur le viseur.
 - Quand aucun témoin ne s'allume ou clignote même quand l'appareil est sous tension.
- Environ 100 images (10 jeux) peuvent être pris avec des piles neuves (basé sur les recherches de notre compagnie).
- Les performances des piles peuvent diminuer quand il fait froid. Dans ce cas, chauffez les piles en les mettant dans votre poche, etc. avant d'utiliser l'appareil photo.
- Les piles fournies sont uniquement pour vérifier le fonctionnement de l'appareil.

Remarques sur la cassette film

- Assurez-vous que les piles sont installées avant de mettre la cassette film.
- Évitez la lumière directement du soleil lors de la mise en place de la cassette film.
- N'utilisez aucun film couleur instantané autre que le FUJIFILM "instax mini".
- Fermez le logement du film immédiatement après avoir mis en place la couverture de piles; sinon, le film pourrait être exposé à la lumière.
- Après avoir mis en place la cassette film puis fermé le couvercle du film, appuyez sur le déclencheur pour éjecter la cassette film.
- Quand tous les films sont utilisés, "0" apparaît sur le compteur de film à l'arrière. Installez une nouvelle cassette film.

Notes sur le fonctionnement

- Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez sur la touche d'alimentation à coté de l'objectif.
- Pour mettre hors tension l'appareil, rétractez l'objectif.
- Si aucune opération n'est réalisée pendant environ 5 minutes alors que l'appareil est sous tension, tous les éléments s'éteignent et le mode d'économie d'énergie est activé. Pour sortir du mode d'économie d'énergie, mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension, ou appuyez sur le déclencheur.
- Néprenez pas de photos dans un endroit où la photographie au flash est interdite.
- N'ouvrez pas le couvercle du film quand le compteur de film indique un autre numéro que "0"; sinon, le film pourrait être exposé à la lumière.

Conseils pour prendre une bonne photo

- Restez à une distance d'au moins 0,6 m du sujet. Le flash a une plage effective comprise entre 0,6 m et 2,7 m.
- Cet appareil photo détermine automatiquement la meilleure luminosité pour prendre une photo et vous en informe. Lors de la prise d'une photo, pointez l'objectif au centre du sujet pour mesurer la luminosité du sujet. Tournez la molette tout en conservant l'objectif dirigé sur le sujet.
- Né recouvrez pas les deux petites fenêtres à côté du flash sur l'appareil photo avec votre doigt, etc.; sinon, l'appareil photo ne peut pas mesurer la luminosité correctement.

Spécifications

Film	FUJIFILM Instant Color Film "instax mini"
Taille de l'image	62 mm × 46 mm
Objectif	2 composants, 2 éléments, f=60mm, 1:12,7
Visur	0,6m – ∞
Plage de prise de vue	1/60 sec.
Vitesse de l'obturateur	1/60 s.
Contrôleur d'exposition	Système de commutation manuelle (témoin DEL dans le posémètre)
Avancement du film	Automatique
Flash	Flash à disparo constante (ajuste automatique de la luminosité) <p>Temps de recyclage: 0,2 sec. à 6 sec.</p> <p>lors de l'utilisation de piles neuves</p> <p>Plage effective du flash: 0,6 m – 2,7 m.</p>
Alimentation électrique	Deux piles alcalines 1,5 V de format LR6/AA <p>Capacité: 10 cassettes film (basé sur les recherches de notre compagnie)</p>
Temps d'interruption automatique de l'alimentation	5 min.
Autres	Compteur d'exposition (nombre de films non exposés), fenêtre de confirmation de cassette film
Dimensions & Poids	116 mm × 118,3 mm × 68,2 mm/307 g (sans les piles, la dragonne et la cassette film)

- Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

Español

Notas sobre las pilas

- Utilice solamente pilas alcalinas nuevas de la misma marca y tipo.
- No utilice otro tipo de pilas que no sean las pilas alcalinas.
- Reemplace los dos pilas en los siguientes casos:
 - Quand le témoin rouge s'allume sur le viseur.
 - Quand aucun témoin ne s'allume ou clignote même quand l'appareil est sous tension.
- Environ 100 images (10 jeux) peuvent être pris avec des piles neuves (basé sur les recherches de notre compagnie).
- Les performances des piles peuvent diminuer quand il fait froid. Dans ce cas, chauffez les piles en les mettant dans votre poche, etc. avant d'utiliser l'appareil photo.
- Les pilas suministradas son sólo para comprobar el funcionamiento.

Notas sobre los cartuchos de película

- Asegúrese de que las pilas estén instaladas antes de cargar el cartucho de película.
- Cuando cargue el cartucho, evite la luz directa del sol.
- No utilice ninguna película en color instantánea distinta de la película en color instantánea FUJI FILM "instax mini".
- Cierre la tapa de la película inmediatamente después de cargar el cartucho de película; de lo contrario, puede exponer la película a la luz.
- Después de cargar el cartucho de película y cerrar la caja de la película, pulse el disparador para expulsar la tapa de la película.
- Cuando se haya utilizado toda la película, aparecerá "0" en el contador de exposiciones en la parte trasera de la cámara. Sustituya por un cartucho de película nuevo.

Notas sobre el funcionamiento

- Para activar la alimentación, pulse el botón de alimentación junto al objetivo.
- Para desactivar la alimentación, retraiga el objetivo.
- Cuando la alimentación esté activada, si no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 5 minutos todos los pilotos se apagarán y se activará el modo de ahorro de energía. Para restaurar, desactive la alimentación, después active o pulse el disparador.
- No tome fotografías siendo se prohíba utilizar flash.
- No abra la tapa de la película cuando el contador de exposiciones muestre un número distinto de "0"; de lo contrario, la película puede quedar expuesta a la luz.

Sugerencias para tomar una buena fotografía

- Manténgase a una distancia mínima de 0,6 m del sujeto. El alcance efectivo del flash es entre 0,6 m y 2,7 m.
- La cámara determina e indica automáticamente la mejor luminosidad para tomar una fotografía. Cuando tome una fotografía, apunte el objetivo al centro del sujeto para medir su luminosidad. Gire el mando con el objetivo apuntado hacia el sujeto.
- No cubra las dos pequeñas ventanillas junto al flash de la cámara con sus dedos, etc.; de lo contrario, la cámara no podrá medir correctamente la luminosidad.

Características técnicas

Película	Película instantánea en color FUJIFILM "instax mini"
Tamaño del fotograma	62 mm × 46 mm
Objetivo	2 componentes, 2 elementos, f=60 mm, 1:12,7
Visor	Visor de imagen real 0,37 x con punto de encuadre
Rango de toma	0,6m – ∞
Velocidad del obturador	1/60 de seg.
Control de exposición	Sistema de conmutación manual (medidor de exposiciones con indicador LED)
Salida de la película	Automática
Flash	Flash a disparo constante (ajuste automático de la luz) <p>Tiempo de reciclaje: 0,2 seg. a 6 seg. (con pilas nuevas)</p> <p>Alcance efectivo del flash: 0,6 m – 2,7 m</p> <p>Capacidad: 10 cartuchos de película (datos basados en nuestras condiciones de prueba)</p>
Tiempo de interrupción automática de la alimentación	5 min.
Varios	Contador de exposiciones (número de exposiciones remanentes), ventanilla de confirmación del cartucho de película
Dimensiones y peso	116 mm × 118,3 mm × 68,2 mm/307 g (sin pilas, Correa ni cartucho de película)

- Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

中國語

關於電池的注意事項

- 僅使用同一品牌/類型新的鹼性電池。
- 請勿使用鹼性電池以外的電池。
- 當在下開情況下更換兩節電池：
 - 在當取視窗上的紅燈點亮時
 - 即使電源接連也沒有燈點亮或閃爍
- 使用新電池可拍攝約 100 張照片（10 盒膠片）（根據本公司之研究）。
- 溫度低時，電池性能可能會降低。在這種情況下，使用本廠相機之前，先將電池預暖，如將電池放在口袋裡。
- 附帶的電池僅用於檢查操作。

關於膠片盒的注意事項

- 裝入膠片盒之前應裝好電池。
- 裝入膠片盒時避免直射陽光。
- 請勿使用舊片即影有膠片（馬上看軟片）“instax mini” 以外的膠片。
- 裝入膠片盒後立即合上膠片蓋；否則，膠片可能會曝光。
- 裝入膠片盒，合上膠片蓋後，按下快門釋放按鈕彈出膠片盒。
- 當所有膠片用完時，“0” 在本機背面的膠片計數器上顯示，更換新的膠片盒。

關於操作的注意事項

- 想要接通電源，按下鏡頭旁邊的電源按鈕。
- 想要關閉電源，收回鏡頭。
- 電源接通後如果約 5 分鐘未進行操作，則所有燈炮滅，省電模式啟用。想要恢復，關閉電源，然後重新接通電源，或按下快門釋放按鈕。
- 在禁止進行閃光拍攝的地方，請勿拍攝照片。
- 當膠片計數器顯示“0” 以外的任何數字時，請勿打開膠片蓋；否則，膠片可能會曝光。
- 為了停用電源，請將相機的電源開關關閉。
- 當相機自動調節並告知用於拍攝照片的最佳亮度。拍攝照片時，將鏡頭對準被攝物的中心以測量被攝物的亮度。將鏡頭對準被攝物的同時旋轉亮度調節刻度盤。
- 請勿用手指等覆蓋閃光燈旁邊的兩個小窗口；否則，照相機無法正確測量亮度。

拍攝好照片的提示

- 離被攝物至少 0.6 m。閃光燈的有效範圍在 0.6 m 和 2.7 m 之間。
- 本照相機自動調節並告知用於拍攝照片的最佳亮度。拍攝照片時，將鏡頭對準被攝物的中心以測量被攝物的亮度。將鏡頭對準被攝物的同時旋轉亮度調節刻度盤。
- 請勿用手指等覆蓋閃光燈旁邊的兩個小窗口；否則，照相機無法正確測量亮度。

規格

膠片	富士即影即有膠片（馬上看軟片）“instax mini”
照片尺寸	62 mm × 46 mm
鏡頭	2 個部件，2 個元件，f = 60 mm，1:12.7
取景器	實像取景器，0.37 倍，帶瞄准標記
攝影距離	0.6 m – ∞
快門速度	1/60 秒
曝光控制	手動轉接方式（LED 指示燈在曝光表中）
膠片排出	電動式
閃光燈	經常發光閃光燈（自動調光） <p>充電時間：0.2 - 6 秒（使用新電池時）</p> <p>閃光燈有效範圍：0.6 - 2.7 m</p>
供電	鹼性電池 LR6/AA 型 1.5V 2 節 <p>可拍攝照片數：10 膠片盒（根據本公司的研究）</p>
電源自動切斷時間	5 分鐘
其他	曝光計數器（未曝光膠片的張數），膠片盒確認窗
尺寸和重量	116 mm × 118.3 mm × 68.2 mm/307 g（不帶電池、手持帶、膠片盒）
	• 規格可能有變化，恕不另行通知。

한국어

배터리 사용상의 주의

- 같은 브랜드/유형의 새 알칼리 건전지만 사용하십시오.
- 달라진 건전지 이외의 건전지는 사용하지 마십시오.
- 다음과 같은 경우에는 두 개의 건전지를 교환하십시오.
 - 부품창의 적색 램프가 점등했을 때
 - 전원 버튼이 적색 램프가 점등하지 않거나 깜박이지 않을 때
- 새로운 건전지로 약 100매 (10팩)를 촬영할 수 있습니다. (당사 시험조건 기준)
- 추울 때는 건전지의 성능이 저하될 수 있습니다. 이런 때에는, 카메라를 사용하기 전에 건전지를 포켓 등에 넣어 따뜻하게 하십시오.
- 제품의 건전지는 동적 확인용입니다.

필름 팩 사용상의 주의

- 건전지가 들어있는지 확인하고 필름 팩을 넣으십시오.
- 필름 팩을 넣을 때에는 직사광선을 피하십시오.
- FUJI FILM "Instax mini" 이외의 인스턴트 컬러 필름을 사용하지 마십시오.
- 필름 팩을 넣을 때는 적시 필름 투명도를 닫아주십시오; 그렇지 않으면, 필름이 빛에 노출될 수 있습니다.
- 필름 투명도를 닫은 후, 셔터버튼을 눌러 필름커버를 떼내 해 주세요.
- 모든 필름을 사용하면, 뒷면의 필름 카운터가 "0" 세 필름 팩으로 교환하십시오.

작품 상의 주의

- 전원을 꺼려면, 렌즈 옆의 전원 버튼을 누르십시오.
- 전원을 꺼려면, 렌즈를 넣으십시오.
- 전원이 꺼진 채 약 5분간 조작하지 않으면, 모든 램프가 꺼지고, 절전모드로 활성됩니다. 다시 회복하려면, 전원을 끄고 다시 켜거나, 셔터 버튼을 누릅니다.
- 플래시 사용이 금지된 곳에는 촬영하지 마십시오.
- 필름 카운터가 "0" 이 아닌 다른 숫자인 상태에서는 필름 커버를 열지 마십시오. 그렇지 않으면, 필름이 빛에 노출될 수 있습니다.

좋은 사진을 찍기 위한 팁

- 피사체에서 0.6 m 이상 떨어져서 촬영하십시오.
- 플래시 불빛이 도달하는 범위는 0.6m ~ 2.7m입니다.
- 이 카메라는 자동으로 촬영에 최고로 적합한 밝기를 감지하고 알려줍니다. 촬영할 때에는, 렌즈를 피사체의 중심을 향해 밝기를 측정합니다. 렌즈를 피사체를 향한 상태로 다이얼을 돌립니다.
 - 플래시 옆에 있는 두 개의 작은 창을 손가락 등으로 막지 않도록 하십시오; 그렇지 않으면, 카메라는 밝기를 바르게 측정할 수 없습니다.

제품 제원

필름	FUJIFILM 인스턴트 컬러 필름 "instax mini"
사진 크기	62mm × 46mm
렌즈	2군, 2매, f=60 mm, 1:12.7
뷰파인더	리얼 이미지 파인더 0.37 × 타깃 스폿
촬영 범위	0.6m - ∞
셔터 스피드	1/60 초
노출 조절	매뉴얼 수위형 시스템 (노출계의 LED 표시)
필름 공급	자동식
플래시	실시 발광 플래시 (자동 조도 조정) <p>충전 시간: 0.2초 ~ 6초 (새 건전지 사용 시)</p>
전원 공급	2개의 촬영 범위: 0.6m ~ 2.7m <p>2개의 LR6/AA 사이즈 1.5V 알칼리 건전지 (필름 팩 제외)</p>
	• 촬영 가능한 수: 필름 10매 (100장) (시험 시뮬레이션 기준)
자동 전원 꺼짐 시간	5분
기타	필름 전연매수 카운트 창 <p>필름 팩 확인 창</p>
크기 및 무게	116 mm × 118.3 mm × 68.2 mm/307 g (건전지, 스트랩 및 필름 팩 제외)

- 제품 제원은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Camera will not turn on

Dead batteries

The camera's batteries might be drained. Check the camera to make sure that there are 2xAA batteries that are fully charged and in the correct orientation within the battery compartment. This may be a simple solution but may be something that is easily overlooked.

Lens not functioning

The lens unit might be stuck. Use the lens release switch to extend the lens. Make sure there is an opening through the lens when viewed from behind. Please refer to our Lens unit replacement guide if the lens unit ceases to function.

General I/O board malfunctions

The camera lens should pop out once the lens release switch is triggered, and a light should appear on the aperture ring to show that the camera is ready to shoot.

Film not developing/ejecting out of the camera

Film slot blocked

If the film does not come out of the camera, check the back cover and film ejection slot. Replace the film cartridge with a new one, but if that does not solve the problem then check if there is anything blocking the photo ejection slot.

Damaged film

The film may not eject properly or get stuck if it is damaged. Avoid bending, excessive pressure, and direct sunlight once the self-developing process begins.

Film incorrectly loaded

If the film cartridge is not inserted properly, then the camera will not work properly. Check the film holder to make sure that it is the correct film and that there is still remaining film in the holder.

Film roller malfunctioning

There is also a mechanical roller in the camera which is used to eject the film from the camera. Once the film is removed, release the shutter to determine if the roller is functioning properly.

Lens failing to open and close

Button damage

The lens may be failing to open because incorrect eject button is being used. For opening the lens, try clicking the button on the front bottom right of the camera. To retract the lens, make sure there is no blockage around the lens and gently press the lens back into the body.

Lens unit damage

The lens unit may be damaged from drops or wear. If the camera is dropped, then plastic pieces may come off inside the lens unit and jam it to prevent opening and closing of the lens.

Refer to the [Lens Unit Replacement Guide](#) for possible fixes.

Viewfinder Issues

Blocked viewfinder

If there is no image visible through the viewfinder, check the viewfinder to make sure it is not dirty or blocked with any objects. Clean out the viewfinder with a soft microfiber cloth if it is dirty or blocked. Since the viewfinder is very small, it is important to place eyes in a very specific position to see through it.

Damaged viewfinder

If the image is distorted or blurry or if there is a visible crack in the viewfinder the recommended course of action would be to take the back cover of the camera off and buy a replacement part.

Problems with the flash unit

Batteries

Check if 2xAA batteries are fully charged and inserted in the correct orientation in the battery compartment.

Flash bulb

Check flash unit to make sure the bulb is not damaged or missing

Refer to the [Flash Unit Replacement Guide](#) for possible fixes.

Camera flash capacitor

Check the internal flash capacitor to see if it still holds charge. If it's not able to hold a charge, a replacement is necessary. Although this operation requires absolute precautions and safety standards.

Refer to the [Capacitor Replacement Guide](#) for possible fixes.

Static red LED next to viewfinder

Miscellaneous camera malfunctions

The red light of death is an occurrence when the camera malfunctions. It usually occurs when the camera has pieces dislodged from a drop or if there are damaged pieces in the camera. If this occurs then we recommend taking the camera apart and locating which pieces are damaged, The shell replacement guide located on the "Fujifilm Instax Mini 8 Repair" page gives the proper steps for taking apart the camera.

Possible fixes

Refrain from dropping the camera, as this will likely cause the red light to turn on. Check to make sure there new 2xAA batteries in the compartment and that they are not damaged.

TROUBLE SHOOTING

During operation

Problems	Possible Causes	Solutions
The shutter release won't trip.	<ul style="list-style-type: none"> ① The battery power is low. ② The batteries are not loaded correctly. ③ Power is not turned on. ④ No operation is done for about 5 minutes while the power is turned on. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Replace the batteries with new ones. ② Load the batteries correctly. ③ Press the power button to turn on the power. ④ Press the power button after retracting the lens or press the shutter release button to restore the power-on state.
The lamp on the view finder blinks and the shutter release won't trip.	<ul style="list-style-type: none"> ● Flash is charging. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Wait until the lamp on the brightness adjustment dial lights.
The film pack won't load into your camera, or won't load into your camera smoothly.	<ul style="list-style-type: none"> ① The film pack is not for your camera. ② You are not loading the film pack correctly. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Use Fujifilm Instant Color Film "instax mini" only. (No other films can be used.) ② Match the yellow line on the film pack with the yellow positioning mark in your camera.
All lamps on the brightness adjustment dial blink at the same time.	<ul style="list-style-type: none"> ① The battery power is low, and it takes a long time to charge the flash. ② Your camera is broken. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Replace the batteries with new ones while the power is turned on (when the lens is extended). <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>IMPORTANT: Replace the batteries only while the power is turned on. If you replace the batteries while the power is turned off (when the lens is retracted), the lamps on the brightness adjustment dial blink after turning on the power even with new batteries.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • When the problem is due to reason ①, the lamps on the brightness adjustment dial turn off after replacing the batteries. If the problem is due to reason ②, the lamps on the brightness adjustment dial blink even after replacing the batteries. In this case, turn off the power and remove the batteries immediately, then consult the distributor you purchased the product from or an authorized FUJIFILM repair center.
The red lamp on the view finder lights.	<ul style="list-style-type: none"> ● The battery power is low. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Replace the batteries with new ones.

Printed pictures

Problems	Possible Causes	Solutions
The finished print looks over exposed. (White in color)	<ul style="list-style-type: none"> ① The method of measuring the subject brightness is unsuitable. ② Brightness adjustment dial setting is incorrect. ③ The ambient temperature is low (below +5°C). ④ The background is too dark in comparison with the subject. ⑤ The light sensor or flash sensor window is blocked. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Point the lens toward the center of the subject and measure the subject brightness. ② While pointing the lens toward the subject, turn the brightness adjustment dial to set the brightness to that for which the lamp lights. ③ Before taking pictures, place your camera in a warm place. When the picture comes out from your camera, warm it up in your breast pocket. ④ Turn the brightness adjustment dial one step toward the ☀ direction. ⑤ When taking a picture, be careful not to cover the two small windows next to the flash on the camera.
The finished print looks under exposed. (Dark)	<ul style="list-style-type: none"> ① The method of measuring the subject brightness is unsuitable. ② Brightness adjustment dial setting is incorrect. ③ The ambient temperature is high (above +40°C). ④ The picture was taken with direct light in front of you. ⑤ The flash lamp face was blocked. ⑥ The background is too bright in comparison with the subject. ⑦ The flash did not reach the subject. ⑧ The flash reflected back from a mirror or window glass entered your camera. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Point the lens toward the center of the subject and measure the subject brightness. ② While pointing the lens toward the subject, turn the brightness adjustment dial to set the brightness to that for which the lamp lights. ③ Before taking pictures, place your camera in a cool place. When the picture comes out from your camera, keep it away from places or objects with excessively high temperature. ④ Take a picture with the light behind you, or turn the brightness adjustment dial one step toward the 🌙 direction. ⑤ When holding your camera, be careful not to block the flash lamp face with your finger or strap. ⑥ Turn the brightness adjustment dial one step toward the 🌙 direction. ⑦ Take pictures within 0.6 to 2.7 m from the subject. ⑧ Take pictures obliquely against the mirror or window glass.
The picture is out of focus.	<ul style="list-style-type: none"> ① The shooting range is too close to the subject. ② The lens is not clean. ③ Your camera was shaken when taking pictures. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Take pictures with a distance of at least 0.6m between you and your subject. ② Clean the lens. ③ Hold your camera firmly and press the shutter release button gently.
The picture is blurred.	<ul style="list-style-type: none"> ① A pressure was applied to the picture immediately after coming out from the camera. ② The picture did not come out smoothly. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Do not press onto or fold the picture. ② Do not block the film exit with your finger.
The subject in the viewfinder has shifted in finished print.	<ul style="list-style-type: none"> ● The shooting range is too close to the subject. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Take pictures with a distance of at least 0.6m between you and your subject.