

colormunki | DISPLAY

Quick Start Guide

Kurzanleitung

Manuel de démarrage

Guida introduttiva

Guía de inicio rápido

クイックスタートガイド

快速入门指南

Important Notices



CE Declaration

Hereby, X-Rite, Incorporated, declares that this CMUNDIS is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive(s) EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, and RoHS 2011/65/EU.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

INDUSTRY CANADA COMPLIANCE STATEMENT

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

NOTE: USB interface cable (1.94 m) shipped with this device must be used in order to maintain compliance with the desired CE mark requirements, FCC Part 15 Rules, and Canadian ICES-003.

EQUIPMENT INFORMATION



Use of this equipment in a manner other than that specified by X-Rite, Incorporated may compromise design integrity and become unsafe.

WARNING: This instrument is not for use in explosive environments.

ADVERTENCIA – NO use este aparato en los ambientes explosivos.

AVVERTIMENTO – NON usare questo apparecchio in ambienti esplosivi.

WARNUNG: Das Gerät darf in einer explosiven Umgebung NICHT verwendet werden.

AVERTISSEMENT: Cet instrument ne doit pas être utilisé dans un environnement explosif.



Instructions for disposal: Please dispose of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) at designated collection points for the recycling of such equipment.

If this product is used in a manner not specified by the instruction, the safety protection provided by the device may be impaired or become inoperable.


Unauthorized dismantling of the ColorMunki will void all warranty claims.

Package Contents

Lieferumfang

Contenu du coffret

Contenuto della confezione



Contenido del paquete

パッケージ内容

包装内容

EN 1. ColorMunki Display 2. Quick Start Guide 3. Software CD

DE 1. ColorMunki Display 2. Kurzanleitung 3. Software-CD

FR 1. Instrument ColorMunki 2. Guide de démarrage 3. CD du logiciel

IT 1. ColorMunki Display 2. Guida introduttiva 3. CD contenente il software

ES 1. ColorMunki Display 2. Guía de inicio rápido 3. CD del software

JP 1. ColorMunki ディスプレイ 2. 基本操作の手引き 3. ソフトウェアCD


CN 1. ColorMunki 显示器 2. 快速入门指南 3. 软件光盘

Installation 1

Installation 1

Installation 1

Installazione 1




- EN** Install the software application from the CD onto your PC or Macintosh®
Please do not plug in the instrument USB cable to your computer until after you have installed the software from the CD. Review all of the instructions in this Quick Start Guide before you start using your new device. For more detailed information, please refer to contents on software CD.
- DE** Installieren Sie das Programm von der CD auf Ihren PC oder Macintosh®.
Bitte schließen Sie das Gerät erst an den Computer an, nachdem Sie das Programm von der CD installiert haben. Lesen Sie diese Kurzanleitung sorgfältig, ehe Sie Ihr neues Gerät erstmalig verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation auf der Software-CD.
- FR** Installez l'application sur votre ordinateur PC ou Macintosh® à l'aide du CD fourni.
Reliez le câble USB de l'instrument à votre ordinateur uniquement APRÈS avoir installé le logiciel figurant sur le CD. Passez en revue toutes les instructions de ce guide avant d'utiliser votre nouveau périphérique. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux informations contenues sur le CD du logiciel.
- IT** Inserire il CD e installare l'applicazione software sul PC o sul Macintosh®.
Non collegare il cavo USB dello strumento al computer finché non è stato installato il software dal CD. Leggere tutte le istruzioni di questa Guida introduttiva prima di iniziare a utilizzare il dispositivo. Per informazioni più dettagliate vedere il contenuto del CD del software.
- ES** Instale la aplicación del software a partir del CD en su PC o Macintosh®.
No conecte el cable USB del instrumento a la computadora antes de instalar el software a partir del CD. Revise todas las instrucciones de esta guía de inicio rápido antes de empezar a usar su nuevo dispositivo. Para obtener información más detallada, consulte el contenido del CD del software.
- JP** CDからソフトウェアのアプリケーションをPCまたはMacintosh® にインストールします。
CDからソフトウェアをインストールするまで、装置のUSBケーブルをコンピュータに接続しないでください。新しい装置を使用する前に、この基本操作の手引きにある手順をお読みください。詳細は同梱ソフトウェアCDをご参照ください。
- CN** 通过光盘将该软件应用程序安装于 PC 或 Macintosh®。
安装光盘中的软件之前，切勿将仪器的 USB 电缆连接至计算机。开始使用新设备前，请先阅读本《快速入门指南》中的所有说明。若需更多详细信息，请参阅软件光盘内容。

Installation 2


Installation 2

Installation 2

Installazione 2



- EN** After you have completed the software installation process, attach the ColorMunki into your computer's USB port.
- DE** Bitte schließen Sie nach Abschluss der Installation das ColorMunki an Ihren Computer an.
- FR** Une fois le processus d'installation du logiciel terminé, connectez l'instrument ColorMunki au port USB de votre ordinateur.
- IT** Dopo aver completato il processo d'installazione del software, collegare il ColorMunki alla porta USB del computer.
- ES** Luego de completar el proceso de instalación del software, conecte el instrumento ColorMunki al puerto USB de su computadora.
- JP** ソフトウェアのインストールが終了後、ColorMunkiをコンピュータのUSBポートに接続してください。
- CN** 完成软件安装程序后，将 ColorMunki 接入到计算机的 USB 接口。



Visión general 1

概要 1

概览 1

EN 1. Ambient Diffuser Arm 2. Ambient Diffuser

DE 1. Lichtdiffuserhalter 2. Lichtdiffuser


FR 1. Bras du diffuseur ambiant 2. Diffuseur ambiant

IT 1. Braccio del diffusore della luce ambientale 2. Diffusore della luce ambientale




ES 1. Brazo del difusor de la luz ambiente 2. Difusor de la luz ambiente

JP 1. 環境光拡散器一ム 2. 環境光拡散

CN 1. 周围光源扩散器机臂 2. 周围光源扩散器



- EN** Ambient diffuser arm snaps into place over measurement optics. Be sure to lift up on ambient diffuser arm before attempting to rotate into different measurement positions.
- DE** Lichtdiffuserhalter rastet über der Messoptik ein. Lichtdiffuserhalter muss angehoben werden, ehe er in die verschiedenen Messpositionen gebracht werden kann.
- FR** Le bras du diffuseur ambiant s'enclenche sur l'optique de mesure. Veuillez à soulever le bras du diffuseur ambiant avant de tenter de le faire pivoter dans d'autres positions de mesure.
- IT** Il braccio del diffusore della luce ambientale si aggancia in posizione sopra le ottiche di misurazione. Prima di ruotare lo strumento in posizioni di misurazione differenti assicurarsi di aver sollevato il braccio del diffusore della luce ambientale.
- ES** El brazo del difusor de la luz ambiente se encaja en su lugar sobre la óptica de medición. Asegúrese de levantar el brazo difusor de la luz ambiente antes de intentar girarlo en sus posiciones de medición distintas.
- JP** 環境光拡散アームは、測定オプティクス上にカチッとハマるように取り付けます。環境光拡散アームを他の測定位置に回転する際は、必ず上に持ち上げてから回転してください。
- CN** 周围光源扩散器机臂扣在测量镜头之上。尝试旋转周围光源扩散器的位置前，请确保向上提起周围光源扩散器机臂。





Measuring Modes

1. Ambient Light Measurement
2. Emissive Light Measurement
3. Projector Measurement



Messmodi

1. Umgebungslichtmessung
2. Emissionslichtmessung
3. Projektormessung



Modes de mesure

1. Mesure de la lumière ambiante
2. Mesure de la lumière émissive
3. Mesure du projecteur



Modalità di misurazione

1. Misurazione Luce ambientale
2. Misurazione Luce d'emissione
3. Misurazione Proiettore



Modos de medición

1. Medición de la luz ambiente
2. Medición de la luz emisiva
3. Medición del proyector



測定モード

1. 環境光の測定
2. モニタ放射光の測定
3. プロジェクタの測定






測量模式

1. 周围光源测量
2. 放射光测量
3. 放映机测量

Monitor measurement 1

Monitormessung 1

Mesure de moniteur 1



EN For display measurements: 1. Lift up on ambient diffuser arm. 2. Rotate ambient diffuser arm to rear position. 3. Ambient diffuser arm will snap into place when located in rear position.

DE Monitormessung: 1. Lichtdiffuserhalter anheben. 2. Lichtdiffuserhalter nach hinten drehen. 3. Lichtdiffuserhalter rastet ein, wenn er richtig positioniert ist.


FR Pour les mesures d'écran : 1. Soulevez le bras du diffuseur ambiant. 2. Faites pivoter le bras du diffuseur ambiant en position arrière. 3. Le bras du diffuseur ambiant s'enclenche lorsqu'il se trouve en position arrière.

IT Per misurazioni di uno schermo: 1. Sollevare il braccio del diffusore della luce ambientale. Ruotare il braccio del diffusore della luce ambientale in posizione posteriore. 3. Il braccio del diffusore della luce ambientale si aggancia quando collocato in posizione posteriore.


ES En el caso de las mediciones de pantallas: 1. Levante el brazo del difusor de la luz ambiente. 2. Gire el brazo del difusor de la luz ambiente a su posición trasera. 3. El brazo del difusor de la luz ambiente se encaja en su lugar cuando se encuentra en su posición trasera.

JP ディスプレイ測定：1. 環境光拡散アームを持ち上げます。2. 環境光拡散アームを後方位置に回転させます。3. 環境光拡散アームは、後方位置にカチッとハマるように取り付けます。


CN 对于显示器测量：1. 提起周围光源扩散器机臂。2. 旋转周围光源扩散器机臂至后端位置。3. 周围光源扩散器机臂将卡入后端位置。



- EN** To adjust the position of the counter weight, depress the button on the counter weight and slide counter weight simultaneously to desired location.
- DE** Position kann mit Taste auf dem Gegengewicht angepasst werden. Taste drücken und halten, und Gegengewicht in gewünschte Position schieben.
- FR** Pour régler la position du contrepoids, appuyez sur le bouton situé sur le contrepoids tout en faisant coulisser le contrepoids à l'emplacement désiré.
- IT** Per regolare la posizione del contrappeso, premere il pulsante sul contrappeso e contemporaneamente farlo scorrere nella posizione desiderata.
- ES** Para ajustar la posición del contrapeso, oprima el botón en el contrapeso y deslicelo al mismo tiempo a la ubicación deseada.
- JP** バランスウェイト（錘）の位置を調整するには、バランスウェイトのボタンを押しながら同時にバランスウェイトを動かします。
- CN** 要调整平衡锤的位置，请下压平衡锤上的按钮并同时平衡锤滑动至所需位置。





- EN** To mount the device on your display, position the optics in contact with the center of your display. Then position the USB cable and counter weight behind your display.
- DE** Gerät auf Monitorschirm befestigen, Optik muss sich in der Mitte des Schirms befinden. USB-Kabel und Gegengewicht hinter dem Monitor platzieren.
- FR** Pour monter le périphérique sur votre écran, placez l'optique en contact avec le centre de votre écran. Positionnez ensuite le câble USB et le contrepoids derrière votre écran.
- IT** Per montare il dispositivo sullo schermo, posizionare le ottiche in modo che siano a contatto con il centro dello schermo. Sistemare quindi il cavo USB e il contrappeso dietro lo schermo.
- ES** Para montar el dispositivo sobre la pantalla, posicione la óptica en contacto con el centro de la pantalla. A continuación, coloque el cable USB y el contrapeso detrás de la pantalla.
- JP** ディスプレイに装置を取り付けるには、測定レンズがディスプレイ中央に接触するようセットしてください。その後、USBケーブルおよびバランスウェイトがディスプレイの裏側にくるように設置してください。
- CN** 要将设备摆放在显示器上，请将镜头紧贴于显示器的中间部位。再将 USB 电缆和平衡锤放置于显示器之后。




- EN** Adjust the position of the counter weight according to the size of your display. Be sure the foam pad on the front of the device sits flat on your display.
- DE** Position des Gegengewichts muss für die Monitorgröße angepasst werden. Schaumstoff vorn am Gerät muss flach auf dem Monitor aufliegen.
- FR** Réglez la position du contrepoids en fonction de la taille de votre écran. Assurez-vous que le coussin en mousse situé à l'avant du périphérique repose bien à plat sur votre écran.
- IT** Regolare la posizione del contrappeso in base alle dimensioni dello schermo. Assicurarsi che il cuscinetto spugnoso sulla parte anteriore del dispositivo aderisca allo schermo e vi sia appoggiato correttamente e in piano.
- ES** Ajuste la posición del contrapeso en función del tamaño de la pantalla. Asegúrese de que la almohadilla de espuma en la parte frontal del dispositivo se asiente completamente sobre la pantalla.
- JP** ディスプレイのサイズに合わせてバランスウェイトの位置を調整してください。装置のフォームパッドがディスプレイに対して平らになるように調整してください。
- CN** 根据显示器尺寸调整平衡锤的位置。确保设备前部的泡沫护垫平整贴在显示器上。

Ambient light measurement Umgebungslichtmessung Mesure de la lumière ambiante



- EN** For ambient light measurements: 1. Rotate the ambient diffuser arm until the diffuser is positioned over the optics. 2. Press down on the ambient diffuser arm until it snaps into place over the optics.
- DE** Umgebungslichtmessung: 1. Lichtdiffuserhalter nach vorn drehen, Halter muss sich über der Optik befinden. 2. Lichtdiffuserhalter andrücken, bis er über der Optik einrastet.
- FR** Pour les mesures de la lumière ambiante : 1. Faites pivoter le bras du diffuseur ambiant jusqu'à ce que le diffuseur soit positionné sur l'optique. 2. Appuyez sur le bras du diffuseur ambiant jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur l'optique.
- IT** Per misurazioni della luce ambientale: 1. Ruotare il braccio del diffusore della luce ambientale finché non si posiziona sopra le ottiche. 2. Premere il braccio del diffusore della luce ambientale finché non scatta in posizione sopra le ottiche.
- ES** En el caso de las mediciones de la luz ambiente: 1. Gire el brazo difusor de la luz ambiente hasta que el difusor se coloque sobre la óptica. 2. Presione hacia abajo el brazo difusor de la luz ambiente hasta que se encaje en su lugar sobre la óptica.
- JP** 環境光測定： 1. 環境光拡散アームが測定ロレンズ上にくるまで回転させます。 2. 環境光拡散アームが測定ロレンズ上でカチッとハマるまで押し下げます。
- CN** 对于周围光源測量： 1. 旋转周围光源扩散器机臂直至扩散器置于镜头之上。 2. 向下按周围光源扩散器机臂直至其在镜头上方卡入就位。

Ambient light measurement Umgebungslichtmessung Mesure de la lumière ambiante



EN Position the device on your work surface next to your display with ambient diffuser pointing upwards.

DE Gerät neben Monitor platzieren, Lichtdiffuser muss nach oben zeigen.

FR Placez le périphérique sur le votre plan de travail à côté de votre écran avec le diffuseur ambiant pointé vers le haut.

IT Collocare il dispositivo sulla superficie di lavoro nelle vicinanze dello schermo, con il diffusore ambientale che punta verso l'alto.

ES Coloque el dispositivo sobre la superficie de trabajo al lado de la pantalla con el difusor de la luz ambiente apuntando hacia arriba.




JP 装置を環境光拡散が上向きの状態にしてディスプレイ横の作業面に設置します。

CN 将设备置于工作台表面上临近显示器的位置，将周围光源扩散器朝上。


Projector Measurement 1

Projektormessung

Mesure de projecteur



- EN** For projector measurements: 1. Lift up on ambient diffuser arm. 2. Rotate ambient diffuser arm halfway towards rear position. 3. Use the ambient diffuser arm as a stand for the device and position the device on a table in front the projector screen. (A threaded tripod mount is also available on the bottom of the device for use with a tripod.)
- DE** Projektormessung: 1. Lichtdiffuserhalter anheben. 2. Lichtdiffuserhalter halb nach hinten drehen. 3. Lichtdiffuserhalter kann als Gerüststander verwendet werden. Gerät muss auf einem Tisch vor der Projektionsfläche platziert werden. Gerät kann auch mit Stativ verwendet werden (Gewinde unter dem Gerät).
- FR** Pour les mesures de projecteur : 1. Soulevez le bras du diffuseur ambiant. 2. Faites pivoter le bras du diffuseur ambiant à mi-chemin en position arrière. 3. Utilisez le bras du diffuseur ambiant comme pied pour le périphérique et positionnez le périphérique sur une table devant l'écran du projecteur (si vous souhaitez utiliser un trépied, un support fileté se trouve sous le périphérique).
- IT** Per misurazioni del proiettore: 1. Sollevare il braccio del diffusore della luce ambientale. 2. Ruotare il braccio del diffusore della luce ambientale a metà corsa della posizione posteriore. 3. Utilizzare il braccio del diffusore della luce ambientale come supporto per il dispositivo e posizionare quest'ultimo su una mensola davanti al proiettore (è possibile utilizzare anche un cavalletto sfruttando l'apposito montaggio disponibile sotto il dispositivo).
- ES** En el caso de las mediciones de proyectores: 1. Levante el brazo del difusor de la luz ambiente. 2. Gire el brazo del difusor de la luz ambiente a medio camino hacia la posición trasera. 3. Utilice el brazo difusor de la luz ambiente como soporte para el dispositivo y coloque el dispositivo sobre una mesa frente a la pantalla del proyector. (Hay un encaje roscado también disponible en la parte inferior del dispositivo para su uso con un trípode.)
- JP** プロジェクタの測定：1. 環境光拡散アームを持ち上げます。2. 環境光拡散アームを後方位置の半分まで回転させます。3. 環境光拡散アームを装置のスタンドとして使用し、プロジェクタスクリーンの前のテーブルに装置を設置します。(ネジ式の三脚マウント穴は装置の底にあります。)
- CN** 对于放映机測量：1. 提起周围光源扩散器机臂。2. 将周围光源扩散器机臂朝后端旋转至中间位置。3. 利用周围光源扩散器机臂支撑设备，并将设备置于投影机屏幕前方的桌面上。(设备底部配有供安装螺旋三角架的位置，方便与三角架配合使用。)



- EN** Rotate the device up or down and pivot left or right until the device optics are pointing towards the center on the projector screen. For best results, position the device as close to the projector screen as possible and set room lighting to intended viewing conditions.
- DE** Gerät nach oben, unten, rechts oder links drehen, bis die Optik mittig auf die Projektionsfläche zeigt. Gerät muss so nahe wie möglich vor der Projektionsfläche platziert werden. Licht muss wie für geplante Betrachtung eingestellt werden.
- FR** Faites pivoter le périphérique vers le haut ou vers le bas et vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que l'optique du périphérique pointe vers le centre de l'écran du projecteur. Pour de meilleurs résultats, positionnez le périphérique le plus près possible de l'écran et définissez l'éclairage de la pièce selon les conditions de visualisation désirées.
- IT** Capovolgere il dispositivo e ruotarlo su sé stesso verso sinistra o destra finché le sue ottiche non sono puntate verso il centro dello schermo del proiettore. Per ottenere il miglior risultato, posizionare il dispositivo il più vicino possibile al proiettore e utilizzare le stesse condizioni d'illuminazione che si intende impiegare per lavorare.
- ES** Gire el dispositivo hacia arriba o hacia abajo y a la izquierda o la derecha del pivote hasta que la óptica del dispositivo apunte hacia el centro de la pantalla del proyector. Para obtener mejores resultados, coloque el dispositivo lo más cercano posible a la pantalla del proyector y ajuste la iluminación de la sala en función de las condiciones de visualización pretendidas.
- JP** 装置の測定レンズがプロジェクタスクリーン中央を指すまで、装置を上下および左右に回転させます。装置をプロジェクタスクリーンにできるだけ近くセットし、室内照明を観察条件に合わせてください。
- CN** 向上或向下旋转设备，并绕轴向左或向右旋转，直至设备镜头位置朝向投影机屏幕的中心。尽量使设备靠近投影机屏幕，并将室内照明设置为所需查看条件，可获得最佳效果。



System Requirements

EN

Minimum System Requirements

Windows®:Microsoft® Windows 7®, Windows 8®, or Windows 8.1® 32 or 64 bit. All Operating Systems require latest updates and Service Pack installed. 512MB RAM (2GB recommended). Intel® Core 2 Duo or AMD® Athlon® XP or better CPU. 500 MB of available disk space. Powered USB port. Monitor resolution of 1024 x 768 pixels or higher. Internet connection required for software update. User must have administrator rights to install, uninstall the application.

Macintosh®: MacOS X 10.8.x, 10.9.x and 10.10x (with the latest updates installed). 512MB RAM (2GB recommended). Intel® Core Duo Processor or better CPU. 500 MB of available disk space. Powered USB port. Monitor resolution of 1024 x 768 pixels or higher. DVD drive or internet connection required for software install, download and automatic software update. User must have administrator rights to install, uninstall the application.

Warranty Registration

To receive technical support, obtain warranty service, and get the latest software updates and product news, you need to register your new product at www.xrite.com.

Warranty Conditions

X-Rite warrants this Product against defects in material and workmanship for a period of twelve (12) months from the date of purchase from X-Rite or an X-Rite authorized reseller, unless mandatory law provides for longer periods. During such time, X-Rite will either replace or repair at its discretion defective parts free of charge.

X-Rite's warranties herein do not cover failure of warranted goods resulting from: (i) damage after shipment, accident, abuse, misuse, neglect, alteration or any other use not in accordance with X-Rite's recommendations, accompanying documentation, published specifications, and standard industry practice; (ii) using the device in an operating environment outside the recommended specifications or failure to follow the maintenance procedures in X-Rite's accompanying documentation or published specifications; (iii) repair or service by anyone other than X-Rite or its authorized representatives; (iv) the failure of the warranted goods caused by use of any parts or consumables not manufactured, distributed, or approved by X-Rite; (v) any attachments or modifications to the warranted goods that are not manufactured, distributed or approved by X-Rite. Consumable parts and Product cleaning are also not covered by the warranty.

X-Rite's sole and exclusive obligation for breach of the above warranties shall be the repair or replacement of any part, without charge, which within the warranty period is proven to X-Rite's reasonable satisfaction to have been defective. Repairs or replacement by X-Rite shall not revive an otherwise expired warranty, nor shall the same extend the duration of a warranty.

Customer shall be responsible for packaging and shipping the defective product to the service center designated by

X-Rite. X-Rite shall pay for the return of the product to Customer if the shipment is to a location within the region in which the X-Rite service center is located. Customer shall be responsible for paying all shipping charges, duties, taxes, and any other charges for products returned to any other locations. Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the unit is within the Warranty period must be presented to obtain warranty service. Do not try to dismantle the Product. Unauthorized dismantling of the equipment will void all warranty claims. Contact the X-Rite Support or the nearest X-Rite Service Center, if you believe that the unit does not work anymore or does not work correctly.

THESE WARRANTIES ARE GIVEN SOLELY TO BUYER AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR APPLICATION, AND NON-INFRINGEMENT. NO EMPLOYEE OR AGENT OF X-RITE, OTHER THAN AN OFFICER OF X-RITE, IS AUTHORIZED TO MAKE ANY WARRANTY IN ADDITION TO THE FOREGOING.

IN NO EVENT WILL X-RITE BE LIABLE FOR ANY OF BUYER'S MANUFACTURING COSTS, OVERHEAD, LOST PROFITS, GOODWILL, OTHER EXPENSES OR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF ANY WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. IN ANY EVENT OF LIABILITY, X-RITE'S MAXIMUM LIABILITY HEREUNDER WILL NOT EXCEED THE PRICE OF THE GOODS OR SERVICES FURNISHED BY X-RITE GIVING RISE TO THE CLAIM.

Care

Keep the ambient diffuser in place over the optics when not in use. The ambient diffuser will prevent dust or dirt from accumulating on the lens.

If cleaning is needed, first use a lens blower brush to remove loose dust. If necessary, wipe the lens gently with a soft lint free cloth.

NOTE - Never use water, solvents, or detergents to clean the lens or body of the device, as these may cause damage or deformation.

Always use and store the device between 10° C to 35° C at 20% to 80% relative humidity (non-condensing).

Service

Do not try to dismantle the ColorMunki for any reason. Unauthorized dismantling of the equipment will void all warranty claims. Contact the X-Rite support or the nearest X-Rite Service Center, if you believe that the unit does not work anymore or does not work correctly.

Service Center

Visit www.XRITE.com to locate the nearest X-Rite Service Center or contact your X-Rite dealer for more information.



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价 (Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯 (PBDE)
印刷电路板 Diffuser Plastic and Polymeric Parts	○	○	○	○	○	○
被动电子件 Optics and Opti- cal Components	X	○	○	○	○	○
焊接金属 Circuit Modules	X	○	○	○	○	○
连接器, 线材 USB A Cable and Cable Assemblies	○	○	○	○	○	○
结构件及附件 Cable Weight- Plastic and Metal Components	X	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。

○: Indicates that the content of the toxic and hazardous substance in all the homogenous material of the part is below the concentration limit requirement as described in SJ/T 11363-2006.

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。

X: Indicates that the content of the toxic and hazardous substance in at least one homogenous material of the part exceeds the concentration limit requirement as described in SJ/T 11363-2006.





Corporate Headquarters

X-Rite, Incorporated
4300 44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49512
Phone 1 800 248 9748 or 1 616 803 2100
Fax 1 800 292 4437 or 1 616 803 2705

European Headquarters

X-Rite Europe GmbH
Althardstrasse 70, 8105 Regensdorf, Switzerland
Phone (+41) 44 842 24 00 Fax (+41) 44 842 22 22

Asia Pacific Headquarters

X-Rite Asia Pacific Limited
Suite 2801, 28th Floor, AXA Tower, Landmark East, 100 How Ming Street,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Phone +(852) 2568-6283 Fax +(852)2885-8610
Email: info_ap@xrite.com mail to: info_@xrite.com

Please visit www.xrite.com for a local office near you.
TM Trademark of X-Rite. Part No. CMUNDIS-550 [10/2014]