

# Quick Start Guide

## Check Package Contents


Prüfen des Packungsinhalts | Comprobación del contenido del paquete  
 Vérification du contenu de l'emballage | Controllo del contenuto della confezione  
 Проверка комплектации устройства | Kontrollera förpackningens innehåll  
 Zkontrolujte obsah balení | Sprawdź zawartość opakowania  
 Skontrolujite obsah balenia | Ellenőrizze a doboz tartalmát  
 检查包装内容 | 檢查包裝內容

- ZyWALL/USG
- Power adaptor/Power cord | Netzadapter/Netzkaabel | Adaptador de alimentación/Cable de alimentación | Adaptateur d'alimentation/Cordon d'alimentation | Alimentatore/Cavo di alimentazione | Адаптер питания/Кабель питания | Nätkabeln/Strömadaptern | Napájecí adaptér/napájecí šňůra | Zasilacz/kabel zasilający | Napájaci adaptér/napájacia šnúra | Tápegység/tápkábel | 电源适配器/电源线 | 電源變壓器/電源線
- Rack-mounting kit (available only for models with rack-mounting holes) | Rackmontage-Zubehör (nur für Modelle mit Rack-Montage Öffnungen verfügbar) | Kit para montaje en un equipo (disponible sólo para modelos con agujeros de montaje en equipo) | Kit de montage en rack (disponible uniquement pour les modèles avec des trous pour montage en rack) | Kit di montaggio a rack (disponibile solo per i modelli con fori di montaggio sul telaio) | Монтажный комплект для установки в стойку (только для моделей предназначенных для стоечного монтажа) | Stativmonteringsatts (finns även för modeller med stativmonteringshål) | Montážni kit do racku (dostupný pouze pro modely s otvory pro montáž do racku) | Zestaw do montażu w szafie rack (dostępny tylko w zestawie przystosowanym do montażu w rack) | Montážni kit do racku (dostupný len pre modely s otvormi pre montáž do racku) | Rack-ful (csak olyan modelleknél, ahol az oldalkiképzés rendelkezésre áll a fűlek felszereléséhez). | 机架安装套件 (仅适用于带机架安装孔的型号) | 機架安裝套件 (僅適用於附機架安裝孔的機型)
- Antennas (available only for models with antenna connectors) | Antennen (nur für Modelle mit Antennenanschlüssen verfügbar) | Antenas (disponible sólo para modelos con conectores de antena) | Antennes (disponibles uniquement pour les modèles avec connecteurs d'antenne) | Antenne (disponibili solo per i modelli con connettori per antenna) | антены (только для моделей со встроенной точкой доступа Wi-Fi) | Antenner (finns endast för modeller med antennanslutning) | Antény (pouze pro modely s anténními konektory) | Anteny (dostępne tylko dla modeli z gniazdami antenowymi) | Antény (len pre modely s anténovými konektormi) | Antennák (csak az antennacsatlakozással rendelkező modellek esetében) | 天线 (仅适用于带天线连接器的型号) | 天線 (僅適用於附天線連接器的機型)
- Quick Start Guide | Kurzanleitung in Druckform | Guía de inicio rápido impresa | Guide d'installation rapide imprimé | Breve guida all'installazione | Краткое руководство | Snnabstarguide | Příklad k rychlé instalaci | Instrukcja startowa | Průručka pre rychlu orientáciu | Gyors telepítési útmutató | 快速入門指南印刷本 | 快速入門指南印刷本

## Connecting the Hardware

Anschließen der Hardware | Conectar el hardware  
 Connexion le matériel | Collegamento dell'hardware  
 Подключение | Ansluta maskinvara  
 Pripojení hardwaru | Połączenia sprzętów  
 Pripojenie hardwaru | A készülék csatlakoztatása  
 连接硬件 | 連接硬體

Make sure that the power switch on the rear panel is turned off before you make the hardware connections.  
 Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter an der Rückseite des Geräts ausgeschaltet ist, bevor Sie die Hardware in Betrieb nehmen.  
 Compruebe que el interruptor de alimentación del panel posterior esté apagado antes de realizar las conexiones del hardware.  
 Vérifiez que le commutateur d'alimentation situé sur le panneau arrière est éteint avant d'effectuer les connexions matérielles.  
 Verificare che l'interruttore di accensione posteriore sia spento prima di effettuare i collegamenti dell'hardware.  
 Перед подключением убедитесь, что выключатель питания на задней панели находится в положении "выключено".  
 Se till att strömknopplaren på bakpanelen är avstängd innan du gör maskinvaruanslutningar.  
 Před pripojením hardwaru vypniete vypínač na zadní strane.  
 Przed rozpoczęciem procedury podłączania upewnij się, że przelącznik zasilania na panelu tylnym nie jest włączony.  
 Pred pripojením hardwaru vypnite vypínač na zadnej strane.  
 Győződjön meg róla, hogy a hátalapon található kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt a csatlakoztatást megkezdi.  
 在您进行硬件连接前，要先确认后面板上的电源开关为关闭状态。  
 在您進行硬體連接前，要先確認後方面板上的電源開關為關閉狀態。



**1** It is recommended that you configure the ZyWALL/USG before using it to protect your network. Use an Ethernet cable to connect a computer to the LAN port (P3 or P4 when P3 is an OPT port) of the USG or ZyWALL.  
 Es wird empfohlen, die ZyWALL/USG zu konfigurieren, bevor Sie sie zum Schutz Ihres Netzwerks einsetzen. Schließen Sie einen Computer mit einem Ethernet-Kabel an den LAN-Port (P3 oder P4, wenn P3 ein OPT-Anschluss ist) der USG oder der ZyWALL an.  
 Se recomienda que configure el ZyWALL/USG antes de usarlo para proteger su red. Utilice un cable Ethernet para conectar un equipo al puerto LAN (P3 o P4 cuando P3 es un puerto OPT) del USG o ZyWALL.  
 Il est recommandé de configurer le ZyWALL/USG avant de l'utiliser pour protéger votre réseau. Utilisez un câble Ethernet pour connecter un ordinateur au port LAN (P3 ou P4 lorsque P3 est un port OPT) de l'USG ou du ZyWALL.  
 Si consiglia di configurare ZyWALL/USG prima di utilizzarlo per proteggere la rete. Usare un cavo Ethernet per connettere un computer alla porta LAN (P3 o P4 quando P3 è una porta OPT) dell'USG o ZyWALL.  
 С помощью кабеля Ethernet подключите компьютер к порту локальной сети (P3 либо P4, если P3 - это порт OPT) устройства USG или ZyWALL.  
 Vi rekommenderar att du konfigurerar ZyWALL/USG före användningen för att skydda nätverket. Använd en Ethernet-kabel för att ansluta en dator till LAN-porten (P3 eller P4 när P3 är en OPT-port) för USG eller ZyWALL.  
 Je doporučujem nakonfigurovať zariadenie ZyWALL/USG pred použitím pro ochranu vašej sítě. Pomocí ethernetového kabelu připojte počítač k LAN portu (P3 nebo P4, pokud je P3 volitelný port) na USG nebo ZyWALL.  
 Zalecajane jest skonfigurowanie ZyWALL/USG przed wykorzystaniem go do ochrony sieci. Użyj kabla Ethernet, aby podłączyć komputer do portu LAN (P3 lub P4 kiedy P3 jest portem opcyjnym) USG lub ZyWALL.  
 Odporúčam sa nakonfigurovať zariadenie ZyWALL/USG pred použitím k ochrane vašej siete. Pomocou ethernetového kábla pripojte počítač k LAN portu (P3 nebo P4, pokud je P3 volitelný port) na USG nebo ZyWALL.  
 Javasoljuk, hogy úgy állítsa be a ZyWALL/USG-t használat előtt, hogy az védje a hálózatot. Ethernet kábel segítségével csatlakoztassa a számítógépet az USG vagy ZyWALL LAN portjához (P3 vagy P4, ha a P3 egy OPT port).  
 建立在使用之前配置 ZyWALL/USG，以保护您的网络。用以以太网线将计算机连接到 USG 或 ZYWALL 的 LAN 端口 (P3，如果 P3 为 OPT 端口则使用 P4)。  
 使用這項裝置保護網路前，建議您先完成設定，使用乙太網路線，將電腦連接至 USG 或 ZyWALL 的區域網路埠 (P3，如果 P3 為 OPT 埠則使用 P4)。

**2** Use another Ethernet cable(s) to connect the WAN port (P1 or P2) to an Ethernet jack with Internet access.  
 Verwenden Sie ein anderes Ethernet-Kabel, um den WAN Port (P1 oder P2) mit einer Ethernet-Buchse mit Internetzugang zu verbinden.  
 Utilice otro cable o cables Ethernet para conectar el puerto WAN (P1 o P2) a una clavija Ethernet con acceso a Internet.  
 Utilisez un autre (d'autres) câble(s) Ethernet pour connecter le port WAN (P1 ou P2) à une prise Ethernet avec accès à Internet.  
 Utilizzare un altro cavo Ethernet per collegare la porta WAN (P1 o P2) a una porta Ethernet con accesso a Internet.  
 С помощью другого кабеля (ей) Ethernet подключите порт глобальной сети (P1 или P2) к разьему Ethernet с доступом к Интернету.  
 Använd en annan Ethernet-kabel för att ansluta WAN-porten (P1 eller P2) till en Ethernet-anslutning med Internet-åtkomst.  
 Druhým kabelem Ethernet připojte WAN port (P1 nebo P2) s konektorem s přístupem na internet.  
 Użyj następnego kabla ethernet, aby połączyć port WAN (P1 lub P2) z dowolnym portem ethernet z dostępem do Internetu.  
 Druhým káblom Ethernet pripojte WAN port (P1 alebo P2) s konektorm s prístupom na internet.  
 Használjon egy másik ethernet kábelt a WAN port (P1 vagy P2) és egy internethozzáférést biztosító csatlakozó összekötéséhez.  
 使用另一条以太网线将 WAN 端口 (P1 或 P2) 连接到可访问互联网的以太网插孔。  
 使用另一條乙太網路線，將 WAN 廣域網路埠 (P1 或 P2) 連結至具備網路存取能力的乙太網路插孔。

**3** Use the included power adaptor or power cord to connect the power socket (on the rear panel) to a power outlet.  
 Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil oder Stromkabel, um die Strombuchse (an der Rückseite) mit einer Steckdose zu verbinden.  
 Utilice el adaptador o cable de alimentación incluido para conectar el zócalo de alimentación (en el panel posterior) a una salida de alimentación.  
 Utilisez l'adaptateur ou le cordon d'alimentation fournis pour connecter le connecteur d'alimentation (sur le panneau arrière) à une prise de courant.  
 Utilizzare l'alimentatore o il cavo di alimentazione fornito a corredo per collegare la presa di alimentazione (sul pannello posteriore) a una presa elettrica.  
 Подключите разъем питания (на задней панели) к электрической розетке с помощью адаптера питания или кабеля питания из комплекта поставки.  
 Använd den medföljande strömadaptern eller nätkabeln för att ansluta strömanslutningen (på bakpanelen) till ett eluttag.  
 Dodaným napájecím adaptérem nebo napájecí šňůrou připojte přístroj ke zdroji elektrické energie.  
 Dodanycy zasilacz i kabel zasilający podłącz do gniazda zasilania (na panelu tylnym).  
 Dodaným napájacím adaptérom alebo napájacou šnúrou pripojte prístroj ku zdroju elektrickej energie.  
 A mellékelt tápegységet csatlakoztassa a tűzfal hátoldalán található csatlakozóhoz, majd dugja be egy hálózati aljzatba.  
 使用附带的电源适配器或电源线将电源插孔 (在后面的板上) 连接到电源。  
 使用隨附的電源變壓器或電源線，將電源插槽 (位於後方面板) 連接到電源插座。


**4** Look at the front panel. The PWR light turns on. The SYS light blinks during system testing and initialization and then stays on when the system is ready.  
 Betrachten Sie das vordere Bedienfeld. Die PWR-LED beginnt zu leuchten. Die SYS-LED blinkt während des Systemtests und der Initialisierung, und sie leuchtet, wenn der Test abgeschlossen und das System bereit ist.  
 Mire al panel frontal. El PWR se encenderá. La luz SYS parpadeará durante la prueba el sistema y la inicialización y luego se mantendrá encendida cuando el sistema esté listo.  
 Sur la face avant, le témoin lumineux PWR s'allume. Puis, le témoin lumineux SYS clignote pendant le test et l'initialisation du système et reste ensuite allumé quand le système est prêt.  
 Osservare il pannello anteriore. Si dovrà accendere la luce PWR, poi dovrà lampeggiare la luce SYS durante il test e l'inizializzazione del sistema, infine dovrà rimanere accesa quando il sistema è pronto.  
 Проверьте индикаторы на передней панели. Индикатор PWR должен гореть постоянно. Индикатор SYS мигает при инициализации системы, затем горит постоянно, что означает готовность устройства к работе.  
 Titta på frontpanelen. Indikatorlampan PWR tänds. SYS-indikatorlampan blinkar under systemets test och initialisering, och lyser därefter stadigt när systemet är redo.  
 Sledujte prední panel. Rozsvítí se kontrolka PWR (napájení). Kontrolka SYS začne blikat (probíhá systémový test), a potom zůstane trvale svítit (systém je připraven).  
 Spójrz na panel przedni. Dioda zasilania PWR powinna świecić światłem ciągłym. Dioda SYS miga podczas testu systemu i inicjalizacji, następnie zaświeci na stałe gdy system będzie gotowy do pracy.  
 Sledujte predný panel. Rozsvietí sa kontrolka PWR (napájanie). Kontrolka SYS začne blikať (prebieha systémový test), a potom zostane trvalo svietiť (systém je pripravený).  
 Nézz meg az előlapot. A PWR LED-nek világítania kell. A SYS LED villog mielőtt a rendszer ellenőrzése és inicializálása zajlik, illetve folyamatosan világít ha a rendszer felállt.  
 查看前面板。电源PWR指示灯亮起。系统测试及启动的过程中系统SYS指示灯会闪烁闪烁，然后等到系统准备妥当则维持亮起的状态。  
 請查看前面板。電源PWR指示燈亮起。系統測試及啟動的過程中系統SYS指示燈會晝夜閃爍，然後等到系統準備妥當時則維持亮起的狀態。

# Configuration Methods

Konfigurationsmethoden | Métodos de configuración  
Méthodes de configuration | Metodi di configurazione  
Рекомендации по настройке | Konfigurationsmetoder  
Způsoby konfigurace | Metody konfiguracji  
Spôsoby konfigurácie | Beállítási módszerek  
配置方法 | 設定方式


# 1

Launch your web browser and go to <http://192.168.1.1> for ZyWALL and USG (the ZyWALL/USG automatically redirects you to <https://192.168.1.1>). Click Yes to proceed if you get a security alert or certificate screen.  
Starten Sie Ihren Webbrowser, und geben Sie die URL <http://192.168.1.1> für den ZyWALL und USG ein (der ZyWALL/USG leitet Sie automatisch zur Adresse <https://192.168.1.1> weiter). Wenn eine Sicherheitswarnung oder ein Zertifikatsfenster erscheint, klicken Sie auf Ja, um fortzufahren.  
Abra el navegador y escriba <http://192.168.1.1> para el ZyWALL y USG (el ZyWALL/USG le redireccionará automáticamente a <https://192.168.1.1>). Haga clic en Sí para continuar si se ha abierto una pantalla de alerta de seguridad o certificado.  
Lancez votre navigateur web et allez à <http://192.168.1.1> pour ZyWALL et USG (le ZyWALL/USG vous redirige automatiquement vers <https://192.168.1.1>). Cliquez sur Oui pour continuer si vous recevez une alerte de sécurité ou si un écran de certificat apparaît.  
Lanciare il web browser e andare a <http://192.168.1.1> per ZyWALL e USG (l'unità ZyWALL/USG vi reindirizza automaticamente a <https://192.168.1.1>). Fare clic su Sì per procedere se viene visualizzato un avviso di protezione o una schermata di certificato.  
Запустите веб-браузер и перейдите на сайт <http://192.168.1.1> для ZyWALL и USG (устройство ZyWALL/USG автоматически перенаправит вас на сайт <https://192.168.1.1>). Если появится окно сообщения о сертификате или предупреждение системы безопасности, нажмите на кнопку Yes (Да) для продолжения настройки.  
Starta webbläsaren och gå till <http://192.168.1.1> för ZyWALL och USG (ZyWALL/USG omdirigerar dig automatiskt till <https://192.168.1.1>). Klicka på Ja för att fortsätta om du får ett säkerhetsmeddelande eller certifikatskärmen visas.  
Otvetele webový prohlížeč a jděte na stránku <http://192.168.1.1> pro ZyWALL a USG (ZyWALL/USG vás automaticky přesměruje na stránku <https://192.168.1.1>). Klikněte na ANO, pokud se vám objeví bezpečnostní upozornění nebo nutnost potvrdit certifikát.  
Uruchom pregladařakę internetową i dla urządzeń ZyWALL oraz USG wpisz w pasku adresu <http://192.168.1.1>. (ZyWALL/USG automatycznie przekieruje Cię na adres <https://192.168.1.1>). Kliknij Yes (Tak), aby przejść dalej jeżeli pojawi się ostrzeżenie o zabezpieczeniach lub ekran certyfikatu.  
Spustite internetový prehliedač a do vyhládača zadajte adresu <http://192.168.1.1> pre ZyWALL a USG (ZyWALL/USG vás automaticky přesmeruje na stránku <https://192.168.1.1>). Kliknite na ANO, pokiaľ sa vám objaví bezpečnostné upozornenie alebo nutnosť potvrdiť certifikát.  
Índítsa el böngészőjét és írja be a címsorbát <http://192.168.1.1> címet minden ZyWALL és USG esetében (az USG és ZyWALL tűzfal automatikusan átirányítja a <https://192.168.1.1> címre). Ha biztonsági figyelmeztetés vagy tanúsítvány ablak jelenik meg, kattintson a "Yes" (Igen) gombra.  
打开 Web 浏览器，ZyWALL 和 USG 请访问 <http://192.168.1.1>。（ZyWALL/USG 会自动重定向至 <https://192.168.1.1>）。如果您看到安全警报或认证屏幕，请单击 Yes（是）继续。啟動您的網路瀏覽器並前往 <http://192.168.1.1> (ZyWALL) / (ZyWALL/USG 會自動將您重新導向 <https://192.168.1.1>)。假使您遇到安全警告或憑證畫面，點擊 Yes (是) 以繼續進行。




# 2

Enter **admin** as the user name and **1234** as the password. Click **Login**.  
Geben Sie als Benutzername **admin** und als Kennwort **1234** ein. Klicken Sie auf **Login**.  
Escriba **admin** como nombre de usuario y **1234** como contraseña. Haga clic en **Login** (Entrar).  
Tapez **admin** comme nom d'utilisateur et **1234** comme mot de passe. Cliquez sur **Login** (Ouvrir une session).  
Immettere **admin** come nome utente e **1234** come password. Fare clic su **Login**.  
Введите **admin** в поле User Name и **1234** в поле Password. Для продолжения нажмите **Login**.  
Ånge **admin** som användarnamn och **1234** som lösenord. Klicka på **Login** (inloggning).  
Zadejte uživatelské jméno **admin** a heslo **1234**. Klikněte na **Login** (Přihlásit).  
Wpisz **admin** jako nazwę użytkownika oraz hasło **1234**. Kliknij **Login** (Zaloguj).  
Zadajte uživatelské meno **admin** a heslo **1234**. Kliknite na **Login** (Prihlásiť).  
Írja be a felhasználónévhez az **admin**-t és a jelszóhoz az **1234**-et. Kattintson a **Login**-ra.  
輸入 **admin** 作為用戶名，而密碼為 **1234** 点击“登录”。  
輸入 **admin** 作為使用者名稱，而密碼為 **1234** 點擊“登入”。



# 3

Use an installation setup wizard to connect to the Internet and register the ZyWALL/USG and/or activate trial services, like IDP and Content Filter.  
Stellen Sie mit dem Installationsassistenten eine Verbindung zum Internet her und registrieren Sie die ZyWALL/USG und/oder aktivieren Sie Testdienste wie IDP und Inhaltsfilter.  
Utilice un asistente para la instalación para conectarse a Internet y registrar el ZyWALL/USG y/o activar los servicios de prueba, como IDP y el filtro de contenidos.  
Utilisez l'assistant d'installation pour vous connecter à Internet et enregistrez le ZyWALL/USG et/ou activez les services d'évaluation, comme IDP et le filtre de contenu.  
Utilizzare la configurazione guidata per connettersi a Internet e registrare le ZyWALL/USG e/o attivare i servizi demo, come ad esempio IDP e content filtering.  
Мастер первоначальной настройки Installation Setup Wizard служит для подключения к Интернету и регистрации устройства ZyWALL/USG и/или активации пробного периода использования дополнительных сервисов, таких как обнаружение и предотвращение вторжений и контентная фильтрация.  
Använd installationsguiden för att ansluta till Internet och registrera ZyWALL/USG och/eller aktivera provtjänster som t.ex. IDP och innehållsfilter.  
S využitím instalačného průvodce se připojte k internetu a zaregistrujte svůj přístroj. Můžete také aktivovat zkušební verze určitých služeb (např. IDP nebo obsahový filtr).  
S użyżeniem instalacyjnego (setup wizard), aby połączyć się z Internetem i zarejestrować ZyWALL/USG i/lub aktywować usługi testowe, takie jak IDP i content filter (filtrowanie treści).  
S využitím inštaláčného sprievodcu sa pripojte na internet a zaregistrujte svoj prístroj. Môžete tiež aktivovať skúšobnú verziu určitých služieb (napr. IDP alebo obsahový filter).  
Használja a beállítási varázslót az internetre történő csatlakozáshoz, és regisztrálja a ZyWALL/USG-t, valamint aktiválja a próba szolgáltatásokat, mint IDP és tartalomszűrés.  
利用安装向导来连接互联网，并注册ZyWALL/USG且/或启动试用服务，如入侵检测与防护。  
利用安裝設定精靈來連接網路，並註冊ZyWALL/USG且/或啟動試用服務，像是IDP及內容過濾功能。



# Important Information

Wichtige Information | Información importante  
Information importante | Informazioni importanti  
Важная информация | Vikigt information  
Důležitá upozornění | Ważne informacje  
Dôležité upozornenie | Fontos információ  
重要信息 | 重要資訊

Click **Maintenance > Shutdown > Shutdown** and wait for the device to shut down before removing the power.  
Klicken Sie auf **Maintenance > Shutdown > Shutdown** (Wartung > Herunterfahren > Herunterfahren). Trennen Sie das Gerät erst von der Stromversorgung, wenn es vollständig heruntergefahren ist.  
Haga clic en **Maintenance > Shutdown > Shutdown** (Mantenimiento > Apagar > Apagar) y espere a que el dispositivo se apague antes de quitar la corriente.  
Cliquez sur **Maintenance > Shutdown > Shutdown** (Maintenance > Arrêt > Arrêt) et attendez que votre appareil s'arrête avant de retirer l'alimentation.  
Fare clic su **Maintenance > Shutdown > Shutdown** (Manutenzione > Spegnimento > Spegnimento) e attendere che il dispositivo si spenga prima di rimuovere l'alimentazione.  
Перед отключением электропитания устройства перейдите на страницу Shutdown веб-конфигуратора (**Maintenance > Shutdown > Shutdown**), нажмите Shutdown и дождитесь завершения операции.  
Klicka på **Maintenance > Shutdown > Shutdown** (underhåll – avstängning) och vänta tills enheten har stängts av innan du kopplar bort strömmen.  
Pred odpojením napájania kliknite na **Maintenance > Shutdown > Shutdown** a počkejte, až sa prístroj vypne.  
Kliknij **Maintenance > Shutdown > Shutdown** i poczekaj, aż urządzenie się wyłączy, zanim odłączysz zasilanie.  
Pred odpojením napájania kliknite na **Maintenance > Shutdown > Shutdown** a počkajte, až sa prístroj vypne.  
Kattintson a **Maintenance > Shutdown > Shutdown** gombra és várjon amíg az eszköz leáll, mielőtt kihúzza a tápegységet.  
单击 **Maintenance > Shutdown > Shutdown** (维护 > 关闭 > 关闭)，并等候设备关闭，然后再切断电源。  
按一下 **Maintenance > Shutdown > Shutdown** (維護 > 關機 > 關機)，並在移除電源之前先等候裝置關機。

Go to [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com) to view this product's documentation, latest firmware and certifications.  
Gehen Sie auf [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com), um die Dokumentation, die aktuelle Firmware und Zertifizierungen dieses Produktes anzusehen.  
Visite [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com) para ver la documentación, último firmware y certificaciones de este producto.  
Pour consulter la documentation, obtenir le dernier microprogramme et des renseignements sur les certifications pour ce produit, rendez-vous sur le site [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com).  
Visita [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com) per visualizzare la documentazione, il firmware più recente e le certificazioni.  
Документація, новіший мікропрограми та сертифікати цього изделия приведені на сайті [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com).  
Besök [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com) för att ta del av denna produkts dokumentation, senaste firmware och certifieringar.  
Dokumentaci k přístroji a informace o certifikacích a nejnovějším firmwaru naleznete na stránkách [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com).  
Odwiedź stronę [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com), znajdziesz tam dokumentację, najnowsze oprogramowanie oraz certyfikaty dotyczące tego produktu.  
Dokumentáciu k prístroju a informácie o najnovšom firmvári a certifikátoch nájdete na stránkách [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com).  
A termék dokumentációjával, legújabb firmware verziójával és tanúsítványával kapcsolatban látogasson el a [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com) oldalra.  
请点击[www.zyxel.com](http://www.zyxel.com)查找产品文档和最新固件和认证信息。  
請前往[www.zyxel.com](http://www.zyxel.com)參閱此產品的相關文件、最新軟體及認證。