


**AUSDOM<sup>®</sup>**

# User's Manual



MODEL: ANC7

Wireless Headphone

## 1. Introduction



Thank you for purchasing the AUSDOM ANC7 Noise Canceling headset with Bluetooth 4.0 Wireless technology; The Headset provides foldable design and 180° rotated ear cups for easy storage and carry. Artificial protein leather of earmuffs simulated to human skin texture, giving you long-time comfort. Build-in rechargeable battery provides more music playing and standby time.

ANC7 also can be used both wired and wirelessly via Wireless 4.0 to communicate with your wireless-enabled device till 10 meters range. It's powerful and rich bass speaker transmit brings you amazing audio enjoyment.


## 2. Package Contents

- Wireless headset\*1
- Micro USB charging cable\*1
- 3.5mm audio cable\*1
- User manual\*1
- Carrying case\*1

## 3. Product Overview



Micro USB Charging Cable



3.5mm audio Cable


#### 4. Charging the Battery

Connect the micro USB charging cable to any power source and the USB interface for charging located on the side of the ear cup. The headset LED turns to solid red during charging. It takes about 2-3 hours for the first charge and after charging for as long as 1-2 hours. When the battery is fully charged the LED turns off.

You can also use the Wireless function during charging but will extend the charging time. If you use the audio cable or turn the headset off for charging that will not affect the charging time.

When the battery is low, the LED keeps on red. At the same time ANC7 also provides a low battery warning tone.

Note: It is strongly recommended fully charging for the first use.



#### 5. Pairing with Bluetooth Devices

##### 5-1 Pairing the headsets with a computer

Before pairing the headset with your computer, please make sure your computer or laptop has the built-in Bluetooth feature. If not, you must purchase a Bluetooth dongle, preferably version 2.1 or above.

1. Make sure the headset is off.
2. Start the Bluetooth program in the computer.
3. The "Search new device" screen will be displayed.
4. Do not place both devices more than one meter away from

each other.

5. Press the power button for 5-6 seconds until the LED flashes blue and red alternately to enter pairing mode. You will hear a prompt tone.

6. As soon as the system detects the new device and select "AUSDOM ANC7".

7. If your computer ask you to enter the PIN code, please enter 0000(4 zero). Once successfully paired, the LED turns to flash blue.

5-2 Pairing the headsets with a phone

1. Make sure the headset is off.

2. Do not place both devices more than one meter away from each other.

3. Press the power button for 5-6 seconds until the LED flashes blue and red alternately, which means pairing mode. You will hear a prompt tone.

4. Start Bluetooth function on your phone and search for new devices.

5. Select the "AUSDOM ANC7" to pair. Once successfully paired, the LED turns to flash blue. You will hear a prompt tone.

5-3 Connecting to paired devices

ANC7 will pair with the last paired device automatically when turned on. But for some computers or laptops you will need to manually pair every time.

Note: There will be a prompt tone when first pairing.

## **6.Noise Canceling**

AUSDOM ANC7 contains a noise canceling circuit, It actually senses outside noise with built-in microphones and sends an equal-but-opposite canceling signal to the headphone. Noise mainly in an airplane, buses or trains is effectively reduced. Noise in office environment (PC, copier, air ventilation, etc.) is effectively reduced.

1).The noise canceling effect may not be pronounced in a very quiet environment, or some noise may be heard.

2).The noise canceling effect may vary depending on

how you wear the headphones.

3).The noise canceling function works for noise in the low frequency band primarily .Although noise is reduced, It is not canceled completely.

4).When you use the headphones in a train or a car, noise may occur depending on street conditions.

## **7. Making and Answering a Call**

### **7-1 Making a call**

1. Make sure the headset is pairing to the mobile phone. Dial through the mobile phone and press the call button on the phone.

2. To end a call, press the power button once again or also end the call directly by the phone.

### **7-2 Answering a call**

Make sure the Headset is pairing with your phone. Please refer to chapter 5. Pairing with Bluetooth devices.

1. When a call is incoming, the headset will ring. The LED flashes red quickly.

2. Press the power button on your headset or the answer button on your phone to answer the call. If there is the music playback, it will pause.

3. To end a call, press the power button once again or also end the call directly by the phone.

4. As soon as the call is ended, the music will continue to play automatically.

Note: The microphone can't work when using as wired headset.

## **8. Using a Wired Headset**

There is a 3.5mm audio jack on the side of ear cup and included audio cable for wired use. This allows you to use the audio function with other devices without having Bluetooth or when the battery is low.

Note: The microphone can't work when using as wired

headset.

Pairing with a phone

1. Answer a call
2. Play media



Bluetooth distance  
10 meter



Using as wired  
headset a audio  
cable for wired use



Pairing with a computer

1. pin code=0000
2. Play media

## 9. Control Instructions

Function	Operation
Power on	Press and hold the power button 3 seconds. And the LED flashes blue and sounds "Power on". Then the LED flashes blue quickly.
Power off	Press and hold the power button 4 seconds. And the LED turns to red and sounds "Power off".
Increase volume	Press the Volume Up V+ button, there will be a prompt tone when the volume reaches the maximum level.
Decrease volume	Press the Volume down V- button
Answer a call	The LED flashes blue once every half a second and press the power button to answer the call.
Reject a call	Press and hold the power button for 2 seconds
End a call	Press the power button again when answering

Noise Canceling On	Press the Noise-Canceling Button to ON, Blue LED light on.
Noise Canceling Off	Press the Noise-Canceling Button to OFF, Blue LED light off
Redial the last number	Press and hold the power button twice
Play media	Press the power button
Pause/restart media playback	Press the power button
Skip to next track	Long press V+ button
Skip to previous track	Long press V- button

**Note:**

- There will be a prompt tone when the volume reaches the maximum level.

## **10. Take Care Your Headset**

- Store the Headset with power off and in a dry environment.
- If you don't use the headset for a long period, charging the battery every 2 months for 1-2 hours.
- Use a dry cloth for cleaning if needed.
- Avoid dropping the headset from high places or on hard surfaces.
- Avoid exposing the headset to extreme temperature. (Recommended Storage temperature is -25°C-60°C.
- The headset is NOT waterproof. Avoid exposing the headset to rain or getting liquids into any button port or other openings.
- Please don't twist or bend the headset. This may cause permanent deformation.



Avoid exposing to liquids and rain



Avoid exposing to extremely temperature



Avoid dropping from high places

## 11. Protecting your Hearing

The Headset is held close to your ears, so loud sounds pose a potential hearing risk. It is highly recommended that setting low volume level before putting on the headset and avoiding exposing yourself continuously to high volumes.

## 12. Troubleshooting

Q: The headset cannot be turned on.

A: The battery may be flat. Please recharge the battery and try again. Refer to chapter 4. Charging the Battery.

Q: Why doesn't the headset pair with the mobile phone?

A: Please check the followings.

- Check that the headset is charged and is in pairing mode.
- Make sure that the mobile phone's Bluetooth function is on.
- Make sure that the two devices are in the effective pairing range. (10 meters)
- Make sure that there is no obstacle between the headset and the mobile phone, such as electronic equipment and a wall.
- Furthermore, you can try restarting the headset and pairing it with the mobile phone again.

Q: There is some noise.

A: Bluetooth is a radio technology, so it is sensitive to obstacles between the headset and the pairing device. Please make sure that there is no obstacle between the two devices and is within the range. (10 meters)

Q: I can't hear sound.

A: Please check the followings.

- Try increase the volume.

- Make sure that the Bluetooth function is on and whether the two devices are connecting and in the range. (10 meters)

Q: My mobile phone or computer cannot find the headset.

A: Please check that the headset is in pairing mode.

Refer to chapter 5. Pairing with Bluetooth devices. Sometimes when the headset is connected too many Bluetooth devices, it cannot search and pair effectively. Or your mobile phone and computer are already connected to many other devices. Try removing some connections before searching the headset.

### 13. Specifications

Microphone Spec.	Microphone Unit	Φ 4*1.5mm
	Directivity	Omni-directional
	S.P.L	-42±3dB S.P.L at 1KHz
	Impedance	≤2.2KΩ
	Frequency response	100Hz-10,000Hz
Speaker Spec.	Speaker diameter	Φ40mm
	Impedance	32Ω
	S.P.L	95±3dB S.P.L at 1KHz
	Frequency response	20Hz-20,000Hz
Noise canceling Spec.	Noise canceling range	16±3dB
	Frequency response	20Hz-600Hz
Bluetooth Spec.	Bluetooth version	V4.0
	Bluetooth distance	10m
	Transmission frequency	2.40GHz-2.48GHz
	Support profile	HSP/HFP/A2DP/AVRCP/ APTX
	Pairing name	AUSDOM ANC7
Battery Spec.	Battery type	Built-in 500mah rechargeable lithium battery
	Charging port	Micro USB 5V/1A
	Running time	About 18 hours talking/About 18 hours music playing time
	Standby time	More than 5000 hours
	Charging time	2 hours
	Operating temperature	-10°C-50°C
	Storage temperature	-20°C-65°C

## 1. Einführung


Wir bedanken uns für Ihren Kauf des AUSDOM ANC7 Rauschunterdrückung Kopfhörers mit drahtloser Technologie; Das Headset bietet faltbares Design und um 180 ° gedreht Ohrmuscheln für einfache Lagerung und zu tragen. Proteinkunstleder der Ohrmuscheln simuliert die menschliche Hauttextur, und gibt Ihnen langfristigen Komfort. Eingebaute wiederaufladbare Batterie erlaubt längeres Musikabspielen und Wartezeit.

ANC7 kann sowohl verkabelt als auch drahtlos über Bluetooth 4.0 benutzt werden, um mit Ihrem Bluetooth fähigen Gerät in einem Bereich bis zu 10 Metern zu kommunizieren. Seine leistungsstarke und klangreiche Basslautsprecher Übertragung bringt Ihnen einen erstaunlichen und beispiellosen Genuss.

## 2. Verpackungsinhalt

- Bluetooth Kopfhörer\*1
- Mikro USB Ladekabel\*1
- 3, 5 mm Audiokabel\*1
- Benutzerhandbuch\*1
- Tragetasche\*1

## 3. Übersicht




#### 4. Batterie aufladen

Verbinden Sie das Mikro USB Ladekabel mit jedweder Stromquelle und der USB Schnittstelle, die sich auf der Seite der Ohrmuschel befindet, zum Aufladen. Der Kopfhörer LED zeigt während des Aufladens rot an. Es dauert etwa 2-3 Stunden für das erste Aufladen und danach 1-2 Stunden für eine volle Ladung. Bei voller Ladung schaltet sich das LED aus.

Sie können die Bluetooth auch während des Aufladens benutzen, aber dies verlängert die Ladedauer. Falls Sie das Audiokabel benutzen oder den Kopfhörer während des Aufladens ausschalten, beeinflusst dies nicht die Ladedauer.

Bei schwacher Batterie, die LED hält auf rot. Gleichzeitig meldet der Kopfhörer eine schwache Batterie Warnton.

Hinweis: Wir empfehlen eine volle Aufladung vor der ersten Inbetriebnahme.



#### 5. Kopplung mit Bluetooth-Geräten

##### 5-1 Kopplung des Kopfhörers mit Ihrem Computer

Bevor Sie dieses Produkt installieren, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Computer oder Laptop die eingebaute Bluetooth-Funktion verfügbar hat. Falls Ihr Computer nicht bluetoothfähig ist, müssen Sie einen Bluetooth-Dongle kaufen, vorzugsweise Version 2.1 oder höher.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kopfhörer ausgeschaltet ist.
2. Aktivieren Sie zum Einrichten das Bluetooth-Programm Ihres Computers.

3. Die Anzeige „Suche neues Gerät“ erscheint.
4. Stellen Sie beide Geräte nicht weiter als einen Meter von einander auf.
5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste für etwa 5-6 Sekunden bis das LED-Licht abwechselnd blau und rot blinkt. Dies zeigt, dass der Kopfhörer den Kopplungsmodus begonnen hat. Sie erhalten einen sofortigen Ton hören.
6. Sobald das System das neue Gerät erkannt hat und Sie „AUSDOM ANC7“ sehen, wählen Sie die Kopplung mit „AUSDOM ANC7“.
7. Wenn Ihr Computer Sie bitten, den PIN-Code einzugeben, geben Sie bitte 0000 (4 null). Nach erfolgreicher Paarung, Die LED leuchtet blau zu blinken.

#### 5-2 Kopplung des Kopfhörers mit Ihrem Telefon

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kopfhörer ausgeschaltet ist.
2. Stellen Sie beide Geräte nicht weiter als einen Meter von einander auf.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste für etwa 5-6 Sekunden bis das LED-Licht abwechselnd blau und rot blinkt. Dies zeigt, dass der Kopfhörer den Kopplungsmodus begonnen hat. Sie erhalten einen sofortigen Ton hören.
4. Starten Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Telefon und die Suche nach neuen Geräten.
5. Wählen Sie die "AUSDOM ANC7" zu koppeln. Nach erfolgreicher Paarung . Die LED leuchtet blue.You zu blinken eine Aufforderung zu hören ist.

#### 5-3 Verbinden mit gekoppelten Geräten

ANC7 koppelt mit dem zuletzt gekoppelten Gerät automatisch beim einschalten. Aber für einige Computer oder Laptops müssen Sie jedes Mal per Hand koppeln.

Hinweis: Es wird eine schnelle Stimme bei der ersten Paarung sein.

### **6.Rauschunterdrückung**

AUSDOM ANC7 besitzt einen Rauschunterdrückungs-Schaltkreis, welcher tatsächlich Außen-Geräusche mit einem eingebauten Mikrophon empfängt gleichstarkes

entgegengesetztes Unterdrückungssignal zum Kopfhörer sendet. Geräusche, hauptsächlich im Flugzeug, auf Bussen oder Zügen werden effektiv verringert. Geräusche in der Büroumgebung ( PC, Kopierer, Belüftung, etc. ) werden effektiv verringert.

1).In einer sehr leisen Umgebung wird sich der Geräuschunterdrückungseffekt nicht so stark bemerkbar machen, oder etwas Geräusch wird gehört.

2).Die Geräuschunterdrückung kann von der Art und Weise des Kopfhörertragens beeinflusst werden.

3).Die Geräuschunterdrückung arbeitet am Besten im niedrigen Frequenzband. Obwohl das Geräusch verringert wird, wird es nicht vollständig gelöscht.

4).Wenn Sie die Kopfhörer im Zug oder in einem Auto benutzen, kann sich Geräusch welches von den Straßenbedingungen abhängig ist, bemerkbar machen.

## **7. Ein Gespräch machen und beantworten**

### **7-1 Ein Gespräch machen**

1. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer mit dem Handy gekoppelt ist. Wählen Sie durch das Handy und drücken Sie die Anruftaste auf dem Telefon.

2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Ein/Aus Taste wieder oder beenden Sie das Gespräch auf dem Telefon.

### **7-2 Anruf beantworten**

Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer mit Ihrem Telefon gekoppelt ist. Beziehen Sie sich bitte auf Kapitel 5. Koppeln mit Bluetooth Geräten.

1. Bei einem ankommenden Gespräch blinkt das LED jede Sekunde rot schnell.

2. Drücken Sie die Ein/Aus Taste auf Ihrem Kopfhörer oder die Beantwortung-Taste auf Ihrem Telefon, um das Gespräch anzunehmen. Falls es eine Musikwiedergabe gibt, wird es pausieren.

3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Ein/AusTaste wieder oder beenden Sie das Gespräch

direkt auf dem Telefon.

4. Sofort nach Beendigung des Gesprächs spielt automatisch die Musik wieder.

Hinweis: Das Mikrofon arbeitet nicht mit einem verkabelten Kopfhörer.

## 8. Benutzung eines verkabelten Kopfhörers

Das ANC7 hat eine 3,5 mm Audiobuchse auf der Seite der Ohrmuschel und enthält ein Audiokabel für den verkabelten Gebrauch. Hiermit können Sie die Audiofunktion mit anderen Geräten herstellen, ohne Bluetooth zu haben oder die Batterie durch das Audiokabel laden, wenn die Batterieladung schwach ist.

Hinweis: Das Mikrofon arbeitet nicht mit einem verkabelten Kopfhörer.

Koppeln mit dem Telefon

1. Anruf beantworten
2. Medien spielen



Bluetooth Abstand  
10 Meter



Benutzung eines  
verkabelten Kopfhörers  
Ein Audiokabel für den  
verkabelten Gebrauch



Koppeln mit einem Computer  
PIN-Code=0000  
Medien spielen

## 9. Anweisungen zur Steuerung

Funktion	Bedienung
Einschalten	Drücken und halten Sie die Ein/Aus Taste für 3 Sekunden. Das LED blinkt blau und es tönt „Eingeschaltet“. Danach blinkt es blau schnell.

Ausschalten	Drücken und halten Sie die Ein/Aus Taste für 4 Sekunden. Das LED blinkt rot und es tönt „Ausgeschaltet“
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie die Lautstärke V+ Taste, wird es einen sofortigen Ton, wenn das Volumen der maximalen Pegel erreicht.
Lautstärke verringern	Drücken Sie die Lautstärke V- Taste
Anruf beantworten	Die LED blinkt blau einmal allehalbe Sekunde, drücken Sie die Ein/Aus Taste, um Anruf anzunehmen.
Anruf ablehnen	Drücken und halten Sie die Ein/Aus Taste für 2 Sekunden
Anruf beenden	Drücken Sie die Ein/Aus Taste bei der Beantwortung
Geräuschunterdrückung EIN	DrückenTaste für EIN, blaues LED bleibt EIN
Geräuschunterdrückung AUS	DrückenTaste auf AUS, dann bleibt blaues LED AUS
Letzte Nummer neuwählen	Drücken und halten Sie die Ein/Aus Taste für zweimal.
Medien spielen	Drücken Sie die Ein/Aus Taste
Pause/Neustart Medien Wiedergabe	Drücken Sie die Ein/Aus Taste
Zur nächsten Piste	Langes Drücken auf V+ Taste
Zur vorherigen Piste	Langes Drücken auf V- Taste

Hinweis:

- Es gibt einen Warnton, wenn die Lautstärke das maximale Volumen erreicht hat.

## 10. Pflege Ihres Kopfhörers


- Lagern Sie den Kopfhörer in ausgeschaltetem Zustand und an einem trockenen Ort.
- Falls Sie den Kopfhörer für längere Zeit nicht benutzen, laden Sie die Batterie alle 2 Monate für 1-2 Stunden.
- Benutzen Sie zur Säuberung ein trockenes Tuch, falls notwendig.
- Lassen Sie den Kopfhörer nicht aus hochgelegenen Plätzen oder auf harte Flächen herunterfallen.
- Vermeiden Sie den Kopfhörer extrem hohen Temperaturen auszusetzen. (Empfohlene Lagertemperatur ist  $-40^{\circ}\text{C}$   $-80^{\circ}\text{C}$ )
- Der Kopfhörer ist NICHT wasserdicht. Vermeiden Sie den Kopfhörer dem Regen auszusetzen oder Flüssigkeiten in einen Tasten-Port oder andere Öffnungen eindringen zu lassen.
- Verdrehen oder biegen Sie den Kopfhörer bitte nicht. Dies kann zu bleibender Deformierung führen.



Nicht Flüssigkeiten  
und Regen aussetzen



Nicht extremen  
Temperaturen  
aussetzen



Vermeiden des  
Herunterfallens aus  
großen Höhen

## 11. Schutz Ihres Hörens

Der Kopfhörer befindet sich in der Nähe Ihrer Ohren, somit bedeuten laute Töne ein mögliches Risiko für Ihr Hörvermögen. Wie empfehlen sehr, dass Sie vor dem Anlegen des Kopfhörers die Lautstärke auf niedrig einstellen und es vermeiden sich kontinuierlich großen Lautstärken auszusetzen.

## 12. Problemlösung

Frage: Der Kopfhörer lässt sich nicht einschalten.

Antwort: Die Batterie könnte leer sein- Laden Sie die Batterie auf und versuchen Sie nochmals. Lesen Sie bitte Kapitel 4. Aufladen der Batterie

Frage: Warum koppelt mein Kopfhörer-Paar nicht mit dem Handy?

Antwort: Prüfen Sie bitte folgendes;

- Prüfen Sie, ob der Kopfhörer aufgeladen ist und sich im Koppeln Modus befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die BluetoothFunktion des Handy eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass beide Geräte im effektiven Kopplungsbereich sind. (10 Meter)
- Stellen Sie sicher, dass es zwischen dem Kopfhörer und dem Handy keine Hindernisse gibt, wie elektronische Geräte oder eine Wand.
- Außerdem können Sie versuchen, den Kopfhörer neu zu starten und ihn wieder mit dem Handy zu koppeln.

Frage: Es gibt Geräusche.

Antwort: Bluetooth ist eine Radiostrahlentechnologie, sie ist empfindlich auf Hindernisse zwischen dem Kopfhörer und dem Kopplungsgerät. Stellen Sie bitte sicher, dass es keine Hindernisse zwischen beiden Geräten gibt und sie sich innerhalb von 10 Metern von einander befinden. Falls sie die ShareMe Funktion benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass die zwei Kopfhörer innerhalb von 5 Metern Entfernung von einander sind.

Frage: Ich kann keinen Ton hören.

Antwort: Bitte prüfen Sie folgendes.

- Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Funktion eingeschaltet ist und ob beide Geräte verbunden sind und sich innerhalb von 10 Metern befinden. Falls Sie die ShareMe Funktion benutzen, stellen Sie sicher, dass die zwei Kopfhörer innerhalb von 5 Metern sind.

Frage: Mein Handy oder Computer kann den Kopfhörer nicht finden.

Antwort: Prüfen Sie bitte, ob der Kopfhörer im Kopplung Modus ist. Lesen Sie bitte Kapitel 5. Koppeln mit Bluetooth Geräten. Manchmal, wenn der Kopfhörer mit zu vielen Bluetooth Geräten verbunden ist, kann es

nicht effektiv suchen und koppeln. Oder Ihr Handy oder Computer sind schon mit zu vielen Geräten verbunden. Entfernen Sie einige Verbindungen bevor Sie den Kopfhörer untersuchen.

### 13. Technische Daten

Mikrofon	Mikrofon	$\Phi$ 4*1.5mm
	Richtung	Omni-direktional
	Schalldruckkurve	-42 $\pm$ 3dB S.P.L at 1KHz
	Impedanz	$\leq$ 2.2K $\Omega$
	Frequenzbereich	100Hz-10,000Hz
Lautsprecher	Lautsprecher Durchmesser	$\Phi$ 40mm
	Impedanz	32 $\Omega$
	Schalldruckkurve	95 $\pm$ 3dB S.P.L at 1KHz
	Frequenzbereich	20Hz-20,000Hz
Geräuschunterdrückung	Geräuschunterdrückung Reichweite	16 $\pm$ 3dB
	Frequenzbereich	20Hz-600Hz
Bluetooth	Bluetooth-Version	4.0+EDR
	Bluetooth-Reichweite	10m
	Übertragungsfrequenz	2.40GHz-2.48GHz
	Unterstützt	HSP/HFP/A2DP/AVRCP/APTX
	Pairing Namen	AUSDOM ANC7
Batterie	Typ	500 mAh wiederaufladbare Lithium Batterie
	Ladeanschluss	Mikro-USB
	Laufzeit	etwa 18 Stunden Sprache bzw. etwa 18 Stunden Musikwiedergabe
	Stand-by-Zeit	mehr als 5000 Stunden
	Ladezeit	2 Stunden
	Betriebstemperatur	-10 °C bis -50 °C
	Lagertemperatur	-25 °C bis -60 °C



## 4. Зарядка аккумулятора

Для зарядки подключите микро USB кабель к любому источнику питания и к разъему USB, расположенному на боковой стороне чашки наушника. Во время зарядки горит красный индикатор. Первая зарядка занимает около 2-3 часов и последующие зарядки 1-2 часа. Когда батарея полностью заряжена, индикатор гаснет. Вы также можете использовать функцию Bluetooth во время зарядки, но это продлит время зарядки. Если вы используете аудио кабель или отключаете наушники при зарядке, это не повлияет на время зарядки.

Когда аккумулятор разряжен, светодиод продолжает красный, В то же время наушники также издают предупреждающие сигналы при низком заряде батареи.

Примечание: Настоятельно рекомендуется полностью зарядить при первом использовании.



## 5. Спряжение с устройствами Bluetooth

### 5-1 Сопряжение наушников с компьютером

Примечание: Перед установкой данного продукта, убедитесь, что в ваш компьютер или ноутбук встроенный модуль Bluetooth. Если он отсутствует, вы можете приобрести Bluetooth адаптер, предпочтительно версию 2.1 или более усовершенствованную версию.

1. Убедитесь в том, что наушники выключены.

2. Запустите программу Bluetooth на вашем компьютере для установки настроек.
3. Всплывет экран "Search new device".
4. Расположите устройства на расстоянии не более одного метра друг от друга.
5. Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 5-6 секунд, пока индикатор не станет мигать попеременно красным и синим светом. Это показатель того, что наушники перешли в режим сопряжения. Вы услышите короткий звуковой сигнал.
6. После того как система обнаружила новое устройство и на экране высветилось "AUSDOM ANC7", нажмите "AUSDOM ANC7" для сопряжения.
7. Если ваш компьютер попросит вас ввести PIN-код, введите 0000 (4 нуля). После успешного сопряжения, индикатор начнет светиться мигать синим цветом.

#### 5-2 Сопряжение наушников с телефоном

1. Убедитесь в том, что наушники выключены.
2. Расположите устройства на расстоянии не более одного метра друг от друга.
3. Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 5-6 секунд, пока индикатор не станет мигать попеременно красным и синим светом. Это показатель того, что наушники перешли в режим сопряжения. Вы услышите короткий звуковой сигнал.
4. Функция Старт Bluetooth на телефоне и поиск новых устройств.
5. Выберите "AUSDOM ANC7" для сопряжения. После успешного сопряжения, индикатор изменит цвет на синий. Вы услышите короткий звуковой сигнал

#### 5-3 Подключение к сопряженным устройствам

При включении ANC7 будет сопряжен с последним сопряженным устройством автоматически. Но для некоторых компьютеров или ноутбуков вам нужно будет соединять вручную каждый раз.

Примечание: При первом сопряжении прозвучит уведомление.

## **6. Шумоподавление**

AUSDOM ANC7 оснащен шумоподавляющим механизмом, который выявляет внешний шум с помощью встроенного микрофона, и посылает в наушник равный, но противоположный сигнал. Эффективно подавляет шум в самолетах, автобусах, поездах, офисах (ПК, ксерокс, кондиционер и т.д.).

- 1) Функцию шумоподавления нельзя использовать в очень тихой обстановке, иначе может быть слышен некоторый шум.
- 2) Эффективность функции шумоподавления может сильно зависеть от того, как вы одели наушники.
- 3) Функция шумоподавления в первую очередь предназначена для подавления шума на низких частотах. Функция подавляет шум, но не устраняет его полностью.
- 4) При использовании наушников в поезде или машине, шум может возникать в зависимости от внешних условий на улице.

## **7. Исходящие и входящие звонки**

### **7-1 Исходящие звонки**

1. Убедитесь, что наушники сопряжены с мобильным телефоном. Наберите номер с мобильного телефона и затем нажмите кнопку вызова на телефоне.
2. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания еще раз или же завершите вызов непосредственно по телефону.

### **7-2 Входящие вызовы**

Убедитесь, что наушники сопряжены с телефоном. Пожалуйста, обратитесь к главе 5. Сопряжение с Bluetooth устройствами.

1. При поступлении входящего вызова, светодиод мигает красным быстро.
2. Нажмите кнопку питания на наушниках или кнопку ответа на телефоне, чтобы ответить на вызов. Если запущено воспроизведение музыки, оно будет

приостановлено.

3. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания еще раз или же завершите вызов непосредственно по телефону.

4. Как только вызов закончился, музыка продолжит играть автоматически.

Примечание: Микрофон не будет работать при использовании проводных наушников.

## 8. Использование проводных наушников


ANC7 оснащен аудио разъемом 3,5 мм, расположенным на боковой стороне чашки наушника и аудио кабеля для проводного использования. Это позволяет использовать аудио функцию с другими устройствами без необходимости Bluetooth или заряжать аккумулятор через аудио-кабель, когда он разряжен.

Примечание: Микрофон не будет работать при использовании проводных наушников.

Сопряжение с телефоном

1. Ответьте на звонок
2. Включите медиа

Расстояние приема Bluetooth  
10 метров



Использование проводных наушников  
Аудиокабель для проводного использования



Сопряжение с компьютером

1. пин-код = 0000
2. Включите медиа

## 9. Инструкции по управлению

Функция	Действие
Включить	Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Замигает синий индикатор и прозвучит "Включено". Затем мигает синий быстро.

Выключить	Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 4 секунд. Замигает красным и прозвучит "Отключено".
Увеличить громкость	Нажмите кнопку Volume Up V+, будет подсказка тон, когда громкость достигает максимального уровня.
Уменьшить громкость	Нажмите кнопку Volume Up V-
Ответить на вызов	Светодиод мигает красным цветом один раз каждые полсекунды, нажмите кнопку питания, чтобы ответить на вызов.
Отклонить вызов	Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд
Закончить вызов	Нажмите кнопку питания
Шумоподавление включено	Нажмите кнопку до включения. Голубой СИД будет выключен
Шумоподавление выключено	Нажмите кнопку до выключения. Голубой СИД будет выключен
Повторный набор последнего номера	Нажмите и удерживайте кнопку питания дважды
Воспроизвести медиа файлы	Нажмите кнопку питания
Пауза/перезапуск воспроизведения медиа файла	Нажмите кнопку питания
Перейти к следующему треку	Длительное нажатие кнопки V +
Перейти к предыдущему треку	Длительное нажатие кнопки V -

Примечание: При достижении максимального уровня громкости, прозвучит звуковой сигнал.

## 10. Уход за наушниками

- Храните наушники с отключенным питанием и в сухом месте.
- Если вы не используете наушники в течение длительного периода, заряжайте аккумулятор каждые 2 месяца в течение 1-2 часов.
- Используйте сухую ткань для очистки, если необходимо.

- Не допускайте падения наушников с высоты или на твердые поверхности.
- Не подвергайте наушники воздействию высокой температуры. (Рекомендуемая температура хранения  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$   $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ .)
- Наушники НЕ водонепроницаемые. Не подвергайте наушники воздействию дождя или попаданию жидкости в любое отверстие.
- Пожалуйста, не сгибайте наушники. Это может привести к постоянной деформации.



Избегайте попадания жидкостей и дождя



Избегайте высоких температур



Избегайте падений с высокой высоты

## 11. Защита органов слуха

Наушники находятся вблизи с вашими органами слуха, при этом громкие звуки создают потенциальный риск для них. Настоятельно рекомендуется устанавливать низкий уровень громкости, прежде чем надеть наушники и избегать постоянно высокой громкости.

## 12. Выявление неисправностей

Вопрос: Наушники не включаются.

Ответ: Батарея может разряженной. Пожалуйста, зарядите аккумулятор и попробуйте снова.

Обратитесь к главе 4. Зарядка аккумулятора.

Вопрос: Почему наушники не сопрягаются с мобильным телефоном?

Ответ: Пожалуйста, проверьте следующее.

- Убедитесь, что наушники заряжены и находятся в режиме сопряжения.
- Убедитесь, что функция Bluetooth на мобильном

телефоне включена.

- Убедитесь, что два устройства находятся в диапазоне эффективного сопряжения. (10 метров).

- Убедитесь, что нет никаких препятствий между наушниками и мобильным телефоном, например, электронного оборудования, стены.

- Кроме того, вы можете попробовать перезагрузить наушники и соединить с мобильным телефоном снова.

Вопрос: Существует некоторый шум.

Ответ: Bluetooth это технология радиосвязи, поэтому она чувствительна к препятствиям между наушниками и сопрягаемым устройством.

Пожалуйста, убедитесь, что нет никаких препятствий между двумя устройствами и они находятся в пределах 10 метров. При использовании функции ShareMe, убедитесь, что наушники в пределах 5 метров.

Вопрос: Я не могу слышать звук.

Ответ: Пожалуйста, проверьте следующее.

- Попробуйте увеличить громкость

- Убедитесь, что функция Bluetooth включена, подключены ли два устройства и находятся ли они в пределах 10 метров.

Вопрос: Мой мобильный телефон или компьютер не может найти наушники.

Ответ: Пожалуйста, проверьте, или наушники находятся в режиме сопряжения. Обратитесь к главе 5. Сопряжение с устройствами Bluetooth. Иногда, когда к наушникам подключено слишком много Bluetooth устройств, они не могут найти и эффективно соединиться, или ваш мобильный телефон и компьютер уже подключены к многим другим устройствам - попробуйте удалить некоторые соединения перед поиском наушников.

### 13. Характеристики

Характеристики микрофона	Микрофон	Ф 4*1.5mm
	Направленность	однаправленный
	Величина звукового давления	-42±3 при частоте 1 кГц
	Импеданс	≤2.2KΩ
	Частотные характеристики	100 Гц – 10000 Гц
Характеристики динамиков	Диаметр	Ф40mm
	Импеданс	32Ω
	Величина звукового давления	95±3 при частоте 1 кГц
	Частотные характеристики	20 Гц-20000 Гц
Характеристики шумоподавления	шумоподавлением диапазон	16±3dB
	шумоподавлением Частотные характеристики	20Hz-600Hz
Характеристики Bluetooth	ВерсияBluetooth	V4.0
	Расстояниедействия	10m
	Частотапередачи	2.40GHz-2.48GHz
	Профиль для дистанционного управления	HSP/HFP/A2DP/AVRCP/APTX
	Сопряжение имя	AUSDOM ANC7
Характеристики батареи	Тип батареи	перезаряжаемая литиевая батарея, 500 мАч
	Разъем	Micro USB 5V / 1A
	Срок действия	около 18 часов при ведении разговоров/около 18 часов при воспроизведении проигрывателя.
	Время пребывания в нерабочем состоянии	более 5000 часов
	Времязаряда	2 часа
	Температураэксплуатации	-10°C-50°C
	Температура хранения	-20°C-65°C

## 1. Introduction


Nous vous remercions d'avoir acheté le bruit AUSDOM ANC7 Annulation casque avec Bluetooth 4.0 technologie sans fil; Le casque offre design pliable et 180 ° tourné oreillettes pour le stockage et transporter facilement. Des cache-oreilles en protéine de cuir artificielle à la texture de la peau humaine simulé, vous offrant un confort de longue durée. Une batterie rechargeable intégrée fournit un temps de musique et de veille plus élevé.

ANC7 peut également être utilisé à la fois avec et sans fil via Bluetooth 4.0 pour communiquer avec votre appareil Bluetooth, activez l'appareil jusqu'à une distance de 10 mètres. C'est un puissant et riche haut-parleur de graves qui vous apporte un plaisir audio incroyable et sans précédent.

## 2. Contenu de l'emballage

- Casque Bluetooth\*1
- Câble de recharge micro-USB\*1
- Câble audio 3,5mm\*1
- Manuel de l'utilisateur\*1
- Mallette de transport\*1

## 3. Présentation du produit




#### 4. Charger la Batterie

Branchez le câble de chargement micro USB à une source d'alimentation et l'interface USB située sur le côté de l'oreillette pour le chargement. La lumière DEL du casque devient rouge pendant la charge. Il faut environ 2-3 heures pour la première charge et après vous chargez pour seulement 1-2 heures. Lorsque la batterie est complètement chargée, la lumière DEL est éteinte. Vous pouvez également utiliser la fonction Bluetooth pendant la charge, mais cela prolongera la durée de la charge. Si vous utilisez le câble audio ou mettez le casque hors tension pour la charge le temps de charge ne sera pas affecté.

Lorsque la batterie est faible, la LED continue de rouge. En même temps, le casque fournit également un signal d'avertissement de la batterie basse.

Remarque : Une recharge complète est fortement recommandée pour la première utilisation.



#### 5. Jumelage avec appareils Bluetooth

##### 5-1 Jumelage du casque avec votre ordinateur

Avant d'installer le produit, veuillez vous assurer que l'ordinateur ou l'ordinateur portable possède la fonction Bluetooth intégrée. Si

votre ordinateur n'a pas la fonction Bluetooth, vous devez acheter une clé Bluetooth, de préférence la version 2.1 ou supérieure.

1. Assurez-vous que le casque soit éteint.
2. Activez le programme Bluetooth sur votre ordinateur pour commencer le jumelage.
3. "Rechercher nouveau dispositif" s'affiche à l'écran.
4. Placez les deux appareils pas plus de 1 mètre l'un de l'autre.
5. Appuyez le bouton d'alimentation pendant environ 5 à 6 secondes jusqu'à ce que le LED clignote alternativement entre les couleurs bleu et rouge. Ceci signifie que le casque est entré en mode jumelage. Vous entendrez une tonalité rapide
6. Aussitôt que le système détecte le nouvel appareil et que vous voyez "AUSDOM ANC7", sélectionnez "AUSDOM ANC7" pour procéder au jumelage.
7. Si votre ordinateur vous demande d'entrer le code PIN, s'il vous plaît entrez 0000 (4 zéro). Une fois jumelé avec succès, le voyant devient à clignoter en bleu.

#### 5-2 Jumelage du casque avec votre téléphone

1. Assurez-vous que le casque soit éteint.
2. Placez les deux appareils pas plus de 1 mètre l'un de l'autre.
3. Appuyez le bouton d'alimentation pendant environ 5 à 6 secondes jusqu'à ce que le LED clignote alternativement entre les couleurs bleu et rouge. Ceci signifie que le casque est entré en mode jumelage. Vous entendrez une tonalité rapide.
4. Activez le Bluetooth sur votre téléphone, puis activez la recherche de nouveau dispositif.
5. Aussitôt que le système détecte le nouvel appareil et que vous voyez "AUSDOM ANC7", sélectionnez "AUSDOM ANC7" pour procéder au jumelage. Une fois jumelé avec succès, le voyant devient bleu à clignoter. Vous entendrez une tonalité rapide.

#### 5-3 Connexion à des appareils appariés

ANC7 s'appariera avec le dernier appareil couplé automatiquement lorsque vous l'allumez. Mais pour

certains ordinateurs ou portables vous devez l'associer manuellement à chaque fois.

Remarque: Il y aura une voix rapide lors du premier appariement.

## **6.Réduction de bruits**

AUSDOM ANC7 possède une fonction de réduction de bruits. Le circuit de réduction de bruits détecte les bruits extérieurs grâce à des microphones intégrés et envoie un signal égal mais opposé au casque pour réduire le bruit. Les bruits dans les avions, les bus ou encore les trains sont réduits efficacement. Les bruits dans des environnements de bureau (ordinateur, photocopieuse, ventilateur, etc.) sont également réduits efficacement.

1) L'effet de réduction de bruits peut ne pas être apparent dans des environnements très calmes ou encore les endroits avec très peu de bruits.

2) L'effet de réduction de bruit peut varier dépendant de la façon dont vous portez le casque.

3) La fonction de réduction de bruit fonctionne principalement dans une bande de fréquence basse.

4) Vous pourriez entendre des bruits dépendant des conditions dans les ruelles où vous êtes lorsque vous portez le casque dans un train ou dans la voiture.

## **7.Faire et répondre à un appel**

### **6-1 Faire un appel**

1. Assurez-vous que le casque est jumelé sur le téléphone mobile. Composez à travers le téléphone mobile et appuyez sur le bouton d'appel sur le téléphone.

2. Pour terminer un appel, appuyez sur le bouton d'alimentation une fois ou mettez fin à l'appel directement par le téléphone.

### **6-2 Répondre à un appel**

Assurez-vous que le casque est en liaison avec votre téléphone. S'il vous plaît se référer au chapitre 5. Jumelage avec dispositifs Bluetooth.

1. Lors d'un appel entrant. Les lumières DEL rouge rapidement.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur votre casque ou sur le bouton de réponse sur votre téléphone pour répondre à l'appel. S'il y a lecture de musique en cours, elle se met en pause.

3. Pour terminer un appel, appuyez sur le bouton d'alimentation une fois ou mettez fin à l'appel directement par le téléphone.

4. Dès que l'appel est terminé, la musique continuera de jouer automatiquement.

Note:

Le microphone ne peut pas fonctionner lorsque vous l'utilisez comme casque filaire.

## 8. L'utilisation d'un casque filaire

Le ANC7 fournit un port audio 3,5 mm situé sur le côté de l'oreillette et un câble audio fournit pour une utilisation filaire. Cela vous permet d'utiliser la fonction audio avec d'autres appareils sans avoir le Bluetooth ou recharger la batterie via le câble audio lorsque la batterie est faible.


Remarque: Le microphone ne peut pas fonctionner lorsque vous l'utilisez comme casque filaire.

Apparier avec un téléphone

1. Répondre à un appel
2. Jouer le média



Utiliser comme  
appareil filaire  
Un câble audio pour  
utilisation filaire



Distance Bluetooth  
10 mètres



Apparier avec un ordinateur  
code PIN = 0000  
jouer le média

## 9. Instructions de contrôle

Fonction	Opération
Allumer	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Et la lumière DEL clignote bleu et des sons "Allumer". Ensuite, la LED clignote rapidement en bleu.

Éteindre	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 4 secondes. Et la lumière DEL rouge clignote et des sons "Éteindre".
Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton Volume Up V+. il y aura une tonalité d'invitation lorsque le volume atteint le niveau maximum.
Baisser le volume	Appuyez sur le bouton Volume Up V-
Répondre à un appel	La LED clignote bleu une fois tous les unedemi-seconde. et appuyez sur le bouton d'alimentation pour répondre à l'appel.
Rejeter un appel	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes
Terminer un appel	Appuyez sur le bouton d'alimentation
Réduction de bruit On	Poussez le bouton au ON, le LED bleu est au ON
Réduction de bruit Off	Poussez le bouton au OFF, le LED bleu est au OFF
Recomposer le dernier numéro	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant deux fois.
Jouer le média	Appuyez sur le bouton d'alimentation
Mettre en pause et recommencer la lecture	Appuyez sur le bouton d'alimentation
Passer à la piste suivante	Appuyez sur la touche longue V +
Passer à la piste précédente	Appuyez longuement sur le bouton V-

Note:

- Il y aura une tonalité d'alerte lorsque le volume a atteint le niveau maximum.

## 10. Prendre soin de votre casque d'écoute

- Rangez le casque hors tension et dans un environnement sec.
- Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue

période, charger la batterie tous les 2 mois pendant 1 à 2 heures.

- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer si nécessaire.
- Évitez de faire tomber le casque de hauteurs ou sur des surfaces dures.
- Évitez d'exposer le casque à des températures extrêmes. (La température de stockage recommandée est de  $-25^{\circ}\text{C}$  à  $60^{\circ}\text{C}$ ).
- Le casque n'est pas étanche. Évitez d'exposer le casque à la pluie ou à des liquides dans un port, bouton ou d'autres ouvertures.
- Veuillez ne pas tordre ou plier le casque. Cela peut provoquer une déformation permanente.



Évitez d'exposer aux liquides et à la pluie



Évitez d'exposer à des températures extrêmes



Évitez de faire tomber de haut

## 11. Protéger votre ouïe

Le casque est maintenu à proximité de vos oreilles, des sons forts posent un risque potentiel pour votre audition. Il est fortement recommandé de mettre le volume à un faible niveau avant de mettre le casque et d'éviter de vous exposer en permanence à des volumes élevés.

## 12. Dépannage

Q: Le casque d'écoute ne peut pas être allumé.

A: La batterie peut être plat. Veuillez recharger la batterie et essayez à nouveau. Reportez-vous au chapitre 4. Charger la batterie.

Q: Pourquoi le casque d'écoute ne fait pas l'appariement avec le téléphone mobile?

A: Veuillez vérifier les points suivants.

- Vérifiez que le casque est chargé et est en mode

d'appairage.

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth du téléphone mobile est allumée.
- Assurez-vous que les deux appareils sont dans la gamme de jumelage efficace. (10 mètres).
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre le casque et le téléphone mobile, tels que des équipements électroniques et un mur.
- En outre, vous pouvez essayer de redémarrer le casque et le jumelage avec le téléphone mobile à nouveau.

Q: Il y a un peu de bruit.

A: Bluetooth est une technologie radio, elle est donc sensible aux obstacles entre le casque et le dispositif de couplage. Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'obstacle entre les deux appareils et qu'ils sont à moins de 10 mètres.

Q: Je ne peux pas entendre le son.

A : Veuillez vérifier les points suivants.

- Essayez d'augmenter le volume.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est allumée et si les deux dispositifs se connectent et sont à moins de 10 mètres.

Q: Mon téléphone mobile ou mon ordinateur ne peut pas trouver le casque.

A: Veuillez vérifier que le casque est en mode d'appairage. Reportez-vous au chapitre 5. Jumelage avec dispositifs Bluetooth. Parfois, lorsque le casque est branché à trop d'appareils Bluetooth, il ne peut pas rechercher et se jumeler efficacement. Ou votre téléphone mobile et l'ordinateur sont déjà connectés à de nombreux autres dispositifs. Essayez de retirer certaines connexions avant de chercher le casque.

### 13. Spécifications

Spécifications du microphone	Microphone	Φ 4*1.5mm
	Directivité	Omnidirectionnelle
	S.P.L	-42±3DB S.P.L à 1KHz
	Impédance	≤2.2KΩ
	Gamme de fréquence	100Hz-10,000Hz
Spécifications du haut-parleur	Diamètre du haut-parleur	Φ40mm
	Impédance	32Ω
	S.P.L	95±3dB S.P.L at 1KHz
	Gamme de fréquence	20Hz-20,000Hz
Spécifications de suppression de bruit	de suppression de bruit gamme	16±3dB
	Gamme de fréquence	20Hz-600Hz
Spécifications du Bluetooth	Version Bluetooth	V4.0
	Distance du Bluetooth	10m
	Fréquence de transmission	2.40GHz-2.48GHz
	Profil de support	HSP/HFP/A2DP/AVRCP/APTX
	nom appariement	AUSDOM ANC7
Spécifications du Bluetooth	Type de batterie	batterie au lithium rechargeable 500mah
	Port de charge	Micro USB
	Durée de fonctionnement	environ 18 heures à discuter/ environ 18 heures d'envoi de musique
	Durée d'attente	plus de 5000 heures
	Durée de charge	2 heures
	Température de fonctionnement	-10°C-50°C
	Température de stockage	-20°C-65°C

## 1. Introducción



Gracias por adquirir el ruido AUSDOM ANC7 Cancelación de auriculares con Bluetooth 4.0 de tecnología inalámbrica que; El auricular ofrece un diseño plegable y 180° girado auriculares para un fácil almacenamiento y transportar. cuero artificial de la proteína orejeras simula a la textura de la piel humana, que le da la comodidad de largo plazo. Construir-en la batería recargable proporciona más la reproducción de música y de espera.

Los auriculares ANC7 pueden conectarse, con o sin cables, a través de Bluetooth 4.0 con un dispositivo con Bluetooth activado en un rango de hasta 10 metros. El potente altavoz de graves de estos auriculares le ofrece una calidad de audio excepcional e inaudita.


## 2. Contenido del paquete

- Auriculares Bluetooth\*1
- Cable Micro USB\*1
- Cable de audio de 3,5 mm\*1
- Guía de usuario\*1
- Estuche de transporte \*1

## 3. Resumen



Cable Micro USB de carga



Cable de audio de 3.5mm


## 4. Cómo cargar la batería

Conecte el cable de carga Micro USB a cualquier fuente de alimentación y al puerto USB situado en el lateral del auricular para cargar los auriculares. Durante la carga, el indicador LED de los auriculares se iluminará en rojo. La primera carga dura entre 2 y 3 horas y, las cargas posteriores, entre 1 y 2 horas. Una vez se haya cargado la batería, el indicador LED se apagará.

Durante la carga, también puede utilizar el Bluetooth. No obstante, el tiempo de carga se prolongará. Si, durante la carga, utiliza el cable de audio o apaga los auriculares, no afectará en modo alguno al tiempo de carga.

Cuando quede poca batería, el indicador LED se mantiene en rojo. Asimismo, los auriculares emiten un sonido de advertencia cuando el nivel de la batería sea bajo.

Nota: se recomienda cargar la batería por completo cuando se utilicen los auriculares por primera vez.



## 5. Sincronización con dispositivos Bluetooth

### 5-1 Sincronización de sus auriculares con su ordenador

antes de instalar este producto, asegúrese de que su ordenador o portátil cuenta con Bluetooth integrado. Si su ordenador no dispone de Bluetooth, deberá adquirir un adaptador de

Bluetooth, preferentemente, versión 2.1 o posterior.

1. Asegúrese de que los auriculares están apagados.
2. Active y abra el programa de Bluetooth de su ordenador para comenzar la configuración.
3. A continuación, aparecerá la pantalla de búsqueda de nuevos dispositivos.
4. Coloque los dos dispositivos a una distancia máxima de un metro.
5. Pulse el botón de encendido situado en durante 5 a 6 segundos, aproximadamente, hasta que las luces roja y azul del indicador LED parpadeen alternativamente. Esto indica que los auriculares están en el modo de sincronización. Se escuchará un tono pronto.
6. En cuanto el sistema detecte un nuevo dispositivo y vea la leyenda "AUSDOM ANC7", seleccione "AUSDOM ANC7"
7. Si su ordenador le pide que introduzca el código PIN, introduzca 0000 (4 cero). Una vez emparejado con éxito, el LED se pone a parpadear azul.

#### 5-2 Sincronización de sus auriculares con su teléfono

1. Asegúrese de que los auriculares están apagados.
2. Coloque los dos dispositivos a una distancia máxima de un metro.
3. Pulse el botón de encendido situado en durante 5 a 6 segundos, aproximadamente, hasta que las luces roja y azul del indicador LED parpadeen alternativamente. Esto indica que los auriculares están en el modo de sincronización. Se escuchará un tono pronto.
4. Active el Bluetooth de su teléfono y seleccione la opción correspondiente para buscar nuevos dispositivos.
5. Seleccione la "AUSDOM ANC7" a dúo. Una vez emparejado con éxito, el LED se pone a parpadear azul. Se escuchará un tono pronto.

#### 5-3 Conexión con los dispositivos sincronizados

Cuando se enciendan los auriculares ANC7, se sincronizarán automáticamente con el último dispositivo con el que se sincronizaron. Sin embargo, con ciertos PC de sobremesa y portátiles, tendrá que sincronizar los dispositivos

manualmente cada vez que se quiera conectar.

Nota: cuando se sincronicen por primera vez, se escuchará una notificación de voz.

## **6. Cancelación de Ruido**

AUSDOM ANC7 contiene un circuito de cancelación de ruido, los micrófonos interconstruidos captan el ruido del exterior y envían una señal de cancelación igualmente potente en sentido opuesto al auricular. El ruido, especialmente en avión, camiones o trenes: se reduce de una manera eficiente. El ruido del ambiente en una oficina (PC, copiadora, ventiladores, etc.) se reduce de manera eficaz.

1).El resultado de la cancelación de ruido puede no ser muy notorio en un ambiente muy quieto, se podría percibir algún ruido.

2).El efecto de cancelación de ruido depende de la manera en como se coloca los auriculares.

3).La función de cancelación de ruido funciona más en la banda baja de frecuencias.Aunque el ruido se reduce, no se elimina por completo.

4).Cuando usa sus auriculares en un tren o en un coche, puede producirse algún ruido,dependiendo de la condiciones de la carretera.

## **7.Cómo realizar y contestar llamadas**

### **7-1 Cómo realizar una llamada**

1. Compruebe que los auriculares están sincronizados con el teléfono móvil. Marque el número de teléfono en el teléfono móvil y pulse el botón de llamada del mismo.

2. Para finalizar una llamada, pulse el botón de encendido de los auriculares o bien cuelgue la llamada directamente desde el teléfono.

### **7-2 Cómo contestar una llamada**

Compruebe que los auriculares están sincronizados con el teléfono. Consulte el apartado 5. Sincronización con

dispositivos Bluetooth.

1. Cuando reciba una llamada, el indicador LED parpadeará en rojo con rapidez.
2. Pulse el botón de encendido de sus auriculares o el botón de llamada del teléfono para contestar la llamada. En caso de que, en ese momento, esté reproduciendo música, la reproducción se pausará.
3. Para finalizar una llamada, pulse el botón de encendido de los auriculares o bien cuelgue la llamada directamente desde el teléfono.
4. En cuanto finalice la llamada, se reanudará la reproducción de audio automáticamente.

Nota: Cuando se usan los auriculares con el cable, no se puede utilizar el micrófono.


## 8. Uso de auriculares con cable

Los auriculares ANC7 incluyen un conector de audio de 3,5 mm situado en el lateral del auricular y un cable de audio para conectar los auriculares. Gracias a estos elementos, podrá escuchar música con otros dispositivos que no incorporen Bluetooth o bien cargar la batería de los auriculares con el cable de audio cuando sea necesario.

Nota: cuando se usan los auriculares con el cable, no se puede utilizar el micrófono.

Se pueden sincronizar con un teléfono

1. Contestar una llamada
2. Reproducir archivos multimedia



Alcance del Bluetooth

10 metros



Se pueden utilizar con cable  
Incluye un cable de audio  
para conectar los auriculares.



Se pueden sincronizar con un PC

1. código PIN = 0000
2. Reproducir archivos multimedia

## 9.Instrucciones de control

Function	Operación
Encendido	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos A continuación, el indicador LED parpadeará en azul y se escuchará la notificación de voz de «Power on» [«Encendido»]. Una vez escuchado este mensaje, el indicador LED pasará a parpadear en azul.
Apagado	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 4 segundos A continuación, el indicador LED parpadeará en rojo y se escuchará la notificación de voz de «Power off» [«Apagado»].
Subir el volumen	Pulse el botón «V+». habrá un tono de aviso cuando el volumen alcanza el nivel máximo.
Bajar el volumen	Pulse el botón «V-».
Contestar una llamada	El indicador LED parpadeará en rojo cada medio segundo. Para contestar la llamada, pulse el botón de encendido.
Rechazar una llamada	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos
Finalizar una llamada	Pulse el botón de encendido
Cancelación de ruido Encendida	Oprima Tecla de ENCENDIDO, y el LED azul permanece APAGADO.
Cancelación de ruido apagada	Oprima Tecla de APAGADO, luego el LED azul permanece APAGADO
Rellamada	Mantenga pulsado el botón de encendido durante dos veces.
Reproducir archivos multimedia	Pulse el botón de encendido
Pausar o reiniciar la reproducción de archivos multimedia	Pulse el botón de encendido
Pasar a la pista siguiente	Mantenga pulsado el botón «V+».
Pasar a la pista anterior	Mantenga pulsado el botón «V-».

Nota:

- Cuando el volumen alcance su nivel máximo, los auriculares emitirán un sonido de advertencia.

## 10.Cuidado y mantenimiento

- Guarde los auriculares apagados en un sitio sin humedad.
- Si no va a utilizar los auriculares durante un periodo largo de tiempo, cargue la batería cada dos meses entre 1 y 2 horas.
- Para limpiar los auriculares, utilice un paño seco.
- Procure no someter los auriculares a caídas desde lugares altos o sobre superficies duras.
- Evite exponer los auriculares a altas temperaturas. (La temperatura de almacenamiento recomendada es de entre  $-40^{\circ}\text{C}$  y  $80^{\circ}\text{C}$ ).
- Los auriculares NO son resistentes al agua. Evite exponer los auriculares al agua de lluvia o que se introduzcan líquidos a través de los botones o de cualquier otra abertura.
- No retuerza ni doble los auriculares ya puede dar lugar a una deformación irreparable.



Evite exponer los auriculares a líquidos o al agua de lluvia



Evite exponer los auriculares a altas temperaturas.



Procure no someter los auriculares a caídas desde lugares altos.

## 11.Protección auditiva

Los auriculares, al colocarse cerca de sus conductos auditivos, pueden suponer un riesgo potencial para su capacidad auditiva en caso de utilizarlos a un volumen elevado. Se recomienda encarecidamente ajustar el volumen a un nivel bajo antes de colocarse los auriculares, así como evitar utilizar los auriculares a un volumen elevado de forma continua.

## 12.Resolviendo fallas

P: Los auriculares no se encienden.

R: El nivel de la batería puede estar bajo. Cargue la batería e inténtelo de nuevo. Consulte el apartado 4. Cómo cargar la batería.

P: Los auriculares no se sincronizan con mi teléfono móvil.

R: Realice las siguientes comprobaciones:

- Compruebe que la batería de los auriculares está cargada y que el modo de sincronización está activado.

- Compruebe que el Bluetooth está activado en el teléfono móvil.

- Compruebe que los dos dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance de sincronización. (10 metros).

- Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre los auriculares y el teléfono móvil, como un equipo electrónico o una pared.

- Por otra parte, puede intentar reiniciar el auricular y la vinculación con el teléfono móvil nuevo.

P: Se escucha ruido por los auriculares.

R: Bluetooth es una tecnología de radiocomunicación, por lo que es sensible a cualquier obstáculo que pueda haber entre los auriculares y el dispositivo con el que se va a sincronizar. Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre los dos dispositivos y de que están a menos de 10 metros de distancia.

P: Los auriculares no emiten ningún sonido.

R: Realice las siguientes comprobaciones:

- Aumente el volumen.

- Compruebe que el Bluetooth está activado, que los dos dispositivos están conectándose y que están a menos de 10 metros de distancia. Si utiliza la función ShareMe, compruebe que los dos auriculares estén a menos de 5 metros de distancia.

P: Los auriculares no aparecen en la lista de dispositivos disponibles del teléfono móvil o del PC al proceder a la sincronización.

R: Compruebe que el modo de sincronización de los auriculares está activado. Consulte el apartado 5. Sincronización con dispositivos Bluetooth. En ocasiones, cuando los auriculares están conectados a muchos dispositivos Bluetooth, no pueden buscar otros dispositivos ni sincronizar de forma efectiva. También se puede dar el caso de que su PC o su teléfono móvil estén conectados a muchos otros dispositivos. Desactiva alguna de las conexiones existentes

antes de buscar cualquier dispositivo.

### 13.Especificaciones

Especificaciones de Micrófono	Unidad de micrófono	Φ 4*1.5mm
	Dirección	Omni-direccional
	Nivel de presión sonora (SPL)	-42±3dB S.P.L at 1KHz
	Impedancia	≤2.2KΩ
Especificaciones técnicas del altavoz	Respuesta en frecuencia	100Hz-10,000Hz
	Diámetro del altavoz	Φ40mm
	Impedancia	32Ω
	Nivel de presión sonora (SPL)	95±3dB S.P.L at 1KHz
Especificaciones técnicas del de cancelación de ruido	Respuesta en frecuencia	20Hz-20,000Hz
	de cancelación de ruido alcance	16±3dB
Especificaciones técnicas del Bluetooth	Respuesta en frecuencia	20Hz-600Hz
	Versión de Bluetooth	V4.0
	Alcance del Bluetooth	10m
	Frecuencia de transmisión	2.40GHz-2.48GHz
	Perfil Bluetooth	HSP/HFP/A2DP/AVRCP/APTX
Especificaciones técnicas de la batería	nombre de emparejamiento	AUSDOM ANC7
	Tipo de batería	batería de litio recargable de 500 mAh
	Puerto de carga	Micro USB
	Autonomía	18 horas de llamadas y 18 horas de música
	Tiempo de espera	Más de 5000 horas
	Tiempo de carga	2 horas
	Temperatura de funcionamiento	-10°C-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C-65°C	

## 1. Introduzione


Grazie per aver acquistato il Noise Cancelling AUSDOM ANC7 auricolare con tecnologia wireless 4.0; L'auricolare offre ruotato di 180° auricolari per una facile memorizzazione e trasportare. La pelle sintetica dei paraorecchie simula la consistenza della pelle umana, dandovi duratura confortevolezza. La batteria incorporata ricaricabile fornisce una maggiore durata di riproduzione musicale e tempo di sospensione.

ANC7 possono essere usate sia con il cavo che wireless via Bluetooth 4.1 per comunicare con il proprio dispositivo abilitato Bluetooth entro un raggio di 10 metri. Il suo potente e ricco riproduttore di bassi vi permette di godere di una riproduzione audio sorprendente e senza precedenti.

## 2. Contenuto della Confezione

- Cuffie Bluetooth\*1
- Cavo Micro USB\*1
- Cavo Audio 3.5mm\*1
- Manuale d'Uso\*1
- Valigetta\*1

## 3. Panoramica



## 4. Ricarica della Batteria

Collegare il cavo di ricarica micro USB a qualsiasi fonte di energia e all'interfaccia USB collocata sul fianco della coppa auricolare per la ricarica. Il LED sulle cuffie diventa rosso durante la ricarica. Ci vogliono circa 2-3 ore per la prima ricarica e in seguito per 1-2 ore. Quando la batteria è completamente carica il LED si spegne.

Potete anche usare la funzione Bluetooth durante la ricarica ma ciò richiederà un maggiore tempo di ricarica. Se usate il cavo audio o spegnete le cuffie per ricaricare, il tempo di ricarica non risulterà influenzato.

Quando la batteria è scarica, il LED rosso continua a. Al tempo stesso le cuffie forniscono anche un segnale di batteria scarica.

Nota: Si raccomanda vivamente di effettuare una ricarica completa per il primo utilizzo.



## 5. Abbinamento con dispositivi Bluetooth

### 5-1 Abbinamento delle cuffie con il computer

Prima di installare questo prodotto, si prega di assicurarsi che il proprio computer o laptop abbia a disposizione la funzione Bluetooth incorporata. Se il computer non è abilitato a Bluetooth, dovete acquistare una chiavetta Bluetooth, preferibilmente in versione 2.1 o superiore

1. Assicurarsi che le cuffie siano spente.

2. Attivare il programma Bluetooth sul computer per iniziare l'impostazione.
3. Apparirà il messaggio "Ricerca nuovo dispositivo".
4. Collocare i due dispositivi a non più di un metro di distanza l'uno dall'altro.
5. Premere il tasto alimentazione per circa 5-6 sec finché la luce LED lampeggi alternativamente in blu e rosso. Questo indica che la cuffia è entrata in modalità abbinamento. Si sente un tono rapido.
6. Non appena il sistema rileva il nuovo dispositivo e selezionare "AUSDOM ANC7".
7. Se il computer ti chiede di inserire il codice PIN, inserisci 0000 (4 zero). Una volta con successo in coppia, il LED diventa blu a lampeggiare.

#### 5-2 Abbinamento delle cuffie con il telefono

1. Assicurarsi che le cuffie siano spente.
2. Collocare i dispositivi a non più di un metro di distanza l'uno dall'altro.
3. Premere il tasto alimentazione per circa 5-6 sec finché la luce LED lampeggi alternativamente in blu e rosso. Questo indica che la cuffia è entrata in modalità abbinamento. Si sentirà un tono rapido.
4. Attivare il Bluetooth sul telefonino e impostare la ricerca di nuovi dispositivi.
5. Selezionare l'opzione "AUSDOM ANC7" per l'associazione. Una volta accoppiato con successo, il LED diventa blu a lampeggiare. Si sentirà un tono rapido.

#### 5-3 Connessione a dispositivi abbinati

ANC7 si abbinerà automaticamente con l'ultimo dispositivo abbinato quando viene accesa. Per alcuni computer o portatili occorrerà abbinarli ogni volta.

Nota: Un messaggio vocale avvertirà al primo abbinamento

## 6. Cancellazione del Rumore

AUSDOM ANC7 contiene un circuito di cancellazione del rumore, che percepisce efficacemente il rumore esterno

mediante microfoni incorporati e invia un segnale di cancellazione uguale-ma-opposto alle cuffie. Il rumore soprattutto su aereo, autobus o treno risulta effettivamente ridotto. Il rumore nell'ambiente dell'ufficio (PC, fotocopiatrice, impianto di ventilazione, ecc.) è effettivamente ridotto.

- 1). L'effetto di cancellazione può non essere pronunciato in un ambiente molto tranquillo, o si può avvertire qualche rumore.
- 2).L'effetto di cancellazione del rumore può variare a seconda di come vengono indossati gli auricolari.
- 3). La funzione di cancellazione del rumore funziona principalmente per il rumore in banda a bassa frequenza. Sebbene il rumore risulti ridotto, non viene completamente cancellato.
- 4).Quando si usano gli auricolari sul treno o in auto, il rumore può variare a seconda delle condizioni della strada.

## **7.Fare e Ricevere una Chiamata**

### **7-1 Fare una chiamata**

1. Assicurarsi che le cuffie siano abbinare al cellulare. Digitare sul cellulare e premere il tasto di chiamata sul telefono.
2. Per terminare la chiamata, premere di nuovo l'interruttore o chiudere la chiamata direttamente dal cellulare.

### **7-2 Ricevere una chiamata**

Assicurarsi che le cuffie siano abbinare al proprio telefono. Far riferimento al cap. 5. Abbinamento con dispositivi Bluetooth .

1. Quando la chiamata è in arrivo, il LED rosso lampeggia due volte ogni secondo. Il LED lampeggia rapidamente in rosso.
2. Premere il tasto alimentazione sulle cuffie o il tasto di risposta sul telefono per rispondere alla chiamata. Se vi è la riproduzione della musica, sarà in pausa.
3. Per terminare la chiamata, premere di nuovo l'interruttore o chiudere la chiamata direttamente dal telefono.
4. Non appena la chiamata viene chiusa, la musica ricomincerà ad essere riprodotta automaticamente.

Nota: Il microfono non può funzionare quando si utilizza il dispositivo come cuffia cablata.

## 8. Utilizzo di Cuffie cablate


ANC7 è dotato di spinotto audio da 3.5mm collocato sul lato della coppa auricolare e di un accluso cavo audio per uso cablato. Ciò vi permette di utilizzare la funzione audio con altri dispositivi che non hanno il Bluetooth o di ricaricare la batteria per mezzo del cavo audio quando la batteria è scarica.

Nota: Il microfono non può funzionare quando si utilizza il dispositivo come cuffia cablata.

Abbinamento a telefono

1. Rispondere a una chiamata
2. Riprodurre Media

distanza Bluetooth  
10 metro



Usata come cuffia cablata  
cavo audio per uso cablato

Abbinamento a computer

1. codice pin = 0000
2. Riprodurre Media

## 9. Istruzioni di Controllo

Funzione	Operazione
Accendere	Premere e tenere premuto il tasto alimentazione per 3 secondi. Il Led blu lampeggerà e si sentirà "Acceso". Poi lampeggerà in blu.
Spegnere	Premere e tenere premuto il tasto alimentazione per 4 secondi. Il Led rosso lampeggerà e si sentirà "Spento".
Alzare il volume	Premere il tasto Volume su V +, ci sarà un tono rapido quando il volume raggiunge il livello massimo.
Abbassare il volume	Premere il tasto Volume giù V-
Rispondere a una chiamata	Il LED lampeggia blu una volta ogni mezzo secondo e premere il pulsante di accensione per rispondere alla chiamata.
Rifiutare una chiamata	Premere e tenere premuto il tasto alimentazione per 2 secondi.

Chiudere una chiamata	Premere nuovamente il pulsante di alimentazione quando si risponde.
Cancellazione del RumoreAccesa	Premere il Tasto ON, quindi i LED Blu si accenderanno
Cancellazione del RumoreSpenta	Premere il tasto OFF, quindi i LED Blu si spegneranno
Digitare di nuovo l'ultimo numero	Premere e tenere premuto il tasto alimentazione due volte
Riproduzione	Premere il tasto alimentazione
Mettere in pausa/riavviare la riproduzione	Premere il tasto alimentazione
Saltare alla traccia successiva	Premere a lungo il tasto V+
Saltare alla traccia precedente	Premere a lungo il tasto V-

Nota:

- Suonerà un tono di allarme quando il volume raggiunge il livello massimo.

## 10. Prendersi cura delle Cuffie

- Riporre le Cuffie spente e in luogo asciutto
- Se non si usano le cuffie per un lungo periodo di tempo, ricaricare la batteria ogni 2 mesi per 1-2 ore.
- Usare un panno asciutto per pulire, se necessario.
- Evitare di far cadere le cuffie dall'alto o su superfici dure.
- Evitare di esporre le cuffie a temperature estreme (si raccomanda la conservazione a temperatura di -25°C-60°C)
- Le cuffie NON sono impermeabili. Evitare di esporre le cuffie a pioggia o di introdurre liquidi in qualsiasi porta o altre aperture.
- Non torcere o piegare le cuffie. Ciò potrebbe causare deformazioni permanenti.



Evitare di esporre a liquidi e pioggia



Evitare di esporre a temperature estreme



Evitare di far cadere da luoghi alti

## 11. Proteggere l'udito

Le cuffie sono da tenere vicine alle orecchie, pertanto i suoni elevati rappresentano un rischio potenziale. Si raccomanda vivamente di impostare un livello basso di volume prima di mettersi le cuffie e evitare di esporsi continuamente a volume elevato.

## 12. Risoluzione dei problemi

D: Non si riesce ad accendere le cuffie.

R: La batteria potrebbe essere completamente scarica. Ricaricare la batteria e riprovare. Consultare il cap. 4. Ricarica della Batteria.

D: Perché le cuffie non si abbinano con il cellulare?

R: Verificare quanto segue.

- Verificare che le cuffie siano cariche e in modalità di abbinamento.
- Assicurarsi che la funzione Bluetooth del cellulare sia accesa.
- Assicurarsi che i due dispositivi siano a distanza di abbinamento (10 metri).
- Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra le cuffie e il cellulare, come apparecchi elettronici o pareti.
- Inoltre potere provare a riaccendere le cuffie e abbinarle di nuovo con il cellulare.

D: Si sente del rumore di fondo.

R: Bluetooth è una tecnologia radio, pertanto è sensibile agli ostacoli tra cuffie e dispositivo di abbinamento. Assicurarsi che

non ci siano ostacoli tra i due dispositivi e che siano entro 10 metri.

D: Non riesco a sentire alcun suono.

R: Verificare quanto segue.

- Alzare il volume.

Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia accesa e che i due dispositivi siano connessi e entro 10 metri.

D: Il mio cellulare o computer non riesce a trovare le cuffie

R: Verificare che le cuffie siano in modalità di abbinamento. Consultare il cap. 5. Abbinamento con dispositivi Bluetooth . A volte quando le cuffie sono abbinata a troppi dispositivi Bluetooth, non riescono a trovarli e ad abbinarsi efficacemente. Oppure il vostro cellulare o computer sono già abbinati a molti altri dispositivi. Rimuovere alcune connessioni prima di cercare di nuovo le cuffie.

### **13. Specifiche**

Specifiche del Microfono	Unità Microfono	Φ 4*1.5mm
	Direttività	Omni-direzionale
	S.P.L	-42±3dB S.P.L at 1KHz
	Impedenza	≤2.2KΩ
	Risposta di Frequenza	100Hz-10,000Hz
Specifiche Altoparlante	Diametro altoparlante	Φ40mm
	Impedenza	32Ω
	S.P.L	95±3dB S.P.L at 1KHz
	Risposta di frequenza	20Hz-20,000Hz
Cancellazione di rumore Spec.	gamma di cancellazione del rumore	16±3dB
	Risposta di Frequenza	20Hz-600Hz
Specifiche Bluetooth	Versione Bluetooth	V4.0
	Distanza Bluetooth	10m
	Frequenza di trasmissione	2.40GHz-2.48GHz
	Profilo supportato	HSP/HFP/A2DP/AVRCP/APTX
	nome di accoppiamento	AUSDOM ANC7
Specifiche Batteria	Tipo di batteria	batteria al litio ricaricabile 500mah
	Porta di ricarica	Micro USB 5V/1A
	Tempo di funzionamento	circa 18 ore di conversazione/circa 18 ore di riproduzione musicale
	Tempo di Standby	più di 5000 ore
	Tempo di ricarica	2 ore
	Temperatura di funzionamento	-10°C-50°C
	Temperatura di conservazione	-20°C-65°C

## 1.はじめに



このたびは AUSDOM ANC7 Bluetooth 4.0のノイズキャンセリングヘッドセットををご購入いただき誠にありがとうございます。このヘッドセットは、折りたたみ可能で、イヤークップは 180°回転可能なので、保管や持ち運びに便利です。イヤーマフは人間の肌の感触に合わせた人工プロテイン レザーで覆われており、長時間快適にご利用いただけます。内蔵型の再充電可能バッテリーにより、長時間の音楽再生と待機時間を可能にしています。

また、ANC7 はワイヤレス 4.0 でワイヤレスに、またはワイヤードで、ワイヤレス対応デバイスと 10 メートルまでの範囲で通信できます。迫力ある豊かなサウンドを出力するベース スピーカーで、音楽を心ゆくまでお楽しみいただけます。


## 2.パッケージの内容

- ワイヤレス ヘッドセット x 1
- マイクロ USB 充電ケーブル x 1
- 3.5mm オーディオ ケーブル x 1
- ユーザー マニュアル x 1
- キャリングケース x 1

## 3.製品概要



マイクロ USB 充電ケーブル



3.5 オーディオ ケーブル

## 4.バッテリーの充電

マイクロ USB 充電ケーブルを、電源とイヤークップの脇にある充電用の USB インターフェイスに接続します。充電中は、ヘッドセットの LED が赤く点灯します。初めて充電するときには約 2～3 時間、その後からは 1～2 時間かかります。充電が完了すると、LED が消灯します。

充電中にもワイヤレス機能は使えますが、充電時間が長くなります。充電にオーディオケーブルを使用する場合、またはヘッドセットをオフにする場合は、充電時間に影響しません。

バッテリー残量が少なくなっているときは、LED は赤を続けています。また、ANC7 はバッテリー低残量の警告音を鳴らします。

注意:初めて使用する場合は、完全に充電することを強くお勧めします。



## 5. Bluetooth デバイスとのペアリング

### 5-1 コンピューターとヘッドセットのペアリング

ヘッドセットとコンピューターをペアリングする前に、コンピューターまたはノート PC に Bluetooth 機能が内蔵されていることを確認してください。内蔵されていない場合は、Bluetooth ドングル (バージョン 2.1 以上) を購入する必要があります。

1. ヘッドセットがオフになっていることを確認します。
2. コンピューターで Bluetooth プログラムを起動します。
3. [新しいハードウェアの検出] 画面が表示されます。
4. デバイスの間を 1 メートル以上開けないでください。

5. 電源ボタンを 5 ～ 6 秒押して、LED が青と赤に交互に点滅してペアリングモードになるまで待ちます。あなたはプロンプト音が聞こえます。
6. システムが新しいデバイスを検出したらすぐに、「AUSDOM ANC7」を選択します。
7. PIN コードを入力するよう求められたら、「0000」(ゼロ 4 つ)を入力してください。正常にペアリングされると、LED が青く点滅することになります。

#### 5-2 ヘッドセットと電話のペアリング

1. ヘッドセットがオフになっていることを確認します。
2. デバイスの間を 1 メートル以上開けないでください。
3. 電源ボタンを 5 ～ 6 秒押して、LED が青と赤に交互に点滅してペアリングモードになるまで待ちます。あなたはプロンプト音が聞こえます。
4. 電話の Bluetooth 機能を起動して、新しいデバイスを検索します。
5. 「AUSDOM ANC7」を選択してペアリングします。正常にペアリングされると、LED が青く点滅することになります。あなたはプロンプト音が聞こえます。

#### 5-3 ペアリングされたデバイスへの接続

ANC7 は、電源がオンになると、最後にペアリングされたデバイスに自動的にペアリングされます。ただし、一部のコンピューターまたはノート PC では、毎回手動でペアリングする必要があります。

注意:初めてのペアリングでは警告音が鳴ります。

## 6. ノイズキャンセル

AUSDOM ANC7は、ノイズキャンセル回路が含まれ、これは、実際に構築された中でマイクと外の騒音を感知し、ヘッドホンに反対等しいが、-キャンセル信号を送信します。主に飛行機、バスや電車内のノイズを効果的に低減されます。オフィス環境(PC、複写機、換気等)のノイズを効果的に低減されます。

1) 効果を打ち消す【選択ノイズが非常に静かな環境で発音されていないか、またはいくつかのノイズが聞こえることがあります。

- 2) 効果を打ち消す【選択ノイズがヘッドホンを着用方法に応じて異なる場合があります。
- 3) ノイズキャンセリング機能は、それが完全にキャンセルされていない、低減され、低周波数帯主。Althoughノイズのノイズのために働きます。
- 4) あなたは電車や車の中でヘッドフォンを使用すると、ノイズが通りの条件に応じて発生することがあります。

## 7.電話をかける、電話に出る

### 7-1 電話をかける

1. ヘッドセットがスマートフォンにペアリングされていることを確認してください。スマートフォンでダイヤルし、発信ボタンを押します。
2. 通話を終了するには、電源ボタンをもう一度押すか、スマートフォンで直接通話を終了します。

### 7-2 電話に出る

ヘッドセットがスマートフォンにペアリングされていることを確認してください。「5. Bluetooth デバイスとのペアリング」を参照してください。

1. 着信があると、ヘッドセットが音を鳴らします。LEDの点滅はすぐに赤。
2. ヘッドセットの電源ボタンを押すか、スマートフォンの応答ボタンを押して、電話に出ます。音楽を再生していた場合は、一時停止されます。
3. 通話を終了するには、電源ボタンをもう一度押すか、スマートフォンで直接通話を終了します。
4. 通話が終了すると、音楽の再生が自動的に再開します。

注意:マイクは、ワイヤードヘッドセットとして使用しているときは動作しません。

## 8.ワイヤードヘッドセットの使用

イヤークップの脇に3.5mm オーディオ端子があり、ワイヤード使用のためのオーディオ ケーブルが付属しています。これで、Bluetooth がない他のデバイスでも、バッテリー残量が少なく


ても、オーディオ機能を使用できます。

注意:マイクは、ワイヤードヘッドセットとして使用しているときは動作しません。

スマートフォンとのペアリング

1. 電話に出る
2. 音楽を再生する

Bluetooth 距離  
10メートル



ワイヤードヘッド  
セットとして使用  
ワイヤード使用の  
ためのオーディオケ  
ーブル



コンピューターとのペアリング

1. pin コード=0000
2. 音楽を再生する

## 9.操作の説明

機能	操作
電源オン	電源ボタンを 3 秒間長押しします。LED が青く点滅し、「Power on」という音声が聞こえてきます。LED が 1 秒ごとに青く点滅します。
電源オフ	電源ボタンを 4 秒間長押しします。LED が赤になり、「Power off」という音声が聞こえてきます。
音量を上げる	音量大 (V+) ボタンを押します。ボリュームが最大レベルに達したときに、プロンプト音が存在することになります。
音量を下げる	音量小 (V-) ボタンを押します。
電話に出る	LED が 赤く点滅します半秒毎に。電源ボタンを押して、電話に出ます。
通話拒否	電源ボタンを 2 秒間長押しします。
電話を切る	電源ボタンを押します
ノイズがオン キャンセル	上のON、青色LEDの光にノイズキャンセルボタンを押してください。

ノイズをオフキャンセル	OFFにノイズキャンセルボタンを、青色LEDライト消灯押し
最後の番号をリダイヤルする	電源ボタンを2回押しします。
音楽を再生する	電源ボタンを押します
メディア再生の一時停止/再開	電源ボタンを押します
次の曲にスキップ	V+ ボタンを長押しします
前の曲にスキップ	V- ボタンを長押しします

### 注意:

- 音量が または最大に達すると警告音が鳴ります

## 10.ヘッドセットの使用上の注意


- ヘッドセットは電源をオフにして湿気のない場所に保管してください。
- 長い期間ヘッドセットを使用しない場合は、2 か月ごとに1～2時間バッテリーを充電してください。
- 必要に応じてお手入れをする場合は乾いた布で拭いてください。
- 高い場所から硬い床にヘッドセットを落とさないでください。
- 高温または低温の環境にヘッドセットを置かないでください。(推奨保管温度は -25℃～60℃です。)
- ヘッドセットは防水加工されていません。ヘッドセットを雨に濡らしたり、ボタン端子や開口部に液体を入れたりしないようにしてください。
- ヘッドセットをねじったり曲げたりしないでください。ゆがんだままになる恐れがあります。



液体や雨に濡らさないでください



高温や低温の場所で使用しないでください



高い場所から落とさないでください

## 11.聴力の保護

ヘッドセットは耳に直接あてられるため、大きな音を出すと聴力に影響を及ぼす恐れがあります。ヘッドセットを着用する前に音量レベルを低く設定し、常に大音量の使用を避けるようにすることを強くお勧めします。

## 12.トラブルシューティング

Q:ヘッドセットの電源が入りません。

A:バッテリーがなくなっている可能性があります。バッテリーを再充電してからもう一度電源を入れてください。「4. バッテリーの充電」を参照してください。

Q:ヘッドセットとスマートフォンをペアリングできません。

A:以下を確認してください。

- ヘッドセットが充電されていて、ペアリングモードになっていることを確認してください。
- スマートホンの Bluetooth 機能がオンになっていることを確認してください。
- 両方のデバイスが有効なペアリング範囲内にあることを確認してください。(10メートル)
- ヘッドセットとスマートフォンの間に、電子機器や壁などの障害物がないことを確認してください。
- さらに、ヘッドセットを再起動してもう一度スマートフォンとペアリングすることもできます。

Q:ノイズがあるのですが。

A:Bluetooth は無線テクノロジーなので、ヘッドセットとペアリング デバイスの間の障害物により影響が出ます。2 つのデバイスの上に障害物がなく、範囲内であることを確認してください。(10メートル)

Q:音が聞こえません。

A:以下を確認してください。

- 音量を上げてみてください。
- Bluetooth 機能がオンになっていて、2つのデバイスが接続されており、範囲内にあることを確認してください。(10メートル)

Q:スマートフォンまたはコンピューターがヘッドセットを検出できません。

A:ヘッドセットがペアリングモードになっていることを確認してください。「5. Bluetooth デバイスとのペアリング」を参照してください。ヘッドセットが多くの Bluetooth デバイスと接続していると、正しく検索およびペアリングできない場合があります。または、スマートフォンとコンピューターがすでに多くの他のデバイスと接続されています。ヘッドセットを検索する前に、一部の接続を解除してみてください。

### 13.仕様

マイクの仕様	マイクユニット	Φ 6*5mm
	指向性	全指向性
	S.P.L	1KHz で -42±3dB S.P.L
	インピーダンス	≤2.2KΩ
	周波数応答	100Hz-10,000Hz
スピーカーの仕様	スピーカーの直径	Φ40mm
	インピーダンス	32Ω
	S.P.L	1KHz で 95±3dB S.P.L
	周波数応答	20Hz-20,000Hz
ノイズキャンセリングの仕様	ノイズキャンセリング範囲	16±3dB
	周波数応答	20Hz-600Hz
Bluetoothの仕様C	Bluetoothバージョン	V4.0
	Bluetoothの距離	10m
	伝送周波数	2.40GHz-2.48GHz
	対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP/A PTX
	ペアリング名	AUSDOM ANC7
バッテリーの仕様	バッテリータイプ	内蔵型 500mah 再充電可能リチウムバッテリー
	充電ポート	マイクロUSB 5V/1A
	稼動時間	通話約 18 時間/音楽再生約 18 時間
	待機時間	5000 時間以上
	充電時間	2 時間
	動作温度	-10°C-50°C
	保管温度	-20°C-65°C

# AUSDOM<sup>®</sup>

Enjoy Smart Life



For more information, please visit our official website  
[www.ausdom.com](http://www.ausdom.com)

Your valuable comments and suggestions on improving  
AUSDOM products are welcomed!

**Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd**

✉ [support@ausdom.com](mailto:support@ausdom.com) [sales@ausdom.com](mailto:sales@ausdom.com)

🌐 [www.ausdom.com](http://www.ausdom.com)