

REVISIONS					
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	REV. BY	REL. DATE
00	017538	RELEASE FOR PRODUCTION	01/14/15	D. BAKER	

**OUTSIDE**

**INSIDE**

**Requisitos al taladro eléctrico:**

- 14.4 V (min.)
- Mandril de 3/8" (min.)
- Velocidad variable (1,000 RPM min.)


**Instrucciones para su uso:**

1. Inserte el acople hexagonal grande en el mandril de taladro y apriételo.
2. Ajuste la velocidad del taladro al MÁXIMO.
3. Ajuste el par de torsión al MÁXIMO.
4. Ajuste el interruptor basculante de Avance/Retroceso en la posición de AVANCE.
5. Inserte el acople de 5 lados pequeño en el receptáculo de Arranque Eléctrico situado en la parte posterior de la caja del motor.

Antes de continuar, busque en el manual del operador correspondiente al producto con motor de gasolina y arranque eléctrico, que se esté usando con este conector del arranque eléctrico y siga las instrucciones para preparar la unidad para el arranque.

6. Si el motor no arranca, espere 90 segundos y repita el procedimiento de arranque.

**NOTA:** taladro y caja del motor, se muestran las ilustraciones como ejemplo solamente. La apariencia de los productos reales que se usan pueden ser diferentes de los que se muestran.



**JUMPSTART™**  
**ENGINE STARTER BIT**  
**EMBOUT DE DÉMARREUR ÉLECTRIQUE**  
**SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO**

Use the Engine Starter Bit with an electric drill to start all Troy-Bilt® Gas Powered Trimmers, Blowers and Edgers Equipped with Press 2 Start™ or JumpStart™ Technology.

**NOTE:** This accessory is to be used on electric start capable units only. Refer to the *Starting Instructions* section of the unit's Operator's Manual for proper starting instructions when using this accessory. FOR INTERMITTENT USE ONLY.

Utilisez l'embout de démarreur électrique avec une foreuse électrique pour démarrer toutes les débroussailluses, souffeuses et les coupe-bordures à moteur à essence Troy-Bilt® équipé(s) du dispositif de démarrage Press 2 Start™ ou JumpStart™.

**REMARQUE :** Cet accessoire ne peut être utilisé qu'avec des appareils munis de l'option de possibilité de démarrage électrique. Consultez la section *Instrucciones pour démarrer* dans le manuel de l'utilisateur de l'appareil quand vous utilisez cet accessoire. À USAGE INTERMITTENT SEULEMENT.

Use el sistema de arranque eléctrico con un taladro eléctrico para arrancar las bordeadoras, sopladoras y recortadoras de gasolina Troy-Bilt® equipadas con la tecnología Press 2 Start™ o JumpStart™.

**NOTA:** Este accesorio deberá usarse solamente en unidades con capacidad de arranque eléctrico. Al usar este accesorio, consulte las instrucciones de arranque adecuadas en la sección de *Instrucciones de Arranque* del Manual del Operador de la unidad. PARA USO INTERMITTENTE SOLAMENTE.

Troy-Bilt LLC  
P.O. Box 361131, Cleveland, OH 44136-0019  
U.S.A. 1-800-828-5500  
CANADA 1-800-668-1238  
www.troybilt.com  
www.troybilt.ca

769-10555 / 00

**Electric Drill Requirements:**

- 14.4 V (min.)
- 3/8" chuck (min.)
- Variable Speed (1,000 RPM min.)

**Instructions For Use:**

1. Insert the large hex end into the drill chuck and tighten.
2. Set drill speed to MAXIMUM.
3. Set torque to MAXIMUM.
4. Set the Forward/Reverse rocker switch to FORWARD.
5. Insert the small 5-sided end into the Electric Start receptacle located on the rear of the engine housing.

Prior to continuing, please consult the appropriate operator's manual for the Electric Start capable gas-powered product being used with the Electric Start Bit and follow the instructions to prepare the unit for starting.

6. If engine fails to start, wait 90 seconds and repeat the starting procedure.

**NOTE:** drill and engine housing illustrations are shown for example only. Appearance of actual products used might differ from those shown.

**Caractéristiques requises de la foreuse électrique :**

- 14,4 V (min.)
- Mandrin de 3/8 pouce (0,95 cm) (min.)
- Vitesse variable (1.000 t/min min.)

**Instructions d'utilisation :**

1. Insérez le grand bout hexagonal dans le mandrin de la foreuse et serrez.
2. Mettez la vitesse de la foreuse sur MAXIMUM.
3. Mettez le couple sur MAXIMUM.
4. Mettez l'interrupteur Avant/Arrière dans la position AVANT.
5. Insérez le petit bout à 5 côtés dans la prise du démarreur électrique à l'arrière du corps du moteur.

Avant de continuer, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de l'appareil muni de l'option de possibilité de démarrage électrique que vous utilisez avec l'embout de démarreur électrique et suivez les instructions pour préparer l'appareil au démarrage.


6. Si le moteur ne démarre pas, attendez 90 secondes et répétez la procédure de démarrage.

**REMARQUE :** Les illustrations de la foreuse et du corps de moteur ne sont montrées qu'à titre d'exemple. L'apparence des produits réellement utilisés peut être différente de ceux montrés dans les illustrations.



- NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
1. DIE OUTLINE DOES NOT PRINT.
  2. TRIM SIZE: 7" X 4.5"
  3. SINGLE FOLD

<b>MATERIALS:</b> FACESTOCK: WHITE. 80# UNCOATED TEXT WEIGHT PAPER	<b>CUTTING DIE:</b>	<b>CONTENT APPR:</b>	<b>DATE:</b>	<b>ITEM DESCRIPTION:</b> MAN:STARTBIT:TB:OPER:15	<b>SHEET:</b> 1 of 1	<b>SIZE:</b> B
	<b>UPC NUMBER:</b>	<b>CHECK:</b>	<b>DATE:</b>			
	<b>FONTS:</b> HELVETICA NEUE	<b>ENG CHECK:</b>	<b>DATE:</b>			



**MTD SOUTHWEST INC**  
9235 S. McKemy St  
Tempe, AZ 85284-2938

**ITEM NUMBER:**  
**769-10555**

**REV**  
**00**

**UNLESS OTHERWISE SPECIFIED**  
DIMS. ARE IN INCHES  
TOLERANCES:  
ANGULAR ±1°-0'  
LINEAR .XX±.020  
XXX±.010

**SCALE:**  
FULL