

**BELLA**

**STEAM ESPRESSO  
MAKER  
CAFETERA EXPRESO  
VAPOR**



Instruction Manual  
Manual de instrucciones

Register your product and get support at:  
Para registrar y obtener asistencia de su producto ir:

[www.bellahousewares.com](http://www.bellahousewares.com)



## TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards.....	4
Additional Important Safeguards.....	5
Notes on the Plug.....	6
Notes on the Cord.....	6
Plasticizer Warning.....	6
Electric Power.....	6
Getting to Know Your Espresso Maker.....	7
Accessories.....	7
Safety Warnings.....	8
Before Using for the First Time.....	8
Brewing Espresso.....	8
Preparing Cappuccino.....	9
User Maintenance Instructions.....	9
Care & Cleaning Instructions.....	9
Descaling.....	10
Storing Instructions.....	10
Warranty.....	11

## ÍNDICE

Medidas de seguridad importantes.....	12
Otras medidas de seguridad importantes.....	13
Notas sobre el enchufe.....	14
Notas sobre el cable.....	14
Advertencia sobre plastificantes.....	14
Corriente eléctrica.....	14
Descripción de la cafetera expreso.....	15
Accesorios.....	15
Advertencias de seguridad.....	16
Antes de utilizar por primera vez.....	16
Elaboración del café expreso.....	16
Preparación del capuchino.....	17
Instrucciones de mantenimiento para el usuario.....	17
Instrucciones de cuidado y limpieza.....	17
Desincrustación.....	18
Instrucciones de almacenamiento.....	18
Garantía.....	19

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. In order to minimize the risk of property damage, never place the Coffee Maker under cabinets. Make sure the area several feet above the Coffee Maker is clear from all furniture or cabinetry.
6. Do not open water tank lid while coffee is brewing. Scalding may occur if the water tank lid is removed during the brewing cycle.
7. Do not use outdoors.
8. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow unit to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning.
9. To protect against fire, electrical shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquids.
10. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.  
**NOTE: DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE UNIT YOURSELF. THIS WILL VOID THE WARRANTY.**
11. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
12. Never move the appliance by pulling the cord. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.
13. Stand the appliance on a table or flat surface.
14. Do not use a cracked glass carafe or a carafe having a loose or weakened handle.
15. Only use the glass carafe with this appliance. Handle with care as the glass is very fragile.
16. Snap lid securely onto glass carafe before serving coffee.
17. Never use your Coffee Maker without water in it.
18. Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
19. The carafe is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.
20. Do not set hot glass carafe on a wet or cold surface.
21. Do not clean glass carafe with cleaners, steel wool pads, or other abrasive material.
22. Do not use this appliance for other than its intended use.
23. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
24. To reduce the risk of fire, do not mount unit over or near any portion of a heating or cooking appliance.
25. To reduce the risk of electric shock, do not mount over a sink.
26. To reduce the risk of fire, do not store anything directly on top of the appliance surface when the appliance is in operation.

27. To reduce the risk of Fire or Electric Shock, do not remove bottom cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.

# FOR HOUSEHOLD USE ONLY



# SAVE THESE INSTRUCTIONS


## ADDITIONAL

# IMPORTANT SAFEGUARDS

**WARNING:** This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires, or other injury to persons or damage to property.

**CAUTION:** The Espresso Maker must be allowed to cool down sufficiently before adding more water to avoid splattering.

1. All users of this appliance must read and understand this Instruction Manual before operating or cleaning this appliance.
2. The cord to this appliance should be plugged into a 120V AC electrical outlet only.
3. Use water only in this appliance! Do not put any other liquids or food products in this appliance. Do not mix or add anything to the water placed in this appliance, except as instructed in the Descaling section of this Instruction Manual.
4. **DO NOT** attempt to move an appliance containing hot liquids. Allow appliance to cool completely before moving.
5. Keep appliance at least 4 inches away from walls or other objects during operation.
6. Place the appliance on a surface that is resistant to heat.
7. If this appliance begins to malfunction during use, turn function knob to OFF, then immediately unplug the cord. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance.
8. If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water or any other liquid, unplug it immediately. Do not reach into the water! Do not use this appliance after it has fallen into or has become immersed in water. Contact Consumer Service for examination and repair.
9. Always use fresh, cool water in your appliance. Warm water or other liquids, except as described in the descaling section, may cause damage to the appliance.
10. Turn the control knob to OFF and unplug from the electrical outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
11. **DO NOT** remove the reservoir cap or brew basket until pressure is completely relieved.
12. **CAUTION: PRESSURE.** In order to check if the appliance is under pressure, follow these steps:
  - a. Turn the function knob to the OFF position and unplug the appliance.
  - b. Rotate the function knob to the  (steam) position. If steam comes out of the Steam Wand, then the water reservoir is still under pressure.
  - c. To release the pressure, hold a pitcher of water under the Steam Wand and immerse the Steam Wand in the water. **SLOWLY TURN THE FUNCTION KNOB TO THE  (STEAM) POSITION AND RELEASE THE STEAM.**

- d. When the steam wand stops releasing steam, turn the Function Knob to the OFF position and slowly remove the cap.
- e. Do not remove the Filter Basket at any time during the brewing process or until pressure is relieved.
- f. Use caution when removing the filter basket. The metal parts may still be very hot. Also, there may be hot water floating on the top of the filter.
- g. If coffee does not drip from basket, the brew basket is blocked. Allow the appliance to cool down, then release the steam with the instructions above. The blockage may be caused by too finely ground coffee.
- h. When cleaning the steam wand, place a frothing pitcher or large cup half full of water under the steam wand. Make sure the tip of the frothing tube is submerged in liquid before turning the function knob to the  (steam) position.

### **Notes on the Plug**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

### **Notes on the Cord**

The provided short power-supply cord should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord with this product.

### **Plasticizer Warning**


**CAUTION:** To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

### **Electric Power**


If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

## Getting To Know Your espresso Maker

Product may vary slightly from illustrations.



## ACCESSORIES



## Safety Warnings

- Proper precautions must be made to avoid burns from sprays of hot water or steam.
- Avoid touching any hot surfaces on the machine or any parts of the filter basket holder, filter basket, or any parts of the steam wand while the Espresso Maker is in use or after it is just been used to prepare hot beverages.
- To avoid water spillage, it is necessary to wipe the drip tray clean. Lift the drip plate up and off the unit. Empty water, wipe dry, and replace drip plate.

## Before Using for the First Time

1. Before brewing your first cup of espresso, we suggest you pre-clean the machine. Place the Espresso Maker on a level surface, within close proximity to a sink to discard water.
2. Make sure the Espresso Maker is unplugged.
3. Brew 2 carafes of water without coffee, following the procedures outlined in the Brewing Espresso section of this Instruction Manual. This will thoroughly clean the unit.

## Brewing Espresso

1. Make sure the function knob is in the OFF position. Plug the Espresso Maker into a 120V AC electrical outlet. The blue POWER light should be off.
2. Remove the water tank safety lid by turning it counter-clockwise.
3. To brew fresh espresso, fill glass carafe with 2 to 4 cups of cold water, using the markings on the carafe for reference. Pour water into the water tank.
4. Turn the water tank safety lid clockwise until it is tightly sealed.
5. If the filter basket holder is locked into the Espresso Maker, remove from the brew head. Grasp the handle firmly and turn clockwise until the handle faces the left, unlocked position. The filter basket holder will drop down and out from the brew head.
6. With the measuring spoon, measure ground espresso coffee and place into the filter basket until the “4” level mark indicated inside the filter. Gently tamp the coffee to pack it.  
To assure a proper fit into the Espresso Maker’s brew head, do not add coffee above this “4” level mark.

**For best results**, use MEDIUM to FINE (espresso) ground coffee.

7. Place the filter basket into the filter basket holder.
  8. Align the filter basket holder with slots up in the Espresso Maker’s brew head. Turn handle counter-clockwise (to the right) until the filter basket holder is securely locked.
  9. Place the cover on the carafe and return the carafe to the Drip Tray Cover. Align hole in lid under nozzle.
  10. Turn the function knob to ☐ (espresso). The blue POWER light will illuminate.
  11. a. When brewing only 4 cups of espresso (4 cups of water will be added into the water tank), espresso will begin to flow into the carafe after approximately 2 minutes.  
b. When brewing 4 cups of cappuccino (4 cups of water + 1 steam ☺ level of water will be added into the water tank), espresso will begin to flow into the carafe after approximately 3 minutes.
- NOTE:** For cappuccino, refer immediately to the Preparing Cappuccino section in this Instruction Manual.
12. When the coffee has stopped flowing into the carafe, turn the function knob to OFF. The blue POWER light will turn off.
  13. To refill the water tank for additional servings, make sure the water tank is cooled and empty and the blue POWER light is off.


**CAUTION:** This Espresso Maker will continue to heat water under pressure until the water tank is empty. Before removing the Filter Holder, or the water tank safety lid, turn the function knob to ☺ (steam) . When no further steam is emitted from the steam jet, turn the function knob OFF. The blue POWER light will turn off.


**CAUTION:** To avoid scalding or burns, do not open the water tank safety lid or remove the Filter Holder during the brewing process, or when the blue POWER light is illuminated.

## Preparing Cappuccino

Cappuccino is a delicious blend of espresso, steamed milk and frothed milk.


**CAUTION:** To avoid scalding or burns, do not open the water tank safety lid or remove the Filter Holder during the brewing process or when the POWER light is illuminated.

**NOTE:** To prepare 4 cups of cappuccino, fill the carafe with 4 cups of cool, clean water for espresso + 1 steam  level of water for steaming.

1. Follow the detailed procedures for brewing espresso outlined in this Instruction Manual. This should be added making reference to the previous espresso description.
2. While espresso coffee is brewing, fill a deep, metal or ceramic pitcher half full with fresh, cold skim milk and place it next to the Espresso Maker.
3. Once espresso coffee has finished brewing to the desired 4 cup mark on the Glass Carafe, turn the function knob to OFF.
4. Hold the pitcher by the handle and bring up to the steam jet. Insert the "Perfect Froth" tip just under the surface of the milk. Turn the function knob gradually to  (steam). Move the pitcher in a slightly circular motion, and continue to froth the milk.

**REMINDER:** To avoid splattering, the tip must remain just under the surface of the milk. Otherwise, splattering may occur.

**IMPORTANT:** When frothing milk, the volume of milk will double. The top half will be frothed, the bottom half will be milk.

5. After frothing, turn the function knob back to OFF.
6. Remove the pitcher from the steam jet.  
**CAUTION:** Before removing the Filter Holder, or the water tank safety lid, turn the function knob to  (steam) and wait until no further steam is emitted from the steam jet. This will allow any extra steam to be released and will clean the steam jet of any excess milk. Then turn the function knob back to the OFF position.
7. Fill a cappuccino cup 1/3 full of freshly brewed espresso. Pour in an equal amount of warm milk and spoon frothed milk on top.
8. Dust froth with cocoa powder, fresh grated nutmeg or cinnamon and enjoy a delicious, freshly brewed cappuccino.

## User Maintenance Instructions

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Any servicing requiring disassembly must be performed by a qualified appliance repair technician.

## Care & Cleaning Instructions

**CAUTION:** NEVER IMMERSE THE ESPRESSO MAKER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

1. Unplug the Espresso Maker from the electrical outlet and allow to cool completely before cleaning.  
**CAUTION:** The Espresso Maker creates hot water and steam under pressure. To avoid burns on fingers or hands, always make sure the POWER light is off. NEVER touch the filter basket holder or steam wand immediately after brewing or steaming. Allow all parts to cool thoroughly before touching.  
**IMPORTANT:** The filter basket holder and filter basket should be emptied and rinsed thoroughly with warm water after every use.
2. Grasp the filter basket holder handle firmly and turn clockwise until the handle faces the left, unlocked position. The filter basket holder will drop down and out of the unit.
3. Remove the filter basket and empty the used coffee grounds.
4. If necessary, clean the filter basket with a kitchen brush. A pin may be used to clear clogged holes of either filter basket or the steam wand. Dry thoroughly.
5. Remove the drip plate. Empty water from drip tray. Dry with a clean cloth.
6. Rinse and replace clean drip plate.
7. Wipe the outside of the Espresso Maker and the steam wand with a damp cloth.  
**WARNING:** Never use solvents or any detergents that may scratch or damage the surface of the machine.
8. Clean the carafe and carafe lid with warm, soapy water. Handle with extreme care, as glass will become slippery when wet.

## Descaling

Minerals and calcium found in hard-water areas can accumulate and affect the operation of your machine. Depending on water conditions and frequency of use, your Espresso Maker should be cleaned with distilled vinegar approximately every 6 months to remove scale.

1. Before cleaning your Espresso Maker, make sure the function knob is in the OFF position and the appliance has been disconnected from the wall outlet.
2. Fill the carafe with 1 part white vinegar to 3 parts cold water. Pour water and vinegar solution into the water reservoir.
3. Securely fasten the water tank safety lid.
4. Attach empty coffee filter basket and holder.
5. Place carafe onto drip plate.
6. Plug the Espresso Maker into 120V AC electrical outlet.
7. Turn function knob to ☐ (espresso). In a few minutes, the hot vinegar will start to flow through the coffee basket into the carafe.
8. Place steam jet into a tall glass or mug. Move function knob to ☐ (steam) position during the flowing to clean any residue left in the tube from the milk steaming process.
9. Turn function knob back to ☐ (espresso), permitting the hot vinegar to continue to flow in the carafe.
10. When the flow has stopped, turn function knob to OFF position and allow to cool completely. Make sure the POWER light is off. Then remove filter basket holder, carafe and rinse with hot water.
11. Repeat above steps using cold water to rinse any residual vinegar. Repeat twice.
12. Unplug the Espresso Maker from the wall outlet.

## Storing Instructions

1. Make sure unit is unplugged and fully cooled before storing.  
**WARNING:** Never store Espresso Maker while it is hot or still plugged in.
2. Do not put any stress on cord where it enters unit, as this could cause cord to fray and break.
3. Store the Espresso Maker in its box, in a clean, dry area.



## Limited TWO-YEAR Warranty

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **TWO YEARS** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

### **EXCLUSIONS:**

The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

### **HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:**

You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843. A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

**Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, entre ellas:**

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
  2. No toque las superficies calientes. Utilice sólo los mangos o las perillas.
  3. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya brindado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico.
  4. Es necesario que haya una supervisión estricta cuando el electrodoméstico sea utilizado por niños o cerca de ellos.
  5. Para minimizar el riesgo de daño a la propiedad, nunca coloque la cafetera debajo de los armarios. Asegúrese de que no haya muebles ni armarios encima de la cafetera, inclusive a varios pies de ella.
  6. No abra la tapa del tanque de agua mientras se prepara el café. Se puede quemar si levanta o retira la tapa durante el ciclo de preparación.
  7. No utilice este electrodoméstico en exteriores.
  8. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no la utilice y antes de limpiarla. Deje que la unidad se enfríe antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarla.
  9. Para protegerse del incendios, de descargas eléctricas o lesiones a las personas, no sumerja el cable, el enchufe ni el electrodoméstico en agua ni en ningún otros líquidos.
  10. No utilice ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que muestre un funcionamiento defectuoso o que se haya dañado de cualquier manera. Envíe el electrodoméstico al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, lo reparen o le hagan ajustes.
- NOTA: NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD USTED MISMO. ESTO ANULARÁ LA GARANTÍA.**
11. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
  12. Nunca mueva el electrodoméstico tirando del cable. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o una encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
  13. Coloque el electrodoméstico sobre una mesa o superficie plana.
  14. No utilice una jarra de vidrio rajada ni una que tenga el mango flojo o endeble.
  15. Utilice sólo la jarra de vidrio que se suministra con este electrodoméstico. Manipúlela con cuidado, ya que el vidrio es muy frágil.
  16. Coloque la tapa de la jarra de vidrio de modo tal que quede asegurada en su lugar antes de servir café.
  17. Nunca utilice la cafetera si no contiene agua.
  18. No coloque el electrodoméstico sobre un quemador a gas o eléctrico, o cerca de él, ni dentro de un horno caliente.
  19. La jarra está diseñada para ser utilizada con este electrodoméstico. Nunca la utilice sobre una cocina.
  20. No coloque la jarra de vidrio caliente sobre una superficie húmeda o fría.
  21. No limpie la jarra de vidrio con productos de limpieza, esponjas de lana de acero u otro material abrasivo.




22. No utilice el electrodoméstico para otros fines que no sean para los que fue diseñado.
23. Puede sufrir quemaduras si retira la tapa durante los ciclos de preparación.
24. Para reducir el riesgo de incendio, no coloque la unidad sobre o cerca de ninguna parte de un aparato de calefacción o para cocinar.
25. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no instale el aparato sobre un fregadero.
26. Para reducir el riesgo de incendio, no coloque nada directamente encima de la superficie del aparato, cuando el aparato está en funcionamiento.
27. Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no quite la tapa inferior. El producto no contiene piezas en su interior que el usuario pueda reparar. Únicamente el personal técnico autorizado debe hacer las reparaciones.

# **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ESTE PRODUCTO ES PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE. OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

**ADVERTENCIA:** Este aparato genera calor y vapor de escape durante el uso. Se deben tomar las medidas necesarias para evitar riesgos de quemaduras, incendios u otras lesiones a personas o daño a la propiedad.

**PRECAUCIÓN:** La cafetera expreso debe dejarse enfriar lo suficiente antes de agregarle más agua, para evitar salpicaduras.

1. Todos los usuarios de este aparato deben leer y comprender este manual de instrucciones antes de manejar o limpiar la unidad.
2. El cable del aparato se debe enchufar únicamente a un tomacorriente eléctrico de 120 V de CA.
3. ¡Use solo agua en este aparato! No coloque otros líquidos ni productos alimenticios en este aparato. No mezcle nada con el agua que coloca en el aparato ni le agregue nada, a excepción de lo que se indica en la sección Desincrustación de este manual de instrucciones.
4. NO intente trasladar un aparato que contiene líquidos calientes. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de trasladarlo.
5. Mantenga el aparato alejado al menos 4 pulgadas de las paredes u otros objetos durante su funcionamiento.
6. Coloque el aparato en una superficie resistente al calor.
7. Si este aparato comienza a funcionar mal durante el uso, gire la perilla de funcionamiento hasta la posición OFF; luego, desenchufe inmediatamente el cable. No utilice ni intente reparar el aparato si funciona mal.
8. Si el aparato se cae al agua u otro líquido, o se sumerge por accidente en ellos, desenchúfelo inmediatamente. ¡No lo saque del agua! No use este aparato luego de haberse caído al agua o sumergido en ella. Comuníquese con el Servicio al cliente si necesita que examinen y reparen el aparato.
9. Siempre use agua fresca y fría en el aparato. El agua caliente u otros líquidos, a excepción de los descritos en la sección Desincrustación, pueden ocasionar daños al aparato.

10. Gire la perilla de control hasta la posición OFF y desenchufe del tomacorriente cuando la cafetera no está en uso y antes de limpiarla. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar la cafetera.
11. **NO** retire la tapa del tanque de agua hasta que la presión se alivia por completo.
12. **CUIDADO: PRESIÓN.** Para comprobar si el aparato se encuentra bajo presión, siga estos pasos:
  - a. Gire la perilla de control hasta la posición OFF y desenchufe el aparato.
  - b. Gire la perilla de control hasta la posición  (vapor). Si el vapor sale del tubo de vapor, entonces el depósito de agua está todavía bajo presión.
  - c. Para liberar la presión, mantenga una jarra con agua en el tubo para espumar y sumerja el espumador en el agua. **LENTAMENTE GIRE LA PERILLA DE CONTROL A LA POSICIÓN  (VAPOR) Y DEJE SALIR EL VAPOR.**
  - d. Cuando el tubo de vapor deja de emitir vapor, gire la perilla hasta la posición OFF y retire lentamente la tapa del tanque de agua.
  - e. No retire el porta filtro en cualquier momento durante el proceso de elaboración del café o hasta que se alivie la presión.
  - f. Tenga cuidado al retirar el porta filtro. Las partes metálicas pueden estar todavía muy caliente. Además, puede haber agua caliente flotando en la parte superior del filtro.
  - g. Si el café no gotea del filtro, el porta filtro esta bloqueado. Deje que la cafetera se enfríe, luego suelte el vapor con las instrucciones anteriores. La obstrucción puede ser causada por el café molido demasiado fino.
  - h. Cuando limpie el tubo de vapor, coloque un jarra o taza grande de agua hasta la mitad bajo el tubo de vapor. Asegúrese de que la punta del tubo para espumar está sumergido en el líquido antes de girar la perilla de control a la posición  (vapor).

### Notas sobre el enchufe

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se debe colocar en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. Si aun así no encaja, llame a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

### Notas sobre el cable

Se debe usar el cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. No utilice un cable de extensión con este producto.

### Advertencia sobre plastificantes


**PRECAUCIÓN:** A fin de evitar que los plastificantes se adhieran al acabado de la mesada o mesa o de otro mueble, coloque un posafuentes o salvamanteles que **NO SEAN DE PLÁSTICO** entre el aparato y la superficie de la mesada o mesa. Si no se hace esto, es posible que el acabado se oscurezca; se pueden formar marcas permanentes o aparecer manchas.

### Corriente eléctrica


Si se recarga el circuito eléctrico con otros aparatos, es posible que este aparato no funcione correctamente. Se debe utilizar en un circuito eléctrico separado de los otros aparatos.

## Descripción de la cafetera expresso

Productos pueden variar ligeramente de las ilustraciones.



## ACCESORIOS



## Advertencias de seguridad

- Deben tomarse las medidas adecuadas para evitar quemaduras a causa de la aspersión de agua caliente o el escape de vapor.
- Evite tocar las superficies calientes de la cafetera o cualquier parte del porta filtro, la cesta filtrante, o cualquier parte del tubo de vapor, mientras la cafetera está en uso o inmediatamente después de haberla usado para preparar bebidas calientes.
- Para evitar derrames de agua, es necesario limpiar la bandeja de goteo. Levante y extraiga la placa de goteo de la unidad. Vacíe el agua de la placa de goteo; limpie, seque y vuelva a colocar la placa.



## Antes de utilizar por primera vez

1. Antes de elaborar su primera taza de café expreso, le sugerimos que limpie la cafetera. Coloque la cafetera en una superficie nivelada, cerca de un lavaplatos para eliminar el agua.
2. Procure que la cafetera esté desenchufada.
3. Prepare 2 garrafas de agua sin café. Para ello, siga los procedimientos detallados en la sección Elaboración del café expreso de este manual de instrucciones. De este modo, limpiará por completo la unidad.

## Elaboración del café expreso


1. Procure que la perilla de funcionamiento esté en la posición OFF. Enchufe la cafetera a un tomacorriente eléctrico de 120 V de CA. La luz azul POWER debe estar apagado.
2. Gire hacia la izquierda la tapa de seguridad del tanque de agua para extraerla.
3. Para elaborar un café expreso, llene la garrafa de vidrio con 2 a 4 tazas de agua fría; use las marcas de la garrafa como referencia. Vierta agua en el tanque de agua.
4. Gire la tapa de seguridad del tanque de agua hacia la derecha hasta cerrarla herméticamente.
5. Si el portafiltro está trabado dentro de la cafetera, extráigalo por el filtro. Tome el mango firmemente y gírelo hacia la derecha hasta que el mango esté en la posición izquierda destrabado. El portafiltro se desplegará y separará del filtro.
6. Con la cuchara medidora, calcule el café expreso molido y colóquelo en la filtro hasta el nivel "4" indicado dentro del filtro. Apísonese el café para acomodarlo. Para garantizar que encajen correctamente en el filtro de la cafetera, asegúrese de que el nivel de café no sobrepase esta marca "4".

**Para obtener mejores resultados**, use café molido (expreso) MEDIANO a FINO.

7. Coloque el filtro en su soporte.
8. Alinee el portafiltro con las ranuras del filtro de la cafetera. (Consulte la figura 1). Gire el mango hacia la derecha hasta trabarlo correctamente en el portafiltro.
9. Coloque la cubierta en la garrafa y vulva a colocar la garrafa en la placa de goteo. Alinee el orificio de la tapa debajo de la boquilla.
10. Gire la perilla hasta la posición  (expreso). La luz azul POWER se iluminará.
11. a. Al preparar sólo 4 tazas de expreso (4 tazas de agua se añadirán en el tanque de agua), el café expreso comenzará a fluir hacia la garrafa después de aproximadamente 2 minutos.
- b. Al preparar 4 tazas de cappuccino (4 tazas de nivel de agua + 1 nivel vapor  de agua se añadirán en el tanque de agua), el café expreso comenzará a fluir hacia la garrafa después de aproximadamente 3 minutos.

**NOTA:** Para preparar capuchino, consulte inmediatamente la sección Preparación del capuchino en este manual de instrucciones.

12. Cuando el café haya terminado de fluir hacia la garrafa, gire la perilla hasta la posición OFF. La luz azul POWER se apagará.
13. Para volver a llenar el tanque de agua y preparar más café, procure que el tanque de agua se haya enfriado y vaciado, y que la luz azul POWER esté apagada.


**PRECAUCIÓN:** Esta cafetera seguirá calentando bajo presión hasta que el tanque de agua esté vacío. Antes de quitar el mango del filtro, o la tapa de seguridad del tanque de agua, gire la perilla hasta la posición  (vapor). Cuando el surtidor de vapor deje de emitir vapor, gire la perilla hasta la posición OFF. La luz azul POWER se apagará.


**PRECAUCIÓN:** Para evitar escaldaduras o quemaduras, no abra la tapa de seguridad del tanque de agua ni quite el mango del filtro durante el proceso de elaboración, ni cuando la luz azul POWER esté encendida.

## Preparación del capuchino

El capuchino es una mezcla deliciosa de café expreso, leche hervida y leche espumosa.

**PRECAUCIÓN:** Para evitar escaldaduras o quemaduras, no abra la tapa de seguridad del tanque de agua ni quite el mango del filtro durante el proceso de elaboración, ni cuando la luz azul POWER esté encendida.


**NOTA:** Para preparar 4 tazas de capuchino, llene la garrafa con 4 tazas de agua fría y limpia para el café expreso + 1 nivel hasta la marca vapor  para la vaporización.

1. Siga los procedimientos detallados para elaborar café expreso que están detallados en este manual de instrucciones. Esto debe agregarse en referencia a la descripción anterior del café expreso.
2. Mientras el café expreso se está preparando, llene la mitad de una jarra metálica o de cerámica profunda con leche descremada fría y colóquela junto a la cafetera expreso.
3. Una vez le elaboración de café expreso terminada hasta la marca deseada de 4 tazas en la Garrafa de vidrio, gire la perilla de vuelta a la posición OFF.
4. Sostenga la jarra por el mango y elévela hasta el surtidor de vapor. Introduzca la punta para crear la “espuma perfecta” justo debajo de la superficie de la leche. Gire la perilla de funcionamiento gradualmente hasta la posición  (vapor). Mueva ligeramente la jarra en círculos y siga haciendo espuma con la leche.

**RECORDATORIO:** Para evitar salpicaduras, la punta debe permanecer justo debajo de la superficie de la leche. De lo contrario, pueden provocarse salpicaduras.

**IMPORTANTE:** Cuando haga espuma con la leche, el volumen de esta se duplicará. La mitad superior estará compuesta de espuma, la inferior, de leche.

5. Después de hacer espuma, gire la perilla de vuelta a la posición OFF.
6. Quite la jarra del surtidor de vapor.

**PRECAUCIÓN:** Antes de quitar el mango del filtro o la tapa de seguridad del tanque de agua, gire la perilla hasta la posición  (vapor) y espere a que el surtidor de vapor no emita más vapor. De este modo permitirá que se libere el vapor adicional y que se limpie el exceso de leche del surtidor de vapor. Luego gire la perilla de nuevo hasta la posición OFF.

7. Llene 1/3 de taza de capuchino con café expreso recién elaborado. Vierta una cantidad equivalente de leche caliente y coloque leche espumosa sobre la parte superior con una cuchara.
8. Espolvoree la espuma con cacao en polvo, nuez moscada o canela recién rallada, y disfrute un capuchino delicioso recién elaborado.

## Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Este aparato requiere de poco mantenimiento. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente reparar la unidad usted mismo. Cualquier servicio en el que la unidad deba desarmarse debe ser realizado por un técnico de reparación de aparatos eléctricos calificado.

## Instrucciones de cuidado y limpieza

**PRECAUCIÓN:** NUNCA SUMERJA EL CUERPO DE LA CAFETERA EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.

1. Desenchufe la cafetera del tomacorriente eléctrico y permita que se enfríe completamente antes de limpiarla.

**PRECAUCIÓN:** La cafetera genera agua y vapor calientes bajo presión. Para evitar quemaduras en los dedos o las manos, siempre asegúrese de que la luz azul POWER esté apagada. NUNCA toque el portafiltro ni el tubo de vapor inmediatamente después de la elaboración o la vaporización. Deje que todas las piezas se enfríen por completo antes de tocarlas.

**IMPORTANTE:** El portafiltro y la filtro deben vaciarse y enjuagarse por completo con agua caliente después de cada uso.




2. Tome firmemente el portafiltro y gírelo hacia la derecha hasta que el mango esté en la posición izquierda destrabado. El portafiltro se desplegará y separará de la unidad.
3. Quite la filtro y elimine los granos de café molido usados.
4. Si es necesario, limpie la filtro con un cepillo de cocina. Puede usar un alfiler para limpiar los orificios obstruidos de la filtro y del tubo de vapor. Seque la cesta completamente.
5. Extraiga la placa de goteo. Vacíe el agua de la bandeja de goteo. Séquela con un paño limpio.
6. Enjuague la placa de goteo y vuelva a colocarla en su lugar.
7. Limpie el exterior de la cafetera y el tubo de vapor con un paño húmedo.

**ADVERTENCIA:** Nunca use disolventes ni ningún otro detergente que pueda rayar o dañar la superficie de la cafetera.

8. Limpie la garrafa y su tapa con agua caliente y jabón. Manipúlela con mucho cuidado, ya que el vidrio puede volverse resbaladizo cuando se moja.

## Desincrustación

Los minerales y el calcio que se encuentra en áreas de agua dura pueden acumularse y afectar el funcionamiento de su cafetera. De acuerdo con las condiciones del agua y la frecuencia del uso, su cafetera debe limpiarse con vinagre destilado aproximadamente cada 6 meses para eliminar la incrustación.

1. Antes de limpiar la cafetera, procure que la perilla de funcionamiento esté en la posición OFF y que el aparato esté desenchufado del tomacorriente de pared.
2. Llene la jarra con 1 parte de vinagre blanco y 3 partes de agua fría. Vierta la solución de agua y vinagre en el tanque de agua.
3. Ajuste correctamente la tapa de seguridad del tanque de agua.
4. Sujete el filtro para café vacía y el soporte.
5. Coloque la garrafa en la placa de goteo.
6. Enchufe la cafetera a un tomacorriente eléctrico de 120 V de CA.
7. Gire la perilla hasta la posición  (expreso). En pocos minutos, el vinagre caliente comenzará a fluir a través de la cesta para café hacia la garrafa.
8. Coloque el surtidor de vapor en un vaso largo o una taza. Gire la perilla hasta la posición  (vapor) mientras el vinagre fluye, para limpiar cualquier residuo que quede en el tubo a causa del proceso de vaporización de la leche.
9. Gire la perilla de vuelta hasta la posición  (expreso), para permitir que el vinagre caliente siga fluyendo hacia la garrafa.
10. Cuando el vinagre haya terminado de fluir, gire la perilla hasta la posición OFF y permita que el aparato se enfríe por completo. Procure que la luz azul POWER esté apagada.  
A continuación, quite el portafiltro y la garrafa, y enjuáguelos con agua caliente.
11. Repita los pasos anteriores y use agua fría para enjuagar el vinagre residual.  
Repita el proceso dos veces.
12. Desenchufe la cafetera del tomacorriente de pared.

## Instrucciones de almacenamiento

1. Procure que la unidad esté desenchufada y se haya enfriado por completo antes de guardarla.  
**ADVERTENCIA:** Nunca almacene la cafetera si está caliente o enchufada.
2. No tense el cable en el punto donde se conecta con la unidad, ya que podría pelarse o romperse.
3. Almacene la cafetera en su caja, en un lugar limpio y seco.



## Garantía limitada de DOS AÑOS

Mediante la presente, SENSIO Inc. garantiza que, durante el plazo de **DOS AÑOS** a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos mecánicos en el material ni en la mano de obra, y durante 90 días, no los presentará en las piezas no mecánicas. A su entera discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará el producto que resulte defectuoso, o emitirá un reembolso por el producto durante el plazo de garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original, ya que se exige una prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas minoristas no tienen derecho a alterar, modificar ni corregir de ninguna manera los términos y condiciones de la garantía.

### EXCLUSIONES:

La garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño ocasionado por cualquiera de las siguientes causas: uso negligente del producto, uso de un voltaje o corriente incorrectos, mantenimiento de rutina inadecuado, uso contrario al de las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración a cargo de personas que no sean miembros del personal calificado de SENSIO Inc. Asimismo, la garantía no cubre actos de la naturaleza, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no asumirá responsabilidad por daños incidentales o resultantes ocasionados por la violación de cualquier garantía expresa o implícita. Salvo en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita temporalmente a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, es posible que las exclusiones o limitaciones mencionadas no le correspondan. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar de un estado, una provincia o una jurisdicción a otros.

### CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:

Debe comunicarse con el Servicio de atención al cliente a nuestro número telefónico gratuito: 1-866-832-4843. Un representante del Servicio de atención al cliente intentará resolver los problemas referidos a la garantía por teléfono. Si este no puede resolver el problema, le proporcionarán un número de caso y le solicitarán que devuelva el producto a SENSIO Inc. Adhiera una etiqueta al producto que incluya: su nombre, dirección, número telefónico de contacto durante el día, número de caso y descripción del problema. Además, incluya una copia del recibo de compra original. Envuelva cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de compra, y envíelo (con el envío y el seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna por el producto devuelto que esté en el trayecto hacia el Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.



[bellahousewares.com](http://bellahousewares.com)



BellaLife



BellaLife



BellaLifestyle



BellaLifestyle

For customer service questions or comments

Pour le service à la clientèle, question ou commentaires

Dudas o comentarios contactar el departamento de servicio al cliente

1-866-832-4843

[www.sensioinc.com](http://www.sensioinc.com)

BELLA is a registered trademark of Sensio Inc., Montréal, Canada H3B 3X9.  
All rights reserved.

BELLA es una marca registrada de Sensio Inc., Montréal, Canada H3B 3X9.  
Todos los derechos reservados.